Canon

Caméscope numérique Manuel d'instruction



Deutsch

Italiano

Digital-Video-Camcorder Bedienungsanleitung

Videocamera digitale Manuale di istruzioni

MV960/MV950/ MV940/MV930







Veuillez lire aussi le manuel d'instruction suivant (version electronique sur fichier PDF). Pour d'autres details referez-vous au guide d'installation.

Lesen Sie bitte auch die folgende Anleitung (elektronische Version als PDF-Datei). Weitere Einzelheiten finden Sie in der Installationsanleitung.

Si prega di leggere anche il seguente manuale di istruzioni (versione elettronica su file PDF). Per ulteriori dettagli consultare la guida all'installazione.



Digital Video Software



WARNUNG:



UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN AUSZUSCHLIESSEN, ÖFFNEN SIE DAS CAMCORDER-GEHÄUSE NICHT. INNERHALB DES GERÄTS GIBT ES KEINE VOM BENUTZER ZU REPARIERENDE TEILE. DAFÜR IST

AUSSCHLIESSLICH DER QUALIFIZIERTE KUNDENDIENST ZUSTÄNDIG.

WARNUNG:



DAS GERÄT DARF AUS SICHERHEITSGRÜNDEN WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

VORSICHT:

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER ODER EXPLOSION UND ZUR VERMEIDUNG VON FUNKTIONSSTÖRUNGEN VERWENDEN SIE BITTE AUSSCHLIESSLICH DAS EMPFOHLENE ZUBEHÖR.

VORSICHT:

ZIEHEN SIE NACH GEBRAUCH STETS DEN NETZSTECKER.

Der Netzstecker wird zum Abschalten des Geräts benutzt. Der Netzstecker sollte immer erreichbar sein, damit er im Notfall herausgezogen werden kann.

Das Geräteschild mit den Anschlusswerten befindet sich an der Unterseite des CA-570.

Hinweise für Deutschland

Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll!

Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet (Batterieverordnung), alte und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können die gebrauchten Batterien an den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Die Batterien werden unentgeltlich für den Verbraucher zurückgenommen.

Nur Europäische Union (und EWR).



Bieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2002/96/EG) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen außerdem Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/environment.

(EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein)

Benutzung dieser Anleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf des Canon MV960/MV950/MV940/MV930. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Camcorder benutzen, und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf. Falls Ihr Camcorder nicht ordnungsgemäß funktioniert, nehmen Sie die Tabelle für die *Fehlersuche* (🛄 117) zur Hand.

Stellen Sie die gewünschte Sprache auf dem Display ein, bevor Sie beginnen (D 63).

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Verweise

O D: Auf den Camcorderbetrieb bezogene Vorsichtsmaßnahmen.

O 🕼: Zusätzliche Informationen, welche die grundlegenden Bedienungsverfahren ergänzen.

- O 🛄: Seitennummer.
- O (MV960) : Option oder Funktion, die nur bei diesem Modell zur Verfügung steht.
- O Tastenbezeichnungen am Camcorder oder an der Fernbedienung werden mit Großbuchstaben geschrieben.
- O [] dienen zur Kennzeichnung von Menüpunkten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- O "Bildschirm" bezieht sich auf den LCD-Monitor und den Suchermonitor.
- O Bitte beachten Sie, dass sich die Abbildungen hauptsächlich auf den (MV960) beziehen.



Über den Joystick und die Joystick-Funktionsübersicht

Mit dem Mini-Joystick können Sie viele Camcorder-Funktionen steuern und Einstellungsoptionen in den Menüs auswählen und ändern.

Drücken Sie den Joystick nach oben, unten, links oder rechts (▲▼, ▲►), um einen Menübefehl auszuwählen oder Einstellungen zu ändern.
Drücken Sie den Joystick (🛞) selbst, um die Einstellungen zu speichern oder einen Vorgang zu bestätigen.

Die den Joystick zugewiesenen Funktionen ändern sich je nach Betriebsmodus. Sie können eine Joystick-Funktionsübersicht einblenden, um die Funktionen des Joysticks in jedem Betriebsmodus stets vor Augen zu haben.



Hinweis zu den Betriebsarten

Die Betriebsarten werden durch die Position des **POWER**-Schalters und des TAPE/CARD-Schalters bestimmt.

Betriebsarten	POWER - Schalter	TAPE/ CARD- Schalter	Symbol- anzeige	Funktion	Β	
	CAMERA	9	Ē	Filme auf Band aufzeichnen	21	
	PLAY	(TAPE)	⊾	Filme von einem Band abspielen	29	
	CAMERA			Standbilder oder Filme auf eine Speicherkarte aufzeichnen	81, 85	
	PLAY	(CARD)	Þa	Filme oder Standbilder von einer Speicherkarte ansehen	89	
CAMERA · COD : Die Funktion kann in diesem Modus verwendet werden.						

: Die Funktion kann in diesem Modus nicht verwendet werden.

Warenzeichenangaben

- Mini IX ist ein Warenzeichen.
- S ist ein Warenzeichen.
- Windows[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen bzw. eine Handelsmarke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
- Die übrigen Namen und Produkte, die oben nicht erwähnt werden, können eingetragene Warenzeichen oder Handelsmarken ihrer jeweiligen Firmen sein.

Einführung	
Benutzung dieser Anleitung	;
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs7	,
Teilebezeichnung	5
Grundlegende Funktionen	
Vorbereitungen	_
Vorbereiten der Stromversorgung12	2
Einlegen/Herausnehmen einer Kassette15	,
Vorbereiten des Camcorders16	;
MV960/MV950/MV940 Verwendung der Fernbedienung17	'
Einstellen des LCD-Monitors18	;
Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit19)
Aufnahme	
Aufnahme von Filmen auf ein Band21	
Zoomen	j
lipps für bessere Videoaufnahmen)
Wiedergabe	
Bandwiedergabe	
Wiedergabe auf einem Fernsenschirm	
Einstellen der Lautstarke	
Fortgeschrittene Funktionen	
Menüs und Einstellungen35	,
Aufnahme	
Verwendung der Aufnahmeprogramme40)
Manuelle Belichtungseinstellung44	, I
Manuelle Scharfeinstellung45	j
Einstellen des Weißabgleichs	
Wahl eines Bildeffekts	5
Einstellen der Verschlusszeit)
Weitere Aufnahmeoptionen	
MV960/MV950 Benutzen der LED-Leuchte	
Verwendung des Seibstausiosers	,
Andem des Aumanmemodus (SP/LP)	
Draithildaufaahma (16:0 Format))
Dielipiluduinanine (10.9-Formal)	
Wiedergabe	'
Vergrößern des Bilds 60)
Anzeigen des Datencodes 60	Ś
Szenenende-Suche 61	'
MV960/MV950/MV940 Zurückkehren zu einer vorher	
markierten Position 61	
MV960/MV950/MV940 Datum-Suchlauf 62	,
Sonstige Funktionen	
Einstellen der Sprache63	5
Sonstige Camcorder-Einstellungen	•

Bearbeiten

Überspielen auf einen Videorecorder oder ein digitales Videoge	rät67
MV960 Aufzeichnung von analogen Videogeräten	
(Videorecorder, Fernsehgerät oder Camcorder)	68
MV960/MV940 Aufzeichnung von digitalen Videogeräten	
(DV-Uberspielung)	69
MV960 Umwandeln von Analogsignalen in Digitalsignale	
(Analog-Digital-Wandler)	70
MV960/MV940 Nachvertonung	72
Ubertragen von Videoaufnahmen zu einem Computer	74
Verwendung einer Speicherkarte	
Einsetzen und Herausnehmen der Speicherkarte	76
Wahl der Bildqualität/Bildgröße	78
Dateinummern	80
Aufzeichnen von Standbildern auf eine Speicherkarte	81
Aufzeichnen von Filmen auf eine Speicherkarte	85
Wählen des Fokussierpunkts	88
Wiedergabe von einer Speicherkarte	89
Schützen von Bildern	91
Löschen von Bildern	92
Initialisieren einer Speicherkarte	93
Direktdruck	
Ausdrucken von Standbildern	
Wählen der Druckeinstellungen	
Drucken mit Druckauftragseinstellungen	
Übertragen von Bildern	
Übertragen von Speicherkartenbildern zu einem Computer	100
Direktübertragung	
Auswählen von Bildern für die Übertragung (Übertragungsauftra	ag)103
Zusätzliche Informationen	3)
Dildoohirmonzoigon	105
Liste der Meldungen	100
Wartung/Sonstiges	100
Fahlareucha	
Svetemübersicht	
Sonderzubehör	121

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

Kompaktnetzgerät CA-570 (inkl. Netzkabel)	MV960/MV950 Akku NB-2LH	MV940/MV930 Akku BP-2L5	Lithium-Knopfbatterie CR1616
			+
MV960/MV950 MV940 Fernbedienung WL-D85	Lithium-Knopfbatterie CR2025 für Fernbedienung	Schulterriemen SS-900	Stereo-Videokabel STV-250N
	+		
SCART-Adapter PC-A10*	USB-Kabel IFC-300PCU	DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows For Macintosh	
		\bigcirc	

* Nur Europa.

Einführung

MV960/MV950/MV940/MV930

Linke Seite



Rechte Seite



- Objektivabdeckungs-Schalter (□ 21, 81)
 (auf, g zu)
- ② LCD BACKLIGHT-Taste (11 18)
- ③ Lautsprecher (① 34)
- ④ Ladeanzeige CHARGE (□ 12) /
 - Kartenzugriffslampe CARD (D 81, 85)
- (5) Speicherkartenschlitz (CC 76)

- 6 POWER -Schalter (11 4)
- ⑦ Griffriemen (🛄 16)
- ⑧ Kontaktabdeckung
- 9 AV-Buchse (1 31, 68, 70, 72)
- 10 USB-Buchse (D 94, 100)
- 11) DV-Buchse (11) 67, 69, 70, 74)



Einführung

- Fernbedienungssensor (
 ¹⁷)
- (2) (MV960/MV950) Weiße LED-Leuchte (Hilfsleuchte) (11 51)
- ③ Stereomikrofon
- ④ Sucher (11 16)
- (5) Sucher-Scharfeinstellhebel (11) 16)
- 6 BATT.-Taste (Akkuentriegelung) (11 12)
- ⑦LCD-Monitor (□ 18)
- 8 Joystick (1 3)
- 9 FUNC.-Taste (11 35)

- D. EFFECTS-Taste (
 <u>55)</u>/
 P.SET-Taste (
 <u>94</u>)
- (1) WIDE SCR-Taste (1) 54) / DATA CODE-Taste (1) 60)
- 12 MV960/MV950 LIGHT-Taste (11 51)
- 3 Abdeckung für Speicherbatteriefach
 - ([[] 14)
- 14 Start/Stopp-Taste (D 21, 85)
- 15 Akkufach (III 12) / Seriennummer
- 16 DC IN-Buchse (11 12)



(MV960/MV950/MV940) Fernbedienung WL-D85



 START/STOP-Taste (<u>1</u> 21, 85) 	10 PHOTO
② CARD –/+ -Tasten (① 89)	1 Zoom-1
③ DATE SEARCH ◄◄/►►I-Tasten (□ 62)	12 PLAY 🕨
④ REW ◀◀ -Taste (□ 29)	13 FF ▶
⑤ –/ ◀ III-Taste (□ 30)	14 STOP
⑥ PAUSE II -Taste (□ 30)	15 +/∎►
⑦ SLOW ▶ -Taste (□ 30)	16 🗙 2 - Ta
⑧ AUDIO DUBTaste (① 72)	17 TV SCR
③ ZERO SET MEMORY-Taste (1) 61)	

10 PHOTO-Taste (11 81)
1) Zoom-Tasten (🛄 25)
12 PLAY ▶-Taste (□ 29)
13 FF ▶▶ -Taste (1 29)
14 STOP 🗖 -Taste (🛄 29)
15 +/∎∎► -Taste (□ 30)
16 ★2 -Taste (□ 30)
10 TV SCREEN-Taste (11 105)

Anbringen des Akkus

- 1. Drehen Sie den POWER-Schalter auf OFF.
- 2. Bringen Sie den Akku am Camcorder an.
 - Entfernen Sie die Anschlussabdeckung des Akkus.
 - Schieben Sie den Akku mit leichtem Druck in Pfeilrichtung, bis er einrastet.



Laden des Akkus

- 1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an.
- 2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
- 3. Schließen Sie das Netzgerät an die DC IN-Buchse des Camcorders an. Die Ladeanzeige CHARGE beginnt zu blinken. Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die Anzeige ständig.
- 4. Trennen Sie das Netzgerät nach Abschluss des Ladevorgangs vom Camcorder. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, und trennen Sie es vom Netzgerät.



5. Nehmen Sie den Akku nach dem Gebrauch ab. Drücken Sie die BATT.-Taste, um den Akku abzunehmen.

Betrieb des Camcorders mit Netzstrom

Betreiben Sie den Camcorder mit Netzstrom, damit Sie ihn benutzen können, ohne sich Sorgen um den Ladezustand des Akkus zu machen. Sie können den Akku angeschlossen lassen, da kein Akkustrom verbraucht wird.

- 1. Drehen Sie den POWER-Schalter auf OFF.
- 2. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an.
- 3. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
- 4. Schließen Sie das Netzgerät an die DC IN-Buchse des Camcorders an.



- Schalten Sie den Camcorder aus, bevor Sie das Netzgerät anschließen oder abtrennen.
- O Wenn das Netzgerät in der Nähe eines Fernsehgerätes verwendet wird, kann es Bildstörungen verursachen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Netzgerät und dem Fernsehgerät oder dem Antennenkabel.
- Schließen Sie keine Produkte, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, an die DC IN-Buchse des Camcorders oder das Netzgerät an.
- O Das Netzgerät kann während des Betriebs ein Geräusch verursachen. Dies ist keine Funktionsstörung.
- Vermeiden Sie das Abtrennen und Wiederanschließen des Netzkabels, während ein Akku geladen wird. Der Ladevorgang würde sonst möglicherweise unterbrochen und der Akku möglicherweise nicht richtig geladen, selbst wenn die Ladeanzeige CHARGE ständig leuchtet. Der Ladevorgang des Akkus kann ebenfalls gestört werden, wenn ein Stromausfall während des Ladevorgangs auftritt. Nehmen Sie den Akku ab, und bringen Sie ihn wieder am Camcorder an.



K !)

O Wenn das Netzgerät oder der Akku defekt ist, blinkt die Ladeanzeige CHARGE schnell (etwa 2 Blinkzeichen/Sekunde), und der Ladevorgang wird abgebrochen.

- Die Ladeanzeige CHARGE informiert über den Verlauf des Ladevorgangs.
 0-50% : Ein Blinkzeichen pro Sekunde
 Mehr als 50% : Zwei Blinkzeichen pro Sekunde
 100% : Stetiges Leuchten
- O Wir empfehlen, den Akku bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C zu laden. Außerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C wird der Ladevorgang nicht gestartet. Sollte die Temperatur des Akkus während des Ladevorgangs außerhalb dieses Bereichs geraten, beginnt die Ladeanzeige CHARGE schnell zu blinken, und der Ladevorgang wird gestoppt.
- Ein Lithiumionen-Akku kann in jedem Ladezustand aufgeladen werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus muss er nicht völlig leer oder entladen sein, bevor er wieder aufgeladen wird.
- O Wir empfehlen stets genügend Akkus für das 2- bis 3-fache der geplanten Aufnahmezeit mitzunehmen.

Grundlegende Funktionen Vorbereitungen

- O Um den Akku zu schonen, sollten Sie den Camcorder ausschalten, anstatt ihn im Aufnahmepausemodus zu belassen.
- O Lade-, Aufnahme- und Wiedergabezeiten

Die nachstehenden Zeiten sind Näherungswerte und hängen von den jeweiligen Bedingungen beim Laden, Aufnehmen oder Wiedergeben ab.

Akku		BP-2L5	NB-2L	NB-2LH	BP-2L12	BP-2L14
Ladezeit		95 Min.	110 Min.	125 Min.	195 Min.	220 Min.
Maximale A	ufnahmez	eit				
Sucher		90 Min.	105 Min.	125 Min.	220 Min.	270 Min.
LCD	normal	85 Min.	100 Min.	120 Min.	215 Min.	260 Min.
	hell	80 Min.	90 Min.	110 Min.	200 Min.	240 Min.
Typische Aufnahmezeit*						
Sucher		50 Min.	55 Min.	65 Min.	120 Min.	150 Min.
LCD	normal	50 Min.	55 Min.	65 Min.	120 Min.	145 Min.
	hell	45 Min.	50 Min.	60 Min.	110 Min.	140 Min.
Wiedergabezeit		90 Min.	105 Min.	125 Min.	225 Min.	275 Min.

* Ungefähre Aufnahmezeiten bei wiederholten Bedienungsvorgängen, wie Start/ Stopp, Zoomen, Ein-/Ausschalten. Die tatsächliche Zeit kann kürzer sein.

Einsetzen der Speicherbatterie



- 1. Öffnen Sie die Speicherbatteriefach-Abdeckung.
- 2. Legen Sie die Speicherbatterie so ein, dass die Seite + nach außen weist.

3. Schließen Sie die Abdeckung.



Die Speicherbatterie hat eine Lebensdauer von etwa einem Jahr. "🕁" blinkt rot, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Einlegen/Herausnehmen einer Kassette

Verwenden Sie nur Videokassetten mit dem Zeichen MDV.

 Verschieben Sie den OPEN/ EJECT ▲ -Schalter, um die Kassettenfachabdeckung zu öffnen.

Das Kassettenfach öffnet sich automatisch.

- 2. Legen Sie die Kassette ein bzw. nehmen Sie sie heraus.
 - Legen Sie die Kassette so ein, dass das Fenster zum Griffriemen weist.
 - Zum Herausnehmen ziehen Sie die Kassette gerade aus dem Fach.
- 3. Drücken Sie auf die Markierung PUSH am Kassettenfach, bis es einrastet.
- Warten Sie, bis das Kassettenfach automatisch einfährt, bevor Sie die Kassettenfachabdeckung schließen.







 O Vermeiden Sie jede Behinderung des automatischen Öffnungs- und Schließungsvorgangs des Kassettenfachs, und versuchen Sie nicht, die Abdeckung vor dem vollständigen Einfahren des Kassettenfachs zu schließen.
 O Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger in der Kassettenfachabdeckung klemmen.



Wenn der Camcorder an eine Stromquelle angeschlossen ist, können Kassetten auch in der Stellung **OFF** des **POWER**-Schalters eingelegt oder herausgenommen werden.

Vorbereiten des Camcorders

Einstellen des Suchers (Dioptrien-Einstellung)

- 1. Schalten Sie den Camcorder ein, und halten Sie den LCD-Monitor geschlossen.
- 2. Nehmen Sie eine Einstellung mit dem Sucher-Scharfeinstellhebel vor.



Einstellen des Griffriemens

Stellen Sie den Griffriemen so ein, dass Sie den Zoomregler mit dem Zeigefinger, und die Start/Stopp-Taste mit dem Daumen erreichen können.



Anbringen des Schulterriemens

Führen Sie die Enden durch die Gurtöse, und stellen Sie die Länge des Riemens ein.



MV960/MV950/MV940

Verwendung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor, wenn Sie die Tasten drücken.



Einlegen der Batterie

Die Fernbedienung wird von einer Lithium-Knopfbatterie CR2025 versorgt.

- 1. Ziehen Sie den Batteriehalter heraus.
- 2. Legen Sie die Lithium-Knopfbatterie mit nach oben weisendem Pluspol + ein.
- 3. Schieben Sie den Batteriehalter ein.





- O Die Fernbedienung funktioniert eventuell nicht richtig, wenn der Fernbedienungssensor einer starken Lichtquelle oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Falls die Fernbedienung nicht funktioniert, pr
 üfen Sie, ob der Fernbedienungssensor auf [AUS ()] eingestellt ist (□ 65).
- O Wenn der Camcorder überhaupt nicht mehr oder nur aus nächster Nähe auf die Fernbedienung reagiert, ersetzen Sie die Batterie.

Einstellen des LCD-Monitors

Drehen des LCD-Monitors

Öffnen Sie den LCD-Monitor um 90°.

- Der Monitor kann um 90° nach außen gedreht werden.
- Der Monitor kann um 180° nach innen gedreht werden.



LCD-Hintergrundbeleuchtung



Die Helligkeit des LCD-Monitors kann durch Drücken der Taste LCD BACKLIGHT auf normal bzw. hell eingestellt werden. Dies ist für Außenaufnahmen nützlich.

Drücken Sie die LCD BACKLIGHT-Taste.



- O Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Helligkeit der Aufnahme oder des Suchermonitors.
- Bei Verwendung eines Akkus bleibt die Einstellung im Camcorder gespeichert, selbst wenn die Position des POWER -Schalters geändert wird.
- Die Akkulaufzeit verkürzt sich, wenn die Helligkeit des LCD-Monitors erhöht wird (□ 14).

Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Zeitzone, Datum und Uhrzeit ein, wenn Sie Ihren Camcorder zum ersten Mal benutzen, oder wenn Sie die Speicherbatterie ausgewechselt haben.

Einstellen der Zeitzone/Sommerzeit



1. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.

Das FUNC.-Menü öffnet sich. Setzen Sie den Vorgang mit dem Joystick fort, um die Setup-Menüs zu öffnen.

- Wählen Sie mit dem Joystick (▲▼) das Symbol aus, und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲♥) das Menü [DATUM/ZEIT-SET], und drücken Sie (▲). Wählen Sie (▲♥) anschließend die Option [ZEITZONE/SOM], und drücken Sie (▲).

Die Zeitzoneneinstellung erscheint (siehe die Tabelle auf der nächsten Seite). Je nach der Region ist die Standardeinstellung Paris oder Hongkong.

4. Wählen Sie (▲▼) Ihre Zeitzone, und drücken Sie ().

Wenn gegenwärtig Sommerzeit gilt, wählen Sie die Zeitzonen-Einstellung mit dem nachgestellten Symbol "兼".

Einstellen von Datum und Uhrzeit



Ein Auswahlrahmen wird um das Datum gelegt, und die Auswahlpfeile des Tages blinken.

- Ändern Sie mit Hilfe des Joysticks (▲▼) den Tag entsprechend, und wechseln Sie (►) zum nächsten Feld.
 - Die Auswahlpfeile des nächsten Feldes für Datum/Uhrzeit blinken.
 - Stellen Sie Monat, Jahr, Stunden und Minuten auf die gleiche Weise ein.



FUNC.



- Wenn Sie nicht alle Einstellungen ändern müssen, können Sie mithilfe des Joysticks zur (
) entsprechenden Einstellung wechseln, die Sie ändern möchten.
- 7. Drücken Sie (🛞), um die Uhr zu starten.
- 8. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das Menü zu schließen.



Zeitzonen und Differenzen zu GMT/UTC.

London	GMT/UTC	Wellington (WELLINGT.)	+12
Paris	+1	Samoa	-11
Kairo	+2	Honolulu	-10
Moskau	+3	Anchorage	-9
Dubai	+4	Los Angeles (L.ANGELES)	-8
Karatschi (KARACHI)	+5	Denver	-7
Dhaka (DACCA)	+6	Chicago	-6
Bangkok	+7	New York	-5
Hongkong	+8	Caracas	-4
Tokio (TOKYO)	+9	Rio De Janeiro (RIO D JAN)	-3
Sydney	+10	Fernando De Noronha (FERNANDO)	-2
Salomonen	+11	Azoren	-1



Nachdem Sie Ihre Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben, müssen Sie die Uhr nicht jedes Mal neu stellen, wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen. Stellen Sie einfach die Zeitzone Ihres Zielortes ein; der Camcorder passt dann die Uhreinstellung automatisch an.

Aufnahme von Filmen auf ein Band

Vor Aufnahmebeginn

Machen Sie zuerst eine Probeaufnahme, um zu prüfen, ob der Camcorder einwandfrei funktioniert. Wenn notwendig, reinigen Sie die Videoköpfe (
112).

Aufnahme

- 2. Stellen Sie den Camcorder auf den CAMERA·co)-Modus ein. Stellen Sie den COWER-Schalter auf CAMERA und den TAPE/CARD-Schalter auf col.
- 3. Öffnen Sie den LCD-Monitor.
- Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu starten.
 Drücken Sie die Start/Stopp-Taste erneut, um die Aufnahme zu unterbrechen.



- 1. Drehen Sie den 2000 Schalter auf 01.
- 2. Schließen Sie den LCD-Monitor.
- 3. Schließen Sie den Objektivdeckel (stellen Sie den Schalter des Objektivdeckels auf ⊖).
- 4. Nehmen Sie die Kassette heraus.
- 5. Trennen Sie die Stromquelle ab.



1

(4)

2

 (\square)

. .

> Grundlegende Funktionen Aufnahme

D

(2)

PL AY

033

CAMER



 Hinweis zu LCD-Bildschirm und Sucher: Die Bildschirme sind mit äußerst präzisen Fertigungstechniken hergestellt, und 99,99 % der Pixel funktionieren einwandfrei. Weniger als 0,01 % der Pixel können gelegentlich ausfallen oder als schwarze oder grüne Punkte erscheinen. Dies hat keinen Einfluss auf die Aufnahmen und stellt keine Funktionsstörung dar.

- Wird der Camcorder bei Akkubetrieb 5 Minuten lang nicht bedient, schaltet er sich aus, um Energie zu sparen. Etwa 30 Sekunden, bevor der Camcorder abschaltet, wird "⚠ ABSCHALTAUTOMATIK" angezeigt. Um die Aufnahme fortzusetzen, drehen Sie den POWER -Schalter auf OFF und dann auf CAMERA zurück.
- O Warten Sie, bis das Bandzählwerk vollkommen anhält, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
- O Wenn Sie die Kassette nicht herausnehmen, können Sie die nächste Szene nahtlos (ohne Rauschen oder Lücken zwischen den Aufnahmen) an die vorausgehende anfügen, selbst wenn Sie den Camcorder zwischenzeitlich ausschalten.
- O Bei hellem Umlicht kann der LCD-Monitor schlecht ablesbar sein. Verwenden Sie in solchen Fällen den Sucher.
- O Bei der Aufnahme in der Nähe lauter Schallquellen (z.B. Feuerwerk, Trommeln oder Konzerte), besteht die Gefahr, dass der Ton verzerrt oder nicht mit dem tatsächlichen Schallpegel aufgezeichnet wird. Dies ist keine Fehlfunktion.

Wenn die aufgenommenen Personen das Bild mitverfolgen möchten

Sie können den LCD-Monitor so drehen, dass der Bildschirm nach vorne weist. Der Sucher schaltet sich ein, so dass Sie ihn benutzen können, während die Personen vor dem Camcorder das Bild auf dem LCD-Bildschirm mitverfolgen können.



Anzeige der Level Marke

Verwenden Sie die Level Marke als horizontale Hilfslinie, um Motive noch präziser zu positionieren.



- 1. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.
- Wählen sie mit dem Joystick (▲▼) das Symbol i und drücken Sie (⊕).

23

Grundlegende Funktionen Aufnahme

- Setzen Sie die Option auf [AN], und drücken Sie (
), um die Änderungen zu speichern.
- 5. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das Menü zu schließen. Dadurch wird die Level Marke angezeigt.

Aufnahmeprüfung und Suchlauf während der Aufnahme



Aufnahmeprüfung

Im Aufnahmepausemodus können Sie mit dieser Funktion die letzten Sekunden Ihrer Aufnahme wiedergeben, um die soeben aufgenommene Szene zu überprüfen.

- 1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf 🖻 .
- 3. Drücken Sie den Joystick (◀) kurzzeitig in Richtung , und lassen Sie ihn wieder los.

Der Camcorder spult das Band zurück, gibt die letzten Sekunden wieder und schaltet dann wieder in den Aufnahmepausemodus.

Aufnahmesuchlauf

Im Aufnahmepausemodus können Sie mit dieser Funktion das Band wiedergeben (vorwärts oder rückwärts), um den Punkt zu bestimmen, an dem Sie die Aufnahme starten wollen.

- 1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf P.









 Halten Sie den Joystick (◄) in Richtung ⊡ gedrückt, um rückwärts zum Anfang der Aufnahme hin zu suchen. Halten Sie ihn (►) in Richtung □ gedrückt, um vorwärts zum Ende der Aufnahme hin zu suchen.



- Lassen Sie den Joystick an dem Punkt los, an dem Sie die Aufnahme starten wollen.
- Der Camcorder schaltet in den Aufnahmepausemodus zurück.

Ø

Wenn der Camcorder automatisch abschaltet, funktionieren die Aufnahmeprüfung und der Aufnahmesuchlauf nicht. Um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, stellen Sie den Schalter POWER auf OFF und dann zurück auf CAMERA.

Bildschirmanzeigen während der Aufnahme



① Timecode

Zeigt die Aufnahmezeit in Stunden, Minuten und Sekunden an.

2 Bandrestzeit

Zeigt die noch verbleibende Zeit auf dem Band in Minuten an. Während der Aufnahme bewegt sich das Symbol ". ". ". END" blinkt, wenn das Bandende erreicht ist.

- Wenn die Restzeit weniger als 15 Sekunden beträgt, wird die Bandrestzeit möglicherweise nicht angezeigt.
- Je nach dem Bandtyp wird die restliche Zeit möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Auf jeden Fall sind jedoch Aufnahmen für die auf der Videokassette angegebene Minutenanzahl möglich (z.B. 85 Minuten).

③ Akkurestladung

Das Batteriesymbol zeigt den Ladezustand des Akkus an.

- "
 ^{con} beginnt in Rot zu blinken, wenn der Akku leer ist.
- Je nach den Einsatzbedingungen von Akku und Camcorder wird die tatsächliche Akkuladung möglicherweise nicht genau angezeigt.

④ Aufnahmezähler

Der Camcorder zählt von 1 bis 10 Sekunden, wenn Sie die Aufnahme starten. Dies ist nützlich, um zu vermeiden, dass die Szenen zu kurz werden.

⑤ Wenn "⇔" blinkt

"☆" blinkt rot, wenn die Lithium-Knopfbatterie nicht installiert ist oder wenn sie ausgetauscht werden muss.

Zoomen

Das Zoom steht in den Modi (CAMERA ·) und (CAMERA ·) zur Verfügung. Wenn Sie auf ein Band aufnehmen, können Sie zusätzlich zum 25fachen optischen Zoom auch das digitalen Zoom benutzen.





25x Optisches Zoom

PLAY · 💿

CAMERA

С

Drücken Sie den Zoomregler in Richtung **W**, um auszuzoomen (Weitwinkel). Drücken Sie den Zoomregler in Richtung **T**, um einzuzoomen (Tele).

Sie können auch die Zoomgeschwindigkeit ändern (🛄 27).



PLAY ·

- Sie können auch die Tasten T und W auf der Fernbedienung verwenden. Mit der Fernbedienung ist die Zoomgeschwindigkeit dieselbe wie mit dem Camcorder (wenn eine der festgelegten Zoomgeschwindigkeiten gewählt wurde) oder festgelegt auf [SPEED 3] (wenn [VARIABEL] gewählt wurde).
- O Halten Sie mindestens 1 m Abstand zum Motiv. In der Weitwinkelstellung kann aber auch auf Motive in nur 1 cm Abstand scharfgestellt werden.
- O Im Aufnahmepausemodus ist die Zoomgeschwindigkeit etwas höher.

Digitalzoom

Wenn das Digitalzoom aktiviert ist, schaltet der Camcorder automatisch zwischen dem optischen und digitalen Zoombereich um. Bei aktiviertem Digitalzoom verringert sich die Bildauflösung, je weiter eingezoomt wird.



1. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.



- Wählen sie mit dem Joystick (▲▼) das Symbol
 und drücken Sie ().
- Wählen Sie entweder [100x] oder [1000x] (<u>MVecorMVeco</u>) oder [800x] (<u>MVecorMVeco</u>), und drücken Sie (
), um die Änderungen zu speichern.
- 5. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das Menü zu schließen.

O Der Digitalzoom kann nicht im 🗾 Nacht-Aufnahmeprogramm verwendet werden.

○ Eine Zoomanzeige erscheint 4 Sekunden lang. Bei Einstellung des Digitalzooms auf 100x wechselt die Farbe auf Hellblau, und bei Einstellung auf 1.000x ((\mv950/mv950)) bzw. 800x ((\mv940/mv930)) auf Dunkelblau.

Ċ

Einstellen der Zoomgeschwindigkeit

Sie können die Zoomgeschwindigkeit variabel oder auf eine von drei festen Zoomgeschwindigkeiten einstellen. Bei der Einstellung [VARIABEL] hängt die Zoomgeschwindigkeit davon ab, wie Sie den Zoomregler aktivieren. Drücken Sie leichter für langsameres oder stärker für schnelleres Zoomen.



- Wählen Sie (▲▼) das Menü [KAMERA-SETUP], und drücken Sie (▲). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [ZOOM SPEED], und drücken Sie (▲).
- 4. Wählen Sie eine Einstellungsoption, und drücken Sie (
), um die Änderungen zu speichern.
- 5. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das Menü zu schließen.

Die höchste Zoomgeschwindigkeit kann mit der Einstellung [VARIABEL] erreicht werden. Von den festen Zoomgeschwindigkeiten ist [SPEED 3] am schnellsten und [SPEED 1] am langsamsten.

Tipps für bessere Videoaufnahmen

Halten des Camcorders

Halten Sie den Camcorder zur optimalen Stabilisierung mit der rechten Hand, während Sie Ihren rechten Ellbogen am Körper abstützen. Nötigenfalls können Sie den Camcorder zusätzlich mit der linken Hand abstützen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht das Mikrofon oder das Objektiv mit den Fingern berühren.

Für bessere Stabilität

Lehnen Sie sich gegen eine Wand

Stützen Sie sich auf ein Knie



Stützen Sie sich auf die Ellbogen

Beleuchtung

Achten Sie bei Aufnahmen im Freien darauf, dass Sie die Sonne im Rücken haben.

Stellen Sie den Camcorder auf einen Tisch



Verwenden Sie ein Stativ







 Lassen Sie den Sucher bei Verwendung eines Stativs nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt, weil sonst die Innenteile schmelzen können (aufgrund der Lichtbündelung durch die Linse).

O Verwenden Sie keine Stative, deren Befestigungsschrauben länger als 5,5 mm sind, weil sonst der Camcorder beschädigt werden kann. Der Camcorder kann nicht auf Stative mit festen (nicht abnehmbaren) Arretierstiften aufgesetzt werden.



Falls das Wiedergabebild verrauscht oder verzerrt ist, reinigen Sie die Videoköpfe mit einer Canon Kopfreinigungskassette oder einer im Handel erhältlichen Digital-Videokopfreinigungskassette (
12).

1. Stellen Sie den Camcorder auf den PLAY·co -Modus ein. Stellen Sie den POWER-Schalter auf PLAY und den TAPE/CARD-Schalter auf 💌.



- Öffnen Sie den LCD-Monitor. Sie können den LCD-Monitor auch mit nach außen weisendem Bildschirm schließen.
- Wenn die Joystick-Funktionsübersicht auf dem Bildschirm eingeblendet wird, drücken Sie (
), um sie anzuzeigen.
- Drücken Sie den Joystick (◄) in Richtung ◄◄, um das Band zurückzuspulen.
- 5. Drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung ►/II, um das Band wiederzugeben. Drücken Sie (▲) erneut, um die Wiedergabe kurzzeitig anzuhalten.
- 6. Drücken Sie den Joystick (▼) in Richtung ■, um die Wiedergabe zu stoppen.



 O Um den Sucher zu benutzen, müssen Sie den LCD-Monitor schließen.
 O Hinweis zur Bildschirmanzeige: Während der Wiedergabe gibt der Timecode die Stunden, Minuten, Sekunden und Vollbilder an. Wenn die Restzeit weniger als 15 Sekunden beträgt, wird die Bandrestzeit möglicherweise nicht angezeigt.

Jovstick

Grundlegende Funktionen Wiedergabe

►/II

Spezielle Wiedergabefunktionen



►/II (Wiedergabepause)

Drücken Sie während der normalen Wiedergabe den Joystick (▲) in Richtung ►/III oder drücken Sie die PAUSE III-Taste auf der Fernbedienung.

▶► (Schnelle Wiedergabe vorwärts) / ◄◄ (Schnelle Wiedergabe rückwärts)

Das Band wird mit 11,5 facher Normalgeschwindigkeit (vorwärts oder rückwärts) wiedergegeben. Halten Sie während der normalen Wiedergabe den Joystick (▶) in Richtung ▶▶ oder (◀) in Richtung ◀◀ gedrückt. Sie können stattdessen auch die FF ▶▶ -Taste bzw. REW ◀◀ -Taste an der Fernbedienung drücken. Lassen Sie die Taste des Joysticks bzw. der Fernbedienung los, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

-/ < II (Rückwärts-Wiedergabe)

Drücken Sie während der Normalwiedergabe die –/ ◀ II-Taste an der Fernbedienung. Drücken Sie die PLAY ▶ -Taste an der Fernbedienung, oder drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung ▶/II, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

+/II > (Einzelbild-Weiterschaltung) / -/ < II (Einzelbild-Wiedergabe rückwärts)

Das Band wird Bild für Bild wiedergegeben. Drücken Sie während der Wiedergabepause wiederholt die Taste +/III ► oder -/ < III an der Fernbedienung. Halten Sie die Taste gedrückt, um in die kontinuierliche Einzelbild-Weiterschaltung/Einzelbild-Wiedergabe rückwärts zu wechseln. Drücken Sie die PLAY ► -Taste an der Fernbedienung, oder drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung ►/II, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

SLOW IN (Zeitlupe vorwärts)/(Zeitlupe rückwärts)

Das Band wird mit etwa 1/3 der Normalgeschwindigkeit wiedergegeben. Drücken Sie während der Normal- oder Rückwärtswiedergabe die SLOW I►-Taste an der Fernbedienung. Drücken Sie die PLAY ►-Taste an der Fernbedienung, oder drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung ►/III, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

x 2 (2x-Wiedergabe vorwärts)/(2x-Wiedergabe rückwärts)

Das Band wird mit 2facher Normalgeschwindigkeit wiedergegeben. Drücken Sie während der Normal- oder Rückwärtswiedergabe die $\times 2$ -Taste an der Fernbedienung. Drücken Sie die PLAY \triangleright -Taste an der Fernbedienung, oder drücken Sie den Joystick (\blacktriangle) in Richtung \triangleright /III, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

P

O Der Ton wird während der Spezialwiedergabe stummgeschaltet.

 O Bei manchen Spezialwiedergabefunktionen können Bildverzerrungen auftreten.
 O Der Camcorder schaltet nach 5 Minuten im Wiedergabepausemodus automatisch auf Stopp, um das Band und die Videoköpfe zu schützen.

Fernsehgeräte mit SCART-Anschluss

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes oder Videorecorders nach.



- 1. Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- 2. Schließen Sie den SCART-Adapter PC-A10 an den SCART-Anschluss des Fernsehgerätes oder Videorecorders an.
- 3. Schließen Sie das Stereo-Videokabel STV-250N an die AV-Buchse des Camcorders und die Audio/Video-Buchsen des SCART-Adapters an. Schließen Sie den weißen Stecker an die weiße AUDIO-Buchse L (links), den roten Stecker an die rote AUDIO-Buchse R (rechts) und den gelben Stecker an die gelbe VIDEO-Buchse an.
- 4. Wenn Sie den Camcorder an ein Fernsehgerät anschließen, stellen Sie den Eingang auf VIDEO ein. Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder anschließen, stellen Sie den Eingang auf LINE ein.

Grundlegende Funktionen

Fernsehgeräte mit Audio/Video-Buchsen

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes oder Videorecorders nach.



- 1. Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- Schließen Sie das Stereo-Videokabel STV-250N an die AV-Buchse des Camcorders und die Audio/Video-Buchsen des Fernsehgerätes/ Videorecorders an.

Schließen Sie den weißen Stecker an die weiße Audiobuchse L (links), den roten Stecker an die rote Audiobuchse R (rechts) und den gelben Stecker an die gelbe VIDEO-Buchse an.

3. Wenn Sie den Camcorder an ein Fernsehgerät anschließen, stellen Sie den Eingang auf VIDEO ein. Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder anschließen, stellen Sie den Eingang auf LINE ein.

Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

Auswählen des Fernsehertyps

Stellen Sie während der Wiedergabe die Option [TV FORMAT] entsprechend des Fernsehgeräts ein, an das Sie den Camcorder anschließen.



Wählen sie mit dem Joystick (▲▼) das Symbol
 und drücken Sie (
).



- 4. Wählen Sie eine Einstellungsoption, und drücken Sie (
), um die Änderungen zu speichern.
 - BREITBILD: Fernsehgeräte mit dem Seitenverhältnis 16:9.
 - NORMAL TV: Fernsehgeräte mit dem Seitenverhältnis 4:3
- 5. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das Menü zu schließen.
 - O Wiedergabe von Aufnahmen im Breitbildmodus auf einem normalen Fernsehgerät: Wenn der Fernsehertyp auf [NORMAL TV] gesetzt ist, wird die Aufnahme im "Letterbox"-Format wiedergegeben. Wenn der Fernsehertyp auf [BREITBILD] gesetzt ist, wird das Bild horizontal gestaucht wiedergegeben.
 - O Wenn Sie den Camcorder an ein Fernsehgerät mit Video ID-1-System anschließen, werden im Breitbildmodus aufgezeichnete Aufnahmen automatisch im Breitbild-Modus wiedergegeben.
 - O Wenn der Fernsehertyp auf [NORMAL TV] eingestellt ist, stehen im Modus **PLAY** ⋅ cm die Digitaleffekte nicht zur Verfügung.

Wahl des Audio-Ausgangskanals

Wenn Sie ein Band wiedergeben, auf dem der Ton in zwei Kanälen aufgezeichnet ist, können Sie die Ausgangskanäle wählen.



2. Wählen sie mit dem Joystick (▲▼) das Symbol [= und drücken Sie ().



- - L/R : Stereo: Kanal L + R, Zweikanalton: Hauptkanal + Nebenkanal.
 - L/L : Stereo: L Kanal, Zweikanalton: Hauptkanal.
 - R/R : Stereo: R Kanal, Zweikanalton: Nebenkanal.
- 5. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das Menü zu schließen.



Einstellen der Lautstärke

Wenn Sie den LCD-Monitor für die Wiedergabe verwenden, gibt der Camcorder den Ton über den eingebauten Lautsprecher wieder. Der Ton wird abgeschaltet, wenn der LCD-Monitor geschlossen wird oder wenn eine Videoeingabe über den AV-Eingang erfolgt (nur (MV960/MV950)).



1. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.



- Wählen Sie mit dem Joystick () das Symbol f
 ür die Lautsprecherlautst
 ärke aus.
- 3. Stellen Sie die Lautstärke (◀►) wie gewünscht ein.
- 4. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um die Einstellung zu speichern und das Menü zu schließen.

Wenn Sie die Lautstärke völlig zurückdrehen, ändert sich die Lautstärkeanzeige zu "n
"".



Menüs und Einstellungen

Die Funktionen und Einstellungen des Camcorders werden über eine Reihe von Menüs geregelt, die beim Drücken der FUNC.-Taste erscheinen. Die meisten Grundfunktionen werden auf dem ersten Menü, dem FUNC.-Menü, angezeigt. Um weitere Feineinstellungen vorzunehmen, müssen Sie die Setup-Menüs öffnen, indem Sie im FUNC.-Menü die Option [6] [MENÜ] wählen.



Auswählen von Menüs und Einstellungen

FUNC.-Menü:

1. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.



- 2. Wählen Sie mit dem Joystick (▲▼) das Symbol der Funktion aus, die Sie ändern möchten.
- 3. Wählen Sie eine Einstellungsoption (◄►) von der unteren Leiste. Bei einigen Einstellungen müssen Sie () drücken oder weitere Auswahlen mit dem Joystick treffen. In diesen Fällen werden als zusätzliche Funktionsübersicht ein Joystick-Symbol (neben der unteren Leiste) oder kleine Pfeile (um die Einstellungsoption herum) angezeigt.
- 4. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um die Einstellung zu speichern und das Menü zu schließen.

Setup-Menüs:

- 1. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.
- 3. Wählen Sie (▲▼) ein Setup-Menü, und drücken Sie ().
- 4. Wählen Sie (▲▼) einen Menübefehl, und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲▼) eine Einstellungsoption, und drücken Sie (), um die Änderungen zu speichern.
- 6. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das Menü zu schließen.



- O Durch Drücken der FUNC.-Taste kann das Menü jederzeit geschlossen werden.
- O Nicht verfügbare Menübefehle werden blass in Grau angezeigt.
- O Das Menü wird nicht angezeigt, wenn Sie die FUNC.-Taste drücken, während Sie Filmaufnahmen machen.
- O Sie können das Menü direkt in der Anzeige der Setup-Menüs öffnen, indem Sie die FUNC.-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten.

Menü- und Standardeinstellungen

Standardeinstellungen sind fett gedruckt.

* Dieser Punkt wird im Modus EASY nicht angezeigt.

Untermenü	Menüpunkt	Einstellung	gsoptionen	Ξ
FUNCMenü	Aufnahmeprogramme*	■ PROGRAMMAUTOMATIK, DPORTRÄT, SPORT, ■ NACHT, ■ SCHNEE, SSTRAND, ■ SUNSET, ▲ SPOTLIGHT, FEUERWERK		
	Weißabgleich	IMI AUTOMATIK , I ★ TAGESLICHT, I ★ KUNSTLICHT, S SET		
	Bildeffekt	伊 BILD EFFEKT AUS , 必KRÄFTIG, のNEUTRAL, 認HAUTTON SOFTEN		
	Selbstauslöser	పు SELBSTAUSL.AUS , లి SELBSTAUSL.EIN		
	Digitaleffekte	i聯 D.EFFEKT AUS , II III KARTE-MIX	FFADER, 🗲 EFFEKT,	55
	Standbildaufnahme	STEHBILD AUFN.AUS, S S FEIN/ 640x480, S ONRMAL/640x480		
KAMERA-SETUP	VERSCHLUSSZ.*	AUTOMATIK, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000		49
	LANGZEITAUTO	AN, AUS		50
	DIGITALZOOM	MV960/MV950	MV940/MV930	26
		AUS, 100x, 1000x	AUS, 100x, 800X	
	ZOOM SPEED	VARIABEL, SPEED 3, SPEED 2, SPEED 1		27
	BILDSTAB.*	AN, AUS		65
VCR-EINRICHTUNG	AUFNAHMEMOD.	SP MODUS, LP MODU	JS	52
AUDIO-SETUP	WINDSCHUTZ*	AUTOMATIK, AUS 🔐	le contraction de la contracti	53
	AUDIO MODUS	16bit, 12bit		53
DISPLAY-SETUP/ 🌐	HELLIGKEIT	+		64
	TV-SCHIRM	AN, AUS		105
	LEVEL MARKE	AN, AUS		
	SPRACHE	Siehe Sprachenliste.		63
	DEMO MODUS	AN, AUS		
SYSTEM SETUP	FERNBE.MODUS	AN, AUS (100)		53
	SIGNALTON	HOHE LAUTST, GER.LAUTST, AUS		53
	STARTBILD	AN, AUS		66
	STROMSPARBE.	AN, AUS		22
	DATEINUMMER	ZURÜCKSETZ., FORTSETZEN		80
DATUM/ZEIT-SET	ZEITZONE/SOM	Siehe Zeitzonenliste.		19
	DATUM/ZEIT	-		19
	DATUMSFORMAT	Y.M.D : 2006.1.1 AM12:00 M.D,Y : JAN.1,2006 12:00AM D.M.Y : 1.JAN.2006 12:00AM		63

Untermenü	Menüpunkt	Einstellungsoptionen	
FUNCMenü	Lautstärke		34
	Aufnahmepause ²	-	68,
			69
	Szenenend-Suche	-	61
	Digitaleffekte	囉 D.EFFEKT AUS, 圖 FADER, @ EFFEKT	55
	Kartenfilmformat	<u>3</u> 7 320x240, 📶 7 160x120	79
	Standbildqualität	₫ S ☎ SUPERFEIN/640x480, ₫ S ☎ FEIN/ 640x480, ₫ S ☎ NORMAL/640x480	78
VCR-EINRICHTUNG	AUFNAHMEMOD. ²	SP MODUS, LP MODUS	52
	$AV \Rightarrow DV^1$	AN, AUS	70
	TV FORMAT	NORMAL TV, BREITBILD	33
AUDIO-SETUP	AUSGANGSKAN.	L/R, L/L, R/R	33
	NACHVERTON.2	AUDIO-EIN., MIC-EIN.	72
	WINDSCHUTZ	AUTOMATIK, AUS 🔐	53
	12bit AUDIO	STEREO1, STEREO2, MISCH/FIX, MISCH/VARI	74
	MISCH.BAL.	ST-1 -→ ST-2	74
	AUDIO MODUS	16bit, 12bit	53
DISPLAY-SETUP/ 🛱	HELLIGKEIT	-	64
	TV-SCHIRM	AN, AUS	105
	ANZEIGEN	AN, AUS <w.gabe></w.gabe>	105
	6-SEKDATUM	AN, AUS	61
	DATENCODE	DATUM, UHRZEIT, DATUM +ZEIT	60
	SPRACHE	Siehe Sprachenliste.	63
SYSTEM SETUP	FERNBE.MODUS	AN, AUS ((C))	65
	SIGNALTON	HOHE LAUTST, GER.LAUTST, AUS	64
	STARTBILD	AN, AUS	66
	DATEINUMMER	ZURÜCKSETZ., FORTSETZEN	80
DATUM/ZEIT-SET	ZEITZONE/SOM	Siehe Zeitzonenliste.	53
	DATUM/ZEIT	-	64
	DATUMSFORMAT	Y.M.D : 2006.1.1 AM12:00 M.D,Y : JAN.1,2006 12:00AM D.M.Y : 1.JAN.2006 12:00AM	105

¹ Nur **(MV960)**. ² Nur **(MV960/MV940)**.

* Dieser Punkt wird im Modus **EASY** nicht angezeigt.

Untermenü	Menüpunkt	Einstellungsoptionen	
FUNCMenü	Aufnahmeprogramme*	PROGRAMMAUTOMATIK, DPORTRÄT,	40
		STRAND, SUNSEI, SPUTLIGHI,	
	Weißabaleich		47
	vvelisabgieleli	★ KUNSTLICHT, SET	-1
	Bildeffekt	FILD EFFEKT AUS , W KRÄFTIG,	48
		NEUTRAL, A HAUTTON SOFTEN	
	Selbstauslöser	òia SELBSTAUSL.AUS,	51
		SELBSTAUSL.EIN	
	Digitaleffekte	off D.EFFEKT AUS, 国 S/W	55
	Filmaufnahme	'∰ ' ── VIDEO AUFN.AUS , 320 '── 320x240,	85
	Standbildformat/	L C 1024x768, S C 640x480	78
	-qualität	S O SUPERFEIN. O FEIN.	
KAMERA-SETUP	VERSCHLUSSZ.*	AUTOMATIK, 1/50, 1/120, 1/250	49
	LANGZEITAUTO	AN, AUS	50
	ZOOM SPEED	VARIABEL, SPEED 3, SPEED 2, SPEED 1	27
	FOKUS PRIOR.*	AN: AIAF, AN: ZENTRAL, AUS	88
	ANZEIGE	AUS, 2SEK, 4SEK, 6SEK, 8SEK, 10SEK	84
AUDIO-SETUP*	WINDSCHUTZ*	AUTOMATIK, AUS 🗱	53
DISPLAY-SETUP/	HELLIGKEIT		64
	TV-SCHIRM	AN, AUS	105
	SPRACHE	Siehe Sprachenliste.	63
	DEMO MODUS	AN, AUS	66
SYSTEM SETUP	FERNBE.MODUS	AN, AUS ((C))	65
	SIGNALTON	HOHE LAUTST, GER.LAUTST, AUS	64
	STARTBILD	AN, AUS	66
	STROMSPARBE.	AN, AUS	80
	DATEINUMMER	ZURÜCKSETZ., FORTSETZEN	80
DATUM/ZEIT-SET	ZEITZONE/SOM	Siehe Zeitzonenliste.	53
	DATUM/ZEIT	-	64
	DATUMSFORMAT	Y.M.D : 2006.1.1 AM12:00	105
		M.D,Y : JAN.1,2006 12:00AM	
		D.M.Y : 1.JAN.2006 12:00AM	



FUNCMenü Lautstärke	34 90 91 98 104
Diaschau - Standbildschutz O ₃₇ SCHUTZ AUS, On SCHUTZ EIN Druckauftrag 0-99 KOPIEN	90 91 98 104
Standbildschutz Or SCHUTZ AUS, On SCHUTZ EIN	91 98 104
Druckauffrag 0-99 KOPIEN	98 104
	104
Übertragungsauftrag ☐ UBERTR.AUF. AUS, ☐ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	00
KARTENBETRIEB ALLE AUFTR.LÖSCH. NEIN, JA	33
ALLE AUFTR.LÖSCH. NEIN, JA	104
ALLE BILDER NEIN , JA LÖSCHEN	92
INITIALISIE. NEIN, JA	93
KARTENBETRIEB ⇒SCHÜTZEN -	98
(Indexansicht) DRUCKAUFTRAG -	103
⇒ÜBERTR.AUFTRAG -	64
DISPLAY-SETUP/ HELLIGKEIT	105
TV-SCHIRM AN, AUS	105
ANZEIGEN AN, AUS <w.gabe></w.gabe>	105
DATENCODE DATUM, UHRZEIT, DATUM +ZEIT	60
SPRACHE Siehe Sprachenliste.	64
SYSTEM SETUP FERNBE.MODUS AN, AUS ((32)	64
SIGNALTON HOHE LAUTST, GER.LAUTST, AUS	64
STARTBILD AN, AUS	66
DATUM/ZEIT-SET ZEITZONE/SOM Siehe Zeitzonenliste.	19
DATUM/ZEIT -	19
DATUMSFORMAT Y.M.D : 2006.1.1 AM12:00	63
M.D,Y : JAN.1,2006 12:00AM	
D.M.Y : 1.JAN.2006 12:00AM	
➡ DRUCKEN Wird angezeigt, wenn ein PictBridge-kompatibler Drucker angeschlossen ist.	99

Verwendung der Aufnahmeprogramme

EASY Programm "Einfache Aufnahme"

Der Camcorder stellt Schärfe. Belichtung und andere Einstellungen automatisch ein, so dass Sie sich ganz auf das Filmen konzentrieren können

P Aufnahmeprogramme

Programmautomatik

Der Camcorder stellt Schärfe, Belichtung und andere Einstellungen automatisch ein. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, die Einstellungen manuell vorzunehmen.

Porträt

Verwenden Sie diesen Modus, um Ihr Motiv durch Unschärfe des Hinter- oder Vordergrunds hervorzuheben. Die Unschärfe nimmt zu, je weiter Sie in den Telebereich einzoomen.

Sport 🛛

Verwenden Sie diesen Modus, um Sportszenen (z.B. Tennis oder Golf) oder sich bewegende Objekte (z.B. Achterbahn) aufzunehmen.

Nacht

Verwenden Sie diesen Modus, um an schwach beleuchteten Orten aufzunehmen.

Schnee Schnee

Verwenden Sie diesen Modus, um auf hellem Skigelände aufzunehmen. Er verhindert eine Unterbelichtung des Motivs.













Strand

Verwenden Sie diesen Modus, um an einem sonnigen Strand aufzunehmen. Er verhindert eine Unterbelichtung des Motivs.

Sunset

Verwenden Sie diesen Modus, um die lebhaften Farben von Sonnenuntergängen einzufangen.

Spotlight

Verwenden Sie diesen Modus, um Szenen mit Scheinwerferlicht aufzunehmen.

E Feuerwerk

Verwenden Sie diesen Modus, um Feuerwerk aufzunehmen.











Verfügbarkeit der Funktionen in den einzelnen Modi:

Programm- Wahlschalter	EASY					Ρ				
Aufnahmeprogramm		Ω	Þ	Ś	7	***		¥,	4	樂
Bildstabilisierung	imes (ein)					0				
Scharfeinstellung	\times (A)		0							
Weißabgleich	\times (A)	0	0 ×							
Windschutzfunktion	\times (A)		0							
Verschlusszeit	\times (A)	0				\times (A)				
Belichtungseinstellung	\times (A)					0				×
Digitaleffekte	×					0				
Kartenmischen	×					0				

 $\bigcirc: Verfügbar \quad \times: Nicht verfügbar \quad A: Automatik-Einstellung \\ \textbf{Schattierter Bereich}: Kann nur im (CAMERA \cdot cm) - Modus verwendet werden.$

Wahl des Programms "Einfache Aufnahme"

PLAY · 💿

PLAY · 🗖

Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf EASY.

"
"
"
erscheint.



D

Wahl eines Aufnahmeprogramms

🖬 🛛 🖉 🛛



MENU

(35)

96

- 1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf P.
- 2. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.
- 3. Wählen Sie mit dem Joystick (▲▼) das Symbol für das Aufnahmeprogramm aus.
- 4. Wählen Sie das Aufnahmeprogramm (◀▶) aus den Optionen der unteren Leiste aus.
- 5. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um die Einstellung zu speichern und das Menü zu schließen.

Das Symbol des gewählten Aufnahmeprogramms erscheint.

O Wechseln Sie das Aufnahmeprogramm nicht während der Aufnahme, weil sich sonst die Bildhelligkeit abrupt ändern kann.

O Porträt-/Sport-Modus:

Die Bildwiedergabe kann abgehackt wirken.

- O Schnee-/Strand-Modus:
 - Bei dunkler Umgebung kann das Motiv überbelichtet werden. Überprüfen Sie das Bild auf dem Bildschirm.
 - Die Bildwiedergabe kann abgehackt wirken.
- O Nacht-Modus:
 - Bewegte Objekte können einen Nachzieheffekt verursachen.
 - Die Bildqualität ist möglicherweise nicht so gut wie in anderen Modi.
 - Weiße Punkte können auf dem Bildschirm erscheinen.
 - Der Autofokus funktioniert möglicherweise nicht so gut wie in anderen Modi. Nehmen Sie in einem solchen Fall eine manuelle Scharfeinstellung vor.
 - In diesem Aufnahmeprogramm kann der Digitalzoom nicht eingesetzt werden.
- O Feuerwerk-Modus:

Um Verwackeln des Camcorders zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines Stativs. Verwenden Sie ein Stativ im Modus (CAMERA •), da die Verschlusszeit länger wird.









Manuelle Belichtungseinstellung

Stellen Sie die Belichtung ein, wenn ein Motiv vor hellem Hintergrund unterbelichtet, oder ein hell beleuchtetes Motiv überbelichtet wird.



1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf P.



- 3. Drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung [BEL.], um den Belichtungsspeicher-Modus aufzurufen.

Auf der Joystick-Funktionsübersicht wird das Symbol [BEL.] hellblau eingeblendet, und auf dem Bildschirm wird die Kontrollleuchte für die Belichtungseinstellung mit dem neutralen Wert "±0" angezeigt.

4. Stellen Sie (◀►) die Helligkeit des Bildes nach Bedarf.

Um zur Belichtungsautomatik zurückzukehren, schieben Sie den Joystick (▲) erneut in Richtung [BEL.]. Die Kontrollleuchte für die Belichtungseinstellung wird ausgeblendet, und [BEL.] wird wieder in weiß angezeigt.

- Drücken Sie den Joystick (▼) in Richtung [ZURÜCK], um die Belichtungseinstellung zu speichern.
 - Wenn Sie den Zoom während der Belichtungsspeicherung betätigen, kann sich die Bildhelligkeit ändern.
 - Der Einstellbereich hängt von der Helligkeit zum Zeitpunkt der Belichtungsspeicherung ab.
- 6. Drücken Sie (
) erforderlichenfalls erneut, um die Joystick-Funktionsübersicht auszublenden.



Die manuelle Belichtungseinstellung wird auf automatische Belichtung zurückgesetzt, wenn Sie den Camcorder ausschalten oder das Aufnahmeprogramm ändern.



Manuelle Scharfeinstellung

Bei folgenden Motiven funktioniert der Autofokus möglicherweise nicht einwandfrei. Nehmen Sie in einem solchen Fall eine manuelle Scharfeinstellung vor.



• Drücken Sie den Joystick (▶) für eine größere Brennweite in Richtung ▲ oder (◄) für eine kürzere Brennweite in Richtung ♣.

- Um zum Autofokus zurückzukehren, schieben Sie den Joystick (♥) erneut in Richtung [FOKUS]. "MF" wird ausgeblendet, und [FOKUS] wird wieder in weiß angezeigt.
- 6. Drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung [ZURÜCK], um die Brennweitenregelung zu speichern.
- 7. Drücken Sie (
) erforderlichenfalls erneut, um die Joystick-Funktionsübersicht auszublenden.



Die manuelle Scharfeinstellung wird auf Autofokus zurückgesetzt, wenn Sie den Programm-Wahlschalter auf **EASY** stellen.

Unendlich-Einstellung

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie weit entfernte Motive (z.B. Berge oder Feuerwerk) scharfstellen wollen.

- Drücken Sie im manuellen Scharfeinstellungsmodus (
), um die Joystick-Funktions
 bersicht anzuzeigen.
- Halten Sie den Joystick (▼) länger als 2 Sekunden lang in Richtung [FOKUS] gedrückt.
 - Zuerst wird "MF" auf dem Bildschirm angezeigt. Danach wird das Symbol durch " ∞ " ersetzt.
 - Fokus in der Unendlich-Einstellung: Wenn Sie den Zoomregler oder den Joystick (<>) bedienen oder den Camcorder ausschalten, wird die Unendlich-Einstellung aufgehoben, und der Camcorder kehrt zur manuellen Scharfeinstellung zurück.
- Drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung [ZURÜCK], um die Brennweitenregelung zu speichern.
- 4. Drücken Sie (
) erforderlichenfalls erneut, um die Joystick-Funktionsübersicht auszublenden.

Einstellen des Weißabgleichs

Sie können die vorgegebenen Einstellungen verwenden, um Farben genauer zu reproduzieren, oder einen benutzerdefinierten Weißabgleich speichern, um die optimale Einstellung zu erhalten.

AN AUTOMATIK	Die Einstellungen werden vom Camcorder automatisch vorgenommen.
* TAGESLICHT	Für Außenaufnahmen an einem sonnigen Tag.
* KUNSTLICHT	Für Aufnahmen unter Glühlampen und glühlampenähnlichen Leuchtstofflampen (3 Wellenlängen).
SET.	Verwenden Sie den individuellen Weißabgleich, um weiße Objekte unter farbigem Licht weiß erscheinen zu lassen.



- 1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf 🖻.
- 2. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.
- 3. Wählen Sie mit dem Joystick (AV) das Symbol für den Weißabgleich aus.
- 4. Wählen Sie die Weißabgleich-Einstellung (◀►) aus den Optionen der unteren Leiste aus.

So stellen Sie bei Auswahl von 💵 [SET] den individuellen Weißabgleich ein:

- - Halten Sie den Camcorder auf den weißen Gegenstand eingezoomt, bis Schritt 6 beendet ist.

Das Symbol "
 " blinkt so lange, bis die Einstellung beendet ist.

6. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um die Einstellung zu speichern und das Menü zu schließen.



Verwenden Sie die Automatik-Einstellung f
ür normale Au
ßenaufnahmen.

- O Wenn der Programm-Wahlschalter auf FASY gestellt wird, wird der Weißabgleich auf [AUTOMATIK] voreingestellt.
- O Der Camcorder behält die individuelle Weißabgleich-Einstellung bei, auch wenn er ausgeschaltet wird.
- O Wenn Sie den individuellen Weißabgleich eingestellt haben:
 - Je nach Art der Lichtquelle hört "....." möglicherweise nicht auf zu blinken. Dennoch erhalten Sie ein besseres Ergebnis als mit der Automatik-Einstellung.
 - Stellen Sie den Weißabgleich neu ein, wenn sich die Beleuchtungsverhältnisse ändern.
 - Schalten Sie die Digitalzoom-Funktion aus.
- O In den folgenden Fällen kann ein benutzerdefinierter Weißabgleich bessere Ergebnisse liefern:
 - Wechselhafte Beleuchtungsverhältnisse
 - Nahaufnahmen
 - Einfarbige Motive (Himmel, Meer oder Wald)
 - Unter Quecksilberdampflampen oder bestimmten Leuchtstofflampen

Wahl eines Bildeffekts

Sie können mit unterschiedlichen Farbsättigungs- und Kontrasteffekten aufnehmen.

ளு BILD EFFEKT AUS	Aufnahme ohne Bildverbesserungseffekte.
Ø KRÄFTIG	Betont Kontrast und Farbsättigung.
🖉 NEUTRAL	Dämpft Kontrast und Farbsättigung.
AUTTON SOFTEN SOFTEN	Bewirkt eine Weichzeichnung der Details im Hauttonbereich,
	um ein schmeichelhafteres Aussehen zu erzielen.



(22) 35)



- Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.
- 2. Wählen Sie mit dem Joystick (**AV**) das Symbol für die Bildeffekte aus.
- Wählen Sie den Bildeffekt (
) aus den Optionen der unteren Leiste aus.
- 4. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um die Einstellung zu speichern und das Menü zu schließen.



O Die Bildeffekte können nicht verwendet werden, wenn der Programm-Wahlschalter auf EASY gestellt ist.

O [HAUTTON SOFTEN]: Um den besten Effekt zu erhalten, benutzen Sie diese Funktion bei Nahaufnahmen von Personen. Beachten Sie, dass die Detailschärfe in Bereichen mit ähnlicher Farbe wie der Hautfarbe abnehmen kann.

Einstellen der Verschlusszeit

Sie können die Verschlusszeit manuell einstellen, um sich schnell bewegende Motive verzerrungsfrei aufzunehmen.

Verfügbare Einstellungen für die Verschlusszeit:

 CAMERA ⋅ ⊡
 AUTO, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000

 CAMERA ⋅ ⊡
 AUTO, 1/50, 1/120, 1/250



- 1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf P.
- 2. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das FUNC.-Menü zu öffnen.
- Wählen Sie mit dem Joystick (▲▼) das gewünschte Aufnahmeprogramm-Symbol und anschließend (◀►) das Programm
 [PROGRAMMAUTOMATIK].

- Wählen Sie (▲♥) eine Einstellungsoption, und drücken Sie (), um die Änderungen zu speichern.
- 7. Drücken Sie die FUNC.-Taste, um das Menü zu schließen.



- Wenn Sie die Verschlusszeit im (CAMERA · ⊡) -Modus auf 1/500 oder höher einstellen und in den (CAMERA · ⊡) -Modus umschalten, wird sie automatisch auf 1/250 geändert.
- O Richten Sie den Camcorder nicht direkt auf die Sonne, wenn eine Verschlusszeit von 1/1000 oder kürzer eingestellt ist.
- O Das Bild kann flimmern, wenn mit kurzen Verschlusszeiten aufgenommen wird.
- O Die Verschlusszeit wird auf [AUTOMATIK] zurückgesetzt, wenn Sie den Programm-Wahlschalter auf **EASY** setzen oder das Aufnahmeprogramm ändern.
- O Richtlinien für Aufnahme mit kurzen Verschlusszeiten:
 - Freiluftsportarten, wie Golf oder Tennis: 1/2000
 - Sich bewegende Objekte, wie Autos oder Achterbahnen: 1/1000, 1/500 oder 1/250
 - Hallensportarten, wie Basketball: 1/120

Langzeitautomatik

Im Modus — "Einfache Aufnahme" oder wenn die Verschlusszeit im Programmautomatik-Aufnahmeprogramm auf [AUTOMATIK] gestellt ist, verwendet der Camcorder kleinere Verschlusszeiten bis zu 1/25 (CAMERA·CC)) und 1/12,5 (CAMERA·CC)). Diese Funktion ermöglicht helle Aufnahmen an Orten mit unzureichender Beleuchtung. Der Camcorder kann jedoch so eingestellt werden, dass keine langen Verschlusszeiten verwendet werden.



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü (▲▼), wählen Sie das Symbol i , und drücken Sie ().



- O Der Camcorder speichert die Einstellung getrennt im (CAMERA · □) und (CAMERA · □) Modus.
- Falls "♠" (Camcorder-Verwacklungswarnung) im (CAMERA · □) -Modus erscheint, stabilisieren Sie den Camcorder, indem Sie ihn beispielsweise auf ein Stativ montieren oder auf einen Tisch stellen.

MV960/MV950 Benutzen der LED-Leuchte

Sie können die LED-Leuchte unabhängig vom gewählten Aufnahmeprogramm jederzeit einschalten.



Drücken Sie die LIGHT-Taste.

- "☆" erscheint auf dem Bildschirm.
- Die LED-Leuchte wird mit jedem Drücken der Taste ein- bzw. ausgeschaltet.



O Richten Sie die LED-Leuchte nicht auf Personen, die ein Fahrzeug steuern. O Blicken Sie nicht längere Zeit in die LED-Leuchte.

O Benutzen Sie die LED-Leuchte nicht in Augennähe von Personen.

Verwendung des Selbstauslösers

Der Selbstauslöser kann zum Aufnehmen von Filmen und Standbildern benutzt werden.



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Selbstauslösersymbol.
- Stellen Sie (◄►) es auf [SELBSTAUSL.AN], und schließen Sie das Menü.

Bei Filmaufnahmen:

3. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste.

Der Camcorder startet die Aufnahme nach einem 10-Sekunden-Countdown (2 Sekunden bei Verwendung der START/STOP-Taste auf der Fernbedienung). Der Countdown wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Bei Standbildaufnahmen:

Ċ

3. Drücken Sie die PHOTO-Taste, zuerst halb, um den Autofokus zu aktivieren und dann vollständig.

Der Camcorder startet die Aufnahme des Bildes nach einem 10-Sekunden-Countdown (2 Sekunden bei Verwendung der PHOTO-Taste auf der Fernbedienung). Der Countdown wird auf dem Bildschirm angezeigt.

O Um den Selbstauslöser wieder zu deaktivieren, wählen Sie (◀►) [SELBSTAUSL.AUS] in obigem Schritt 2. Nachdem der Countdown begonnen hat, können Sie auch die Start/Stopp-Taste (bei Filmaufnahme) oder die PHOTO-Taste (bei Standbildaufnahme) drücken, um den Selbstauslöser abzuschalten.

O Der Selbstauslösermodus wird beim Ausschalten des Camcorders aufgehoben.

Ändern des Aufnahmemodus (SP/LP)

Sie können zwischen SP (Standard Play) und LP (Long Play) wählen. LP verlängert die Bandlaufzeit um das 1,5-fache.



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol i , und drücken Sie ().
- Setzen Sie die Option (▲▼) auf [SP MODUS] oder [LP MODUS], und drücken Sie (), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.



○ Im LP-Modus bespielte Bänder können nicht für die Nachvertonung verwendet werden.

○ Je nach der Art und den Einsatzbedingungen des Bands können die im LP-Modus aufgenommenen Bild- und Tonsignale verzerrt sein. Wir empfehlen die Verwendung des SP-Modus für wichtige Aufnahmen.



- O Wenn Sie sowohl im SP- als auch im LP-Modus auf demselben Band aufnehmen, besteht die Gefahr, dass das Wiedergabebild verzerrt und der Timecode nicht korrekt aufgezeichnet wird.
- O Wenn Sie ein Band, das mit einem anderen Digitalgerät im LP-Modus bespielt wurde, auf diesem Camcorder wiedergeben oder umgekehrt, können Bild- und Tonstörungen auftreten.

Tonaufnahme

Ändern des Tonaufzeichnungsmodus

Für die Tonaufnahme stehen zwei Audiomodi zur Verfügung—16-Bit und 12-Bit. Im 12-Bit-Modus erfolgt die Tonaufnahme auf zwei Kanälen (Stereo 1), während 2 Kanäle (Stereo 2) für die spätere Nachvertonung frei bleiben. Wählen Sie den 16-Bit-Modus für höhere Tonqualität.



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [= , und drücken Sie ()).
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [AUDIO-SETUP], und drücken Sie (▲). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [AUDIO MODUS], und drücken Sie (▲).

Der ausgewählte Audiomodus wird ca. 4 Sekunden lang angezeigt.

Windschutzfunktion

Der Camcorder reduziert Windgeräusche automatisch. Sie können die

Windschutzfunktion aber auch ausschalten, wenn Sie Innenaufnahmen machen oder die maximale Mikrofonempfindlichkeit erzielen wollen.



 Wählen Sie (▲▼) das Menü [AUDIO-SETUP], und drücken Sie (▲). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [WINDSCHUTZ], und drücken Sie (♠).

Setzen Sie die Option (▲▼) auf [AUS], und drücken Sie (), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.

Breitbildaufnahme (16:9-Format)

Der Camcorder nutzt die volle Breite des CCD-Bildsensors, um eine hochauflösende Aufnahme im 16:9-Format zu ermöglichen.



Drücken Sie die WIDE SCR-Taste.

- "WIDE" wird ausgeblendet, und das Bild wird im Seitenverhältnis 4:3 angezeigt.
- Auf dem LCD-Monitor: Breitbild-Videos werden normal angezeigt; Videos im Seitenverhältnis 4:3 werden mit schwarzen Seitenstreifen angezeigt.
- Auf dem Suchermonitor: Breitbild-Videos werden im Format "Letterbox" angezeigt; Videos im Seitenverhältnis 4:3 werden normal angezeigt.



O Im Breitbildmodus ist die simultane Aufzeichnung auf eine Speicherkarte nicht möglich.

O Wiedergabe von Aufnahmen im Breitbildmodus auf einem normalen Fernsehgerät: Wenn der Fernsehertyp auf [NORMAL TV] eingestellt ist, wird die Aufnahme im "Letterbox"-Format wiedergegeben. Wenn der Fernsehertyp auf [BREITBILD] eingestellt ist, wird das Bild horizontal gestaucht wiedergegeben (□ 33).

Verwendung von Digitaleffekten

Fader (1 57)

Damit können Sie Szenen mit einer Ein- bzw. Ausblendung von oder nach Schwarz beginnen oder beenden.



Fortgeschrittene Funktionen

Effekte (11 57)

Damit können Sie Ihren Aufnahmen eine persönliche Note verleihen.

Schwarzweiß (S/W)	Sepia (SEPIA)	Kunst (KUNST)
Mosaik (MOSAIK)	Kugel (KUGEL)	Würfel (WÜRFEL)
Welle (WELLE)	Farbmaskierung (FARBMASK.)	Spiegel (SPIEGEL)

Kartenmischen (11 58)

Sie können eines der Beispielbilder (Bildrahmen,

Hintergrundmotive) auf der mitgelieferten CD auswählen und dieses mit der Live-Videoaufnahme kombinieren. Die Live-Videoaufnahme wird in die helle Fläche des Karten-Mischbilds eingeblendet.



Verfügbarkeit der Digitaleffekte je nach Betriebsart:

	CAI	MERA · 💿				
	Filme	Standbilder				
Fader	0	×	O ¹	×	×	
Effekte	0	×	O^1	\bigcirc^2	×	
Kartenmischen	0	×	×	×	×	

 \bigcirc : Verfügbar \times : Nicht verfügbar

1: Nicht verfügbar, wenn der Fernsehertyp auf [NORMAL TV] eingestellt ist.
 2: Nur Schwarzweiß.

Wahl eines Faders

Im CAMERA · D -Modus stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf P.

OFF

MENU (235)

- D.EFFEKT AUS
- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Digitaleffektsymbol.
- Wählen Sie (◄►) die Option [FADER], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (◄►) eine Einstellungsoption, drücken Sie (), und schließen Sie das Menü.

Das Symbol des gewählten Faders erscheint auf dem Bildschirm.

CAMERA · 💿 :

4. Einblenden: Drücken Sie im Aufnahmepausemodus die D.EFFECTS-Taste, und starten Sie die Aufnahme durch Drücken der Start/Stopp-Taste. Ausblenden: Drücken Sie während der Aufnahme die D.EFFECTS-Taste, und unterbrechen Sie die

Aufnahme durch Drücken der Start/Stopp-Taste.

Der Fader kann durch Drücken der D.EFFECTS-Taste aktiviert/deaktiviert werden.

 Einblenden: Drücken Sie im Wiedergabepausemodus die D.EFFECTS-Taste, und starten Sie die Wiedergabe durch Drücken des Jovsticks (▲) in Richtung ►/II.

Ausblenden: Drücken Sie während der Wiedergabe

die D.EFFECTS-Taste, und halten Sie die Wiedergabe durch Drücken des Joysticks (▲) in Richtung ▶/III an.

Der Fader kann durch Drücken der D.EFFECTS-Taste aktiviert/deaktiviert werden.

Wahl eines Effekts

Im CAMERA · D -Modus stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf P.



- 1. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Digitaleffektsymbol.
- Wählen Sie (◄►) die Option [EFFEKT], und drücken Sie ().











57



 Wählen Sie (◄►) eine Einstellungsoption, drücken Sie (), und schließen Sie das Menü.

Das Symbol des gewählten Effekts erscheint auf dem Bildschirm.

4. Drücken Sie die D.EFFECTS-Taste.

- Die Farbe des Symbols für den gewählten Effekt wechselt zu grün.
- Der Effekt kann durch Drücken der D.EFFECTS-Taste aktiviert/deaktiviert werden.

Wahl eines Effekts im CAMERA · D -Modus

Für die Aufnahme von Standbildern ist nur der [S/W]-Effekt verfügbar. Wählen Sie ihn mit den folgenden Schritten aus und aktivieren Sie ihn wie in Schritt 4 beschrieben.



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Digitaleffektsymbol.
- Wählen Sie (◄►) die Option I [S/W], und schließen Sie das Menü. Auf dem Bildschirm erscheint "I ".

Wahl des Karten-Mischeffekts



1. Laden Sie ein Beispielbild von der mitgelieferten CD auf die Speicherkarte.

Lesen Sie den Abschnitt Hinzufügen von Standbildern vom Computer auf die Speicherkarte in der Digital Video Software-Bedienungsanleitung (PDF-Datei).

- 2. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf P.
- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Digitaleffektsymbol.
- Wählen Sie (◄►) die Option [KARTE-MIX], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (◄►) das Standbild, das mit der Aufnahme gemischt werden soll, und drücken Sie den Joystick (▼), um den Mischpegel anzupassen.
- Passen Sie (◄►) den Mischpegel an, drücken Sie (), und schließen Sie das Menü.

Auf dem Bildschirm erscheint "🚉".

- 7. Drücken Sie die D.EFFECTS-Taste.
 - "🔍 " ändert sich in grün.
 - Der Effekt kann durch Drücken der D.EFFECTS-Taste aktiviert/deaktiviert werden.





O Schalten Sie den Digitaleffekt aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.

O Der Camcorder behält die Einstellung bei, selbst wenn Sie ihn ausschalten oder das Aufnahmeprogramm wechseln. Allerdings müssen Sie noch einmal das Standbild auswählen, das mit dem Kartenmisch-Effekt verwendet werden soll.

O Die Bildqualität kann bei Verwendung von Digitaleffekten etwas geringer sein.

- In den folgenden Fällen können keine digitalen Effekte verwendet werden: - Wenn der Programm-Wahlschalter auf EASY eingestellt ist.
 - Während der DV-Überspielung.
- O Fader können nicht benutzt werden, wenn die Kartenmischfunktion aktiviert ist.

CAMERA · 💿

Vergrößern des Bilds

Das Wiedergabebild kann bis um das 5fache vergrößert werden. PLAY · 💿

1. Schieben Sie den Zoomregler nach T.

- · Das Bild wird um das 2fache vergrößert.
- Ein Rahmen kennzeichnet die Position des vergrößerten Ausschnitts.
- Zur weiteren Bildverarößeruna drücken Sie den Zoomrealer nach T. Zur Reduzierung des Bilds unter 2fache Vergrößerung drücken Sie den Zoomregler nach W.
- 2. Wählen Sie (▲▼, ◀►) den vergrößerten Bereich mithilfe des Joysticks aus.

Um die Vergrößerung aufzuheben, schieben Sie den Zoomregler nach W, bis der Rahmen ausgeblendet wird.

PLAY · M

O Filme, die von einer Speicherkarte wiedergegeben werden, können nicht verarößert werden.

O Solange der Vergrößerungspositionsrahmen angezeigt wird, ist die Jovstick-Funktionsübersicht nicht zu sehen. Heben Sie die Vergrößerung auf, um zur normalen Wiedergabe von Filmen oder Standbildern zurückzukehren.

CAMERA · I

Anzeigen des Datencodes

CAMERA · 💿

Der Camcorder speichert einen Datencode, der Datum und Uhrzeit der Aufnahme enthält. Sie können die Datencode-Kombination auswählen und bei der Wiedergabe anzeigen.



- drücken Sie (2006). 2. Wählen Sie (AV) das Menü [DISPLAY-SETUP/), und drücken Sie (@). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [DATENCODE], und
- drücken Sie (2006). 3. Wählen Sie eine Einstellungsoption, und drücken Sie (), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.
- 4. Um während der Wiedergabe den Datencode anzuzeigen: Drücken Sie die DATA CODE-Taste.



 $\langle ! \rangle$

Der Datencode wird beim nächsten Einschalten des Camcorders nicht angezeigt.





CAMERA · (



Automatische 6-Sekunden-Datumseinblendung

Datum und Uhrzeit erscheinen 6 Sekunden lang zu Beginn der Wiedergabe, oder um anzuzeigen, dass sich das Datum oder die Zeitzone geändert hat.



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie (
).
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [DISPLAY-SETUP/
], und drücken Sie
 (
). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [6-SEK.-DATUM], und drücken Sie (
).

Szenenende-Suche

Wenn Sie ein Band abgespielt haben, können Sie diese Funktion benutzen, um das Ende der letzten aufgenommenen Szene aufzusuchen.

Im Stopp-Modus:

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol für die Endsuche ➡] und drücken Sie ().
- Wählen Sie (◄►) [AUSFÜHR.], und drücken Sie (), um die Suche zu starten.
 - "END-SUCHL." erscheint.
 - Der Camcorder spult das Band zurück/vor, gibt die letzten Sekunden der Aufnahme wieder und stoppt dann das Band.
 - Durch Betätigung des Joysticks (▲▼, ◀►) wird der Suchlauf abgebrochen.



- O Die Szenenende-Suche ist nicht mehr verfügbar, nachdem die Kassette herausgenommen worden ist.
- O Die Szenenende-Suche funktioniert eventuell nicht richtig, wenn auf dem Band ein unbespielter Abschnitt zwischen den Szenen vorhanden ist.
- O Das Ende einer Nachvertonung kann nicht mit der Endsuche ermittelt werden.

(MV960/MV950/MV940) Zurückkehren zu einer vorher

markierten Position

Wenn Sie später zu einer bestimmten Szene zurückkehren möchten, markieren Sie den Punkt mit der Nullstellungs-Speicherfunktion, so dass das Band an diesem Punkt anhält, wenn Sie das Band zurück- oder vorspulen. Diese Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert. CAMERA · 💿

1. Drücken Sie die ZERO SET MEMORY-Taste an dem Punkt, zu dem Sie später zurückkehren möchten.

- Zum Abbrechen des Vorgangs drücken Sie die ZERO SET MEMORY-Taste erneut.
- 2. Wenn Sie mit der Wiedergabe fertig sind, spulen Sie das Band zurück.
 - "
 - Das Band bleibt bei "0:00:00" automatisch stehen.
 - Das Bandzählwerk schaltet auf Timecode um.

Die Nullstellungs-Speicherfunktion arbeitet möglicherweise nicht korrekt, wenn der Timecode nicht fortlaufend aufgezeichnet worden ist.

(MV960/MV950/MV940) Datum-Suchlauf

Eine Datums-/Zeitzonen-Änderung kann mit der Datum-Suchlauf-Funktion ermittelt werden.

Diese Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

Ċ

Drücken Sie die Taste I≪ oder ►►I, um den Suchlauf zu starten.

PLAY · 💿

- Durch wiederholtes Drücken können Sie weitere Datumsänderungen aufsuchen (bis zu 10-mal).
- Drücken Sie die STOP 🔳 Taste zum Stoppen des Suchlaufs.

O Eine Aufnahme von mehr als einer Minute pro Datum/Bereich ist erforderlich.
 O Der Datum-Suchlauf funktioniert eventuell nicht, wenn der Datencode nicht korrekt angezeigt wird.





PLAY · 💿





Die für die Bildschirmanzeige und die Menüs verwendete Sprache kann geändert werden. Die verfügbaren Sprachen hängen von der jeweiligen Region ab. Prüfen Sie anhand des nachstehenden Verfahrens, welche Sprachen für Ihren Camcorder verfügbar sind.

Sprachenauswahl A	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch,				
	Polnisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch				
Sprachenauswahl B	Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Thai				

	CAMERA · 🗔	

MENU			DTSPLAY-SETUP/		SPRACHE	ENGLISH
(🛄 35)	:8	//	DIGIERI OLIGI7 5	//	OTRACIL	ENGLION

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol i , und drücken Sie (
).
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [DISPLAY-SETUP/
], und drücken Sie
 (
). Wählen Sie (▲▼) anschließend die Option [SPRACHE], und drücken Sie (
).

 D Die Anzeigen "FUNC." und "P.SET" am unteren Bildschirmrand beziehen sich auf die Tastenbezeichnungen am Camcorder und ändern sich nicht, wenn Sie eine andere Sprache wählen.

Ändern des Datumsformats

Ċ

Drei Datumsformate stehen zur Auswahl. Beispiel: [1. JAN. 2006], [JAN. 1, 2006] und [2006. 1. 1].



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie ().

Signalton

Bei Camcorder-Bedienungsvorgängen, wie Ein-/Ausschalten, Start/Stopp, Selbstauslöser-Countdown, sowie bei Fehlfunktionen des Camcorders, ertönt ein Signalton. Wenn Sie den Signalton deaktivieren, werden alle Camcorder-Sounds ausgeschaltet.



So schalten Sie den Signalton aus:

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [SYSTEM SETUP], und drücken Sie (). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [SIGNALTON], und drücken Sie ().

Einstellen der Helligkeit des LCD-Monitors



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie ().
- Stellen Sie (◄►) die Helligkeit ein, und drücken Sie (), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.



Eine Änderung der Helligkeit des LCD-Monitors hat keinen Einfluss auf die Helligkeit des Suchers oder der Aufnahmen.

Ausschalten des Fernbedienungssensors

PLAY · 💿

CAMERA	•	ത
--------	---	---





FERNBE.MODUS AN

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie (

Ausschalten der Bildstabilisierung

Die Bildstabilisierung reduziert die Verwacklungsunschärfe selbst bei voller Tele-Einstellung. Da die Bildstabilisierung versucht, horizontale Bewegungen auszugleichen, empfehlen wir, die Funktion abzuschalten, wenn Sie den Camcorder auf ein Stativ montieren.



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie (
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [KAMERA-SETUP], und drücken Sie ().
 Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [BILDSTAB.], und drücken Sie ().
- Setzen Sie die Option auf [AUS], und drücken Sie (
), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.

"(()")" wird ausgeblendet.



 Die Bildstabilisierung kann nicht ausgeschaltet werden, wenn der Programm-Wahlschalter auf EASY gestellt wird.

- O Die Bildstabilisierung ist so ausgelegt, dass sie normales Verwackeln der Camcorderaufnahme ausgleicht.

Ändern der Anzeige des Startbilds

Sie können einstellen, ob beim Einschalten des Camcorders das Canon-Logo angezeigt wird.



So schalten Sie das Startbild aus:

- 1. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol 🔚 , und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲♥) das Menü [SYSTEM SETUP], und drücken Sie (). Wählen Sie anschließend (▲♥) die Option [STARTBILD], und drücken Sie ().
- Setzen Sie die Option auf [AUS], und drücken Sie (
), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.

Demonstrationsmodus

Der Demonstrationsmodus präsentiert die Hauptmerkmale des Camcorders. Der Vorgang beginnt automatisch, wenn Sie den Camcorder (bei angeschlossenem Netzgerät) länger als 5 Minuten eingeschaltet lassen, ohne ein Aufzeichnungsmedium einzusetzen. Der Camcorder kann jedoch so eingestellt werden, dass der Demonstrationsmodus nicht gestartet wird.



So deaktivieren Sie den Demonstrationsmodus:

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie (
).
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [DISPLAY-SETUP/
], und drücken Sie
 ((
). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [DEMO MODUS], und drücken Sie (
).



Sie können eine bereits begonnene Demonstration beenden, indem Sie eine beliebige Taste drücken, den Camcorder ausschalten oder ein Aufzeichnungsmedium einsetzen.

Überspielen auf einen Videorecorder oder ein digitales Videogerät

Sie können Ihre Aufnahmen kopieren, indem Sie den Camcorder an einen Videorecorder oder ein digitales Videogerät anschließen. Wenn Sie ein digitales Videogerät anschließen, können Sie Aufnahmen praktisch ohne Bild- und Tonqualitätsverluste kopieren.

Anschließen der Geräte

① Anschließen eines Videorecorders

Siehe Wiedergabe auf einem Fernsehschirm (D 31).

② Anschluss eines digitalen Videogerätes

Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig–4-polig) oder CV-250F (4-polig–6-polig).

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des digitalen Videogerätes nach.



Aufnahme

	CAMERA · 🖸 PLAY · 🖸
--	---------------------

- 1. Stellen Sie den Camcorder auf den (PLAY·con) -Modus ein, und legen Sie eine bespielte Kassette ein.
- 2. Angeschlossenes Gerät: Legen Sie eine Leerkassette ein, und schalten Sie das Gerät in den Aufnahmepausemodus.
- 3. Suchen Sie die zu kopierende Szene, und halten Sie die Wiedergabe kurz vor der Szene an.
- 4. Spielen Sie das Band ab.
- 5. Angeschlossenes Gerät: Starten Sie die Aufnahme, wenn die zu kopierende Szene erscheint. Beenden Sie die Aufnahme, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

6. Beenden Sie die Wiedergabe.



O Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

- O Wenn Sie einen Videorecorder anschließen, ist die Qualität der Kopie etwas geringer als die des Originalbands.
- O Bei Anschluss an ein digitales Videogerät:
 - Falls kein Bild erscheint, schließen Sie das DV-Kabel neu an, oder schalten Sie den Camcorder aus und wieder ein.
 - Es kann nicht für alle digitalen Videogeräte mit DV-Buchse ein einwandfreier Betrieb garantiert werden. Falls der Betrieb nicht einwandfrei ist, verwenden Sie die AV-Buchse.

MV960 Aufzeichnung von analogen Videogeräten (Videorecorder, Fernsehgerät oder Camcorder)

Sie können Videos oder Fernsehprogramme von einem Videorecorder oder analogen Camcorder mit diesem Camcorder auf Band aufnehmen.



PLAY · 💿



- CAMERA ·
- 1. Schließen Sie den Camcorder an das analoge Videogerät an. Siehe Wiedergabe auf einem Fernsehschirm (11 31).
- Sie eine Leerkassette ein.
- 3. Angeschlossenes Gerät: Legen Sie die bespielte Kassette ein.
- 4. Öffnen Sie das FUNC.-Menü , wählen Sie (AV) das Sie (🚳).
- 5. Wählen Sie (I) [AUSFÜHR.], und drücken Sie (@).

Im Aufnahmepausemodus und während der Aufnahme können Sie das Bild auf dem Bildschirm überprüfen.

- 6. Angeschlossenes Gerät: Spielen Sie das Band ab.
- 7. Wenn die Jovstick-Funktionsübersicht nicht auf dem Bildschirm eingeblendet wird, drücken Sie (🚳), um sie anzuzeigen.
- 8. Drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung ●/II, wenn die aufzuzeichnende Szene erscheint.
 - · Die Aufnahme beginnt.
 - Drücken Sie den Joystick () erneut in Richtung / II, um die Aufnahme anzuhalten/fortzusetzen.
- 9. Drücken Sie den Joystick (▼) in Richtung ■, um die Aufnahme zu beenden.
- 10.Angeschlossenes Gerät: Beenden Sie die Wiedergabe.



PLAY ·





- O Wenn Sie den Camcorder an ein Fernseh-/Videogerät mit SCART-Anschluss anschließen, verwenden Sie einen SCART-Adapter mit Eingangsfunktion (im Handel erhältlich). Der mitgelieferte SCART-Adapter PC-A10 ist nur für den Ausgang vorgesehen.
- O Je nach den vom angeschlossenen Gerät übertragenen Signalen (z.B. urheberrechtlich geschützte Signale oder fehlerhafte Signale) funktioniert die Überspielung eventuell nicht richtig.



Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

MV960/MV940 Aufzeichnung von digitalen Videogeräten (DV-Überspielung)

Sie können von anderen digitalen Videogeräten mit DV-Anschluss praktisch ohne Bildund Tonqualitätsverlust aufnehmen.



PLAY · 💿



- 1. Schließen Sie den Camcorder an das digitale Videogerät an. Siehe Anschluss eines digitalen Videogerätes (C 67).
- 2. Stellen Sie den Camcorder auf den (PLAY ·cc) -Modus ein, und legen Sie eine Leerkassette ein.

MV960 Vergewissern Sie sich, dass $[AV \rightarrow DV]$ auf [AUS] eingestellt ist (\square 71).

- 3. Angeschlossenes Gerät: Legen Sie die bespielte Kassette oder VCD/ DVD ein.
- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol für die Aufnahmepause ● ■ , und drücken Sie ().

PLAY ·

Bearbeiten

Wählen Sie (◄►) [AUSFÜHR.], und drücken Sie ().

Im Aufnahmepausemodus und während der Aufnahme können Sie das Bild auf dem Bildschirm überprüfen.

- 6. Angeschlossenes Gerät: Spielen Sie das Band oder die VCD/DVD ab.
- 8. Drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung ●/III, wenn die aufzuzeichnende Szene erscheint.
 - Die Aufnahme beginnt.
 - Drücken Sie den Joystick (▲) erneut in Richtung ●/III, um die Aufnahme anzuhalten/fortzusetzen.
- 9. Drücken Sie den Joystick (♥) in Richtung ■, um die Aufnahme zu beenden.
- 10.Angeschlossenes Gerät: Beenden Sie die Wiedergabe.





- O Unbespielte Abschnitte werden möglicherweise als anomales Bild aufgezeichnet.
- O Falls kein Bild erscheint, schließen Sie das DV-Kabel neu an, oder schalten Sie den Camcorder aus und wieder ein.
- Sie können nur Videosignale von Gerten aufnehmen, die das Logo IN für Aufnahmen im SD (Standard Definition)-Standard haben, sowie Videosignale, die im SP- oder LP-Aufnahmemodus aufgenommen wurden. Beachten Sie, dass Signale von identisch aussehenden DV (IEEE1394) -Buchsen einen unterschiedlichen Standard aufweisen knnen.



Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

Anmerkungen zum Copyright

Copyright-Schutzmaßnahme

Bestimmte Videokassetten, Filme und andere Materialien sowie manche Fernsehprogramme sind urheberrechtlich geschützt. Unbefugte Aufnahme solcher Materialien kann gegen die Urheberrechts-Schutzgesetze verstoßen.

Copyright-Signale

Während der Wiedergabe: Wenn Sie versuchen, ein Band abzuspielen, das Copyright-Kontrollsignale für den Softwareschutz enthält, erscheint "URHEBERRECHTSSCHUTZ WIEDERGABE IST GESCHÜTZT" für ein paar Sekunden, und der Camcorder zeigt einen leeren blauen Bildschirm an. Der Inhalt einer solchen Bands kann nicht wiedergegeben werden.

Während der Aufnahme: Wenn Sie versuchen, Software aufzunehmen, die Copyright-Kontrollsignale für den Softwareschutz enthält, erscheint "URHEBERRECHTSSCHUTZ-VOR ÜBERSPIELUNG GESCHÜTZT". Der Inhalt einer solchen Software kann nicht aufgenommen werden.

Copyright-Schutzsignale können mit diesem Camcorder nicht auf ein Band aufgezeichnet werden.

MV960 Umwandeln von Analogsignalen in Digitalsignale (Analog-Digital-Wandler)

Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder oder einen 8-mm-Camcorder anschließen, können Sie die analogen Video-/Audiosignale in digitale Signale umwandeln und die digitalen Signale über den DV-Anschluss ausgeben. Der DV-Anschluss dient in dieser Anwendung nur als Ausgang.

Anschließen der Geräte

Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen. Nehmen Sie die Kassette aus dem Camcorder heraus. Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes nach. Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig–4-polig) oder CV-250F (4-polig–6-polig).



Einschalten des Analog/Digital-Wandlers



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [VCR-EINRICHTUNG], und drücken Sie (
 Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [AV → DV], und drücken Sie (
).
- Setzen Sie die Option auf [AN], und drücken Sie (

), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.
- Je nach dem vom angeschlossenen Gerät ausgegebenen Signal funktioniert die Analog-Digital-Umwandlung eventuell nicht richtig (z.B. urheberrechtlich geschützte Signale oder fehlerhafte Signale usw).
 - O Wenn Sie den Camcorder an ein Fernseh-/Videogerät mit SCART-Anschluss anschließen, verwenden Sie einen SCART-Adapter mit Eingangsfunktion (im Handel erhältlich). Der mitgelieferte SCART-Adapter PC-A10 ist nur für den Ausgang vorgesehen.
 - Setzen Sie [AV → DV] für normalen Gebrauch auf [AUS]. Wird der Punkt auf [AN] gesetzt, können keine digitalen Signale über den DV-Anschluss des Camcorders eingegeben werden.

O Je nach der Software und der Ausstattung Ihres Computers ist es eventuell nicht möglich, umgewandelte Signale über den DV-Anschluss zu übertragen.



Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

MV960/MV940 Nachvertonung

Sie können eine Aufnahme vertonen, indem Sie nur das eingebaute Mikrofon (MIC-EIN.). Nur (MV960) : Außerdem können Sie weiteres Tonmaterial von externen Audiogeräten (AUDIO-EIN.) hinzufügen.

Diese Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

MV960 Anschließen eines externen Audiogerätes

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes nach.



Nachvertonen

		PLAY · 💿		CAMERA · C
MENU (1) 35)	: e >	(J)	AUDIO-SETUP	NACHVERTON. AUDIO-EIN.

1. Stellen Sie den Camcorder auf den (PLAY·cm) -Modus ein, und legen Sie eine bespielte Kassette ein.

Verwenden Sie ein Band, das mit diesem Camcorder im SP- und 12-Bit-Modus aufgenommen wurde.

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [☐, und drücken Sie ()).
4. Setzen Sie die Option auf [AUDIO-EIN.] oder [MIC-EIN.], und drücken Sie (@), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.

MV940 : Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung [MIC-EIN.] gewählt ist.

- 5. Suchen Sie die Szene, an der die Nachvertonung beginnen soll.
- 6. Drücken Sie die PAUSE III-Taste an der Fernbedienung.
- 7. Drücken Sie die AUDIO DUB.-Taste an der Fernbedienung.

"NACHVERTON." und "
 II" erscheinen.

- 8. Drücken Sie die PAUSE III-Taste an der Fernbedienung, um die Nachvertonung zu starten.
 - MV960 Audiogerät: Starten Sie die Wiedergabe.
 - · Mikrofon: Sprechen Sie in das Mikrofon.
- 9. Drücken Sie die STOP -Taste an der Fernbedienung, um die Nachvertonung zu beenden. MV960 Audiogerät: Beenden Sie die Wiedergabe.
 - O Verwenden Sie nur Bänder, die mit diesem Camcorder im SP-Modus mit 12-Bit-Tonsignalen bespielt wurden. Die Nachvertonung wird abgebrochen, wenn das Band einen unbespielten Abschnitt oder einen im LP-Modus oder im 16-Bit-Modus bespielten Abschnitt enthält.
 - O Der DV-Anschluss kann nicht für die Nachvertonung verwendet werden.
 - O Wenn Sie ein Band, das nicht mit diesem Camcorder aufgenommen wurde, nachvertonen, kann sich die Tongualität verschlechtern.
 - O Die Tongualität kann abnehmen, wenn Sie dieselbe Szene mehr als 3-mal nachvertonen.
 - O Wenn Sie ein Audiogerät anschließen, prüfen Sie das Bild auf dem LCD-Monitor und den Ton über den eingebauten Lautsprecher oder das Audiogerät.
 - O Wenn Sie das Mikrofon benutzen, können Sie das Bild auf einem an die AV-Buchse angeschlossenen Fernsehgerät und den Ton über einen an das Fernsehgerät angeschlossenen Kopfhörer überprüfen.
 - O Aktivieren Sie die Nullstellungs-Speicherfunktion am Ende der Szene, die Sie nachvertonen wollen. Der Camcorder stoppt dann die Nachvertonung automatisch an diesem Punkt.





D





Wiedergeben des Zusatztons

Sie haben die Möglichkeit, entweder Stereo 1 (Originalton) oder Stereo 2 (Zusatzton) wiederzugeben oder die Balance beider Tonsignale einzustellen.



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [☐, und drücken Sie (
).
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [AUDIO-SETUP], und drücken Sie (). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [12bit AUDIO], und drücken Sie ().
- - STEREO1: Der Originalton wird wiedergegeben.
 - STEREO2: Der Zusatzton wird wiedergegeben.
 - MISCH/FIX: Stereo 1 und Stereo 2 werden mit dem gleichen Pegel wiedergegeben.
 - MISCH/VARI: Stereo 1 und Stereo 2 werden wiedergegeben. Die Mischbalance kann eingestellt werden.

So stellen Sie bei Auswahl von [MISCH/VARI] den Mischpegel ein:

- Wählen Sie im Menü [AUDIO-SETUP] die Option (▲▼) [MISCH.BAL.], und drücken Sie ().
- Stellen Sie (◄►) den Mischpegel zwischen ST-1 und ST-2 ein, und drücken Sie (), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.



Wenn Sie den Camcorder ausschalten, wird die Einstellung auf [STEREO1] zurückgesetzt. Die Mischbalance wird jedoch im Camcorder gespeichert.

Übertragen von Videoaufnahmen zu einem Computer

Sie können Aufnahmen zu einem Computer übertragen, der mit einem IEEE1394 (DV)-Anschluss oder einer IEEE1394-Videoaufzeichnungskarte ausgestattet ist. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen vom Band zum Computer die Bearbeitungssoftware, die im Lieferumfang des Computers oder der Videoaufzeichnungskarte enthalten ist. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung der Software nach. Der in den Windows-Betriebssystemen nach Windows 98 Second Edition und den Mac-Betriebssystemen nach Mac OS 9 vorinstallierte Treiber wird automatisch installiert.

Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig–4-polig) oder CV-250F (4-polig–6-polig).





- O Je nach der verwendeten Software und der Ausstattung bzw. den Einstellungen Ihres Computers funktioniert die Übertragung eventuell nicht einwandfrei.
- O Falls der Computer blockiert, während der Camcorder angeschlossen ist, trennen Sie das DV-Kabel ab, und schließen Sie es wieder an. Sollte das Problem bestehen bleiben, trennen Sie das Schnittstellenkabel ab, schalten Sie Camcorder und Computer erst aus und dann wieder ein, und verbinden Sie sie wieder.
- O Vergewissern Sie sich, dass Camcorder und Computer nicht mit einem USB-Kabel verbunden sind, bevor Sie den Camcorder mit dem DV-Kabel an den Computer anschließen. Anderenfalls können Störungen im Computerbetrieb auftreten.



- O Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom, während er an den Computer angeschlossen ist.
- O Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Computers nach.

D

Einsetzen und Herausnehmen der Speicherkarte

Sie können im Handel erhältliche SS SD-Speicherkarten oder MultiMedia-Karten (MMC) mit diesem Camcorder verwenden. Die SD-Speicherkarte besitzt einen Schutzschalter zur Vermeidung versehentlichen Löschens.



Speicherkarten haben Vorder- und Rückseiten, die nicht austauschbar sind. Eine verkehrt herum eingesetzte Speicherkarte kann zur Fehlfunktion des Camcorders führen.

Einsetzen der Karte

- 1. Schalten Sie den Camcorder aus.
- 2. Öffnen Sie die Abdeckung.
- 3. Führen Sie die Speicherkarte bis zum Anschlag in den Speicherkartenschlitz ein.
- 4. Schließen Sie die Abdeckung. Wenn die Speicherkarte nicht richtig eingesetzt ist, schließt der Deckel nicht – schließen Sie ihn in diesem Fall niemals mit Gewalt. Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in der korrekten Richtung eingesetzt ist.
- 5. Den Camcorder einschalten.

Herausnehmen der Karte



Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte gewaltsam herauszuziehen, ohne sie vorher hineinzudrücken.

- Schalten Sie den Camcorder aus. Bevor Sie den Camcorder ausschalten, vergewissern Sie sich, dass die Kartenzugriffslampe CARD nicht blinkt.
- 2. Öffnen Sie die Abdeckung.
- 3. Drücken Sie die Speicherkarte hinein, um sie auszurasten. Nehmen Sie die Speicherkarte heraus.
- 4. Schließen Sie die Abdeckung.





- O Dieser Camcorder ist nur mit SD-Speicherkarten oder MultiMedia-Karten kompatibel. Verwenden Sie keine anderen Speicherkartentypen.
- O Es kann nicht für alle Speicherkarten ein einwandfreier Betrieb garantiert werden.
- O Schalten Sie den Camcorder aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder herausnehmen. Anderenfalls können die Daten beschädigt werden.
- O Initialisieren Sie neue Speicherkarten mit dem Camcorder (D 93).

D

Wahl der Bildqualität/Bildgröße

Für die Standbildgröße stehen Ihnen die Optionen L 1024x768 und S 640x480 zur Verfügung. Für die Standbildqualität wählen Sie eine der Optionen Superfein, Fein und Normal.



1. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Symbol für Bildgröße/-qualität.

2. Wählen Sie (◀►) die gewünschte Bildgröße.

Die Zahl in der rechten Ecke gibt die ungefähre Anzahl der Bilder an, die mit der aktuellen Einstellung für Bildgröße/-qualität auf der Speicherkarte aufgezeichnet werden können.

- - Die Zahl in der rechten Ecke gibt die ungefähre Anzahl der Bilder an, die mit der aktuellen Einstellung für Bildgröße/-qualität auf der Speicherkarte aufgezeichnet werden können.
- 4. Schließen Sie das Menü.

P

O Standbilder werden mit JPEG-Komprimierung aufgenommen. O Anzahl von Standbildern ☐ die auf eine Speicherkarte aufgenommen werden

können:

Dildarößo	Dildaualität	-	Dateigröße		
Bildgroise	Biluqualitat	16MB	16MB 128MB 5		pro Bild
L 1024X768	Superfein	30	270	1075	440KB
	Fein	40	400	1585	304KB
	Normal	85	760	3015	160KB
S 640X480	Superfein	75	690	2740	176KB
	Fein	105	955	3770	120KB
	Normal	170	1525	6035	72KB

Diese Zahlen sind Näherungswerte. Sie hängen von den jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motiven ab.

Ändern der Standbildqualität während der Wiedergabe eines Bands

Während Sie ein Band wiedergeben, können Sie eine Szene als Standbild auf der Speicherkarte aufzeichnen. Bei (PLAY ·ccc) lautet die Standbildgröße S 640x480, aber Sie können die Standbildgualität auswählen.



1. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Symbol für die Bildqualität.

2. Wählen Sie (◀►) die gewünschte Bildqualität.

- Die Standbildgröße lautet S 640x480 und kann nicht geändert werden.
- Die Zahl in der rechten Ecke gibt die ungefähre Anzahl der Bilder an, die mit der aktuellen Einstellung für die Bildqualität auf der Speicherkarte aufgezeichnet werden können.
- 3. Schließen Sie das Menü.

Ändern des Filmformats

Sie können zwischen 320 x 240 und 160 x 120 Pixel wählen.



- 1. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Symbol für das Filmformat.
- Wählen Sie (◄►) eine Einstellungsoption, und schließen Sie das Menü.

O Filme werden mit Motion JPEG-Komprimierung aufgenommen. O Maximale Filmaufnahmezeit म, auf einer Speicherkarte:

Pildarößo		Dateigröße pro				
Bildgroise	16MB	128MB 512MB		Sekunde		
320 320 x 240	50 Sek.	8 Min.	32 Min.	250KB		
160 x 120	1 Min.	17 Min.	67 Min.	120KB		

Verwendung einer Speicherkarte

Dateinummern

Bilder erhalten automatisch Dateinummern von 0101 bis 9900 und werden in Ordnern gespeichert, die bis zu 100 Bilder enthalten. Ordner erhalten Nummern von 101 bis 998.

Sie können wählen, ob fortlaufende Dateinummern verwendet werden (FORTSETZEN), oder ob die Dateinummer bei jedem Einsetzen einer anderen Speicherkarte zurückgesetzt wird (ZURÜCKSETZ.). Wir empfehlen die Einstellung der Dateinummerierung auf FORTSETZEN.

ZURÜCKSETZ.	Die Dateinummer wird bei jedem Einsetzen einer neuen Speicherkarte auf 101-0101 zurückgesetzt. Wenn die Speicherkarte bereits Bilddateien enthält, wird die fortlaufende Dateinummer zugewiesen.
FORTSETZEN	Der Camcorder speichert die Dateinummer des letzten Bilds und weist dem nächsten Bild die nächsthöhere Dateinummer zu, selbst wenn eine neue Speicherkarte eingesetzt wird. (Falls eine höhere Dateinummer bereits auf der Speicherkarte existiert, wird die nächsthöhere Nummer zugewiesen.) Diese Funktion ist praktisch, um Bilder auf einem Computer zu organisieren.

Beispiel:



Wenn Sie 3 Bilder aufnehmen.

MENU (111 35)	ŤŸ	SYSTEM	SETUP	DATEINUMMER	FORTSETZEN

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [☐, und drücken Sie ()].
- Wählen Sie eine Einstellungsoption, und drücken Sie (
), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.

Aufzeichnen von Standbildern auf eine Speicherkarte

Sie können mit diesem Camcorder Standbilder aufnehmen bzw. aus Szenen, die Sie auf Band aufgezeichnet oder von einer externen Videoquelle per DV-Anschluss kopiert haben, Standbilder erzeugen (nur (MV960) : auch über einen AV-Anschluss). Sie können auch ein Standbild auf die Speicherkarte aufzeichnen, während Sie einen Film auf Band aufnehmen.



- 1. Stellen Sie den Camcorder auf den (CAMERA · □) Modus ein.
- 3. Drücken Sie die PHOTO-Taste halb.
 - • wird grün, wenn der Fokus eingestellt wird, und ein grüner Rahmen erscheint. Der Signalton ertönt.
 - Wenn Sie die PHOTO-Taste an der Fernbedienung drücken, beginnt die Aufzeichnung unverzüglich.

4. Drücken Sie die PHOTO-Taste ganz durch.

- • und der Fokussierrahmen werden ausgeblendet, und Sie hören ein Verschlussgeräusch.
- Daraufhin blinkt die Kartenzugriffslampe CARD und die Kartenzugriffsanzeige erscheint.
- Das auf dem Bildschirm angezeigte Standbild wird auf die Speicherkarte aufgezeichnet.
 - Vermeiden Sie das Ausschalten des Camcorders, das Umstellen des TAPE/ CARD-Schalters, das Abtrennen der Stromquelle, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte, während die Kartenzugriffslampe CARD blinkt. Anderenfalls können die Daten beschädigt werden.
 - O Wenn Sie eine SD-Speicherkarte verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Löschsperre aufgehoben ist.



 (\mathbf{I})

 Der Anschluss an einen Computer oder einen mit PictBridge kompatiblen Drucker funktioniert nicht, wenn die Speicherkarte mehr als 1.800 Bilder enthält. Um die optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir, nicht mehr als 100 Bilder





D

auf die Speicherkarte aufzunehmen, wenn Sie beabsichtigen, den Camcorder an einen Computer oder Drucker anzuschließen.

Wenn Sie einen Macintosh-Computer benutzen, können Sie eventuell keine Bilder mit ImageBrowser oder mit der standardmäßigen Betriebssystem-Software herunterladen, falls die Speicherkarte mehr als 1.000 Bilder enthält. Benutzen Sie in diesem Fall zum Herunterladen der Bilder einen Kartenleser.

○ Wenn der Fokus-Prioritäts-Modus auf [AN: AiAF] oder [AN: ZENTRAL] eingestellt wird:

Wenn Sie die PHOTO-Taste ganz durchdrücken, bevor • und der Fokussierrahmen grün dargestellt werden, kann es bis zu 2* Sekunden dauern, bis die Schärfe eingestellt wird und das Standbild auf die Speicherkarte aufgezeichnet werden kann. * Bis zu 4 Sekunden im 🗾 Nachtaufnahmeprogramm.

Ist das Motiv nicht für den Autofokus geeignet, so wechselt der Fokussierrahmen auf gelb und speichert die Scharfeinstellung. Stellen Sie die Schärfe manuell mit dem Joystick ein.

○ Wird der Camcorder bei Akkubetrieb 5 Minuten lang nicht bedient, schaltet er sich aus, um Energie zu sparen. Etwa 30 Sekunden, bevor der Camcorder abschaltet, wird "① ABSCHALTAUTOMATIK" angezeigt. Um die Aufnahme fortzusetzen, drehen Sie den Schalter POWER auf OFF und dann zurück auf CAMERA.

Standbildaufzeichnung auf eine Speicherkarte während der Filmaufzeichnung auf ein Band

Während Sie einen Film auf Band aufzeichnen, können Sie das momentane Bild als Standbild auf die Speicherkarte aufzeichnen. Wählen Sie die Bildqualität (normal oder fein).

- 1. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Symbol für die Standbildaufnahme.
- 2. Wählen Sie eine andere Einstellungsoption als [1] STEHBILD AUFN.AUS], und schließen Sie das Menü.
- 3. Drücken Sie die PHOTO-Taste, während Sie einen Film aufnehmen.



O Die Standbildgröße beträgt **S** 640 x 480.

- Die Qualität des Standbildes ist nicht ganz so gut wie die eines Standbildes, das im Modus (CAMERA · □) aufgenommen wird.
- Das Standbild kann nicht auf der Speicherkarte aufgezeichnet werden, wenn ein Digitaleffekt aktiviert ist oder während im Breitbild-Modus aufgezeichnet wird.
- O "m rescheint, wenn Sie die PHOTO-Taste drücken und dabei die Standbildaufnahme auf [m STEHBILD AUFN.AUS] eingestellt ist.

Aufnehmen von einem Band im Camcorder

PLAY · 💿



- 1. Spielen Sie das Band ab.
- 2. Drücken Sie die PHOTO-Taste halb, wenn die Szene, die Sie aufzeichnen möchten, erscheint.
 - Der Camcorder unterbricht die Wiedergabe. Die verbleibende Bildspeicherkapazität und andere Informationen werden angezeigt.
 - Wenn Sie die PHOTO-Taste an der Fernbedienung drücken, beginnt die Aufzeichnung unverzüglich.

3. Drücken Sie die PHOTO-Taste ganz durch.

- Die Kartenzugriffslampe CARD blinkt.
- Sie können ein Standbild auch aufzeichnen, indem Sie die PHOTO-Taste ganz durchdrücken, wenn sich das Band im Wiedergabepausemodus befindet.

MV960/MV940 Aufnehmen von anderen Videogeräten

Sie können auf die Speicherkarte Szenen als Standbilder aufnehmen, die von einem externen Videogerät über den DV-Anschluss übernommen wurden. Nur (MV960) : Sie können auch die Analog/Digital-Umwandlung benutzen, um Aufnahmen über den AV-Anschluss zu übernehmen. Anschlussanweisungen finden Sie auf den Seiten 31 und 67.

CAMERA · 💿

PLAY · 💿

CAMERA · 🗖 🔰

PLAY · 🗖

PLAY ·

1. Stellen Sie den Camcorder auf den PLAY ... Modus.

- Wenn eine Kassette eingelegt ist, achten Sie darauf, dass das Band gestoppt ist.
- (MV950) Wenn Sie über die AV-Buchse aufnehmen wollen, achten Sie darauf, dass "AV → DV" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn Sie über den DV-Anschluss aufnehmen wollen, achten Sie darauf, dass "AV → DV" nicht angezeigt wird. Ändern Sie die Einstellung je nach Bedarf (□ 71).
- 2. Angeschlossenes Gerät: Legen Sie eine bespielte Kassette ein, und starten Sie die Wiedergabe.
- 3. Drücken Sie die PHOTO-Taste halb, wenn die Szene, die Sie aufzeichnen möchten, erscheint.
 - Das Standbild, die verbleibende Bildspeicherkapazität und andere Informationen werden angezeigt.
 - Wenn Sie die PHOTO-Taste an der Fernbedienung drücken, beginnt die Aufzeichnung unverzüglich.

4. Drücken Sie die PHOTO-Taste ganz durch. Die Kartenzugriffslampe CARD blinkt.



O Wenn von einem Band im Camcorder oder von anderen Videogeräten aufgenommen wird:

- Ein Standbild, das von einem Bild im Breitbildmodus stammt, wird vertikal komprimiert.
- Der Datencode des Standbilds enthält das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung auf die Speicherkarte.
- Die Standbildgröße beträgt S 640 x 480.
- O Wenn Sie die Verbindung mit einem DV-Kabel herstellen, vergewissern Sie sich, dass kein USB-Kabel an den Camcorder angeschlossen ist.

Überprüfen eines Standbilds direkt nach der Aufnahme

Die Dauer der Standbildanzeige nach der Aufnahme kann auf 2, 4, 6, 8 oder 10 Sekunden eingestellt werden.



- 1. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol 🔚 , und drücken Sie (؊).



O Ein Standbild wird angezeigt, solange Sie die PHOTO-Taste nach der Aufnahme gedrückt halten.

○ Wenn Sie die FUNC.-Taste drücken, während Sie das Standbild betrachten, das Sie gerade aufgenommen haben, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie das gerade aufgezeichnete Bild schützen (□ 91) oder löschen (□ 92) können.

Bildschirmanzeigen während der Standbildaufzeichnung



Restliche Kartenkapazität für Standbilder

- 🔁 Blinken in Rot: Keine Karte
- 🔲 in Grün: 6 oder mehr Bilder
- in Gelb: 1 bis 5 Bilder
- 🔲 in Rot: Keine weiteren Bilder
- Die Anzahl verringert sich u.U. nicht, obwohl eine Aufnahme gemacht wurde, oder sie verringert sich um 2 Bilder auf einmal.
- Bei Speicherkarten-Wiedergabe erscheinen alle Anzeigen in Grün.

"> " Kartenzugriffsanzeige

Zeigt an, dass der Camcorder auf die Speicherkarte schreibt.

② Standbildgröße und -qualität Zeigt die Größe und die Qualität des Standbilds an.

Aufzeichnen von Filmen auf eine Speicherkarte

Mit diesem Camcorder können Sie Motion JPEG-Filme von einem Band im Camcorder oder von Geräten aufnehmen, die an die DV-Buchse oder die AV-Buchse angeschlossen sind. Bei der Filmaufnahme auf eine Speicherkarte wird der Ton mono aufgezeichnet.

PLAY · 👓

PLAY ·

D

 Wählen Sie die Filmgröße für die Aufnahme auf die Speicherkarte: Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Symbol für das Filmformat. Wählen Sie (▲►) eine andere Einstellungsoption als die Voreinstellung ¹^(M) [VIDEO AUFN.AUS], und schließen Sie das Menü.

2. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu starten. Mit SD-Speicherkarten bis zu 2 GB können Sie aufnehmen, bis die Meldung "KARTE VOLL" erscheint (ca. 32 Minuten mit einer 512-MB-SD-Speicherkarte). Bei MultiMedia-Karten ist die Aufnahmezeit für 320 x 240 Pixel auf 10 Sekunden bzw. für 160 x 120 Pixel auf 30 Sekunden begrenzt.

- 3. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu beenden.
 - O Vermeiden Sie das Ausschalten des Camcorders, das Umstellen des TAPE/ CARD-Schalters, das Abtrennen der Stromquelle, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte, während die Kartenzugriffslampe CARD blinkt. Anderenfalls können die Daten beschädigt werden.
 - O Wenn Sie eine SD-Speicherkarte verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Löschsperre aufgehoben ist.
 - O Vermeiden Sie das Einlegen/Herausnehmen einer Kassette während der Aufnahme.
- O Wir empfehlen den Einsatz einer SD-Speicherkarte von Canon oder einer anderen Marke mit einer Übertragungsrate von mehr als 2 MB/s unmittelbar nach dem Initialisieren mit diesem Camcorder. Bei Verwendung einer Speicherkarte, die nicht mit diesem Camcorder initialisiert wurde, oder bei wiederholter Durchführung der Funktionen Aufzeichnen/Löschen ist die Schreibgeschwindigkeit u.U. niedriger, so dass die Aufzeichnung möglicherweise abgebrochen wird.
 - Sie können den Fokussierpunkt wählen, wenn Sie einen Film auf die Speicherkarte aufzeichnen.
- O Benutzer von Windows XP: Wenn Sie beabsichtigen, den Camcorder an einen Computer anzuschließen, sollte der Film nicht länger als ca. 12 Minuten im Format 320 x 240 bzw. 35 Minuten im Format 160 x 120 sein.

Aufnehmen von einem Band im Camcorder

```
PLAY · 💿
```

- 1. Spielen Sie das Band ab.
- 2. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, wenn die Szene, die Sie aufzeichnen möchten, erscheint.
- 3. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu unterbrechen.

(MV960/MV940) Aufnehmen von anderen Videogeräten

Sie können auf die Speicherkarte Szenen als Standbilder aufnehmen, die von einem externen Videogerät über den DV-Anschluss übernommen wurden. Nur (MV960) : Sie können auch die Analog/Digital-Umwandlung einsetzen, um Aufnahmen über den AV-Anschluss zu übernehmen

Anschlussanweisungen finden Sie auf den Seiten 31 und 67.

CAMERA · 💿





PLAY ·

- 1. Stellen Sie den Camcorder auf den (PLAY . COD) Modus ein.
 - Wenn eine Kassette eingelegt ist, achten Sie darauf, dass das Band gestoppt ist.
 - (MV960) Wenn Sie über die AV-Buchse aufnehmen wollen, achten Sie darauf, dass "AV → DV" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn Sie über den DV-Anschluss aufnehmen wollen, achten Sie darauf, dass "AV → DV" nicht angezeigt wird. Ändern Sie die Einstellung je nach Bedarf (□ 71).
- 2. Angeschlossenes Gerät: Legen Sie eine bespielte Kassette ein, und starten Sie die Wiedergabe.
- 3. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, wenn die Szene, die Sie aufzeichnen möchten, erscheint.
- 4. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu beenden.



Wenn von einem Band im Camcorder oder von anderen Videogeräten aufgenommen wird:

O Ein Film im Breitbildmodus wird vertikal komprimiert.

- O Der Datencode des Films enthält das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung auf die Speicherkarte.
- O Die Aufnahme stoppt bei unbespielten Abschnitten oder Aufzeichnungen in einem anderen Tonaufzeichnungsmodus (12 Bit/16 Bit).

Bildschirmanzeigen während der Filmaufnahme



1) Kartenzugriffsanzeige

 wird eingeblendet, und das Symbol
 " " bewegt sich, um anzuzeigen, dass der Camcorder auf die Speicherkarte schreibt.

2 Filmaufnahmezeit

Zeigt die Aufnahmezeit des Films an.

3 Bildgröße

Zeigt die Filmgröße an.

④ Restliche Kartenkapazität für Filme

Zeigt die Restzeit in Stunden und Minuten an. Bei weniger als 1 Minute wird die Restzeit in 10-Sekunden-Schritten, bei weniger als 10 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten angezeigt.

 Die Anzeige hängt von den Aufnahmebedingungen ab. Die tatsächliche Restzeit kann länger oder kürzer als angezeigt sein.

Wählen des Fokussierpunkts

Sie können den Modus für die AF-Messfeldwahl ändern. Wenn der Programm-Wahlschalter auf **EASY** gesetzt ist, wird der Fokussierpunkt automatisch auf [AN: AiAF] gesetzt.

9-Punkt-AiAF	Je nach Aufnahmebedingungen werden ein oder mehrere der insgesamt neun verfügbaren AF-Messfelder automatisch ausgewählt und fokussiert.
Mittelpunkt	Von den neun verfügbaren Messfeldern wird das mittlere AF- Messfeld für die Scharfeinstellung gewählt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fokus genau Ihren Wünschen entspricht.

CAMERA	• 💿			AMERA · 🗇		PLAY ·	
MENU (35)		KAMERA-SETU	P	Fokus	PRIOR.	AN: AiAF	

- 1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf P.
- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol : , und drücken Sie (
).
- 4. Wählen Sie eine Einstellungsoption, und drücken Sie (), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü. [AUS]: Schalten Sie den Fokus-Prioritäts-Modus aus, wenn das Standbild beim

Drücken der PHOTO-Taste sofort aufgenommen werden soll. Bei der Einstellung [AUS] erscheint kein Fokussierrahmen.

Wiedergabe von einer Speicherkarte

Sie können Einzelbilder, 6 Bilder auf einmal (Indexansicht 🛄 90) oder eine Folge von Bildern (Diaschau
90) anzeigen. Verwenden Sie die Karten-Sprungfunktion, um ein Bild schnell aufzufinden, ohne die Bilder einzeln anzuzeigen (D 90).

Joystick

CAMERA · 💿

- PLAY · 👓
- 1. Stellen Sie den Camcorder auf den (PLAY · 🔲 Modus ein.
- 2. Wenn die Joystick-Funktionsübersicht nicht auf dem Bildschirm eingeblendet wird, drücken Sie (🚳), um sie anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie den Joystick (Bildern zu navigieren.

So geben Sie einen Film von der Speicherkarte wieder:

Drücken Sie den Joystick (▲) in Richtung ►/II.

- Drücken Sie den Joystick () erneut in Richtung ▶/II, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
- Drücken Sie den Joystick (▼) in Richtung
 , um die Wiedergabe zu beenden.
- · Ist die Filmwiedergabe beendet oder wird sie gestoppt, wird das erste Bild des Films als Standbild angezeigt.
- Drücken Sie den Joystick () in Richtung
 oder D oder drücken Sie die REW ◀◀/FF ▶▶ -Taste an der Fernbedienung, um in die Vorspul/Rückspul-Wiedergabe mit 8-facher Geschwindigkeit zu wechseln.
- O Bilder, die nicht mit diesem Camcorder aufgenommen wurden, die von einem K ! Computer hochgeladen (außer den Beispielbildern 🛄 56), auf einem Computer bearbeitet, und deren Dateinamen geändert wurden, werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
 - O Vermeiden Sie das Ausschalten des Camcorders, das Umstellen des TAPE/ CARD-Schalters, das Abtrennen der Stromquelle, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte, während die Kartenzugriffslampe CARD blinkt. Anderenfalls können die Daten beschädigt werden.











CAMERA · C

Wiedergabe

D

CAMERA · 💿

٨

Diaschau

MENU (35)

- 1. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (AV) das Symbol für die Diaschau.
- 2. Drücken Sie (🚳), um die Diaschau zu starten.
 - · Bilder und Filme werden nacheinander wiedergegeben.

PLAY · 💿

• Drücken Sie (🛞) erneut, um die Diaschau zu beenden.

Indexansicht

1. Schieben Sie den Zoomregler nach W.

DIASCHAU

- Bis zu 6 Bilder werden angezeigt.
- · Bei Filmen kann die Indexansicht nur dann aufgerufen werden, wenn die erste Szene als Standbild angezeigt wird.
- Navigieren Sie mithilfe des Joysticks (, zwischen den Bildern.

Bewegen Sie das Symbol " 🕝 " zu dem anzuzeigenden Bild.

3. Schieben Sie den Zoomregler nach T.

Die Indexansicht wird aufgehoben, und das ausgewählte Bild wird angezeigt.

Karten-Sprungfunktion

Sie können Bilder aufsuchen, ohne sie einzeln anzuzeigen. Die Zahlen in der rechten oberen Ecke des Bildschirms geben die Bildnummer des aktuellen Bilds sowie die Gesamtzahl der Bilder an

- 1. Wenn die Joystick-Funktionsübersicht nicht auf dem Bildschirm eingeblendet wird, drücken Sie (🚳), um sie anzuzeigen.
- 2. Halten Sie den Joystick in Richtung (◄) oder (►) gedrückt, um die einzelnen Bildnummern automatisch durchlaufen zu lassen.
 - Wenn Sie die Taste loslassen, erscheint das Bild mit der angezeigten Bildnummer.
 - · Bei Filmen kann die Karten-Sprungfunktion nur dann aufgerufen werden, wenn die erste Szene als Standbild angezeigt wird.











CAMERA · (

Schützen von Bildern

Sie können wichtige Bilder während der Einzelbildanzeige oder der Indexansicht vor versehentlichem Löschen schützen.



Durch das Initialisieren einer Speicherkarte werden alle Standbilder und Filme, auch die geschützten, unwiederbringlich gelöscht.



Filme können nur dann geschützt werden, wenn die erste Szene als Standbild angezeigt wird.



- 1. Wählen Sie das zu schützende Bild aus.
- 2. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Symbol für den Bildschutz.

Im **CAMERA** · C - Modus: Das Bildschutzmenü wird nur eingeblendet, wenn Sie die FUNC.-Taste drücken, während Sie ein gerade aufgezeichnetes Standbild betrachten.

- Setzen Sie (◄►) die Option auf [SCHUTZ EIN], drücken Sie (), und schließen Sie das Menü.
 - "Om" erscheint, und nun kann das Bild nicht gelöscht werden.
 - Zum Aufheben des Löschschutzes wiederholen Sie den Vorgang und wählen [SCHUTZ AUS].

Schützen während der Indexansicht



- 1. Schieben Sie den Zoomregler nach W.
 - · Bis zu 6 Bilder werden angezeigt.
 - Wählen Sie das zu schützende Bild aus.
- 3. Wählen Sie (▲▼) die Option [→ SCHÜTZEN], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲▼, ◀►) das zu schützende Bild, und drücken Sie ().
 - "On " erscheint auf dem Bild.
 - Zum Aufheben des Löschschutzes drücken Sie erneut ().
- 5. Schließen Sie das Menü.

Löschen von Bildern

Sie können Bilder einzeln oder alle auf einmal löschen.



Lassen Sie beim Löschen von Bildern Vorsicht walten. Gelöschte Bilder können nicht wiederhergestellt werden.



O Geschützte Bilder können nicht gelöscht werden.

PLAY · OO

O Filme können nur dann gelöscht werden, wenn die erste Szene als Standbild angezeigt wird.

Löschen von einzelnen Bildern

PLAY · 🗖

- 2. Wählen Sie mit dem Joystick (◀►) das Bild, das Sie löschen möchten.
- 3. Drücken Sie den Joystick (♥) in Richtung / , um das Bild zu löschen. Im CAMERA · □ -Modus: Das Bildlöschmenü wird nur eingeblendet, wenn Sie die FUNC.-Taste drücken, während Sie ein gerade aufgezeichnetes Standbild betrachten.
- Wählen Sie (◄►) [LÖSCHEN], und drücken Sie (), um das Bild zu löschen und das Menü zu schließen.

Löschen aller Bilder



- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲▼) [JA], und drücken Sie (), um die Bilder zu löschen. Schließen Sie dann das Menü.

Alle Standbilder oder Filme, mit Ausnahme der geschützten, werden gelöscht.

Initialisieren einer Speicherkarte

Initialisieren Sie neue Speicherkarten, oder wenn die Fehlermeldung "KARTENFEHLER" erscheint. Sie können eine Speicherkarte auch initialisieren, um alle darauf gespeicherten Daten zu löschen.



O Durch Initialisieren einer Speicherkarte werden alle Daten, einschließlich der geschützten Bilder, gelöscht.

- O Durch Initialisieren gelöschte Bilder können nicht wiederhergestellt werden.
- O Initialisieren Sie alle Speicherkarten, bevor Sie sie in diesem Camcorder verwenden.

CAMERA	• 00	F	PLAY · oo		CA	ME	RA·□	\square	PLAY
MENU (1) 35)	: 8		KARTENBET	RIEB			INITIALIS	IE.	

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie (
).
- 3. Wählen Sie (▲▼) [JA], und drücken Sie ().
- Auf dem Bestätigungsbildschirm wählen Sie (▲▼) [JA], um die Speicherkarte zu initialisieren.
 - Die Initialisierung der Karte dauert einen kurzen Moment. Wenn die Karteninitialisierung abgeschlossen ist, kehrt der Camcorder zum Menü [KARTENBETRIEB] zurück.
 - Wählen Sie [NEIN], um zu Schritt 3 zurückzukehren.
- 5. Schließen Sie das Menü.

Ausdrucken von Standbildern

/ PictBridge

Der Camcorder kann an jeden PictBridge-kompatiblen Drucker angeschlossen werden. Sie können die Druckauftragseinstellungen verwenden, um auf der Speicherkarte aufgenommene Standbilder direkt auszudrucken (D 98). Canon-Drucker: SELPHY CP-, SELPHY DS- und PIXMA-Drucker

Anschließen eines Druckers an den Camcorder



- 1. Schalten Sie den Camcorder aus, und setzen Sie eine Speicherkarte ein, die Bilder enthält.
- 2. Schalten Sie den Drucker ein.
- 3. Stellen Sie den Camcorder auf den (PLAY · □) -Modus ein.
- Schließen Sie den Camcorder mit dem USB-Kabel an den Drucker an.
 " erscheint und ändert sich zu "?", wenn der Drucker korrekt an den Camcorder angeschlossen ist. (Diese Anzeige erscheint nicht bei Filmen oder Standbildern, die nicht mit dem Camcorder wiedergegeben werden können.)



Falls "🖼 " fortwährend blinkt (länger als 1 Minute) oder " 🎢 " nicht erscheint, ist der Camcorder nicht korrekt mit dem Drucker verbunden. Trennen Sie in einem solchen Fall das Kabel von Camcorder und Drucker ab, schalten Sie Camcorder und Drucker aus und wieder ein, und schließen Sie dann den Camcorder wieder an den Drucker an.



O Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Druckers nach.

 O Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.
 O Das Druckmenü kann je nach angeschlossenem Drucker geringfügig abweichen.

Drucken nach Auswahl der Druckeinstellungen

Sie können die Kopienanzahl und andere Druckeinstellungen festlegen. Die verfügbaren Einstellungsoptionen sind vom jeweiligen Druckermodell abhängig.

CAMERA · 💿

- PLAY · OO
- **CAMERA** · (





D.EFFECTS/ P.SET

- 1. Drücken Sie die P.SET-Taste.
 - Das Druckmenü erscheint.
 - Je nach Drucker kann die Meldung "DATEN WERDEN BEARBEITET" erscheinen, bevor der Camcorder das Druckmenü anzeigt.
- Wählen Sie die Druckeinstellungen (
 <u>96</u>).
- 3. Wählen Sie (▲▼, ◀►) die Option [DRUCKEN], und drücken Sie ().
 - · Der Druckvorgang beginnt. Das Druckmenü wird nach Abschluss des Druckvorgangs ausgeblendet.
 - Um den Druckvorgang fortzusetzen, wählen Sie (◀►) ein anderes Standbild.



O Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beim Drucken, weil sonst der Ausdruck eventuell nicht korrekt durchaeführt wird.

- Vermeiden Sie das Ausschalten des Camcorders oder Druckers.
- Verändern Sie nicht die Stellung des TAPE/CARD-Schalters.
- Trennen Sie nicht das Kabel ab.
- Vermeiden Sie das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte.
- O Bilder, die nicht mit diesem Camcorder aufgenommen, von einem Computer hochgeladen, auf einem Computer bearbeitet oder deren Dateinamen geändert wurden, werden möglicherweise nicht korrekt ausgedruckt.
- O Wenn die Meldung "DATEN WERDEN BEARBEITET" nicht ausgeblendet wird, trennen Sie das Kabel vom Camcorder und Drucker ab und schließen Sie den Camcorder erneut an den Drucker an.



O Abbrechen des Druckvorgangs

Drücken Sie (log)) während des Druckvorgangs. Ein Bestätigungs-Dialogfeld erscheint. Wählen Sie [OK], und drücken Sie (log). Bei den PictBridgekompatiblen Druckern von Canon wird der Druckvorgang umgehend angehalten (selbst wenn er noch nicht abgeschlossen ist), und das Papier wird durchgeführt.

O Druckfehler

Falls während des Druckvorgangs ein Fehler auftritt, erscheint eine Fehlermeldung (
109).

- PictBridge-kompatible Canon Drucker: Beheben Sie den Fehler. Wenn der Druckvorgang nicht automatisch fortgesetzt wird, wählen Sie [WEITER], und drücken Sie (6). Wenn [WEITER] nicht gewählt werden kann, wählen Sie [STOPP], drücken Sie (log), und wiederholen Sie den Druckvorgang. Weitere Einzelheiten finden Sie auch in der Bedienungsanleitung des Druckers.
- Falls der Fehler weiter bestehen bleibt und der Druckvorgang nicht neu gestartet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - 1. Trennen Sie das USB-Kabel ab.
 - 2. Stellen Sie den POWER -Schalter des Camcorders auf OFF und wieder auf PLAY.
 - 3. Schließen Sie das Kabel wieder an.

O Wenn der Druckbetrieb beendet ist:

- 1. Trennen Sie das Kabel vom Camcorder und Drucker.
- 2. Schalten Sie den Camcorder aus.

Wahl der Kopienzahl

Maximal 99 Kopien können für ein Standbild gewählt werden.

- Wählen Sie (▲▼, ▲►) im Druckmenü das Symbol
 (Anzahl der Kopien), und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲▼) die Anzahl der Kopien, und drücken Sie (
).



Einstellen des Druckstils

PAPIER	PAPIERGRÖSSE	Die verfügbaren Papierformate hängen vom jeweiligen Druckermodell ab.
PAPIERART		FOTO, FAST PHOTO, VOREINST.
	SEITENLAYOUT	RANDLOS, MIT RAND, VOREINST., 8-FACH
(Datumsdruck)		AN, AUS, VOREINST.
(Druckef	fekt)	AN, AUS, VIVID, NR, VIVID+NR, VOREINST.



- O Die Einstellungen in der Tabelle sollen als Hinweise dienen. Die verfügbaren Einstelloptionen sind je nach Druckermodell unterschiedlich.
- Die Druckeinstellungsoptionen und die [VOREINST.]-Einstellungen sind je nach Druckermodell unterschiedlich. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Druckers.
- O [MIT RAND]: Die ausgedruckte Bildfläche entspricht in etwa dem aufgezeichneten Bild. [RANDLOS]: Der mittlere Teil des aufgezeichneten Bilds wird vergrößert ausgedruckt. Daher kann es vorkommen, dass die Bildränder geringfügig beschnitten werden.
- [VIVID], [VIVID+NR] und [NR] können mit Canon PIXMA/SELPHY DS-Druckern gewählt werden.
- O Canon Drucker:
 - Die Einstellung [SEITENLAYOUT] hängt von der gewählten Papiergröße ab.
 Wenn [PAPIERGRÖSSE] auf [10 x 14,8 cm] eingestellt ist, wählen Sie als Layout 2-, 4-, 9- oder [16-FACH]; wenn [PAPIERGRÖSSE] auf [A4] gestellt ist, wählen Sie als Layout [4-FACH]. Canon PIXMA/SELPHY DS-Drucker: Sie können auch auf die speziellen Fotosticker drucken.
 - Wenn Sie [8-FACH] wählen, stellen Sie [PAPIERGRÖSSE] auf [5,4 x 8,6 cm].
 Canon SELPHY CP-Drucker: Sie können auch auf die speziellen Fotosticker drucken.

- 1. Wählen Sie (AV, () im Druckmenü die Option [PAPIER], und drücken Sie (2006).
- 2. Wählen Sie (V) das Papierformat, und drücken Sie (🚳). Wählen Sie das Format des in Ihren Drucker eingelegten Papiers.
- 3. Wählen Sie (▲▼) die Papiersorte, und drücken Sie (֎). Wählen Sie den Typ des in Ihren Drucker eingelegten Papiers.
- 4. Wählen Sie (▲▼) eine Layoutoption, und drücken Sie (֎).

Einblenden des Datums in den Ausdruck

- 1. Wählen Sie (**AV**, **A**) im Druckmenü das Symbol ⊘ (Datum), und drücken Sie (֎).
- 2. Wählen Sie (**AV**) eine Datumsdruckoption, und drücken Sie (6)).

Einstellen des Druckeffekts (Bildoptimierung)

Diese Funktion benutzt die Aufnahmedaten des Camcorders, um die Bilddaten zu optimieren und hochwertige Drucke zu erhalten.

- 1. Wählen Sie (▲▼, ◀►) im Druckmenü das Symbol 🖂 (Druckeffekt), und drücken Sie (🚳).
- 2. Wählen Sie (AV) eine Einstellung, und drücken Sie (@).

	11 20
J.	OVOREINST. DVOREINST. DVOREINST.
⊗ AUS	PAPIER

53 Q) 1 KOPTEN







OVOREINST.

JVOREINST.

DVOREINST.

Drucken mit Druckauftragseinstellungen

Sie können Standbilder zum Drucken auswählen und die Anzahl der Kopien einstellen. Diese Druckauftragseinstellungen sind mit den Digital Print Order Format (DPOF)-Standards kompatibel und können für den Ausdruck mit DPOF-kompatiblen Druckern (D 94) verwendet werden. Maximal 998 Standbilder können ausgewählt werden.

Auswählen von Standbildern zum Drucken (Druckauftrag)

Schließen Sie kein USB- oder DV-Kabel an den Camcorder an, während Sie die Druckaufträge einstellen.



- 1. Wählen Sie das zu druckende Standbild aus.
- 2. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Symbol für den Druckauftrag.
- Legen Sie (◄►) die Anzahl der Kopien fest, drücken Sie (), und schließen Sie das Menü.

Um den Druckauftrag zu löschen, setzen Sie die Anzahl der Kopien auf 0.

Auswählen in der Indexansicht



- 1. Schieben Sie den Zoomregler nach W.
 - · Bis zu 6 Bilder werden angezeigt.
 - Wählen Sie das auszudruckende Bild aus.

Durch Drücken der FUNC.-Taste in der Indexansicht kann das Menü direkt in der Anzeige der Setup-Menüs geöffnet werden.

- Wählen Sie (▲▼, ◀►) das zu druckende Bild, und drücken Sie (⑥).
 - Das Symbol " 🕒 " erscheint auf dem Bild.
 - Um den Druckauftrag zu löschen, setzen Sie die Anzahl der Kopien auf 0.
- 5. Schließen Sie das Menü.

Löschen aller Druckaufträge

CAMERA		P			CAME	RA · 🗌		PLAY · 🗖	
MENU () 35)	:		KARTENBETRIE	3		ALLE	டு Al	JFTR.LÖSCH.	

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [KARTENBETRIEB], und drücken Sie ().
 Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [ALLE AUFTR.LÖSCH.], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲▼) [JA], und drücken Sie (), um alle Druckaufträge zu löschen. Schließen Sie dann das Menü.

Alle Symbole " 🕒 " verschwinden.

Drucken

Ċ



- 1. Schließen Sie den Drucker an den Camcorder an (
 94).
- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol
 , und drücken Sie (
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [→ □ DRUCKEN], und drücken Sie (
 Das Druckmenü erscheint.
 - "♪ DRUCKAUFTRAG DRÜCKEN" erscheint, wenn Sie einen Drucker mit Direktdruckfunktion anschließen und [→ ♪ DRUCKEN] wählen, ohne den Druckauftrag eingestellt zu haben.

Der Druckvorgang beginnt. Das Druckmenü wird nach Abschluss des Druckvorgangs ausgeblendet.

- O Je nach angeschlossenem Drucker können vor Schritt 4 erst noch die Stil- oder Papiereinstellungen gewählt werden.
- O Abbrechen des Druckvorgangs/Druckfehler (
 95)
- O Fortsetzen des Druckvorgangs

Öffnen Sie im **PLAY** · □ -Modus das FUNC.-Menü, wählen Sie **[**], und drücken Sie (). Anschließend wählen Sie das Menü [→ D DRUCKEN] und drücken Sie (). Wählen Sie [WEITER] im Druckmenü, und drücken Sie (). Die noch verbleibenden Bilder werden dann ausgedruckt. In den folgenden Fällen kann der Druckvorgang nicht fortgesetzt werden:

- Wenn die Druckauftragseinstellungen geändert werden.

- Wenn ein Standbild mit Druckauftragseinstellungen gelöscht wird.

Direktdruck

Übertragen von Speicherkartenbildern zu einem Computer

Mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels und der Digital Video Software können Sie Standbilder durchsuchen und archivieren oder für den Druck vorbereiten. Einzelheiten finden Sie in der *Digital Video Software-Bedienungsanleitung* (PDF-Datei).



- O Vermeiden Sie das Abtrennen des USB-Kabels, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung, das Herausnehmen der Speicherkarte, das Umstellen des TAPE/CARD-Schalters oder das Ausschalten des Camcorders oder Computers, während Daten zum Computer übertragen werden (während die Kartenzugriffslampe CARD des Camcorders blinkt). Anderenfalls können die auf der Speicherkarte enthaltenen Daten beschädigt werden.
 - O Je nach der verwendeten Software und der Ausstattung bzw. den Einstellungen Ihres Computers funktioniert die Übertragung eventuell nicht einwandfrei.
 - O Die auf der Speicherkarte enthaltenen und auf der Festplatte Ihres Computers gespeicherten Bilddateien sind Ihre wertvollen Originaldateien. Wenn Sie Bilddateien auf Ihrem Computer weiterverarbeiten wollen, sollten Sie zunächst Sicherungskopien von den Originalen anfertigen und die Kopien anstelle der Originale verwenden.
 - O Vergewissern Sie sich, dass Camcorder und Computer nicht mit einem DV-Kabel verbunden sind, bevor Sie den Camcorder mit dem USB-Kabel an den Computer anschließen. Anderenfalls können Störungen im Computerbetrieb auftreten.



 $\langle ! \rangle$

- O Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom, während er an den Computer angeschlossen ist.
- O Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Computers nach.
- O Benutzer von Windows XP und Mac OS X:

Ihr Camcorder ist mit dem Standard "Picture Transfer Protocol (PTP)" ausgestattet, der das Herunterladen von Standbildern (nur JPEG) durch einfaches Anschließen des Camcorders über das USB-Kabel an einen Computer ermöglicht, ohne die Software von der DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK zu installieren.

D)urch	n ent	sprec	hend	e Beo	dienung	des	Camcord	lers	können	Sie	Bilder	zu e	einem (Compute	er üb	ertrager	١.

🕞 ALLE BILDER	Alle Bilder werden zum Computer übertragen.
NEUE BILDER	Nur Bilder, die noch nicht übertragen worden sind, werden zum Computer übertragen.
UBERTRAG. AUFTRÄGE	Bilder mit Übertragungsauftrag werden zum Computer übertragen.
AUSWAHL & UBERTRAGEN	Gestattet Ihnen die Auswahl eines Bilds und überträgt das ausgewählte Bild zum Computer.
PC- HINTERGRUNDBILD	Gestattet Ihnen die Auswahl eines Bilds und überträgt das ausgewählte Bild als Hintergrundbild zum Computer.

Vorbereitungen

Wenn Sie den Camcorder zum ersten Mal an den Computer anschließen, müssen Sie die Software installieren und die Auto-Start-Einstellung festlegen.

CAMERA · 💿

PLAY · 00



- 1. Installieren Sie die mitgelieferte Digital Video Software. Siehe Installieren der Software in der Bedienungsanleitung der Digital Video Software (PDF-Datei).
- 2. Stellen Sie den Camcorder auf den PLAY · D -Modus ein.
- 3. Schließen Sie den Camcorder über das USB-Kabel an den Computer an. Siehe Anschließen des Camcorders an einen Computer in der Bedienungsanleitung der Digital Video Software (PDF-Datei).
- 4. Legen Sie die Auto-Start-Einstellung fest.
 - Siehe Starten von CameraWindow in der Bedienungsanleitung der Digital Video Software (PDF-Datei).
 - · Das Direktübertragungsmenü erscheint auf dem Camcorder-Monitor.



Ab dem zweiten Mal brauchen Sie nur den Camcorder an den Computer anzuschließen, um Bilder zu übertragen,

Alle Bilder, neue Bilder oder Bilder mit Übertragungsauftrag übertragen

Um Bilder mit Übertragungsauftrag zu übertragen, müssen Sie zuvor die Übertragungsaufträge festlegen (III 103).



ZoomBrowser EX angezeigt.

• Um die Übertragung abzubrechen, wählen Sie (◄►) [ABBRECHEN], und drücken Sie () oder die FUNC.-Taste.

• Die Bilder werden zum Computer übertragen und im Hauptfenster von

Übertragen eines ausgewählten Bilds

Wählen Sie (◄►)[OK], und drücken Sie (ⓐ).


```
PLAY · 💿
```

- CAMERA · 🗰
- Wählen Sie (▲▼) [□ AUSWAHL&ÜBERTRAGEN], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (◄►) das zu übertragende Bild aus, und drücken Sie ().
 - Das ausgewählte Bild wird zum Computer übertragen und im Hauptfenster von ZoomBrowser EX oder ImageBrowser EX angezeigt.
 - Um die Übertragung fortzusetzen, wählen Sie (◀►) ein anderes Bild.
 - Durch Drücken der FUNC.-Taste wird das Übertragungsmenü wieder aufgerufen.

Übertragen eines Standbilds als Hintergrundbild

CAMERA · 💿 🔰

CAMERA

PLAY · 000

- Wählen Sie (◄►) das als Hintergrundbild zu übertragende Standbild aus, und drücken Sie ().
 - Das ausgewählte Bild wird zum Computer übertragen und auf dem Desktop angezeigt.
 - Durch Drücken der FUNC.-Taste wird das Übertragungsmenü wieder aufgerufen.



Wenn der Schutzschalter der SD Speicherkarte während der Übertragung von Bildern aktiviert ist, werden die Bilder nicht als "bereits übertragen" markiert und werden erneut übertragen, wenn Sie später die Option [A NEUE BILDER] wählen.

DIREKT-ÜBERTRAGUNG

PLAY ·



PLAY ·

Auswählen von Bildern für die Übertragung (Übertragungsauftrag)

Sie können Bilder für die Übertragung zum Computer auswählen. Diese Übertragungseinstellungen sind mit dem Standard Digital Print Order Format (DPOF) kompatibel. Maximal 998 Bilder können ausgewählt werden.

Schließen Sie kein USB- oder DV-Kabel an den Camcorder an, während Sie die Übertragungsaufträge einstellen.



- 1. Wählen Sie das zu übertragende Bild aus.
- 2. Öffnen Sie das FUNC.-Menü, und wählen Sie (▲▼) das Symbol für den Übertragungsauftrag.
- 3. Setzen Sie (◀►) die Option auf [ÜBERTR.AUF. AN], drücken Sie (), und schließen Sie das Menü.

Um den Übertragungsauftrag zu löschen, setzen Sie ihn erneut auf [ÜBERTR.AUF.AUS].

Auswählen in der Indexansicht





KARTENBETRIEB

➡ ÜBERTR.AUFTRAG

 \triangleright

1. Schieben Sie den Zoomregler nach W.

Bis zu 6 Bilder werden angezeigt.

Durch Drücken der FUNC.-Taste in der Indexansicht kann das Menü direkt in der Anzeige der Setup-Menüs geöffnet werden.

- - "G" " erscheint auf dem Bild.
 - Um den Übertragungsauftrag zu löschen, drücken Sie erneut (🛞).
- 5. Schließen Sie das Menü.

Löschen aller Übertragungsaufträge

MENU (135)



ALLE AUFTR.LÖSCH.

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol : , und drücken Sie (
).
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [KARTENBETRIEB], und drücken Sie (). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [ALLE AUFTR.LÖSCH.], und drücken Sie ().

Ausblenden der Anzeigen auf dem LCD-Monitor

Sie können die Anzeigen auf dem LCD-Monitor ausblenden, um einen klaren Bildschirm für die Wiedergabe zu haben.

D

·□

MENU (135)



DISPLAY-SETUP/ 💬

ANZEIGEN AN

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie (
).
- 3. Setzen Sie die Option auf [AUS<W.GABE>], und drücken Sie (
), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.
 - Warnmeldungen werden weiterhin angezeigt, ebenso der Datencode, falls er eingeschaltet ist.
 - Die Anzeigen erscheinen, wenn ein Wiedergabebild vergrößert oder ein Digitaleffekt aktiviert wird.
 - Bandbetriebsanzeigen erscheinen 2 Sekunden lang.
 - In der Indexansicht lassen sich die Anzeigen nicht ausblenden.

Aus-/Einblenden der Anzeigen auf dem Fernsehschirm

Wenn Sie ein Fernsehgerät für die Aufnahme anschließen, können Sie den Camcorder so einstellen, dass die Anzeigen auf dem Fernsehschirm ausgeblendet werden. Für die Wiedergabe können Sie die Camcorderanzeigen auf dem Fernsehschirm einblenden.



MENU (135) DISPLAY-SETUP/

▶ TV-SCHIRM AN

- Öffnen Sie das FUNC.-Menü, wählen Sie (▲▼) das Symbol [], und drücken Sie ().
- Wählen Sie (▲▼) das Menü [DISPLAY-SETUP/
], und drücken Sie
 (
 (
). Wählen Sie anschließend (▲▼) die Option [TV-SCHIRM], und drücken Sie (
).
- Setzen Sie die Option auf [AN] oder [AUS], und drücken Sie (
), um die Änderungen zu speichern. Schließen Sie danach das Menü.

Zusätzliche Informationen

Bildschirmanzeigen während Aufnahme/Wiedergabe





Liste der Meldungen

Meldung	Erläuterung	
ZEITZONE, DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN	Zeitzone, Datum und Uhrzeit sind nicht eingestellt. Diese Meldung erscheint bei jedem Einschalten des Camcorders, bis Zeitzone, Datum und Uhrzeit eingestellt werden.	19
WECHSELN SIE DEN AKKU	Der Akku ist leer. Den Akku auswechseln oder laden.	12
LÖSCHSPERRE AKTIVIERT	Die Kassette ist geschützt. Die Kassette wechseln oder die Stellung des Schutzschiebers ändern.	115
KASSETTE HERAUSNEHMEN	Der Camcorder hat zum Schutz des Bands den Betrieb angehalten. Die Kassette herausnehmen und wieder einlegen.	15
EINGANG ÜBERPRÜFEN	Es ist kein DV-Kabel angeschlossen, oder das angeschlossene Digitalgerät ist ausgeschaltet.	69
KONDENSATION WURDE FESTGESTELLT	Im Camcorder wurde Kondensation festgestellt.	112
KONDENSATION WURDE FESTGESTELLT KASSETTE HERAUSNEHMEN	Im Camcorder wurde Kondensation festgestellt. Nehmen Sie die Kassette heraus.	112
BANDENDE	Das Bandende ist erreicht. Das Band zurückspulen oder die Kassette wechseln.	-
KASSETTE ÜBERPRÜFEN [AUFNAHMEMODUS]	Sie haben versucht, eine Nachvertonung auf einem Band durchzuführen, das nicht im SP-Modus aufgenommen wurde.	72
KASSETTE ÜBERPRÜFEN [AUDIOMODUS]	Sie haben versucht, eine Nachvertonung auf einem Band durchzuführen, das mit 16-Bit- oder 12-Bit-4-Kanal-Ton bespielt wurde.	72
KASSETTE ÜBERPRÜFEN [LEER]	Sie haben versucht, eine Nachvertonung auf einem Band mit einem Leerabschnitt durchzuführen.	72
KASSETTE PRÜFEN [FALSCHER BAND TYP]	Sie haben versucht, eine Nachvertonung auf einem im HD-Format bespielten Band durchzuführen.	-
FALSCHER BAND TYP WIEDERGABE NICHT MÖGLICH	Sie haben versucht, ein im HD-Standard bespieltes Band abzuspielen.	-
EINGANGSSIGNAL WIRD NICHT UNTERSTÜTZT	Sie haben versucht, ein Videosignal im HD-Standard ber den DV- Anschluss einzugeben.	69
KÖPFE VERSCHMUTZT, REINIGUNGSKASSETTE VERWENDEN	Die Videoköpfe sind verschmutzt. Reinigen Sie die Videoköpfe.	112
URHEBERRECHTS- SCHUTZ WIEDER- GABE IST GESCHÜTZT	Sie haben versucht, ein urheberrechtlich geschütztes Band abzuspielen.	70
URHEBERRECHTS- SCHUTZ VOR ÜBERSPIELUNG GESCHÜTZT	Sie haben versucht, ein urheberrechtlich geschütztes Band zu kopieren. Diese Meldung kann auch erscheinen, wenn während der Aufnahme über den analogen Eingang ein anomales Signal eingespeist wird, oder wenn eine Analog-Digital-Umwandlung eines urheberrechtlich geschützten Bands versucht wird.	70
Auf die Speicherkarte bezogene Meldungen

Meldung	Erläuterung	
KEINE KARTE	Es befindet sich keine Speicherkarte im Camcorder.	76
DIE LÖSCHSPERRE DER KARTE IST AKTIVIERT	Die SD-Speicherkarte ist schreibgeschützt. Die Karte wechseln oder die Stellung des Schutzschiebers ändern.	76
KEIN BILD VORHANDEN	Es befinden sich keine Bilder auf der Speicherkarte.	-
KARTENFEHLER	Ein Speicherkartenfehler ist aufgetreten. Der Camcorder kann das Bild nicht aufnehmen oder wiedergeben. Es kann ein vorübergehender Fehler sein. Falls die Meldung nach 4 Sekunden verschwindet und " [] " rot blinkt, den Camcorder ausschalten, die Karte herausnehmen und wieder einsetzen. Wenn " [] " grün wird, können Sie die Aufnahme/Wiedergabe fortsetzen.	_
KARTE VOLL	Es ist kein Platz mehr auf der Speicherkarte frei. Die Speicherkarte durch eine andere ersetzen oder Bilder löschen.	-
NAME FALSCH	Die Datei- oder Ordnernummern haben den Maximalwert erreicht.	80
NICHT IDENTIFIZIERTES BILD	Das Bild wurde mit einer Komprimierung aufgenommen, die nicht mit JPEG oder dem Camcorder kompatibel ist, oder die Bilddatei ist verfälscht.	-
BERTR. AUFTRAGS-FEHLER	Sie haben versucht, mehr als 998 Übertragungsaufträge einzustellen.	103
ÜBERTR. NICHT MÖGLICH!	Sie haben versucht, eine Filmdatei als Hintergrundbild zu übertragen.	102
DIESES BILD KANN NICHT AUFGEZEICHNET WERDEN	Je nach Signal können manche analoge Bilder nicht auf die Speicherkarte aufgezeichnet werden.	-
ZU VIELE STANDBILDER USB KABEL ABTRENNEN	Trennen Sie das USB-Kabel ab, und verringern Sie die Anzahl der Standbilder auf der Speicherkarte auf weniger als 1.800. Falls ein Dialogfeld auf dem Computermonitor erscheint, schließen Sie es. Schließen Sie das USB-Kabel wieder an.	_

Auf Direktdruck bezogene Meldungen

Die folgenden Meldungen können auf dem Camcorder-Monitor erscheinen. Bei Druckern mit Displayfeld wird eine Fehlernummer oder eine Meldung auf dem Display angezeigt. Schlagen Sie bezüglich der Abhilfemaßnahmen, die den Fehlernummern oder Meldungen entsprechen, in der Bedienungsanleitung des Druckers nach.

Meldung	Erläuterung
PAPIERFEHLER	Es liegt ein Problem mit dem Papier vor. Das Papiert ist nicht richtig eingelegt, die falsche Papiergröße wurde eingelegt, oder die Tinte kann mit dem gewählten Papier nicht verwendet werden.
KEIN PAPIER MEHR	Kein Papier.
PAPIERSTAU	Ein Papierstau ist während des Druckvorgangs aufgetreten.
TINTEN FEHLER	Sehen Sie zur Lösung des Problems in der Bedienungsanleitung des Druckers nach.
KEINE TINTE MEHR	Die Tintenpatrone ist nicht eingesetzt oder leer. Sehen Sie zur Lösung des Problems in der Bedienungsanleitung des Druckers nach.
NIEDRIGER TINTENSTAND	Die Tintenpatrone muss bald ausgewechselt werden.

D

Meldung	Erläuterung
TINTENAUFFANGBEHÄ. VOLL	Der Sammelbehälter ist voll. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.
DATEI FEHLER	Sie haben versucht, ein Bild auszudrucken, das mit einem anderen Camcorder bzw. mit einer nicht kompatiblen Komprimierung aufgenommen oder auf einem Computer bearbeitet wurde.
BILD NICHT DRUCKBAR!	Sie haben versucht, ein Bild auszudrucken, das mit einem anderen Camcorder bzw. mit einer nicht kompatiblen Komprimierung aufgenommen oder auf einem Computer bearbeitet wurde.
X BILDER NICHT GEDRUCKT	Sie haben versucht, die Druckauftrags-Einstellungen zu benutzen, um X Bilder auszudrucken, die mit einem anderen Camcorder bzw. mit einer nicht kompatiblen Komprimierung aufgenommen oder auf einem Computer bearbeitet wurden.
L DRUCKAUFTRAG DRÜCKEN	Sie haben versucht, ein Bild über das PLAY · D · Menü DRUCKEN] auszudrucken, ohne den Druckauftrag eingestellt zu haben.
DRUCKAUFTRAGS- FEHLER	Sie haben versucht, mehr als 998 Standbilder im Druckauftrag anzugeben.
DRUCKER FEHLER	Brechen Sie den Druckvorgang ab. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Überprüfen Sie den Druckerstatus.
DRUCKFEHLER	Brechen Sie den Druckvorgang ab, trennen Sie das USB-Kabel ab, und schalten Sie den Drucker aus. Schalten Sie den Drucker nach einer Weile wieder ein, und schließen Sie das USB-Kabel wieder an.
HARDWARE FEHLER	Sehen Sie zur Lösung des Problems in der Bedienungsanleitung des Druckers nach.
VERBINDUNGS- FEHLER	Es liegt ein Datenübertragungsfehler im Drucker vor. Brechen Sie den Druckvorgang ab, trennen Sie das USB-Kabel ab, und schalten Sie den Drucker aus. Schalten Sie den Drucker nach einer Weile wieder ein, und schließen Sie das USB-Kabel wieder an. Oder Sie haben versucht, von einer Speicherkarte zu drucken, die eine große Anzahl von Bildern enthält. Reduzieren Sie die Anzahl der Bilder.
DRUCKVORGANG LÄUFT	Der Drucker ist aktiv. Überprüfen Sie den Druckerstatus.
PAPIERZUFÜHRUNGS- FEHLER	Ein Papierzuführungsfehler ist aufgetreten. Den Papierwählhebel auf die korrekte Position stellen.
DRUCKERABDECKUNG OFFEN	Schließen Sie die Druckerabdeckung ordnungsgemäß.
KEIN DRUCKKOPF VORHAND.	Es ist kein Druckkopf im Drucker installiert, oder der Druckkopf ist defekt. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Camcorders

- O Tragen Sie den Camcorder nicht am LCD-Monitor.
- O Lassen Sie den Camcorder nicht an Orten liegen, die hohen Temperaturen (z.B. in einem in der Sonne geparkten Auto) oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
- O Benutzen Sie den Camcorder nicht in der N\u00e4he starker elektrischer oder magnetischer Felder (z.B. \u00fcber Fernsehger\u00e4ten, in der N\u00e4he von Plasma-Fernsehger\u00e4ten oder Mobiltelefonen).
- O Richten Sie das Objektiv oder den Sucher nicht auf starke Lichtquellen. Achten Sie darauf, dass der Camcorder nicht auf ein helles Objekt ausgerichtet ist, wenn Sie ihn beiseite legen.
- O Benutzen Sie den Camcorder nicht an staubigen oder sandigen Orten. Falls Staub oder Sand in die Kassette oder den Camcorder eindringt, kann dies zu einer Beschädigung führen. Staub und Sand können auch das Objektiv beschädigen. Setzen Sie nach der Benutzung den Objektivdeckel auf.
- O Der Camcorder ist nicht wasserdicht. Falls Wasser, Schlamm oder Salz in die Kassette oder den Camcorder eindringt, kann dies zu Schäden führen.
- O Schützen Sie den Camcorder vor starker Hitze von Leuchtquellen.
- O Zerlegen Sie den Camcorder nicht. Falls der Camcorder nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich an qualifiziertes Wartungspersonal.
- O Behandeln Sie den Camcorder sorgfältig. Setzen Sie den Camcorder keinen Stößen oder Vibrationen aus, weil dadurch Schäden verursacht werden können.
- Vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel. Bei schnellem Ortswechsel des Camcorders zwischen heißen und kalten Orten kann sich Kondensation auf den Innenteilen bilden (□ 112).

Aufbewahrung

O Wenn Sie beabsichtigen, den Camcorder längere Zeit nicht zu benutzen, bewahren

- Sie ihn an einem staubfreien und trockenen Ort auf, dessen Temperatur nicht über 30 °C steigt.
- O Überprüfen Sie dann bei der Wiederinbetriebnahme alle Funktionen des Camcorders, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.

Reinigung

Camcordergehäuse und Objektiv

O Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch f
ür die Reinigung des Camcordergeh
äuses und des Objektivs. Verwenden Sie auf keinen Fall chemisch behandelte T
ücher oder leichtflüchtige L
ösungsmittel, wie Lackverd
ünner.

LCD-Monitor

- O Reinigen Sie den LCD-Monitor mit einem handelsüblichen Glasreinigungstuch.
- O Bei starken Temperaturschwankungen kann sich Kondensation auf der Oberfläche des Bildschirms bilden. Wischen Sie diese mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

O Bei niedrigen Temperaturen kann der Bildschirm dunkler als gewöhnlich sein. Dies ist keine Funktionsstörung. Wenn sich der Camcorder erwärmt, wird der Normalzustand des Bildschirms wiederhergestellt.

Sucher

O Reinigen Sie den Suchermonitor mit einem Blasepinsel oder einem handelsüblichen Brillenputztuch.

Videoköpfe

- O Wenn sich Störungen im Wiedergabebild bemerkbar machen, müssen die Videoköpfe gereinigt werden.
- O Um die optimale Bildqualität aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, die Videoköpfe regelmäßig mit der Digital-Videokopf-Reinigungskassette DVM-CL von Canon oder einer im Handel erhältlichen Trockenreinigungskassette zu reinigen.
- Mit schmutzigen Videoköpfen bespielte Bänder werden möglicherweise selbst nach einer Reinigung der Videoköpfe nicht korrekt wiedergegeben.
- O Verwenden Sie keine Nassreinigungskassetten, weil diese den Camcorder beschädigen können.





Kondensation

Bei schnellem Ortswechsel des Camcorders zwischen heißen und kalten Orten kann sich Kondensation (Wassertröpfchen) auf den Innenteilen bilden. Stellen Sie den Betrieb des Camcorders ein, wenn Kondensation festgestellt wird. Fortgesetzter Betrieb kann zu einer Beschädigung des Camcorders führen.

Kondensation kann in den folgenden Fällen entstehen:

Wenn der Camcorder von einem klimatisierten Raum an einen warmen, feuchten Ort gebracht wird



Wenn der Camcorder in einem feuchten Raum liegen gelassen wird



Wenn der Camcorder von einem kalten Ort in einen warmen Raum gebracht wird



Wenn ein kalter Raum schnell aufgeheizt wird



Vorbeugende Maßnahmen:

O Nehmen Sie die Kassette heraus, legen Sie den Camcorder in einen luftdicht verschlossenen Plastikbeutel, und nehmen Sie ihn erst heraus, wenn er sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat.

Wenn Kondensation festgestellt wird:

- O Der Camcorder stellt den Betrieb ein, die Warnmeldung "KONDENSATION WURDE FESTGESTELLT" erscheint etwa 4 Sekunden lang, und "●" beginnt zu blinken.
- Wenn eine Kassette eingelegt ist, erscheint die Warnmeldung "KASSETTE HERAUSNEHMEN", und "" beginnt zu blinken. Nehmen Sie die Kassette sofort heraus, und lassen Sie das Kassettenfach offen. Wird die Kassette im Camcorder belassen, kann das Band beschädigt werden.
- O Wenn der Camcorder Kondensation feststellt, kann keine Kassette eingelegt werden.

Wiederaufnahme des Betriebs:

O Es dauert etwa 1 Stunde, bis die Wassertröpfchen verdunstet sind. Nachdem die Kondensationswarnung zu blinken aufgehört hat, sollten Sie eine weitere Stunde warten, bevor Sie den Camcorder wieder in Betrieb nehmen.

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von Akkus

GEFAHR!

Behandeln Sie den Akku sorgfältig.

- · Halten Sie ihn von Feuer fern (anderenfalls kann er explodieren).
- Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 60 °C aus. Lassen Sie den Akku nicht in der N\u00e4he eines Heizk\u00f6rpers oder an hei\u00dfen Tagen in einem Auto liegen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen Erschütterungen aus.
- Lassen Sie den Akku nicht nass werden.
- O Geladene Akkus unterliegen einer natürlichen Entladung. Laden Sie den Akku daher am Tag der Benutzung oder einen Tag vorher auf, um die maximale Leistung zur Verfügung zu haben.
- O Bringen Sie die Anschlussabdeckung an, wenn der Akku nicht benutzt wird. Der Kontakt mit Metallgegenständen kann einen Kurzschluss und eine Beschädigung des Akkus verursachen.
- O Schmutzige Kontakte können den elektrischen Kontakt zwischen dem Akku und dem Camcorder beeinträchtigen. Wischen Sie die Kontakte mit einem weichen Tuch ab.
- O Bei längerer Lagerung (etwa 1 Jahr) eines geladenen Akkus kann seine Lebensdauer verkürzt oder seine Leistung beeinträchtigt werden. Daher empfehlen wir, den Akku völlig zu entladen (Camcorder in Betrieb setzen, bis der Akku leer ist) und an einem trockenen Ort bei Temperaturen unter 30 °C zu lagern. Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie ihn mindestens einmal pro Jahr vollständig aufladen und entladen. Wenn Sie mehrere Akkus besitzen, sollten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen für alle Akkus gleichzeitig durchführen.
- O Akkus können bei Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 40 °C eingesetzt werden, der optimale Temperaturbereich liegt jedoch zwischen 10 °C und 30 °C. Niedrige Temperaturen bewirken eine vorübergehende Leistungsminderung. Erwärmen Sie den Akku daher vor Gebrauch in Ihrer Manteltasche.

O Ersetzen Sie den Akku, wenn sich seine Nutzungszeit nach voller Ladung bei normalen Temperaturen erheblich verringert.

Informationen zur Kontaktabdeckung des Akkus

In der Kontaktabdeckung des Akkus befindet sich eine []]-förmige Öffnung. Dies ist praktisch, wenn Sie zwischen geladenen und ungeladenen Akkus unterscheiden möchten. Bringen Sie, z.B., die Kontaktabdeckung bei geladenen Akkus so an, dass das blaue Etikett in der []]-förmigen Öffnung sichtbar ist.



Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung der Lithium-Knopfbatterie

WARNUNG!

- Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei falscher Anwendung einen Brand oder eine chemische Verätzung verursachen. Vermeiden Sie das Aufladen, Zerlegen, Erhitzen über 100 °C oder das Verbrennen der Batterie.
 CR1616:
- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue des Typs CR1616 von Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Toshiba, Varta oder Renata. Bei Verwendung anderer Batterien kann Brand- oder Explosionsgefahr bestehen.

CR2025:

- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue des Typs CR2025 von Panasonic, Hitachi Maxell, Sony oder Sanyo oder mit einer Duracell 2025. Bei Verwendung anderer Batterien kann Brand- oder Explosionsgefahr bestehen.
- Bringen Sie die leere Batterie zur sicheren Entsorgung zum Händler.
- O Halten Sie die Batterie nicht mit einer Pinzette oder anderen Metallwerkzeugen, weil dies einen Kurzschluss verursacht.
- O Wischen Sie die Batterie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um einwandfreien Kontakt zu gewährleisten.
- O Bewahren Sie die Batterie f
 ür Kinder unzug
 änglich auf. Falls sie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Falls das Batteriegeh
 äuse undicht wird, kann die Batteriefl
 üssigkeit den Magen- und Darmtrakt angreifen.
- O Vermeiden Sie das Zerlegen, Erhitzen oder Eintauchen der Batterie in Wasser, da ansonsten Explosionsgefahr besteht.

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von Kassetten

- O Spulen Sie Bänder nach dem Gebrauch zurück. Falls das Band schlaff und beschädigt wird, kann es Bild- und Tonstörungen verursachen.
- O Bewahren Sie Kassetten in der Box senkrecht stehend auf.
- O Lassen Sie die Kassette nach dem Gebrauch nicht im Camcorder.

- Verwenden Sie keine Kassetten mit geklebten Bändern oder nicht genormte Kassetten, weil diese den Camcorder beschädigen können.
- O Verwenden Sie keinesfalls Bandmaterial, das sich zuvor einmal im Laufwerk verfangen hat, da sonst u.U. eine Verschmutzung der Videoköpfe droht.
- O Stecken Sie keine Gegenstände in die kleinen Öffnungen der Kassette, und überkleben Sie sie auch nicht mit Klebeband.
- O Gehen Sie vorsichtig mit Kassetten um. Lassen Sie Kassetten nicht fallen, und setzen Sie sie auch keinen starken Erschütterungen aus, weil sie dadurch beschädigt werden können.
- O Spulen Sie Bänder bei längerer Lagerung von Zeit zu Zeit vollständig vor und zurück.
- O Bei Kassetten mit Memory-Funktion können die galvanisierten Kontakte im Laufe der Zeit verschmutzen. Reinigen Sie die Kontakte nach etwa 10 Einlege-/Entnahmevorgängen mit einem Wattestäbchen. Die Memory-Funktion der Kassette wird nicht vom Camcorder unterstützt.

Schützen von Bändern vor versehentlichem Löschen

Um Ihre Aufnahmen vor versehentlichem Löschen zu schützen, schieben Sie den Schieber an der Kassette nach links. (Diese Schieberposition ist gewöhnlich durch SAVE oder ERASE OFF gekennzeichnet.) Wenn Sie eine geschützte Kassette im CAMERA-Modus einlegen, erscheint die Meldung "LÖSCHSPERRE AKTIVIERT" etwa



4 Sekunden lang, und " ன " beginnt zu blinken. Wenn Sie die Kassette wieder bespielen möchten, schieben Sie den Schieber nach rechts zurück.

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von Speicherkarten

- O Initialisieren Sie neue Speicherkarten mit dem Camcorder. Speicherkarten, die mit anderen Geräten (z. B. einem Computer) initialisiert wurden, funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei.
- O Wir empfehlen, Sicherungskopien von den Speicherkartenbildern auf der Festplatte Ihres Computers oder einem externen Datenträger anzufertigen. Bilddaten können durch Speicherkartendefekte oder Einwirkung statischer Elektrizität verfälscht oder gelöscht werden. Canon Inc. übernimmt keine Garantie bei Verfälschung oder Verlust von Daten.
- O Vermeiden Sie das Ausschalten des Camcorders, das Abtrennen der Stromquelle, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte, während die Kartenzugriffslampe CARD blinkt.
- O Verwenden Sie Speicherkarten nicht an Orten, die starken Magnetfeldern ausgesetzt sind.
- O Lassen Sie Speicherkarten nicht an Orten liegen, die hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- O Vermeiden Sie das Zerlegen von Speicherkarten.
- Vermeiden Sie Biegen, Fallenlassen oder Erschüttern von Speicherkarten, und schützen Sie sie vor Wasser.

- O Bei schnellem Ortswechsel zwischen heißen und kalten Orten kann sich Kondensation auf der Außen- und Innenseite einer Speicherkarte bilden. Falls sich Kondensation auf der Karte gebildet hat, legen Sie die Karte zur Seite, bis die Tröpfchen vollständig verdunstet sind.
- O Vermeiden Sie eine Berührung der Kontakte, und schützen Sie sie vor Staub oder Schmutz.
- O Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte richtig herum einsetzen. Wird die Speicherkarte gewaltsam verkehrt herum in den Schlitz eingeschoben, kann die Speicherkarte oder der Camcorder beschädigt werden.
- O Vermeiden Sie das Entfernen des Aufklebers von der Speicherkarte oder das Anbringen anderer Aufkleber auf der Speicherkarte.

Benutzung des Camcorders im Ausland

Stromquellen

Sie können das Kompakt-Netzgerät weltweit zum Betreiben des Camcorders und Laden der Akkus verwenden, solange die örtliche Netzspannung zwischen 100 und 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) liegt. Wenden Sie sich bezüglich Informationen über Steckeradapter für die Verwendung im Ausland an ein Canon Kundendienstcenter bzw. den Elektrofachhandel.

Wiedergabe auf einem Fernsehschirm

Sie können Ihre Aufnahmen nur auf Fernsehgeräten des PAL-Systems wiedergeben. Das PAL-System wird in den folgenden Ländern/Gebieten verwendet:

Algerien, Australien, Bangladesch, Belgien, Brunei, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien und Nordirland, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jemen, Jordanien, Katar, Kenia, Kuwait, Liberia, Malaysia, Malta, Mosambik, Neuseeland, Niederlande, Nordkorea, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Portugal, Sambia, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Singapur, Spanien, Spezielle Verwaltungsregion Hongkong, Sri Lanka, Südafrika, Swasiland, Tansania, Thailand, Türkei, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate.

Fehlersuche

Falls ein Problem mit Ihrem Camcorder auftritt, gehen Sie die folgende Checkliste durch. Falls sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Canon Kundendienstcenter.

Stromquelle

Problem	Ursache	Lösung	
Der Camcorder lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist leer.	Den Akku auswechseln oder laden.	12
_	Der Akku ist nicht richtig angebracht.	Den Akku korrekt anbringen.	12
Der Camcorder schaltet sich selbsttätig aus.	Der Akku ist leer.	Den Akku auswechseln oder laden.	12
	Die Stromsparfunktion ist aktiviert worden.	Den Camcorder einschalten.	22
Das Kassettenfach öffnet sich nicht.	Der Akku ist leer.	Den Akku auswechseln oder laden.	12
	Die Kassettenfachabdeckung ist nicht vollständig geöffnet.	Die Kassettenfachabdeckung vollständig öffnen.	15
Das Kassettenfach bleibt beim Einfahren/Ausfahren	Der Akku ist leer.	Den Akku auswechseln oder laden.	12
stehen.	Es liegt eine Funktionsstörung im Camcorder vor.	Ein Canon Kundendienstcenter konsultieren.	-
Der LCD-Monitor/Sucher schaltet sich ein und aus.	Der Akku ist leer.	Den Akku auswechseln oder laden.	12
Der Akku wird nicht geladen.	Akkus werden außerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C nicht geladen.	Laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.	-
	Ein durch Benutzung heiß gewordener Akku lässt sich u.U. nicht laden.	Lassen Sie den Akku auf unter 40 °C abkühlen, bevor Sie einen erneuten Ladeversuch unternehmen.	-
_	Der Akku ist beschädigt.	Verwenden Sie einen anderen Akku.	-

Aufnahme/Wiedergabe

Problem	Ursache	Lösung	
Die Tasten funktionieren nicht.	Der Camcorder ist nicht eingeschaltet.	Den Camcorder einschalten.	21
	Es ist keine Kassette eingelegt.	Eine Kassette einlegen.	15
" 💩 " blinkt auf dem Bildschirm.	Es ist keine Kassette eingelegt.	Eine Kassette einlegen.	15
" ඦू " blinkt auf dem Bildschirm.	Der Akku ist leer.	Den Akku auswechseln oder laden.	12
" 🚺 " blinkt auf dem Bildschirm.	Kondensation wurde festgestellt.	Siehe Bezugsseite.	112
"KASSETTE HERAUSNEHMEN" erscheint auf dem Bildschirm.	Der Camcorder hat zum Schutz des Bands den Betrieb angehalten.	Die Kassette herausnehmen und wieder einlegen.	15
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	[FERNBE.MODUS] ist auf [AUS (()] gesetzt.	Setzen Sie [FERNBE.MODUS] auf [AN].	65
	Die Batterie der Fernbedienung ist leer.	Die Batterie auswechseln.	17

Aufnahme

Problem	Ursache	Lösung	Ξ
Es erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.	Der Camcorder ist nicht auf den (CAMERA · OD) - Modus eingestellt.	Den Camcorder auf den CAMERA · cc) -Modus einstellen.	21
"ZEITZONE, DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN" erscheint auf dem Bildschirm.	Zeitzone, Datum und Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen.	19
	Die Speicherbatterie ist leer.	Die Speicherbatterie auswechseln, und Zeitzone, Datum und Uhrzeit neu einstellen.	14
	Die Speicherbatterie ist verkehrt herum eingesetzt.	Die Speicherbatterie mit der Seite + nach außen einsetzen, und Zeitzone, Datum und Uhrzeit neu einstellen.	14
Die Aufnahme lässt sich nicht durch Drücken der Start/ Stopp-Taste starten.	Der Camcorder ist ausgeschaltet.	Den Camcorder einschalten.	21
	Es ist keine Kassette eingelegt.	Eine Kassette einlegen.	15
	Das Bandende ist erreicht (" [조] END " blinkt auf dem Bildschirm).	Das Band zurückspulen oder die Kassette wechseln.	15
	Die Kassette ist geschützt (" 👼 " blinkt auf dem Bildschirm).	Die Position des Schutzschiebers ändern.	115
	Der Camcorder ist auf einen anderen Modus als den (CAMERA • coo) - Modus eingestellt.	Den Camcorder auf den CAMERA · COD - Modus einstellen.	21

Problem	Ursache	Lösung	
Der Camcorder fokussiert nicht.	Der Autofokus funktioniert nicht beim vorliegenden Motiv.	Manuell scharfstellen.	45
	Der Sucher ist nicht eingestellt.	Den Sucher mit dem Sucher- Scharfeinstellhebel einstellen.	16
	Das Objektiv ist schmutzig.	Das Objektiv reinigen.	111
Ein vertikaler Lichtstreifen erscheint auf dem Bildschirm.	Helles Licht in einer dunklen Szene kann das Auftreten eines vertikalen Lichtstreifens (Smear-Effekt) verursachen. Dies ist keine Funktionsstörung.		-
Das Sucherbild ist unscharf.	Der Sucher ist nicht eingestellt.	Den Sucher mit dem Sucher- Scharfeinstellhebel einstellen.	16
Der Ton ist verzerrt oder schwächer als die tatsächliche Lautstärke.	Bei der Aufnahme in der Nähe lauter Schallquellen (z.B. Feuerwerk, Trommeln oder Konzerte), besteht die Gefahr, dass der Ton verzerrt oder nicht mit dem tatsächlichen Schallpegel aufgezeichnet wird. Dies ist keine Funktionsstörung.		_

Wiedergabe

Problem	Ursache	Lösung	
Die Wiedergabe lässt sich nicht durch Drücken der Wiedergabetaste starten.	Der Camcorder ist ausgeschaltet oder nicht auf den (PLAY ·) - Modus eingestellt.	Den Camcorder auf den PLAY · OD -Modus einstellen.	29
	Der TAPE/CARD-Schalter steht auf CARD.	Den TAPE/CARD-Schalter auf TAPE stellen.	29
	Es ist keine Kassette eingelegt.	Eine Kassette einlegen.	15
	Das Bandende ist erreicht ("	Das Band zurückspulen.	29
Es erscheint kein Bild auf dem Fernsehschirm.	[AV ➡ DV] ist auf [AN] eingestellt.	[AV ➡ DV] auf [AUS] einstellen.	71
Das Band läuft, aber es erscheint kein Bild auf dem Fernsehschirm.	Der TV/VIDEO-Wahlschalter am Fernsehgerät ist nicht auf VIDEO eingestellt.	Den Wahlschalter auf VIDEO einstellen.	31
	Die Videoköpfe sind schmutzig.	Die Videoköpfe reinigen.	112
	Sie haben versucht, ein urheberrechtlich geschütztes Band abzuspielen oder zu kopieren.	Wiedergabe/Überspielung stoppen.	_
Kein Ton vom eingebauten Lautsprecher.	Die Lautstärke ist ausgeschaltet.	Stellen Sie die Lautstärke mit der Option [LAUTSTÄRKE] im Menü [AUDIO-SETUP] ein.	34

D

Speicherkartenbetrieb

Problem	Ursache	Lösung	
Die Speicherkarte lässt sich nicht einschieben.	Die Speicherkarte wurde verkehrt herum eingesetzt.	Die Speicherkarte umdrehen und erneut einschieben.	76
Aufnahme auf die Speicherkarte ist nicht möglich.	Die Speicherkarte ist voll.	Die Speicherkarte auswechseln oder Bilder löschen.	76, 92
	Die Speicherkarte wurde nicht initialisiert.	Initialisieren Sie die Speicherkarte.	93
	Es ist keine Speicherkarte eingesetzt.	Eine Speicherkarte einsetzen.	76
	Die Dateinummer hat den Maximalwert erreicht.	[DATEINUMMER] auf [ZURÜCKSETZ.] einstellen, und eine neue Speicherkarte einsetzen.	80
	Die SD-Speicherkarte ist geschützt.	Die Position des Schutzschiebers ändern.	76
Wiedergabe von der Speicherkarte ist nicht möglich.	Der Camcorder ist nicht auf den (PLAY ·) -Modus eingestellt.	Den Camcorder auf den PLAY · · · · Modus einstellen.	89
	Es ist keine Speicherkarte eingesetzt.	Eine Speicherkarte einsetzen.	76
Das Bild lässt sich nicht	Das Bild ist geschützt.	Den Schutz aufheben.	91
löschen.	Die SD-Speicherkarte ist geschützt.	Die Position des Schutzschiebers ändern.	76
"	Ein Kartenfehler ist aufgetreten.	Den Camcorder ausschalten. Die Speicherkarte herausnehmen und wieder einsetzen. Initialisieren Sie die Speicherkarte, falls das Blinken nicht aufhört.	93

Systemübersicht (Verfügbarkeit ist je nach Gebiet unterschiedlich)



* Der BP-2L5 ist nicht als getrenntes optionales Zubehör erhältlich.

D

Sonderzubehör

Es wird empfohlen, Originalzubehör von Canon zu verwenden.

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es eine ausgezeichnete Leistung erbringt, wenn es mit Canon Originalzubehör verwendet wird. Canon ist für Schäden am Produkt bzw. Unfälle (wie beispielsweise Brände o. A.), die durch eine Fehlfunktion von nicht originalen Canon Zubehörteilen (wie beispielsweise ein Leck oder die Explosion eines Akkus) entstehen, nicht haftbar. Diese Garantie deckt keine Reparaturen ab, die aufgrund einer Fehlfunktion von nicht originalen Canon Zubehörteilen erforderlich sind. Sie können Reparaturen dieser Art jedoch auf kostenpflichtiger Basis in Auftrag geben.

Akkus

Wenn Sie zusätzliche Akkus benötigen, wählen Sie einen der folgenden: NB-2L, NB-2LH, BP-2L12, BP-2L14.



Akku-Ladegerät CB-2LTE/CB-2LWE

Verwenden Sie das Ladegerät zum Laden der Akkus.



Akku	Ladezeit
BP-2L5	70 Min.
NB-2L	80 Min.
NB-2LH	90 Min.
BP-2L12	150 Min.
BP-2L14	170 Min.

Ladezeit abhängig von den Bedingungen beim Laden.

Autobatterie-Ladegerät CBC-NB2

Verwenden Sie das Autobatterie-Ladegerät, um Akkus unterwegs zu laden. Das Autobatteriekabel wird an den Zigarettenanzünder Ihres Autos angeschlossen und eignet sich für Fahrzeuge mit 12- oder 24 Volt Bordnetz (Minus an Masse).



Handschlaufe WS-20

Verwenden Sie diese Handschlaufe für mehr Stabilität beim Filmen aus freier Hand.



Tragetasche SC-2000

Diese praktische Camcordertasche mit gepolsterten Fächern bietet viel Platz für Zubehör.



An diesem Zeichen erkennen Sie Original Canon Videozubehör. Wir empfehlen Ihnen, für Canon Videogeräte stets Original Canon Zubehör oder Produkte mit diesem Zeichen zu verwenden.



MV960/MV950/MV940/MV930

System

Video-Aufnahmesystem	2 rotierende Videoköpfe, Schrägspuraufzeichnung DV-System (digitales	
	Videorecorder-SD-System), Digitale Komponentenaufzeichnung	
Audio-Aufnahmesystem	PCM-Digitalton: 16 Bit (48 kHz/2 Kanäle); 12 Bit (32 kHz/4 Kanäle)	
Fernsehnorm	CCIR-Standard (625 Zeilen, 50 Halbbilder) PAL-Farbsignal	
Bildsensor	1/6-Zoll-CCD, ca. 800.000 Pixel	
	Effektive Pixel: Band: 16:9 (mit Bildstabilisierung): etwa 470.000	
	16:9 (ohne Bildstabilisierung): etwa 530.000	
	4.3-Aumanne. etwa 400.000 Speicherkarte (Standbilder): etwa 530.000	
Bandformat	Videokassetten mit dem Zeichen "MiniDV"	
Bandgeschwindigkeit	SP: 18 83 mm/s P: 12 57 mm/s	
Maximalo Aufnahmozoit	SP: 80 Min D: 120 Min	
(80-Minuten-Band)	SF. 00 Will., EF. 120 Will.	
Vor-/Rückspulzeit	ca. 2 Min. 20 Sek. (mit 60-Minuten-Band)	
LCD-Bildschirm	2.7-Zoll breit, TET Farbe, ca. 112.000 Pixel	
Sucher	0.3-Zoll TET-Earb-I CD, ca. 123.000 Pixel	
Mikrofon	Stereo-Elektret-Kondensatormikrofon	
Objektiv	f=2 6-65 mm E/1 8-4 4 25x Motorzoom	
Objektiv	Kleinbild-entsprechend:	
	Band:16:9 (mit Bildstabilisierung): 43,6-1.090 mm	
	16:9 (ohne Bildstabilisierung): 41,0-1.025 mm	
	4:3-Aufnahme: 49,8-1.245 mm	
	Speicherkarte (Standbilder): etwa 43,6-1.090 mm	
Objektivaufbau	10 Linsen in 8 Gruppen	
AF-System	TTL-Autofokus, manuelle Scharfeinstellung möglich	
Naheinstellgrenze	ca. 1 m, ca. 1 cm am Weitwinkel-Endanschlag	
Weißabgleich	Automatischer Weißabgleich, vorprogrammierter Weißabgleich	
	(TAGESLICHT, KUNSTLICHT) oder individueller Weißabgleich	
Mindestbeleuchtungsstärke	2,0 lx (Nachtaufnahme-Programm, Verschlusszeit auf 1/6 gestellt)	
Empfohlene	Mehr als 100 Lux	
Beleuchtungsstärke		
Bildstabilisierung	Elektronisch	
Speicherkarte		
Aufzeichnungs-Medien	SD-Speicherkarte, MultiMedia-Karte*	
Bildgrößen auf der	Standbild: 1024 x 768, 640 x 480 Pixel	
Speicherkarte	Film: 320 x 240, 160 x 120 Pixel ; 12,5 Bilder/s.	
Dateiformat	Kompatibel mit DCF-Format, Exif 2.2**, kompatibel mit DPOF	
Bildkomprimierungsmethode	Standbild: JPEG (Komprimierung: Superfein, Fein, Normal)	
	Film: Videodaten: Motion JPEG, Audiodaten: WAVE (mono)	
* Die Funktionen des Camcorders	wurden mit SD-Speicherkarten bis 2 GB getestet. Es kann nicht für alle	
Speicherkarten einwandfreier Be	trieb garantiert werden.	
** Dieser Camcorder unterstützt Exif 2.2 (auch "Exif Print" genannt). Exif Print ist ein Standard zur		
Print kompatiblen Drucker worde	on zwischen Gamcordern und Druckern. Bei Anschluss an einen mit Exif	
	en die disprungionen Aumannebildualen des Gamcorders genutzt und	

Ein-/Ausgangsbuchsen

AV-Anschluss	Ø3,5 mm Mini-Buchse, nur Ausgang (MV960 : Eingang/Ausgang)		
	Video:	1 Vs-s/75 Ohm unsymmetrisch	
	Audio-Ausgang:	-10 dBV (47 kOhm Last)/maximal 3 kOhm	
	MV960 Audio-Eingang: -	–10 dBV/40 kOhm oder mehr	
DV-Anschluss	Spezieller 4-poliger Anschlu	ss (entspricht IEEE 1394)	
	MV960/MV940 Einga	ng/Ausgang	
	MV950/MV930 nur At	usgang	
USB-Anschluss	Mini-B		

Stromversorgung/Sonstiges

Stromversorgung	7,4 V Gleichstrom	
(Nennspannung)		
Leistungsaufnahme	2,4 W (mit Sucher),	
(Autofokus eingeschaltet)	2,5 W (bei Benutzung des LCD-Monitors mit normaler Helligkeit)	
Betriebstemperatur	0 – 40 °C	
Abmessungen (B x H x T)	49 x 92 x 115 mm ohne Vorsprünge	
Gewicht (nur	380 g	
Camcordergehäuse)	-	

Kompakt-Netzgerät CA-570

Stromversorgung	100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	17 W
Nennleistung	8,4 V Gleichstrom, 1,5 A
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Abmessungen	52 x 90 x 29 mm
Gewicht	135 g

MV960/MV950 Akku NB-2LH

Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku
Nennspannung	7,4 V Gleichstrom
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Akkuleistung	720 mAh
Abmessungen	33,3 x 16,2 x 45,2 mm
Gewicht	43 g

MV940/MV930 Akku BP-2L5

Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku
Nennspannung	7,4 V Gleichstrom
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Akkuleistung	530 mAh
Abmessungen	33,3 x 16,2 x 45,2 mm
Gewicht	40 g

Gewichtsangaben und Abmessungen sind ungefähre Werte. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Stichwortverzeichnis

16:9 (Breitbild) 54 6-Sekunden-Datumsautomatik 61

A

Akku
Analog/Digital (A/D)-Wandler ¹ 70
Anschluss an ein digitales
Aufnahmegerät
Anschluss an einen Computer 74, 100
Anschluss an einen Fernseher oder
an ein Videogerät 31
Anzeigen
Audio-Ausgangskanal 33
Audiomodus 53
Aufnahme - Filme (Band)
Aufnahme - Filme (Speicherkarte) 85
Aufnahme - Standaufnahme
(Speicherkarte) 81
Aufnahme über analogen Eingang ¹ 68
Aufnahmemodus 52
Aufnahmeprogramme 40
Aufnahmeprüfung 23
Aufnahmesuchlauf 23
Ausland, Benutzung des
Camcorders im 116
Autofokus 45
Auto-Langsamverschluss 50
AV-Anschluss, AV-Buchse 32

В

Belichtung	44
Betriebsmodi	. 4
Bildeffekte	48
Bildstabilisierung	65
Breitbild	54

С

Copyright-Signale,	
Urheberschutz-Signale	 70

D

Dateinummer	80
Datencode	60
Datenformat	63
Datum und Uhrzeit	19
Datum-Suchlauf	62

 Demonstrationsmodus
 66

 Diaschau
 90

 Digitaleffekte, digitale Effekte
 55

 Digitalzoom, digitaler Zoom
 26

 Direktanzeigefunktion
 90

 Direktdruckfunktion
 94

 Direktdruckfung
 98

 Drucken von Standbildern
 94

¹Nur *MV960*, ²Nur *MV960/MV950*,

³Nur **MV960/MV940**

E	

Effekte	. 56
Einfachmodus, einfacher Modus	. 40
Endsuche	. 61

F

Fader
Fehlersuche 117
Fernbedienung17
Fernbedienungssensor 65
Feuerwerk (Aufnahmeprogramm) 41
Filmgröße (Speicherkarte)
Fokus, Scharfeinstellung
Fokus-Modus88
Fokus-Priorität88

G

Griffriemen1	6
--------------	---

Н

Hilfsleuchte ²											5	1

Initialisierung	(Speicherkarte)									9	3
-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Κ

Kartenmischen											56
Kondensation .										1	12

- -

L

Ladegerät									1	22
Lautstärke										34
LCD-Gegenlicht										18

LCD-Helligkeit	64
LCD-Monitor	18
Löschen von Standbildaufnahmen	92
LP-Modus	52

Μ

Manueller Fokus, Manuelle

Scharfeinstellung	g	 								45
Menüs		 								35
Monitoranzeigen .		 							1	05
MultiMedia-Karte		 								76

Ν

Nacht (Aufnahmeprogramm)	40
Nachvertonung ³	72
Netzteil	12
Nullstellungs-Speicherfunktion	61

Р

Porträt (Aufnahmeprogramm)	40
Program AE (Aufnahmeprogramm)	40

S

Scheinwerferlicht
(Aufnahmeprogramm) 41
Schnee (Aufnahmeprogramm) 40
Schützen von Bandaufnahmen 115
Schützen von
Standbildaufnahmen91
SD-Speicherkarte
Selbstauslöser 51
Signalton 64
Sonnenuntergang
(Aufnahmeprogramm) 41
Speicherbatterie 14
Speicherkarte
SP-Modus 52
Sport (Aufnahmeprogramm) 40
Sprache
Standbildqualität/-größe 79
Startbild
Stativ
Strand (Aufnahmeprogramm) 41
Sucher, Scharfeinstellung

U

Übertragung eines Videos an einen		
Computer		74

Übertragung von Standbildern	
an einen Computer	100
Übertragungsauftrag	103
Unendlich-Einstellung	. 46
USB-Anschluss, USB-Buchse	. 94

V

Vergrößerung einer Bildwiedergabe 60
Verschlusszeit
Videokassetten 15
Videoköpfe 112
Vorsichtsmaßnahmen 111

W

Wartung	1
Weißabgleich4	7
Weiße LED-Leuchte ² 5	1
Wiedergabe - Band 2	9
Wiedergabe - Speicherkarte	9
Wiedergabe von Standbildern 8	4
Windschutz5	3

Ζ

Zeitzone		 	19
Zoom		 	25
Zoomgeschwindigke	it	 	27
Zubehör		 	. 7, 122

Canon

Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262 1180 EG Amstelveen The Netherlands www.canon-europa.com

France:

Canon Communication & Image France S.A. 12, rue de l'Industrie 92414 COURBEVOIE, CEDEX Tél: (01)-41 30 15 15 www.canon.fr

Suisse:

Canon Schweiz AG Division vente indirecte Industriestrasse 12 8305 Dietlikon Tél: (01)-835 68 00 Fax: (01)-835 68 88 www.canon.ch

Belgique:

Canon Belgium N.V./S.A. Bessenveldstraat 7 1831 Diegem (Machelen) Tél: (02)-7220411 Fax: (02)-7213274 www.canon.be

Luxembourg:

Canon Luxembourg SA Rue des joncs, 21 L-1818 Howald Tel: (352) 48 47 961 www.canon.lu

Deutschland:

Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 47807 Krefeld, Germany Hotline: 0180-5006022 (0,12 Euro/Min. DTAG) www.canon.de

Schweiz:

Canon Schweiz AG Geschäftsbereich Wiederverkauf Industriestrasse 12 8305 Dietlikon Telefon: (01)-835 68 00 Fax: (01)-835 68 88 www.canon.ch

Österreich:

Canon Ges.m.b.H. Zetschegasse 11 1230 Wien Helpdesk: Tel. 810 / 0810 09 (zum Ortstarif) www.canon.at

Italia:

Canon Italia S.p.A. Consumer Imaging Marketing Via Milano 8 1-20097 San Donato Milanese (MI) Tel: (02)-82481 Fax: (02)-82484600 www.canon.it Supporto Clienti per Prodotti Consumer: Tel. 848 800 519 www.canon.it/supporto





Document réalisé avec du papier recyclé à 100%. Gedruckt zu 100% auf Recyclingpapier. Stampato su carta riutilizzata al 100%.