SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

Über die Symbole

Über die Warnung- und Vorsicht-Hinweise

Diese Warnungen sollen den Anwender auf die Gefahren hinweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen.
Dieses Zeichen wird verwendet, um den Anwender auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes entstehen können. * Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.

⚠	$Das \Delta$ Symbol macht den Anwender auf wichtige Hinweise und Warnungen aufmerksam. Das im Dreick befindliche Zeichen gibt eine genaue Definition der Bedeutung (Beispiel: das Zeichen links weist auf allgemeine Gefahren hin).
Ð	Das 🛇 Symbol weist auf Dinge hin, die zu unterlassen sind. Das Symbol im Kreis definiert dieses Verbot näher (Beispiel: das Zeichen links besagt, daß das Gerät nicht geöffnet bzw. auseinandergenommen werden darf).
æ	Das ● Symbol weist auf Dinge hin, die zu tun sind. Das Symbol im Kreis definiert diese Aktion näher (Beispiel: das Zeichen links besagt, daß der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen ist)

BEACHTEN SIE AUCH DIESE HINWEISE

WARNUNG

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung bitte komplett durch.

- Das Gerät und der Netzadapter dürfen in keiner Weise technisch verändert werden.
-
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder Teile davon auszuwechseln (Es sei denn, in der Anleitung wird ausdrücklich darauf verwiesen.)
 Wenden Sie sich im Servicefall ausschließlich an Ihren Edirol-Händler.

.....

- Vermeiden Sie Umgebungen mit:
- extremen hohen Temperaturen,
 - hoher Luftfeuchtigkeit,
 - Regen,
 - Staubentwicklung,
 - starken Vibrationen
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, nicht geneigte und stabile Unterlage, so dass es sicher aufliegt.



 Verwenden Sie ausschließlich das originale Netzteil. Kontrollieren Sie unbedingt, dass die Netzspannung mit der auf der Unterseite des Netzteils angegeben Spannung übereinstimmt. Modelle von Fremdanbietern können abweichende Polaritäten oder Spannungen vorweisen, so dass es zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Stromschläge kommen kann.

WARNUNG

• Verwenden Sie ausschließlich das beigelegte Netzkabel. und nutzen Sie dieses nicht für anderer Geräte.

.....

- Vermeiden Sie Beschädigungen des Netzkabels. Ein beschädigtes Kabel kann zu Kurzschlüssen führen!
-
- Betreiben Sie das Gerät immer mit einer moderaten Lautstärke. Wenn Sie eine Beeinträchtigung Ihres Gehörs feststellen, suchen Sie sofort einen Gehörspezialisten auf.
- Achten Sie darauf, daß keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- \bigcirc
- Schalten Sie das Gerät sofort ab, trennen Sie die Netzverbindung und setzten Sie sich mit Ihrem Edirol-Händler in Verbindung wenn:



- Das Netzteil, das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind; oder
- Rauch oder unübliche Gerüche auftreten
- Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangt sind; oder
- Das Gerät Regen oder anderer extremer Feuchtigkeit ausgesetzt war; oder
- Das Gerät nicht normal zu funktionieren scheint oder eine merkliche Änderung im Betriebsverhalten auftritt.

WARNUNG

- In Haushalten mit Kindern sollte ein Erwachsener solange für Aufsicht sorgen, bis das betreffende Kind das Gerät unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften zu bedienen weiß.
- Bewahren Sie das Gerät vor heftigen Stößen, und lassen Sie es nicht fallen.

- Vermeiden Sie es, das Gerät mit mehreren anderen Geräten zusammen an der gleichen Steckdose zu betreiben. Besondere Vorsicht sollten Sie bei der Verwendung von Verlängerungen mit Mehrfachsteckdosen walten lassen. Der Gesamtverbrauch aller an sie angeschlossenen Geräte darf niemals die in Watt oder Ampere angegebene zulässige Höchstbelastung überschreiten! Eine übermäßige Belastung durch zu hohen Stromfluss kann das Kabel bis zum Schmelzen erhitzen.
- Bevor Sie das Gerät im Ausland verwenden. sollten Sie Ihren Edirol-Vertragspartner zu Rate ziehen
- Versuchen Sie nicht, Alkaline-Batterien aufzuladen, zu erhitzen zu zerlegen oder in Wasser oder offenes Feuer zu bringen.

- Gerät und Netzteil müssen so aufgestellt werden, dass eine ausreichende Ventilation gewährleistet ist.
- Fassen Sie stets am Stecker des Netzkabels am, um die Stromzufuhr herzustellen oder zu unterbrechen.

Sie sollten in regelmäßigen Intervallen das Netzteil von der Stromversorgung trennen und die Anschlüsse mit einem trockenen Tuch von Staub und Verunreinigungen befreien. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie dass Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verdrillt werden. Verlegen Sie die Kabel weiterhin so, dass diese nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und belasten Sie es nicht mit schweren Gegenständen.
- Fassen Sie zum Herstellen oder Unterbrechen der Stromzufuhr niemals das Netzteil oder den Netzstecker mit feuchten Fingern an.

/!\ VORSICHT

- Lösen Sie alle Kabelverbindungen, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Zum Reinigen schalten Sie das Gerät zuvor aus und trennen die Stromzufuhr.

- Bei Gewittern müssen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Bei falscher Anwendung können Batterien explodieren oder auslaufen, wodurch Beschädigungen oder Verletzungen auftreten können. Lesen und befolgen Sie daher unbedingt die folgenden Sicherheitsmaßnahmen.
 - Befolgen Sie sorgfältig die Einbauinstruktionen für die Batterien und überprüfen Sie deren korrekte Polarität.
 - Vermeiden Sie den gleichzeitigen Betrieb mit neuen und gebrauchten Batterien sowie unterschiedlichen Batterie-Typen.
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll.
 - Falls eine Batterie einmal auslaufen sollte, säubern Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch bzw. Papier. Installieren Sie dann neue Batterien. Um Hautverätzungen vorzubeugen, vermeiden Sie jeden Kontakt mit der ausgelaufenen Säure insbesondere der Augen. Waschen Sie bei einem versehentlichen Kontakt mit der aufgelaufenen Säure die betreffende Stelle unter fließendem Wasser aus.
 - Bewahren Sie Batterien niemals zusammen mit metallischen Gegenständen wie Kugelschreibern, Halsketten, Haarnadeln etc. auf.

.....

- Gebrauchte Batterien sind der niemals im normalen Hausmüll sondern stets als Sondermüll zu entsorgen.
- Sollten Sie Schraube des Erdungsanschlusses entfernen, bewahren Sie diese an einem sicheren Ort kindersicher auf, so dass die Gefahr des versehent-lichen Verschluckens nicht gegeben ist.
- Beachten Sie die durch die Batterien hervorgerufene Erwärmung der Geräterückseite, um Brände zu vermeiden.
- Deaktivieren Sie die Phantomspeisung für alle Geräte außer für den Betrieb mit Kondensatormikrofonen. Andernfalls besteht die Gefahr der

.....

Beschädigungen von dynamischen Mikrofone, Audio-Wiedergabegeräten o.ä., welche keine Phantomspeisung benötigen. Vergewissern Sie sich vorher in der Anleitung Ihres verwendeten Mikrofons. Die Phantomspeisung dieses Gerätes besitzt die folgenden Spezifikationen: 48 V Gleichspannung, 8 mA max (Der gesamte Stromverbrauch aller Kanäle darf 25 mA nicht überschreiten).





















Wichtige Hinweise

Bitte lesen und beachten Sie neben den in "WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE" auf Seite 3 und 4 aufgeführten Ausführungen zusätzlich die folgenden Hinweise.

Netzteil und Batteriebetrieb

- Betreiben Sie das Instrument nicht an der gleichen Steckdose zusammen mit Haushaltsgeräten, welche einen Inverter oder einen Motor verwenden (Kühlschränke, Waschmaschinen, Mikrowellen etc.). Dabei können Impulse in das Netzteil gelangen, welche die Audio-Übertragung beeinträchtigen oder/und Fehlfunktionen verursachen könnten. Falls keine getrennte Steckdose zur Verfügung steht, ist ein entsprechendes Netzfilter einzusetzen.
- Das Netzteil entwickelt im Dauerbetrieb Wärme, dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.

Auf Grund des hohen Stromverbrauchs wird die Verwendung des Netzteils empfohlen. Für den Batteriebetrieb sollten Sie Batterien des Typs Alkaline einsetzen.

- Zum Einsetzen bzw. Auswechseln von Batterien ist das Gerät auszuschalten, sämtliche Kabelverbindungen zu anderen Geräten müssen gelöst werden. Dadurch vermeiden Sie Fehlfunktionen und eventuelle Beschädigungen der Lautsprecher oder angeschlossener Geräte.
- Schalten Sie vor dem Einschalten dieses Gerätes weitere angeschlossene Geräte aus. Dadurch vermeiden Sie Fehlfunktionen oder/und Beschädigungen von Lautsprechern und anderen Geräten.

Aufstellung

- Die Aufstellung in der N\u00e4he von gro\u00dfen Verst\u00e4rkern kann Brummger\u00e4usche zur Folge haben. Vergr\u00f6\u00dfen Sie in diesem Fall den Abstand zwischen Instrument und Verst\u00e4rker.
- Dieses Gerät kann bei geringem Abstand zu Radios oder Fernsehgeräten den Empfang beeinträchtigen.
- Der Betrieb von drahtlosen Übertragungsanlagen (Handy o.ä) in direkter Nähe dieses Gerätes kann Störgeräusche verursachen. Dies kann insbesondere bei Rufannahme und beim Einloggen auftreten. Vergrößern Sie in einem solchen Fall den Abstand zum Gerät oder schalten Sie das Handy ab.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus, z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Aufstellung direkt neben einem Heizkörper. In diesem Fall kann die Oberfläche abfärben bzw. das Gehäuse verformt werden.

- Beim Bewegen von Umgebungen unterschiedlicher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit kann im Geräteinnern Wasser kondensieren. Schalten Sie das Gerät dann niemals sofort ein, sondern lassen Sie es erst einige Stunden akklimatisieren. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen kommen.
- Abhängig vom Material der Aufstellungsfläche und der Umgebungstemperatur können die Gummiauflagen des Gerätes Farbveränderungen oder Beschädigungen hervorrufen. Dem können Sie durch Unterlegen von Filz oder Stoff begegnen. Auf Rutschfestigkeit ist in diesem Fall besondere Aufmerksamkeit zu legen.

Reinigung

- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, welches bei Bedarf mit Wasser leicht angefeuchtet werden darf. Sie können auch ein mildes, neutrales Reinigungsmittel benutzen. Wischen Sie die Oberfläche danach wieder trocken.
- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner, Alkohol o.ä., da ansonsten die Oberfläche abfärben bzw. das Gehäuse verformt werden kann.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

- Behandeln Sie die Bedienelemente des Instrumentes mit der notwendigen Sorgfalt.
- Drücken bzw. schlagen Sie nicht auf das Display.
- Wenn Sie Kabel abziehen, fassen Sie immer am Stecker des Kabels, nicht am Kabel selbst. Dadurch beugen Sie Beschädigungen der Kabel vor.
- Betreiben Sie das Gerät immer mit einer angemessenen Lautstärke. Verwenden Sie bei Bedarf einen Kopfhörer.
- Wenn Sie das Instrument transportieren möchten, verwenden Sie die Originalverpackung inklusive der Polsterung oder ein gleichwertiges Hardcase.
- Verwenden Sie nur Kabel ohne eingebauten Widerstand. Bei Benutzung von Kabeln mit integriertem Widerstand kann der Lautstärkepegel stark herabgesetzt werden.

Behandlung der Festplatte

Wichtige Daten

• Im Falle einer Festplatten-Fehlfunktion könnten die auf ihr gesicherten Daten verloren gehen.

Alle Festplatten unterliegen einem Verschleiß. Deshalb sollte die Festplatte nicht als dauerhaftes sondern allenfalls als temporäres Speichermedium angesehen werden. Das Anfertigen von Sicherheitskopien auf einem externen Speichermedium wird daher insbesondere für nicht mehr wiederherstellbare Daten dringend empfohlen. Informationen zum Erstellen von Backups finden Sie in der Anleitung des externen Speichermediums. Roland übernimmt keinerlei Haftung für durch Datenverlust auftretende Schäden, verursacht durch Fehlfunktionen, Festplattenschäden o.ä.

Vorsichtmaßnahmen bezüglich Aufstellung und Betrieb

• Unter bestimmten Bedingungen können Fehlfunktionen, Datenverluste und Beschädigungen der Festplatte auftreten. Beachten

Sie daher unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Setzen Sie die Festplatte insbesondere während des Betriebs keinen starken Vibrationen oder Stößen aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in stark vibrierenden, unstabilen oder unebenen Umgebungen bzw. bei extremen Schalldrücken von über 110 dB (siehe unten). Falls die Aufnahme infolge Vibrationen oder hohen Schalldrücken nicht möglich ist, wird eine Warnmeldung angezeigt (S.21).
- Falls das Gerät einen Lüfter enthält, sorgen Sie dafür, dass die Lufteintritts und -austrittsöffungen nicht verstellt sind.
- Setzten Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus;
 z. Bsp. in einem geschlossen Kraftfahrzeug im Sommer bzw.

außerhalb von Gebäuden im Winter.

- Betreiben Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit oder starken Temperaturänderungen.
- Ziehen Sie niemals während des Betriebs den Netzstecker bzw. unterbrechen Sie die Stromzufuhr von Netzverteilern o.ä.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs oder direkt nach dem Ausschalten. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und vergewissern Sie sich, dass das Display erloschen ist und warten Sie dann noch ca. zwei Minuten.
- * Aufstellungsorte mit extremen Schalldrücken sind z. Bsp. Eisenbahnbrücken, Autohupen näher als 2 m oder direkt neben PA-Lautsprechern.

Vorgehensweise im Havariefall

- Die folgenden Prozeduren sollen nur im Notfall eingesetzt werden, sie werden nicht f
 ür den Normalbetrieb empfohlen.
- Falls das Gerät auf eine Bedienoperation nicht reagiert oder eine Operation nicht vollständig ausführt, schalten Sie das Gerät aus. Sollte die Ausschaltprozedur nicht korrekt durchgeführt werden, ziehen Sie den Netzstecker.
- Falls der Fehler nach dem erneuten Einschalten nicht behoben ist, könnte die Festplatte beschädigt sein. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall Ihren Edirol-Händler. Beachten Sie, dass sich unter Umständen die Daten nicht mehr wiederherstellen lassen.
- Falls Ihr Gerät eine Festplatten-Überprüfung zulässt, sollten Sie diese Überprüfung auch bei störungsfreiem Betrieb als Prävention durchführen. Weitere Informationen zum Herunterfahren und Überprüfen der Festplatte finden Sie in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs.

Copyright

- Aufzeichnung, Vervielfältigung, Vertrieb, Verkauf, öffentliche Aufführung oder Sendung urheberrechtlich geschützten Materials (Musik, Video, Sendung, Podcast, Live-Aufführung) ohne Einwilligung des Urhebers sind gesetzlich untersagt.
- Dieses Gerät ist in der Lage, digitale Audiosignale ohne die Einschränkungen des SCMS aufzuzeichnen und wiederzugeben, um die Verbreitung eigenen Materials nicht zu behindern. Bei der Verwendung geschützten Materials sind unbedingt die gesetzlichen Copyright-Bestimmungen zu beachten. SCMS (Serial Copy Management System) unterbindet digitale Kopien ab der zweiten Generation und sichert Urheber- und Leistungsschutzrechte von musikalischen und anderen Werken.
- Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn dadurch Urheber- oder Leistungsschutzrechte Dritter verletzt werden könnten. Roland übernimmt keine Haftung bei der Verletzung von Rechten Dritter, die durch den Einsatz dieses Gerätes eintreten.

Überprüfen der Packungsbeilage8
Beschreibung des R-4 Pro9 Bedienelemente und Anschlüsse des R-4 Pro9 Display18 Was ist ein Projekt?22
Vorbereitungen24Anschlusssbeispiele24Anschluss des Netzteils24und Ein/Ausschalten25Einsetzten der Batterien26
Aufzeichnung
Wiedergabe
Finder-Funktionen44Selektieren eines Projektes (Select)
Editieren
Effekte
System Setup
Anhang

Anschluss eines Video-Gerätes mit Timecode-Port	
Praxisbeispiele Anschluss externer Mikrofone	89
für Aufnahmen in CD-Qualität	
Aufnahme von Vogelstimmen	
Audio-Aufnahmen zusammen	
mit Video-Aufzeichnungen	
Aufzeichnung von Audio-Memos	
4-Kanal-Aufnahmen	
bei gleichzeitiger Aufzeichnung	02
Zusätzliche Kommentare	
während der Aufnahme aufzeichnen	93
Fehlermeldungen	
Fehlerbehebung	95
- childre chice with a	
Probleme beim Anschluss eines PC	
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung	
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe	
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme	
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme Technische Daten	
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme Technische Daten Recorder	
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme Technische Daten Recorder Audio Ein- und Ausgänge	
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme Technische Daten Recorder Audio Ein- und Ausgänge Weitere Ein- und Ausgänge	95 95 97 98 98 99 99 99 100
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme Technische Daten Recorder Audio Ein- und Ausgänge Weitere Ein- und Ausgänge Effekte	95 97 97 98 98 99 99 99 99 100 100
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme Technische Daten Recorder Audio Ein- und Ausgänge Weitere Ein- und Ausgänge Effekte Bedienelemente	95 97 97 98 99 99 99 99 100 100 100
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme Technische Daten Recorder Audio Ein- und Ausgänge Weitere Ein- und Ausgänge Effekte Bedienelemente Weiteres	95 97 97 98 99 99 99 100 100 100 100 100
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme Technische Daten Recorder Audio Ein- und Ausgänge Weitere Ein- und Ausgänge Effekte Bedienelemente Weiteres Blockdiagramm.	95 97 97 98 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 10
Probleme beim Anschluss eines PC Probleme bei der Aufzeichnung Probleme bei der Wiedergabe Bedienungsprobleme Technische Daten Recorder Audio Ein- und Ausgänge Weitere Ein- und Ausgänge Effekte Bedienelemente Weiteres Blockdiagramm. Index	95 97 97 98 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 101 101

Bevor Sie das Gerät einsetzen, lesen Sie bitte zuerst die mit "SICHEREITSHINWEISE" (Bedienhandbuch S.2), "BEHANDELN SIE DAS GERÄT PFLEGLICH" (Bedienhandbuch S. 3) und "WICHTIGE HINWEISE" (Bedienhandbuch S. 5) bezeichneten Sektionen gründlich durch. Diese Abschnitte enthalten wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Gerätes. Um einen guten Überblick über die Möglichkeiten Ihres neuen Gerätes zu erhalten, empfeheln wir Ihnen, das Bedienhandbuch, den Quick-Start und diese Zusatzanleitung vollständig zu lesen. Die Handbücher sollten Sie zu Referenzzwecken aufbewahren.

Copyright © 2004 ROLAND CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne schriftliche Genehmigung der ROLAND CORPORATION vervielfätigt werden.

Überprüfen der Packungsbeilage

Das R-4 Pro wird zusammen mit dem folgenden Zubehör ausgeliefert. Bitte überprüfen Sie die Packungsbeilage auf Vollständigkeit und wenden Sie sich an Ihren Händler, bei dem Sie das R-4 Pro erworben haben, falls ein Teil des Zubehörs fehlen sollte.

R-4 Pro



Netzteil

Das Netzteil wurde speziell für das R-4 Pro entwickelt. Verwenden Sie ausschließlich dieses Netzteil für den Betrieb des R-4 Pro.

Stromversorgungskabel

Dieses spezielle XLR-Stromversorgungskabel (4-polig) für das R-4 Pro dient dem Anschluss an das Netzteil.



Anschluss des Netzteils und Ein/Ausschalten (S. 25)

■ USB-Kabel (1 m)

Verwenden Sie dieses Kabel zum Anschluss des R-4 Pro an Ihren Computer via USB.



Anschluss an einen Computer (S. 82)

- * Falls das Netzteil oder das USB-Kabel beschädigt sein sollten oder falls Sie aus einem anderen Grund Ersatz benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie das R-4 Pro erworben haben. Weitere Bezugsquellen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Informationen" dieses Handbuches.
- * Entfernen Sie nicht die Ferritdrossel am USB-Kabel.

■ Tragetasche

Nutzen Sie die Tragetasche zum Schutz des R-4 Pro beim Transport und bei der Aufbewahrung.

Bedienhandbuch

Das Dokument, welches Sie gerade lesen. Behalten Sie es für ein schnelles Nachschlagen zur Hand.

Beschreibung des R-4 Pro

Bedienelemente und Anschlüsse des R-4 Pro

Bedienoberfläche



■ **1** Interne Mikrofone [MIC-L, MIC-R]

Hier finden Sie die im R-4 Pro installierten Stereo-Mikrofone. Das in MIC-L eingehende Signal wird auf Kanal 1L, das in MIC-R eingehende Signal auf Kanal 1R aufgezeichnet. Zum Aufzeichnen über die internen Mikrofone ist im Menü "System Settings" *Recording Setup* auf *Int-Mic* zu setzten. Einzelheiten dazu finden Sie unter "*Aufnahme über die internen Mikrofone*" (S. 33).

* Nicht benötigte Eingänge sollten nicht verkabelt werden.

Interne Lautsprecher

Zur Wiedergabe über die Kontroll-Lautsprecher setzen Sie im Menü "System Settings" den Parameter *Speaker* auf *ON*. Einzelheiten dazu finden Sie unter "*Wiedergabe*" (S. 37).

* Die internen Lautsprecher werden bei der Verwendung von Kopfhörern (34) deaktiviert; Dadurch wird ein akustisches Feedback unterbunden.

■ **3** Ein/Aus-Schalter [POWER]

Mit diesem Taster lässt sich das Gerät ein/ausschalten. Halten Sie zum Ein- oder Ausschalten den Power-Taster ca. fünf Sekunden. Die Farbe der Taster-LED wechselt beim Herstellen der Betriebsbereitschaft auf blau. Schalten Sie das R-4 Pro während der Aufnahme oder der Wiedergabe nicht aus. Vor dem Ausschalten müssen Sie sich vergewissern, dass die Wiedergabe oder die Aufzeichnung gestoppt wurden.

- * Falls Sie das R-4 Pro während der Aufnahme versehentlich ausschalten, werden die aufgezeichneten Audio-Daten nicht auf der Festplatte gespeichert.
- * Das Ausschalten des R-4 Pro während der Wiedergabe oder der Aufnahme kann zu Beschädigungen der Festplatte führen. Ebenso darf die Stromzufuhr beim Datentransfer zu einem externen Medium nicht unterbrochen werden.
- * Schalten Sie das Gerät niemals aus. wenn im Display "Now Connecting… oder Now Processing!" angezeigt wird. Andernfalls können Störungen im Betrieb oder Beschädigungen der internen Festplatte auftreten.
- * Während der Aufzeichnung ist der Power-Schalter deaktiviert.
- * Beschädigungen der Festplatte können die Folge sein, wenn das R-4 Pro während eines Lese- oder Schreibzugriffs (z.B.: Playback oder dem Waveform-Editing) ausgeschaltet wird.



■ ④ Hold-Schalter [HOLD]

Mit *HOLD ON* lassen sich die Bedienelemente des R-4 Pro gegen eine Fehlbedienung verriegeln. Dadurch können ungewollte Operationen vermieden werden.

Dagegen können mit aktiviertem HOLD ON **Phantom Power**, **Limiter (6)**, **Eingangspegel- (25)** und **Monitor Level-Regler (26)** weiter bedient werden.

Schalter [PHANTOM POWER]

Mit diesen Schaltern aktivieren Sie die Phantomspeisung für die auf der rechten Seite befindlichen XLR-Eingangsbuchsen. Die Phantomspeisung kann paarweise auf die Kanäle 1/2 und 3/4 zugeschaltet werden.

* Deaktivieren Sie die Phantomspeisung für alle Signalquellen außer für Kondensatormikrofone. Andernfalls können Beschädigungen an dynamischen Mikrofonen/Geräten, die keine Phantomspeisung benötigen, auftreten. Vergewissern Sie sich in der entsprechenden Anleitung Ihrer Mikrofone, ob eine Phantomspeisung benötigt wird. Phantomspeisung des R-4 Pro: 48 V DC, 8 mA maximal (Die Stromaufnahme für alle vier Kanäle darf 25 mA nicht überschreiten)

6 Limiter-Schalter [LIMITER]

Mit diesem Schalter können Sie einen Limiter in der analogen Eingangssektion ein- oder ausschalten. Eingangssignale mit zu hohem Pegel werden durch den Limiter begrenzt, um Verzerrungen zu vermeiden. Der Limiter lässt sich unabhängig für jeden Kanal oder paarweise für die Kanäle 1/2 und 3/4 einsetzen (s. "Limiter Link" (S.71).

■ **2** Wave Edit-Taster [WAVE EDIT]

Mit diesem Taster versetzen Sie das R-4 in den Modus "Wave Edit". Hier können Sie Wellenform-Bearbeitungen wie Trim, Divide, Combine und Merge durchführen. Einzelheiten dazu finden Sie unter "Editieren" (S. 51).

Das Wave Editing lässt sich nicht während der Wiedergabe, der Aufnahme oder wenn das R-4 Pro keine Audio-Files enthält, durchführen.

Das R-4 Pro ist nur in der Lage, WAV-Files zu bearbeiten.

B Effect-Taster [EFFECTS]

Der Effekt-Modus zum Hinzufügen verschiedenster Effekte wird über diesen Taster aufgerufen. Einzelheiten dazu finden Sie unter "Effekte" (S. 59).

9 System-Taster [SYSTEM]

Einstellungen, das System betreffend, nehmen Sie über diesen Taster vor. Einzelheiten dazu finden Sie unter "System Setup" (S. 64).

Marker [MARKER]

Clear-Taster [CLEAR]

Mit CLEAR löschen Sie Marker, die zuvor mittels des Mark-Taster erzeugt wurden. Marker werden nacheinander gelöscht, beginnend mit dem ersten vor der aktuellen Zeitposition befindlichen Marker.

⊲ *Taster*

Positioniert auf den nächsten Marker vor der aktuellen Zeitposition.

Falls sich vor der aktuellen Zeitposition kein Marker befindet oder keine Marker generiert wurden, positioniert dieser Taster auf den Projekt-Anfang.

►► Taster

Positioniert auf den nächsten Marker nach der aktuellen Zeitposition.

Falls sich nach der aktuellen Zeitposition kein Marker befindet oder keine Marker generiert wurden, positioniert dieser Taster auf das Projekt-Ende.

Mark-Taster [MARK]

Mit dem Drücken dieses Tasters generieren Sie einen Marker an der aktuellen Zeitposition des Projektes. Marker werden vom Projekt-Anfang aufsteigend numeriert.

A-B Repeat-Taster [A-B REPEAT]

Mittels dieses Tasters lässt sich im Projekt eine Region zwischen zwei Zeitpunkten (A und B) wiederholen.Dieser modus wird als Loop bezeichnet. Erzeugen Sie zunächst die Marker A und B, die Wiedergabe wird dann zwischen beiden Markern wiederholt.

1. Drücken Sie in der Wiedergabe einmal den A-B Repeat Taster. Diese Zeitposition wird automatisch zum Start-Marker A für den Loop (das wiederholte Playback).



2. Drücken Sie den A-B Repeat Taster erneut. Diese Zeitposition wird automatisch zum End-Marker B für den Loop.



Die durch Schritt 1 und 2 bestimmte Loop-Region wird wiederholt. Zum Abbrechen des Loop-Playbacks drücken Sie den A-B Repeat Taster erneut.



■ 12 Display-Taster [DISPLAY]

Mit diesem Taster wechseln Sie die Display-Anzeige des R-4 Pro. Einzelheiten dazu finden Sie unter *"Display"* (S. 18).



■ 13 Cursor/Monitor Select Taster [CURSOR/MONITOR SELECT]

Mit diesen Tastern selektieren Sie die im Display darzustellenden Elemente. In der Hauptseite (Main Screen) können Sie mit dem Up- bzw. Down-Taster den via Monitor abzuhörenden Kanal festlegen. Einzelheiten dazu finden Sie unter *"Display"* (S. 18).

Exit-Taster [EXIT]

EXIT ruft entweder die vorangegangene Display-Seite auf oder bricht eine Operation ab.

Enter/Finder-Taster [ENTER/FINDER]

Mittels [Enter/Finder] bestätigen Sie eine Einstellung oder geben Sie einen Parameterwert ein. Sie können diesen Taster auch für die Finder-Funktion einsetzen. Einzelheiten zum Finder finden Sie unter *"Finder-Funktionen"* (S. 44).

■ **1** Scrub-Rad [SCRUB/VALUE]

Nutzen Sie das Rad zum Auswählen eines Elementes oder zum Ändern eines Parameter-Wertes. Im Stop- oder Pausen-Modus positionieren Sie damit die aktuelle Zeitposition vorwärts oder rückwärts.

ID Shuttle-Rad [SHUTTLE]

Mit dem Drehen am Shuttle-Rad nach rechts (bzw. links) erhöhen Sie in der Wiedergabe die Abspielgeschwindigkeit vorwärts (bzw. rückwärts). Bei gestopptem Projekt lässt sich mit diesem Rad innerhalb des Projektes mit wählbarer Geschwindigkeit positionieren.

Vorderseite



Display

Zeigt Informationen über den Status des R-4 Pro an. Einzelheiten dazu finden Sie unter "Display" (S. 18).

PREV-Taster [PREV]

Drücken des PREV-Tasters im Stop- oder Play-Zustand positioniert das Projekt auf den Anfang (00:00:00F).

Am Projekt-Anfang wechselt man mit PREV auf das vorherige Projekt.

Drücken und Halten dieses Tasters sowohl im Play- als auch im Stop-Zustand bewirkt das Zurückspulen.

Falls der Play Mode im Player Setup des System Menüs auf Single gesetzt wurde, kann während der Wiedergabe nicht auf das vorherige oder nächste Projekt gewechselt werden.



20 NEXT-Taster [NEXT]

Drücken des NEXT-Tasters bewirkt das Wechseln zum nächsten Projekt.

Drücken und Halten dieses Tasters sowohl im Play- als auch im Stop-Zustand aktiviert den schnellen Vorlauf.

* Falls der Play Mode im Player Setup des System Menüs auf Single gesetzt wurde, kann während der Wiedergabe nicht auf das vorherige oder nächste Projekt gewechselt werden.

Stop-Taster [STOP]

Stoppt die Wiedergabe bzw. die Aufzeichnung. Die Zeitanzeige übernimmt beim Drücken von STOP während der Wiedergabe die jeweilige Zeitposition.

22 Pause-Taster [PAUSE]

Aktiviert den Pausen-Modus für Playback oder Recording.

23 Play-Taster [PLAY]

Startet die Wiedergabe. Der PLAY-Taster leuchtet während der Wiedergabe blau.

Record-Taster [REC]

Die Aufzeichnung startet augenblicklich mit dem Drücken des REC -Tasters, der Status wird durch den rot leuchtenden **REC**-Taster indiziert. Die Aufnahmebereitschaft lässt sich dagegen durch Halten des **PAUSE-**Tasters und Drücken des **REC**-Tasters herstellen. In diesem Fall blinkt der Taster rot. Die Aufzeichnung starten Sie dann entweder durch Drücken des **REC**- oder des **PAUSE** - Tasters 💯 .

Eingangpegel-Regler 1–4 [INPUT GAIN]/[SENS]

Diese Regler pegeln die Lautstärken der XLR -Eingänge 1–4 (🐼). Die Internen Mikrofone (🕦) pegeln Sie mit dem Eingangspegel Regler 1 (MIC-L) und Eingangspegel Regler 2 (MIC-R).

Die Eingangsempfindlichkeit lässt sich in 11 Stufen auf -56, -50, -44, -38, -32, -26, -20, -14, -8, -2 und +4 dBu einstellen. LEVEL bietet einen Einstellbereich von – ∞ bis +8 dB mit 0 dB an der Center-Position.

* Beim Gebrauch der internen Mikrofone sind die SENS-Regler nicht aktiv.

20 Monitor-Level Regler [MONITOR]

Pegelt die Lautstärke der internen Kontroll-Lautsprecher (2) und der Kopfhörer an der Headphone Buchse (34). Sie können den Pegel der Line Output Buchsen (3) am R-4 Pro nicht einstellen. Nutzen Sie dazu die entsprechenden Regler der angeschlossenen Aktiv-Monitore bzw. des Verstärkers.

Anschlüsse links



Stromversorgungs-Anschluss [DC IN]

Schließen Sie hier das mitgelieferte XLR-Stromversorgungskabel oder ein handelsübliches Kabel für externe Stromversorgung an.

■ 28 Digital Output [DIGITAL OUT]

Zum Anschluss von Geräten mit digitalem Eingang z. B. spezielle Lautsprecher oder Mixer via XLR-Digitalkabel. Das Signal stellt das digitale Pendant zum am **Phones**-Ausgang (🚱) anliegenden analogen Kopfhörersignal dar

(AES/EBU, IEC 60958-4 konform).

* Die Lautstärke des digitalen Signals kann mit dem MONITOR-Regler nicht bestimmt werden.

Digital Input [DIGITAL IN]

Zur Aufnahme digitaler Signale verbinden Sie ein XLR-Digitalkabel mit diesem Anschluss. Das digitale Eingangssignal wird stereophon auf die Kanäle 1L und 1R aufgezeichnet. Zur Aufzeichnung in mono ist die Einstellung für *Rec Mode* im System Menü zu ändern. Einzelheiten dazu finden Sie unter *"1 Recording Setup"* (S. 72). (AES/EBU, IEC 60958-4 konform)

Marken States States (STORAGE ONLY)

Sie können am USB-Anschluss handelsübliche Speichermedien verwenden. Sichern Sie Ihre auf dem R-4 Pro erstellten Projekte auf USB-Speichern oder -Festplatten. Details entnehmen Sie dem Abschnitt *Externe USB-Massenspeicher* (S. 79)

3 Timecode-Anschluss [TIMECODE]

Es lassen sich Geräte mit einem Timecode-Port anschließen. Sie können Timecode im R-4 Pro via IN-Buchse mit dem Starten der Aufnahme aufzeichnen und den internen Timecode des R-4 via OUT-Buchse ausspielen. Einzelheiten zum Aufzeichnen des Timecodes finden Sie im Abschnitt *Anschluss eines Video-Gerätes mit Timecode-Port* (S. 84).

Wensington-Diebstahlsicherung []

http://www.kensington.com/

33 USB-Anschluss [USB]

Verbinden Sie R-4 Pro und Computer mit Hilfe des beigelegten USB-Kabels zum Sichern oder Kopieren Ihrer Projekte. Es lassen sich weiterhin Audio-Files vom Computer auf die Festplatte des R-4 Pro übertragen.

4 34 Kopfhöreranschluss [PHONES]

Verbinden Sie einen handelsüblichen Kopfhörer mit der PHONES-Buchse des R-4 Pro. Die Kopfhörerlautstärke wird dabei über den *Monitor-Regler* (20) gepegelt. Im Kopfhörerbetrieb sind die *internen Lautsprecher* (2) deaktiviert.

I 35 Erdungs-Anschluss

Abhängig von den Umständen einer bestimmten Aufstellung, können Sie elektrostatische Aufladungen verspüren, wenn Sie das Gerät oder angeschlossene Mikrofone oder die Saiten einer E-Gitarre berühren. Falls Sie diese absolut harmlosen Entladungen als störend empfinden, schließen Sie den Erdungsanschluß (siehe Abbildung) an eine externe Masse an. Allerdings kann durch diese Maßnahme ein leichtes Brummen abhängig von den örtlichen Gegebenheiten Ihrer Installation auftreten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren autorisierten Edirol-Händler

Ungeeignete Masseanschlüsse

- Wasserleitungen (können einen Schock oder einen tödlichen elektrischen Stromschlag bewirken)
- Gasleitungen (können Feuer oder Explosionen bewirken)
- Masseanschluss von Telefonleitungen oder Steckdosen (können bei einem Blitzeinschlag gefährlich werden)

Anschlüsse rechts



■ **36** XLR-Eingangsbuchsen 1–4

Die analogen Audioeingänge sind mit einem Mikrofonvorverstärker ausgestattet. Es lassen sich gleichermaßen symmetrische und unsymmetrische Verbindungen einsetzen. Sie können die XLR-Eingänge 1-4 für vier Mono- oder zwei Stereoquellen (1/2 und 3/4) verwenden. Einzelheiten dazu finden Sie unter "1 Recording Setup" (S. 72).

* Die XLR-Eingangsbuchsen 1-4 bieten eine zuschaltbare Phantomspeisung zum Anschluss von Kondensatormikrofonen. Aktivieren Sie dazu die Phantom Power Schalter (5).

Das R-4 Pro ist mit symmetrischen XLR-Anschlüssen ausgestattet, deren Pin-Belegung Sie der nebenstehenden Grafik entnehmen können. Überprüfen Sie vor einer Verbindungsaufnahme die Kompatibilität des verwendeten Gerätes.



Uine-Ausgänge [LINE OUT]

Über die Line-Ausgänge des R-4 Pro werden analoge Signale ausgespielt. Verwenden Sie Cinch-Kabel zum Anschluss von Aktiv-Boxen, Audio-Geräten, Mixern etc. Der nominale Ausgangspegel ist fest auf -10 dBu eingestellt.

- * Die Lautstärke lässt sich in der Wiedergabe für jeden Kanal in der Mixer-Seite separat regeln (S. 19).
- * Die Line-Ausgänge lassen sich individuell als 4 x mono oder als Monitor verschalten. Einzelheiten dazu finden Sie unter "5 System Setup" im System Menü (S. 75).

Unterseite



■ **38** Batteriefach

Das R-4 Pro lässt sich netzunabhängig mit Batterien betreiben.

Beachten Sie beim Einsetzten der Batterien deren korrekte Polung, die Angaben dazu finden Sie neben dem Batteriefach auf der Gehäuseunterseite.

Wenn Sie das Netzteil verwenden, besteht keine Notwendigkeit, zusätzlich Batterien einzusetzen.

Wenn Sie trotzdem ausreichend geladene Batterien verwenden, schaltet das R-4 Pro beim Anliegen der Versorgungsspannung automatisch auf Netzbetrieb um. Falls die Netzspannung ausfällt, wechselt das R-4 Pro zurück auf den Batteriebetrieb. Einzelheiten dazu finden Sie unter *"Einsetzten der Batterien und Einschalten des Gerätes"* (S. 26).

Display

Anzeigen im Play- oder Stopp-Zustand

Die Hauptseite

Die Display-Hauptseite des R-4 Pro zeigt Informationen über das Projekt und den aktuellen Status an. Mit dem **[DISPLAY]-Taster** ändern Sie die Anzeigen im Display.



Projekt-Name		Zeigt den Projekt-Namen an. Der File-Name wird auch beim WAV-File-Transfer vom Computer auf die Festplatte des R-4 Pro via USB angezeigt. File-Namen mit Double-Byte-Zeichen (z. B. Japanisch) werden nicht vollständig angezeigt, lassen
		sich aber korrekt abspielen.
Zeitanzeige	ABS	Darstellung der Absolutzeit vom Projekt-Beginn bis zur aktuellen Zeitposition im Format h:min:s:f.
Zenanzeige	LTC	Darstellung des <i>Timecode</i> s (S. 84) der aktuellen Zeitposition im Format h:min:s:f.
Fortschrittsbalke	'n	Anzeige der aktuellen Wiedergabeposition bezogen auf die Projekt-Gesamtzeit.
Totalzeit (LEN: L	ength)	Darstellung der Projekt-Gesamtzeit.
Pegelskalierung		Die Pegel der vier Kanalsignale werden in Echtzeit angegeben. Die Darstellung
Übersteuerungsa	anzeigen	erfolgt Post-Fader, d.h. nach der Lautstärkeregelung. Die Angabe der Peglewerte
Aussteuerungsa	nzeigen	des Digitalsignals erfolgen relativ zum Vollausschlag 0 dBFS (Full Scale). So be- zeichnet 12 hier "-12 dBFS". C steht für den Clipping-Level (0 dBFS).
Kanal-Namen		Zeigt bis zu vier Kanal-Namen an. Bei der Verwendung eines Stereokanals wer- den 1L und 1R dargestellt, bei zwei Stereokanälen entsprechend 1L, 1R, 2L und 2R. Für ein Mono-Projekt werden 1, 2, 3 und 4 entsprechend der Kanal-Nummer dar-
		gestellt. Bei übersteuerten Aufnahmen findet eine invertierte Darstellung in schwarz und weiß statt.
Ausgangszuweisung		Die Ausgangszuweisung zeigt an, wie die Audio-Signale der Kanäle auf die L/R- Ausgänge geroutet sind. L verweist auf die Ausgabe auf den linken Ausgang, R auf den rechten Ausgang und LR auf beide Ausgänge. Kanäle ohne Ausgangszu- weisung werden nicht ausgegeben. In der Hauptseite können Sie mit den [CUR- SOR] Up/DownTastern einen gewünschten Kanal selektieren. Der Ausgang wird auf den Kopfhörer PHONES, den Line-Out und den Digital-Out ausgegeben. <i>Mit der Einstellung "Monitor" für Output Sel</i> (S. 75) <i>im System-Menü werden die</i>
		Line-Outs gemäß der Ausgangszuweisung ausgegeben.
Sampling Freque	enz	Zeigt die Sample Rate und die Wortbreite des selektierten Projektes an.
Auflösung (Wort	breite)	

Marker-Feld	Im Marker-Feld verweist die linke Nummer auf den aktuellen Marker bzw. den letz- ten vor der aktuellen Zeitposition befindlichen Marker. Die rechte Nummer zeigt die Anzahl der generierten Marker an. E verweist auf das Projekt-Ende.
Monitor-Pegelanzeigen	Die Ausgangspegel-Anzeigen stellen die finalen Ausgangspegel der den L/R-Aus-
Übersteuerungsanzeigen	gängen zugewiesenen Kanäle nach dem Mixing dar. Die Lautstärken der Einzel- kanäle lassen sich mit den Kanal-Fadern in der Mixer-Seite pegeln. Die Anzeige ist auf -36, -20, -12, -6 und -3 dBFS kalibriert.
Stromquelle	Zeigt die aktuelle Stromquelle für das R-4 Pro an. Auf den Netzbetrieb verweist ein Netzstecker-Icon, auf den Batteriebetrieb (intern oder extern) ein Batterie-Icon (siehe S. 29).
Datum/Uhrzeit oder	Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit oder den Timecode an. Zum Än-
Timecode	dern der Anzeige siehe Anschluss eines Video-Gerätes mit Timecode-Port (S. 84)

Von der Hauptseite ausgehend, können Sie durch Drücken des [*DISPLAY*]-*Tasters* von der Darstellung des Fortschrittsbalkens zur verbleibenden Projektzeit (REM: REMAIN) wechseln.

☐ 060606055100	
ARS 00:00:00:00 REH 12: 13:20	Verbleibende Zeit
1 L HERRY 24 Bit	
2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
■ STOP SEP 19 20:10 🚈	

Varbleibanda Zait	Im Play-Betrieb zeigt dieses Feld die verbleibende Zeit von der
verbielbende zeit	aktuellen Zeitposition bis zum Projekt-Ende.

Die Mixer-Seite

Ausgehend von der Hauptseite drücken Sie den [*DISPLAY*]-*Taster* zweimal zum Aufrufen der Mixer-Seite. In dieser Seite lassen sich die Abhörlautstärken der Kanäle einstellen.



Mit diesen Disponent Selektieren Sie wünschten Factor kanal-Fader Voreinstellung	Mit diesen Display-Fadern lässt sich die Lautstärke der Kanäle separat pegeln. Selektieren Sie mit den Links/Rechts [CURSOR/FINDER]-Tastern den ge- wünschten Fader und drehen Sie zum Pegeln das [SCRUB/VALUE]-Rad entspre- chend. Jeder Fader-Wert kann im Bereich 0–120 eingestellt werden, die Voreinstellung ist 100 (0 dB).
	 Die Pegeleinstellungen werden nicht im Projekt gespeichert. Mit dem Ausschalten des R-4 Pro werden die Voreinstellungen wieder aktiv.
	* Die Einstellungen beeinflussen nicht die Aufnahmepegel.
	* Die Einstellungen beeinflussen nicht die Aufnahmepegel.

Anzeigen bei der Aufzeichnung

Die Hauptseite

Die Hauptseite vermittelt Informationen über das Projekt und den Betriebsstatus des R-4 Pro. Mit dem Drücken des [**DISPLAY]-Tasters** ändert sich die Anzeige entsprechend.



Zaitanzaiga	ABS	Darstellung der Absolutzeit vom Projekt-Beginn bis zur aktuellen Zeitposition im Format h:min:s:f.
zenanzeige	LTC	Darstellung des <i>Timecodes</i> (S. 84) der aktuellen Zeitposition im Format h:min:s:f.
Mögliche Aufnahmezeit Zeigt die mögliche Aufnahmezeit an.		Zeigt die mögliche Aufnahmezeit an.
Totalzeit der Aufzeichnung		Zeigt die Totalzeit vom Anfang der Aufnahme bis zur aktuellen Zeitposition an. * Bei einer kontinuierlichen Aufzeichnung wird automatisch ein neues Projekt generiert, sobald die Größe des aktuellen Projektes 2 GB überschreitet. Die Aufnahme wird dabei nahtlos fortgesetzt. Auch wenn die Aufzeichnung mehrere Projekte umfasst, wird die Totalzeit ab dem Drücken des [REC]-Tasters angezeigt.

* Weitere Beispiele finden Sie unter "Anzeigen im Play- oder Stopp-Zustand" (S. 18).

In der Hauptseite können Sie durch Drücken des [**DISPLA***Y*]*-Tasters* von der Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit zur verbleibenden Festplatten-Kapazität wechseln.

0 060606055100	
AES 00:00:00:00 REH 23.90 GB	Verbleibender Festplatten-
48 36 20 12 6 (Speicher
■ PAUSE SEP 19 20:10 2~	

Verbleibender	Zeigt die Größe des verbleibenden Festplattenspeichers an.
Festplattenspeicher	



Zweimaliges Drücken des [DISPLAY]-Tasters in der Hauptseite wechselt auf die Anzeige des verbleibenden Festplattenspeichers (BUF: Buffer, Zwischenspeicher).

Der Buffer stellt einen Ram-Speicher zur Zwischenspeicherung der Audio-Daten vor dem Sichern auf der Festplatte dar. Die Buffer-Anzeige verweist hier auf die Größe des in Anspruch genommenen Zwischenspeichers. In der Regel wird die maximal Buffer-Kapazität nicht erreicht, weil die Audio-Daten im Anschluss auf die Festplatte geschrieben werden. Falls sich die Daten nicht auf die Festplatte speichern lassen oder auf Grund ungünstiger Betriebsbedingungen (Vibrationen oder hohe Außenschalldrücke) der Festplattenzugriff verlangsamt wird, kann die benötigte Buffer-Kapazität überschritten werden (Buffer Overflow). Der Festplattenzugriff kann ebenfalls durch wiederholtes Aufzeichnen und Löschen verlangsamt werden.

- * Beim Erreichen der Buffer-Obergrenze wird die Warnmeldung "HDD buffering" angezeigt. Wenn die Ursache für den Buffer-Overflow Vibrationen oder zu hohe Schalldrücke sind, wechseln Sie mit dem R-4 Pro zu einem erschütterungs- und vibrationsfreien Aufstellungsort. Überprüfen Sie dann den Buffer-Status.
- * Mit dem Erreichen der maximalen Buffer-Kapazität bewegt sich die Buffer-Anzeige ganz nach rechts und "HDD Slow!" erscheint. Obwohl die Aufnahme nicht stoppt, werden einige Audio-Daten nicht aufgezeichnet. Die Warnmeldung "HDD Slow!" bleibt weiter angezeigt, bis eine beliebige Taste gedrückt wird.
- * Diese Warnmeldung wird auch bei vibrationsfreiem Betrieb angezeigt, wenn der Festplattenzugriff auf Grund einer Fragmentierung verlangsamt sein sollte. Formatieren Sie in einem solchen Fall nach entsprechenden Backups die Festplatte vor einer weiteren Benutzung.

Was ist ein Projekt?

Im R-4 Pro werden Audio-Daten für die Aufzeichnung und die Wiedergabe in einem *Projekt* zusammen gefasst. So verfügt jedes Projekt auf der Festplatte über einen Ordner mit einem oder mehreren Files (siehe unten)

Wenn Sie das R-4 Pro mit Ihrem Computer verbinden, können Sie die Ordner- und File-Organisation betrachten.

Falls Sie Files in einem Projekt ändern, löschen oder umbenennen sollten, können diese für das R-4 Pro eventuell nicht mehr lesbar sein. Gehen Sie daher mit der nötigen Umsicht vor.

Der aufzuzeichnende File-Typ lässt sich im Menü *Recording Setup* unter "Rec Mode" (S. 73) für das Projekt bestimmen:

Mono-Projekte

Тур	Struktur	
	Falls lediglich ein Track aufgezeichnet wird, erzeugt das R-4 Pro ein Mono-WAV-File	
MONOXI	mit dem Projekt-Namen und der Extension .wav.	
MONOx2	Bei der Aufzeichnung von zwei bis vier Tracks wird ein Ordner mit dem Projekt-Namen	
MONOx3	und der Extension .pjt generiert. In diesem Ordner befinden sich die Mono-WAV-Files	
MONOx4	mit dem Namen der entsprechenden Kanal-Nummer und der Extension .wav.	



Stereo-Projekte

Тур	Struktur
STEREOx1	Falls lediglich ein Stereo-Track aufgezeichnet wird, erzeugt das R-4 Pro ein Stereo-WAV-File mit dem Projekt-Namen und der Extension . <i>wav</i>
STEREOx2	Bei der Aufzeichnung von zwei Stereo-Tracks wird ein Ordner mit dem Projekt-Namen und der Extension <i>.pjt</i> generiert. In diesem Ordner befinden sich die Stereo-WAV-Fi- les mit dem Namen der entsprechenden Kanal-Nummer und der Extension <i>.wav</i> .



4-kanalige Projekte

	Тур	Struktur		
	4CH	Das R-4 Pro erzeugt ein 4-Kanal-WAV-File mit dem Projekt-Namen und der Extension <i>.wav</i>		
ABC-7	C.7.	Projekt-Name * Vergewissern Sie sich vor dem Laden dieses Files in Ihren Computer, dass das verwendetet Audio-Programm 4-Kanal- Files unterstützt.		
40	ж			

Einschränkungen bezüglich der File-Größe

Das R-4 Pro kann Files bis zu einer Größe von maximal 2 GB bearbeiten. Falls die Grenze von 2 GB bei der Aufzeichnung überschritten wird, generiert das R-4 Pro ein neues Projekt, das aktuelle Projekt wird dabei geschlossen. Nach der Beendigung der Aufnahme stehen für diese Aufzeichnung damit zwei Projekte zur Verfügung.

BWF

Bei der Aufzeichnung und dem Editing erzeugt das R-4 Pro Audio-Files im Format BWF (Broadcast Wave Format). BWF-Files enthalten neben den .WAV-Daten zusätzliche Informationen über den Timecode und das verwendetet Aufnahme-Gerät (EDIROL R-4 Pro). Trotzdem lassen sich BWF in einem Wiedergabegeräten oder einer Audio-Editing-Software als normale WAV-Files laden. Wenn Sie in den System-Einstellungen für

"6 Timecode" (S. 66) "OFF" wählen, generiert das R-4 Pro dagegen Files im konventionellen .WAV format.

■ Vorsichtsmaßnahmen bei der Übertragung von Files von einem Computer

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise für das File-Kopieren von einem Computer in das R-4 Pro:

- Das R-4 Pro ist in der Lage, lineare PCM WAV-Files mit einer Sample Rate von 44.1, 48, 88.2, 96, oder 192 kHz und einer Bit-Breite von 16 oder 24 bits zu verwalten. Andere File-Typen lassen sich nicht wiedergeben.
- File- und Folder-Namen mit Double-Byte-Zeichen (z. B. Japanisch) werden nicht korrekt dargestellt.
- Files, welche nicht im WAV-Format vorliegen, werden ignoriert.
- Wenn File-Namen mit einem "." beginnen, werden diese ignoriert.
- Kopieren Sie keine Files mit einer Kapazität größer als 2 GB auf die interne Festplatte des R-4 Pro.

Vorbereitungen

Anschlusssbeispiele

Schalten Sie vor dem Einschalten des R-4 Pro angeschlossene Geräte aus. Dadurch vermeiden Sie Fehlfunktionen oder/und Beschädigungen von Lautsprechern bzw. der anderen Geräte



Einzelheiten zum Anschluss finden Sie unter "Aufzeichnung" (S. 30) und "Wiedergabe" (S. 37).

Bei der Verwendung von XLR-Kabeln mit integrierten Widerständen für die Eingänge 1 -4 können die jeweiligen Signalpegel abgeschwächt werden. Verwenden Sie in einem solchen Fall normale Verbindungskabel ohne Widerstände.

Anschluss des Netzteils und Ein/Ausschalten

- * Nach dem Herstellen der Verbindungen schalten Sie die angeschlossenen Geräte in der vorgegeben Reihenfolge ein. Nichtbeachten der Einschaltreihenfolge kann Fehlfunktionen und Beschädigungen der Lautsprecher bewirken.
- * Minimieren Sie vor dem Einschalten die Lautstärke. Ein trotzdem auftretendes Geräusch ist normal.
- * Falls Sie bei eingelegten Batterien das Netzteil anschließen, erfolgt die Stromzufuhr über das Netzteil.



Einschalten

- 1 Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit dem Netzteil.
 - * Verwenden Sie nur das beigelegte Netzteil.
- 2 Verbinden Sie den Stecker des XLR-Stromversorgungskabels mit der Buchse [DC IN] an der linken Seite des R-4 Pro.
- **3** Verbinden Sie das Netzteil mit einer Netzsteckdose.

4 Drücken und halten Sie den R-4 Pro **[POWER]** Schalter zum Einschalten ca. 2 s Warten Sie, bis die Hauptseite auf dem Display erscheint.

* Dieses Gerät ist mit einer Einschaltverzögerung ausgestatte. Nach dem Einschalten benötigt das Gerät einige Sekunden bis zum Herstellen der Betriebsbereitschaft.

Ausschalten

- Bei dargestellter Hauptseite im Display , drücken und halten Sie den R-4 Pro [POWER]-Taster zum Ausschalten für ca. fünf Sekunden.
 - * Falls bei der Verwendung des Netzteils zusätzlich Batterien in das R-4Pro eingelegt sind, wird auch bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr der normale Betrieb gewährleistet.

Einsetzten der Batterien und Einschalten des Gerätes

Verwendbare Batterie-Typen

- AA Alkaline (LR6)
- AA Nickel Metall-Hydrid (HR15/51) (Das R-4 Pro kann Nickel Metall-Hydrid Batterien nicht aufladen. Verwenden Sie dazu ein separates Ladegerät.)
- * Der verwendete Batterie-Typ muss im **System Settings menu** Eintrag "5 System Setup" (S. 75) eingestellt werden. Das R-4 Pro kann nicht korrekt betrieben werden, wenn der hier spezifizierte Batterie-Typ nicht mit den verwendeten Batterien übereinstimmt.
- Ziehen Sie bei ausgeschaltetem Gerät den Stecker des Stromversogungskabels aus der Buchse an der linken Seite des R-4 Pro.
- 2 Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Unterseite des R-4 Pro.
 - * Wenn Sie das Gerät auf den Kopf stellen, gehen Sie mit der nötigen Umsicht vor, um ein Herunterfallen oder Kippen zu vermeiden.
 - * Wenn Sie das Gerät auf den Kopf stellen, schützen Sie die Taster und Bedienelemente durch Bündel von Zeitungen an den Ecken bzw. an beiden Seiten gegen Beschädigungen. Positionieren Sie das Gerät so, dass keine Beschädigungen auftreten können..
- **3** Legen Sie acht AA Batterien in das Batteriefach, beachten Sie dabei die korrekte Polarität (+ und Symbole).
- **4** Befestigen Sie die Abdeckung des Batteriefaches.
- Schalten Sie das R-4 Pro ein.
- 6 Drücken Sie den [SYSTEM]-Taster.
- 7 Selektieren Sie mit den [CURSOR]-Tastern den Parameter 5 System Setup.
- 8 Drücken Sie den [ENTER]-Taster.
- **9** Setzten Sie mit dem *[SCRUB/VALUE]-Rad* den *Batterie-Type* auf *Alkaline* bei der Verwendung vom Alkaline-Batterien oder *Ni-MH* bei der Verwendung von Nickel-Metallhydrid Batterien. Mit der Auswahl wird die Einstellung sofort aktiv.
- **10** Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen den *[EXIT]-Taster,* Sie kehren zum vorangegangenen Display zurück.
- 11
 - Nach der Rückkehr zum *System Menü*, drücken Sie den [EXIT]-Taster erneut.

Obwohl **[ENTER]** im Display blinkt, drücken Sie den **[EXIT]-Taster** zum Wechseln in die Hauptseite, wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen.



Vorsichtsmaßnahmen für den Batteriebetrieb

- Bei längerem Batteriebetrieb können sich die Batterien erhitzen. Gehen Sie beim Batteriewechsel mit der nötigen Umsicht vor.
- Die Verwendung von Alkaline-Batterien garantiert Ihnen einen längeren Betrieb.
- Vermischen Sie nicht neue und gebrauchte bzw. Batterien unterschiedlichen Typs.
- Falls Sie das R-4 Pro für eine längere Zeit nicht benutzen, wird das Entfernen der Batterien zum Schutz gegen Auslaufen von Säure empfohlen.
- Nutzen Sie im USB-Betrieb das Netzteil, um einem Stromausfall bei aktiver USB-Verbindung zu vermeiden.

Batterie-Ladestatus

Im Batteriebetrieb wird rechts unten im des R-4 Pro Displays ein Batterie-Icon dargestellt. Dieses zeigt den Ladezustand wie folgt an:

Batterieladung	Display	
Level 4 (ausreichend)	050123233509 RES 06:06:06:06 LE# 00:02:55 48 35 2012 6 C UURAN 15:53 1 L 0 5 212 6 C UURAN 15:53 1 R 0 5 20 1 C UURAN 15:53 1 R 0	
Level 3	050123233509 H83 00:00:00:00 H84 00:00:00:00 H84 00:00:00:00	
Level 2	050123233509 A83 00:00:00:00 LC 00:00:00 LC 00:00 LC	
Level 1	050123233509 ASS 05:05:06:00 LC 06:06:06:00 LC 05:05:06:00 LC 05:05:06:00 LC 06:06:00 LC 06:06:00 LC 06:06:00 LC 06:06:00 LC UHABS LC 00:02:55 LC UHABS LC 00:02:55 LC UHABS LC 00:02:55 LC	
Level 0 (äußerst gering)	050123233509 MS3 00:00:00:00 HIG 00:00:00 HIG 00:00	

Bei Erreichen des Batterie-Levels 0 erscheint die im Bild dargestellte Warnmeldung.

Wechseln Sie die Batterien dann so bald als möglich.

Wenn der Betrieb fortgesetzt wird erscheint die folgende Anzeige: Das R-4 Pro schaltet sich automatisch ab.



■ Batterie-Lebensdauer

(Alkaline-Batterien bei 44.1 kHz, 16-bit, Stereo, Phantomspeisung deaktiviert)

Playback	ca. 3,5 h
Recording	ca. 2 h

* Die Angaben für die Batterie-Lebensdauer stellen Näherungswerte dar. Sie variieren je nach Hersteller und Nutzungsbedingungen.

* Die Batterie-Lebensdauer verkürzt sich bei permanenter Display-Hintergrundbeleuchtung oder extensiver Nutzung der Effekte. Das Zeitintervall für die Display-Beleuchtung lässt sich in den System-Einstellungen festlegen. Details sind unter "4 LCD Setup" (S. 75) zu finden.

Die Verwendung externer Stromquellen

Bei der Verwendung externer Stromquellen ist die entsprechende Versorgungsspannung im R-4 Pro einzustellen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Ladestatus der externen Stromquelle korrekt angezeigt wird, wenn sich deren Kapazität reduziert. Weiterhin stoppt die Aufnahme automatisch, wenn der Warnhinweis Battery Low" erscheint. Das R-4 Pro wird dabei nicht abgeschaltet, um das korrekte manuelle Abschalten zu gewährleisten.

- * Falls die Spannung nicht korrekt angegeben wurde, kann die Meldung "Battery Low" nicht dargestellt werden und das R-4 Pro schaltet sich automatisch ab. Zum Einstellen der Spannung gehen Sie wie folgt vor.
- Einstellen der Versorgungsspannung
- **1** Drücken Sie den R-4 Pro **[SYSTEM]-Taster**. Im Display erscheint das System-Menü.

3

1

- 2 Selektieren Sie mit den [CURSOR]-Tastern den Eintrag "5 System Set Up" und drücken Sie den [ENTER]-Taster. Die System Setup-Seite wird aufgerufen.
- System Menu (ENTER) ↓ 1 Recording Setup 2 Player Setup 3 Speaker 4 LCD Setup 5 System Setup ■ STOP SEP 19 20:10 A



Selektieren Sie mit den [CURSOR]-Tastern den Eintrag	
"Ext-Power".	

System Setup	
Battery Type	Alkaline
Ext-Power	Adaptor
Output Sel	4-indiv
	10 20:40 40.0

Mit dem [*SCRUB/VALUE*]*-Rad* bestimmen Sie die Referenzspannung.

Referenzspannung: 9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0 V.

* Die Referenzspannung ist gemäß dem eingesetzten Batteriepack einzustellen. Diese können Sie den entsprechenden Spezifikationen entnehmen.

Battony, Type Olkaline
Ext-Power 9.0V
Output Sel 4-indiv
STOP SEP 19 20:10

5 Drücken Sie den [EXIT]-Taster zweimal zum Zurückwechseln in die Hauptseite.

Die Einstellung der Referenzspannung ist damit beendet.

Aufnahme mit angeschlossenem Mikrofon

Der folgende Abschnitt beschreibt das Aufzeichnen via am XLR-Eingang des R-4 angeschlossenen Mikrofons.



Anschlüsse

Verbinden Sie das Mikrofon mit einer XLR-Eingangsbuchse.

Abhängig von der Position des Mikrofons zu den Lautsprechern kann eine akustische Rückkopplung auftreten. Abhilfe schaffen Sie durch:

- 1. Ändern der Mikrofonposition.
- 2. Vergrößern der Mikrofon/Lautsprecher-Distanz.
- 3. Minimieren der Abhörlautstärke.

Phantomspeisungs-Schalter

Selektieren Sie ON bei der Verwendung eines Kondensatormikrofons.

System-Einstellungen

Drücken Sie den R-4 Pro [SYSTEM]-Taster.

Für **1** *Recording Setup* setzen Sie *Input Select* auf *Analog*. Nehmen Sie weitere Einstellungen in **1** *Recording Setup* entsprechend Ihrer Anwendung vor.

* Einzelheiten finden Sie unter "System Setup" (S. 64).

Recording Setur Input Select Analog Rec Freg. Rec Bit Rec Mode STEREOX2 Pre Recording Join Project Name Date

Limiter

Selektieren Sie *ON* zum Unterdrücken von Verzerrungen, durch unerwartete Pegelspitzen oder lauter Attackphasen. Der Limiter-Threshold ist auf -10 dB relativ zur digitalen Vollaussteuerung eingestellt. Limiter lassen sich gruppieren und linken. Siehe: *Limiter link* (S. 74).

Eingangspegel-Regler [SENS]

Diese Regler bestimmen die Eingangsempfindlichkeit für die Eingangssignale. Bei Aufnahmen "Stereo x 2" werden folgende Signale gepegelt:

Kanal 1	STEREO 1 L-Kanal	SENS/Eingangspegel 1-Regler
Kanal 2	STEREO 1 R-Kanal	SENS/Eingangspegel 2-Regler
Kanal 3	STEREO 2 L-Kanal	SENS/Eingangspegel 3-Regler
Kanal 4	STEREO 2 R-Kanal	SENS/Eingangspegel 4-Regler

Pegeln der Eingangslautstärke

- 1. Drehen Sie den (äußeren) Eingangspegel-Regler [SENS] vollständig nach links.
- 2. Drehen Sie den (inneren) Eingangspegel-Regler [LEVEL] auf die Center-Position (0 dB).
- Halten Sie den [PAUSE]-Taster und drücken Sie den [REC]-Taster.
 Das R-4 Pro wird in die Aufnahmebereitschaft versetzt (Record-Standby).
 Der [REC]-Taster blinkt und die Displayanzeige wechselt zwischen REC und STANDBY.
- Sprechen Sie probeweise in das Mikrofon.
 Drehen Sie den *Eingangspegel-Regler [SENS]* allmählich nach rechts.
 Die Lautstärke lässt in 11 Pegelstufen von -56, -50, -44, -38, -32, -26, -20, -14, -8, -2,bis +4 dBu einstellen.
- * Ein invertiert dargestellter Kanalname verweist auf ein verzerrtes Eingangspegel. Wählen Sie in diesem Fall eine Position vor der aktuellen Pegeleinstellung.
- 5. Wählen Sie die Eingangslautstärke so, dass die Pegelausschläge in der Aussteuerungsanzeige den Wert *C (Clip Level)* nicht überschreiten. Zu geringe Aufnahmepegel bewirken einen verrauschten Klang in der Wiedergabe, zu hohe Pegel führen zu nicht tolerierbaren Verzerrungen.
- * Beim Einstellen des Eingangspegels können Verzerrungen auftreten, ohne dass die Pegelausschläge die Clipping-Lautstärke erreichen. Der Kanalname blinkt abwechselnd schwarz und weiß.
- 060606055100
 060606055100
 060606055100
 06060605
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 070
 0

Aussteuerungsanzeigen (dBFS)

* Die Aussteuerungsanzeigen stellen den Clip Level (C) als 0 dBFS (FS = full scale) dar. Zum Beispiel verweist 12 auf -12 dBFS.

Record-Taster [REC]

Zum sofortigen Starten der Aufzeichnung drücken Sie den [REC]-Taster.



Zusätzliche Einstellungen

Um die Eingangssignale während der Aufzeichnung zu kontrollieren, verbinden Sie einen Kopfhörer mit der PHONES-Buchse und pegeln die Abhörlautstärke mit dem MONITOR-Regler. Änderungen der Monitorlautstärke wirken sich nicht auf die Aufnahmepegel aus.

Informationen zur Wiedergabe finden Sie unter "Wiedergabe" (S. 37).

Vorsichtsmaßnahmen für die Aufnahme (Aufstellung und Behandlung)

Die interne Festplatte stellt ein hochpräzises elektro-mechanisches Gerät dar. Falls Sie dieses physikalischen Stößen (s.u.) aussetzen, kann der Festplattenzugriff auf die Daten gestört und die Aufnahme oder die Wiedergabe unterbrochen werden. In schweren Fällen könne irreparable Festplatteschäden auftreten.

Setzten Sie das R-4 während des Betriebs keinen starken Stoßwirkungen oder Vibrationen aus.

Die folgenden Ursachen können Fehlfunktinen hervorrufen

- Stoßwirkungen, hervorgerufen durch Fallenlassen von einem Tisch auf harten Boden.
- Fortlaufende Vibrationen (z. B. in einem fahrenden PKW)

Aufnahme über die internen Mikrofone

Der folgende Abschnitt beschreibt die Aufzeichnung von Audioquellen über die internen Mikrofone des R-4 Pro.

■ Phantomspeisung-Schalter

Wählen Sie hier OFF.

System-Einstellungen

Drücken Sie den R-4 Pro [SYSTEM]-Taster.

In **1** *Recording Setup* setzen Sie *Input Select* auf *IntMic*. Nehmen Sie weitere Einstellungen in **1** *Recording Setup* entsprechend Ihrer Anwendung vor.

- * Einzelheiten zu den System-Einstellungen finden Sie unter "System Setup" (S. 64).
- * Limiter und Eingangspegel-Regler [SENS] sind bei Aufnahmen über die internen Mikrofone nicht aktiv.
- * Die internen Mikrofone können bei einer Rec Freq von 192.0 kHz nicht eingesetzt werden (nicht selektierbar).

Eingangspegel-Regler

Einstellen des Eingangspegels

- 1.Halten Sie den [PAUSE]-Taster und drücken Sie den [REC]-Taster.
 - Der R-4 Pro wird in die Aufnahmebereitschaft versetzt. Während der Aufnahmebereitschaft blinkt der [REC]-Taster und die Displayanzeige wechselt zwischen REC und STANDBY.
- 2. Sprechen Sie probeweise in das Mikrofon.
- 3. Drehen Sie den Eingangspegel-Regler [LEVEL] allmählich nach rechts.
- Wählen Sie den Eingangslautstäre so, dass die Pegelausschläge in der Aussteuerungsanzeige den Wert *C* (*Clip Level*) nicht überschreiten. Zu geringe Aufnahmepegel bewirken einen verrauschten Klang in der Wiedergabe, zu hohe Pegel führen zu nicht tolerierbaren Verzerrungen.



- * Die Aussteuerungsanzeigen stellen den Clip Level (C) als 0 dBFS (FS = full scale) dar. Zum Beispiel verweist **12** auf -12 dBFS.
- * Die Eingangspegel der internen Mikrofone pegelt man via Eingangspegel-Regler 1 (MIC-L) und 2 (MIC-R).

Record-Taster [REC]

Drücken Sie den [**REC**]-Taster zum Starten der Aufzeichnung. Informationen zur Aufnahmebereitschaft finden Sie unter "Aufnahmebereitschaft (Record Standby)" (S. 32).

Zusätzliche Einstellungen

Um die Eingangssignale während der Aufzeichnung zu kontrollieren, verbinden Sie einen Kopfhörer mit der PHONES-Buchse und pegeln die Abhörlautstärke mit dem MONITOR-Regler. Änderungen der Monitorlautstärke wirken sich nicht auf die Aufnahmepegel aus.

Informationen zur Wiedergabe finden Sie unter "Wiedergabe" (S. 37).



Aussteuerungsanzeigen (dBFS)

Recording Sety

Input Select

Mode

Pre Recording

Project Name

Rec Freq.

Rec Bit

Rec

IntMic

STEREOX1

16bit

OFF

Date

Aufnahme von Digitalsignalen eines digitalen Gerätes

Der folgende Abschnitt beschreibt das Aufzeichnen digitaler Audiosignale eines angeschlossenen digitalen Gerätes über den Digital-Eingang des R-4 Pro.



Anschlüsse

Verbinden Sie das digitale Gerät mit dem Digital-Eingang des R-4 Pro. Sie benötigen dazu ein XLR-Kabel.

* Für längere Distanzen verwenden Sie spezielle AES/EBU-Kabel mit einem Wellenwiderstand von 110 Ω.

System-Einstellungen

- 1. Drücken Sie den R-4 Pro [SYSTEM]-Taster.
- 2. Für 1 Recording Setup setzen Sie Input Select auf Digital.
- Recording Set Input Selec Digital Rec Freq. Trank Rec Bit 16bit Rec Mode STEREOX1 Pre Recording OFF Project Name Date
- 3. Setzen Sie Rec. Freq. gemäß dem digitalen Eingangssignal.
- 4. Nehmen Sie weitere Einstellungen in 1 Recording Setup entsprechend Ihrer Anwendung vor.
- * Einzelheiten zu den System-Einstellungen finden Sie unter "System Setup" (S. 64).
- * Das R-4 Pro ist in der Lage, seine Taktfrquenz nach der Clock des digitalen Eingangssignals zu synchronisieren.
- * Bei nicht überseinstimmenden Sample Rates blinkt die Anzeige von **Rec. Freq.** und es erfolgt eine fehlerhafte Aufzeichnung.

Record-Taster [REC]

Drücken Sie den *[REC]-Taster* zum Starten der Aufzeichnung. Einzelheiten zum Recording Standby finden Sie unter *"Aufnahmebereitschaft (Record Standby)"* (S. 32).

Zusätzliche Einstellungen

Um die Eingangssignale während der Aufzeichnung zu kontrollieren, verkabeln Sie einen Kopfhörer via PHONES-Buchse und pegeln die Abhörlautstärke mit dem MONITOR-Regler. Änderungen der Monitorlautstärke wirken sich nicht auf die Aufnahmepegel aus.

* Für die Aufzeichnung digitaler Signal sind die Eingangspegel-Regler [SENS] und der Limiter nicht aktiv.

Informationen zur Wiedergabe finden Sie unter "Wiedergabe" (S. 37).

Simultane Mikrofon- und Digital-Aufnahme

Mikrofon- und Digital-Aufnahmen lassen sich gleichzeitig durchführen. Dazu sind zwei Mikrofone mit den XLR-Eingängen 3/4 und das digitale Gerät mit dem Digital-Eingang zu verkabeln.



System-Einstellungen

Drücken Sie den [SYSTEM]-Taster.

In **1** Recording Setup setzen Sie Input Select auf Dig+Ana. Wählen Sie für den **Rec Mode** die Einstellung **STEREOx2**. Nehmen Sie weitere Einstellungen in **1** Recording Setup entsprechend Ihrer Anwendung vor.



 Einzelheiten zu den System-Einstellungen finden Sie unter "System Setup" (S. 64).

■ Eingangspegel-Regler

Bestimmen Sie den Eingangspegel.

Um gleichzeitig analoge Mikrofon- und Digital-Signale aufzuzeichnen gehen Sie wie folgt vor:

Kanal 1	Digital-Eingang L-Kanal	Der Eingangspegel kann nicht mit dem
Kanal 2	Digital-Eingang R-Kanal	Eingangspegel-Regler bestimmt werden.
Kanal 3	Analog-Eingang L-Kanal	Eingangspegel, SENS-Regler 3
Kanal 4	Analog-Eingang R-Kanal	Eingangspegel, SENS-Regler 4

Siehe Pegeln der Eingangslautstärke (S. 31).

Record-Taster [REC]

Drücken Sie den **[REC]-Taster** zum Starten der Aufzeichnung. Einzelheiten zur Aufnahmebereitschaft finden Sie unter *"Aufnahmebereitschaft (Record Standby)"* (S. 32).

Limiter

Als Limiter-Einstellung wählen Sie **OFF** für bereits gepegelte, vorhersehbare (im Gegensatz zum Live-Recording mit nicht vorhersehbaren Pegelspitzen) oderauf Maximalpegel überprüfte Audio-Signale. Mit der Einstellung **ON** können Sie Übersteuerungen durch Pegelspitzen unterbinden.

* Limiter und Eingangspegel-Regler [SENS] sind für den digitalen Eingang nicht aktiv.

Zusätzliche Einstellungen

Um die Eingangssignale während der Aufzeichnung zu kontrollieren, verbinden Sie einen Kopfhörer mit der PHONES-Buchse und pegeln die Abhörlautstärke mit dem MONITOR-Regler. Änderungen der Monitorlautstärke wirken sich nicht auf die Aufnahmepegel aus.

Informationen zur Wiedergabe finden Sie unter "Wiedergabe" (S. 37).

Gleichzeitige Aufnahme mit internen und externen Mikrofonen

Als Signalquellen können Sie gleichzeitig die internen Mikrofone und an den XLR- Eingangsbuchsen angeschlossene externe Mikrofone einsetzen.

System-Einstellungen

Drücken Sie den R-4 Pro *[SYSTEM]-Taster*. Für **1** *Recording Setup* setzen Sie *Input Select* auf *Int+Ana*. Wählen Sie für *Rec Mode* die Einstellung *STEREOx2*. Nehmen Sie weitere Einstellungen in **1** *Recording Setup* entsprechend Ihrer Anwendung vor.

Recor	`din9 S	Ph-	
Input	t Selec	< Int+Ar))
Rec F	Treq.	1	-41
Rec B	3it		-
Rec 1	1ode (STERE0>	2
Pre P	Recordi	ie -	
Proje	ect Nam	ie Dat	:e 📓

Mikrofone

- * Die internen Mikrofone lassen sich nicht f
 ür eine Rec Freq von 192 KHz einsetzen. Falls die Rec Freq nach der Selektion von Int+Ana auf 192 kHz gesetzt ist, wechselt das R-4 Pro automatisch auf die Eingänge Dig+Ana.
- * Einzelheiten zu den System-Einstellungen finden Sie unter "System Setup" (S. 64).

Eingangspegel-Regler

Nehmen Sie die Einstellungen für den Eingangspegel vor.

Zur simultanen Aufzeichnung interner und externen Mikrofone gehen Sie wie folgt vor:

Kanal 1	Internes Mikrofon L Kanal	Eingangspegel-Regler 1
Kanal 2	Internes Mikrofon R Kanal	Eingangspegel-Regler 2
Kanal 3	Analog-Eingang L Kanal	Eingangspegel, SENS-Regler 3
Kanal 4	Analog-Eingang R Kanal	Eingangspegel, SENS-Regler 4

* *Die Eingangspegel-Regler* [SENS] *sind für den Gebrauch der internen Mikrofone nicht aktiv.* Siehe: *Pegeln der Eingangslautstärke* (S. 31).

Record-Taster [REC]

Drücken Sie den [*REC*]-Taster zum Starten der Aufzeichnung. Informationen über Record Standby finden Sie unter "Aufnahmebereitschaft (Record Standby)" (S. 32).

Zusätzliche Einstellungen

Um die Eingangssignale während der Aufzeichnung zu kontrollieren, verbinden Sie einen Kopfhörer mit der PHONES-Buchse und pegeln die Abhörlautstärke mit dem MONITOR-Regler. Änderungen der Monitorlautstärke wirken sich nicht auf die Aufnahmepegel aus.

Informationen zur Wiedergabe finden Sie unter "Wiedergabe" (S. 37).

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie die mit dem R-4 Pro auf der internen Festplatte aufgezeichneten Audio-Daten und Projekte wiedergeben. Beachten Sie zunächst die durchzuführenden Einstellungen und Verbindungen.

- Notwendige Anschlüsse für die Wiedergabe... (S. 37)
- Einstellungen für die Wiedergabe...... (S. 39)
- Wiedergabe (Playback)...... (S. 41)

Notwendige Anschlüsse für die Wiedergabe

Anschließen von Kopfhörern

Kopfhörern lassen sich sowohl bei der Aufnahme als auch für die Wiedergabe zum Abhören einsetzen.

- 1. Drehen Sie den [MONITOR]-Regler vollständig nach links zum Absenken der Lautstärke.
- 2. Verbinden Sie die Kopfhörer mit der PHONES-Buchse.
- 3. Drehen Sie zum Anheben der Abhörlautstärke den [MONITOR]-Regler langsam nach rechts.

Anschließen von Aktivmonitoren

Der folgende Abschnitt beschreibt den Anschluss von Aktivmonitoren mit Line- oder Digital Eingang.

- 1. Schalten Sie das R-4 Pro aus.
- 2. Verringern Sie die Lautstärke der angeschlossenen Monitore und schalten Sie diese aus.
- 3. Abhängig vom verwendeten Monitor-Typ verbinden Sie diese mit dem R-4 Pro entweder über die [LINE OUT]- oder die [DIGITAL OUT]-Anschlüsse.
- 4. Schalten Sie das R-4 Pro ein.
- 5. Schalten Sie die Monitore ein und Erhöhen Sie die Abhörlautstärke.
- * Die Lautstärke der Line-Out-Signale lässt sich nicht pegeln.

Anschluss eines Mixers oder anderer analoger Geräte (Analog-Anschluss: Line-Out-Buchsen)

Der folgende Abschnitt beschreibt den Anschluss eines Mixers oder anderer analoger Geräte über Line-In-Eingänge.

- 1. Schalten Sie das R-4 Pro aus.
- 2. Verringern Sie die Lautstärke des Mixer bzw. anderer angeschlossener Geräte.
- **3.** Verkabeln Sie den Mixer mit den **[LINE OUT]-Buchsen** des R-4 Pro. Sie benötigen zum Anschluss mit den Line-Out-Buchsen des R-4 Pro optional zu erwerbende Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- * Sie können entweder vier unabhängige Line-Signal (4-indiv) oder ein Stereo-Signal (Monitor) ausgeben. Siehe: "System Setting" in **5 System Setup** (S. 75).
- 4. Schalten Sie das R-4 Pro ein.
- 5. Schalten Sie den Mixer ein und erhöhen Sie allmählich die Lautstärke.
- * Die Lautstärke der Line-Out-Signale lässt sich nicht pegeln.

Anschluss eines Gerätes mit Digital-Eingang (via Digital-Ausgang des R-4 Pro)

Der folgende Abschnitt beschreibt das Anschließen eines Gerätes mit Digital-Eingang wie Mixer, Monitorlaustsprecher oder Aufnahmegeräte zum Überspielen von Audio-Signalen aus dem R-4 Pro.

Die Sample Rate des aktuellen Projektes wird von der Sample Rate des am digitalen Eingang des R-4 Pro angeschlossenen Gerätes bestimmt.

1. Schalten Sie das R-4 Pro aus.

2.

Schalten Sie das digitale externe Gerät aus.



- Verbinden Sie den Digital-Ausgang [DIGITAL OUT] des R-4 mit dem Digital-Eingang des Gerätes. 3.
- * Sie benötigen ein separat zu erwerbendes XLR-Kabel (nicht im Liegerumfang enthalten) zum Anschluss des digitalen Gerätes an den Digital-Ausgang des R-4 Pro.
- Schalten Sie das R-4 Pro ein. 4.
- 5. Schalten Sie das externe digitale Gerät ein.
- * Die Lautstärke des auszugebenden digitalen Audio-Signals lässt sich am R-4 Pro nicht pegeln.
Einstellungen für die Wiedergabe

Einstellungen für das abspielende R-4 Pro

1 Drücken Sie den R-4 Pro **[SYSTEM]-Taster**. Das System-Menü wird aufgerufen.

55	JS1	tem Menu	1	ENT	ER]
Ŧ	1	Record	ing	Setu	∍ ∏
	2	Player	Set	LUP	
	з	Speake	<u>^</u>		8
	4	LCD Set	tup		
	5	System	Se1	LUP	
	ST	OP	SEP	19 20:10	20

2 Mit den [CURSOR]-Tastern wählen Sie 2 Player Setup und drücken den [ENTER]-Taster.

Die Seite "Player Setup" erscheint.

3

Mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad selektieren Sie den gewünschten Play Mode.

* Diese Einstellung wird sofort aktiv. Sie müssen dazu den [ENTER]-Taster nicht drücken.

Die folgenden Einstellungen lassen sich durchführen:

Menü	Player Setup Einstellung	Wiedergabe-Betriebsart
Play Mode	Single	Bestimmt den Abspielmodus.
		Es wird lediglich das ausgewühlte Projekt abgespielt.
	Sequential	Die Einzel-Projekte aus dem Ordner des aktuell selektierten Projektes
		werden nacheinander abgespielt.
Repeat	OFF , ON	Bestimmt den Wiederhol-Modus.
		Wenn für den Play Mode die Einstellung Single ausgewählt ist, wird
		nur dieses Projekt wiederholt. Mit Sequential werden die zum Pro-
		jekt gehörenden Einzelprojekte des gleichen Ordners nacheinander
		vom Anfang an abgespielt.

* Einzelheiten zu den System-Einstellungen finden Sie unter System Setup (S. 64).

Player Set	.UP
Play Mode Repeat	Single OFF
STOP	SEP 19 20:10 24

Interne Lautsprecher

Die internen Lautsprecher des R-4 Pro lassen sich zum Abhören ohne Kopfhörer bzw. externe Verstärkeranlagen heranziehen.

1 Drücken Sie den R-4 Pro **[SYSTEM]-Taster**.

Das System-Menü wird aufgerufen.

Sys	tem Menu		ENTE	ER]
• 1	Recordi	ing S	ietup	
2	Player	Setu	IP	
3	Speaker			
4	LCD Set	:UP		
5	System	Setu	IP	
■ \$1	'OP	SEP 19	20:10 4	20

2 Mit den [CURSOR]-Tastern wählen Sie 3 Speaker und drücken den [ENTER]-Taster.

Die Speaker-Seite erscheint.

Speaker Switch	Ausgangs-Ziel
ON	Interne Lautsprecher
	Line Out-Buchsen
	Digital output-Buchse
OFF	Line Out-Buchsen
	Digital output-Buchse

Speaker				
Speaker	Swite	:h		ON
STOP	SEP	19	20:10	20

* Während der Aufnahme können die internen Lautsprecher nicht zur Kontrolle der aufzuzeichnenden Signale herangezogen werden. Weiterhin werden die internen Lautsprecher abgeschaltet, wenn Sie Kopfhörer verwenden. Zur Nutzung der internen Monitore dürfen Sie die Kopfhörer nicht anschließen.

* Einzelheiten zu den System-Einstellungen finden Sie unter System Setup (S. 64).

Wiedergabe (Playback)

Normale Wiedergabe

Nachdem Sie alle notwendigen Schritte gemäß Notwendige Anschl sse f r die Wiedergabe (S. 37) und Einstellungen f r die Wiedergabe (S. 39) durchgeführt haben, können Sie wie folgt fortfahren.

1 Selektieren Sie das abzuspielende Projekt.

Ausgehend von der Haupseite drücken Sie den **[ENTER/FINDER]-Taster**. In der Finder-Seite selektieren Sie ein Projekt mit den **Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern** und dem **[SCRUB]-Rad**. Einzelheiten dazu finden Sie unter **Finder-Funktionen** (S. 44).

Alternativ lassen sich auch die **[PREV]-** oder **[NEXT]-Taster** an der Frontseite zum Projekt-Auswählen heranziehen. Die Projekte sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.

2

Drücken Sie den [PLAY]-Taster.

Die Wiedergabe für das selektierte Projekt startet.

3 Erhöhen Sie mit dem **[MONITOR]-Regler** allmählich den Pegel, bis die gewünschte Abhörlautstärke erreicht ist.

- * Projekt-Namen, welche mit einem ." beginnen, werden ignoriert und nicht dargestellt.
- * Der Projekt-Name wird nicht korrekt dargestellt, wenn dieser Double-Byte-Zeichen (z. B. Japanisch) enthält. Verwenden Sie für eine korrekte Namensanzeige keine Double-Byte-Zeichen im File-Namen.
- * Das R-4 Pro zeigt ausschließlich Projekte mit den File-Namen .pjt oder .wav an. Andere Formate werden ignoriert.

Marker

An gewünschten Zeitpositionen im Projekt lassen sich Marker platzieren. Navigieren Sie dann mittels der Taster I◀◀ oder ▶▶I vorwärts oder rückwärts auf einen Marker-Position. Die Markerfunktionen lassen sich gleichermaßen in der Wiedergabe und in der Aufnahme durchführen.

1 Suchen Sie mit dem [NEXT]-Taster oder dem [SHUTTLE]-Rad eine

Zeitposition zum Generieren eines Markers.

Nutzen Sie die Funktionen Play, Vor- bzw. Rücklauf zum Navigieren auf die gewünschte Position für den Marker.

2 Drücken Sie den **[MARK]-Taster** an der entsprechenden Zeitposition zum Erzeugen eines Markers.

Marker lassen sich bei der Wiedergabe, der Aufnahme oder bei gestopptem Projekt generieren.

Wie in der Abbildung rechts dargestellt, zeigt das Display die Anzahl der Marker an. Marker werden vom Projekt-Start beginnend aufsteigend numeriert. Insgesamt können in einem Projekt 99 Marker erzeugt werden.



Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 zum Generieren weiterer Marker.

Nach dem Erzeugen eines oder mehrerer Marker verfahren Sie wie folgt.

Diese Operationen lassen sich gleichermaßen bei der Wiedergabe, der Aufnahme und im Stopp-Modus durchführen.

I → -Taster

3

Positioniert auf den nächstliegenden Marker vor der aktuellen Zeitposition (vorheriger Marker).

►► -Taster

Positioniert auf den nächstliegenden Marker nach der aktuellen Zeitposition (nächster Marker).

CLEAR-Taster

Löscht einen generierten Marker. Marker werden nacheinander gelöscht, beginnend mit dem dem Marker direkt vor der aktuellen Zeitposition.

Wiederholtes Abspielen von Passagen (A-B REPEAT)

Die Wiedergabe lässt sich zwischen zwei Zeitpunkten (A-B) innerhalb eines Projekte wiederholen. Generieren Sie dazu bei der Wiedergabe die Punkte A und B und das Playback wird permanent zwischen diesen Zeitpositionen wiederholt.

Starten Sie die Wiedergabe

1

Im Play-Betrieb drücken Sie den **[A-B REPEAT]-Taster** ein mal. Der **[A-B REPEAT]-Taster** blinkt und diese Zeitposition wird damit automatisch zum Startpunkt (A) für die zu wiederholende Passage.

- * Wenn Sie den STOP-Taster nach dem Setzen des A-Punktes aber vor der Generierung des B-Punktes drücken, wird der A-Punkt gelöscht.
- **2** Drücken Sie den **[A-B REPEAT]-Taster** erneut. **[A-B REPEAT]** leuchtet und die Zeitposition wird zum Endpunkt (B) für die zu wiederholende Passage.





Die Wiedergabe wechselt automatisch in den Wiederholungsmodus und spielt die unter Schritt 1 und 2 bestimmten Zeitpunkte permanent ab.

Zum Deaktivieren des Wiederholungsmodus drücken Sie den **[A-B REPEAT]-Taster**, wenn die Punkte A und B bereits gesetzt wurden. Der **[A-B REPEAT]-Taster**-LED erlischt und die Zeitpunkte A und B werden gelöscht .



Bitte beachten Sie:

- * Wenn Sie den **STOP-Taster** nach dem Setzen des **A**-Punktes aber vor der Generierung des **B**-Punktes drücken, wird der **A**-Punkt gelöscht.
- * Falls Sie den **B**-Punkt nicht vor dem Erreichen des Projektes setzen, wird das Projekt-Ende als **B**-Punkt herangezogen.
- * Das Drücken von [STOP] während des Repeat-Playbacks stoppt die Wiedergabe und löscht die Punkte A und B.

Das R-4 Pro speichert Projekte als Files auf seiner internen Festplatte. Mit Hilfe der Finder-Funktionen lassen sich Projekte aus einer großen Anzahle von Ordnern oder Projekte innerhalb eines Ordners selektieren, löschen oder auf ein externes Speichermedium kopieren.

Auswählen und Laden eines Projektes

Verschieben des Projekts in einen anderen Ordner

Finder-Funktionen

Menü

Select

Delete

Copy

Move Make Folder

Rename

No.

1

2

3

4

5

6

MEMO

Selekti	ieren ei	nes Pro	iektes (Select)

Operation

Löschen eines Projektes.

Erzeugen eines Ordners

Umbenennen eines Projektes.

Kopieren des selektierten Projekts

Drücken Sie bei gestopptem Projekt und dargestellter Hauptseite (S. 18) den **[ENTER/FINDER]-Taster**. Die Finder-Seite wird angezeigt (s. Abb. rechts).

Projekte sind in alphabetisch absteigender Ordnung dargestellt . "HD" bezeichnet die interne Festplatte des R-4 Pro, während "EX" für externe Speichermedien wie USB-Speicher steht, welche am [STORAGE ONLY]-Port angeschlossen sind.

2 In der Finder-Seite wählen Sie mit den Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern oder dem [SCRUB]-Rad das gewünschte Projekt. Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster.

> Falls sich das gesuchte Projekt in einem Ordner der internen Festplatte (HD) oder des externen Speichermediums befindet, können Sie via **rechten [CURSOR]-Taster** in den ausgewählten Ordner wechseln (z. B. in einen Unterordner). Zum Zurückwechseln in den übergeordneten Ordner drücken Sie den **linken [CURSOR]-Taster**.

3 Wenn das Display die rechts dargestellte Seite anzeigt, selektieren Sie mit den **[CURSOR]-Tastern** "**1 Select**".

Das Projekt ist damit angewählt und Sie kehren zurück zur Hauptseite.

Alternativ können Sie für ein ausgewähltes Projekt (Schritt 2) die Wiedergabe sofort via **[PLAY]-Taster** starten. Das R-4 Pro wechselt mit der Wiedergabe automatisch auf die Hauptseite zurück.

* Weil sich Projekte nicht direkt von einem externen Speichermedium abspielen lassen, könne Sie diese dort auch nicht selektieren. Diese müssen dazu zunächst auf die interne Festplatte des R-4 Pro kopiert werden.

Finder	
/ HD 050106055100 050123233509 050234055618 R4_Scene1_00 R4_Scene1_00	1

See

S. 44

S. 45

S. 46

S. 47

S. 48

S. 49

Finder	ENTER]
0 05100605510	0
🕶 1 Select	
2 Delete	
3 Rename	
4 COPY	
5 Move	

-0 050234055618 -0 R4_Scene1_001 -0 R4_Scene1_002	

Scene1

.001

inde

Löschen eines Projektes (Delete)

 Mit angezeigter Hauptseite drücken Sie den [ENTER/ FINDER]-Taster. Die Finder-Seite (siehe Abbildung) wird aufgerufen.

Projekte sind in alphabetisch absteigender Ordnung dargestellt .

In der Finder-Seite selektieren Sie mit den Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern oder dem [SCRUB]-Rad das zu löschende Projekt. Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster.







Falls sich das gesuchte Projekt in einem Ordner der internen Festplatte (HD) oder des externen Speichermediums befindet, können Sie via **rechten [CURSOR]-Taster** in den ausgewählten Ordner wechseln (z. B. in einen Unterordner). Zum Zurückwechseln in den übergeordneten Ordner drücken Sie den **linken [CURSOR]-Taster**.

- * Zum Anwählen des externen Speichermediums selektieren Sie zunächst die Festplatte (HD) und drücken dann den linken [CURSOR]-Taster für das Anzeigen des externen Mediums (EX). Das externe Speichermedium muss dazu gemountet sein. Siehe: USB-Anschluss und -Verbindung-L sen (S. 79)
- * Drücken Sie den **rechten [CURSOR]-Taster** nach der Auswahl von EX zum Aufrufen des Inhaltsverzeichnisses des externen Gerätes.

3 Wenn die in der Abbildung dargestellte Seite angezeigt wird selektieren Sie mit den **[CURSOR]-Tastern** den Eintrag **2 Delete**.



* Zum Abbrechen der Operation drücken Sie den [EXIT]-Taster vor dem Drücken von [ENTER].

Schalten Sie das Gerät nicht während des Projekt-Löschen aus.



Finder	ENTER]
[] R4_Scene1_00	1
1 Select	
🗢 2 Delete	
3 Rename	
4 COPY	
5 Move	

Delete []R4_Scene1_001
Delete, Push [ENTER]
Delete @R4_Scene1_001

Now Processing !

MEMO

3

1

Umbenennen eines Projektes (Rename)

 Drücken Sie bei aufgerufener Hauptseite den [ENTER/ FINDER]-Taster. Die Finder-Seite (siehe Abbildung) wird aufgerufen.

Projekte sind in alphabetisch absteigender Ordnung dargestellt .

In der Finder-Seite selektieren Sie via Auf/Ab [CURSOR]-Tastern oder [SCRUB]-Rad das umzubennende Projekt. Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster.





Falls sich das gesuchte Projekt in einem Ordner der internen Festplatte (HD) oder des externen Speichermediums befindet, können Sie via **rechten [CURSOR]-Taster** in den ausgewählten Ordner wechseln (z. B. in einen Unterordner). Zum Zurückwechseln in den übergeordneten Ordner drücken Sie den **linken [CURSOR]-Taster**.

* Zum Anwählen des externen Speichermediums selektieren Sie zunächst die Festplatte (HD) und drücken dann den linken [CURSOR]-Taster für das Anzeigen des externen Mediums (EX). Das externe Speichermedium muss dazu gemountet sein. Siehe: USB-Anschluss und -Verbindung-L sen (S. 79)



- * Drücken Sie den **rechten [CURSOR]-Taster** nach der Auswahl von EX zum Aufrufen des Inhaltsverzeichnisses des externen Gerätes.
- Wenn die in der Abbildung dargestellte Seite angezeigt wird selektieren Sie via **[CURSOR]-Tastern** "*3 Rename"*.



Mit den Links/Rechts-[CURSOR]-Tastern positionieren Sie den Cursor auf ein Zeichen des Projekt- bzw. Ordner-Namen. Die Zeichenauswahl nehmen Sie dann mit den Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern oder dem [SCRUB/VALUE]-Rad vor.

Mit dem [CLEAR]-Taster lassen sich Zeichen löschen, der [Mark]-Taster fügt ein Zeichen ein.

Nach dem Beenden der Namenseingabe drücken Sie [ENTER].

* Zum Abbrechen der Operation Renaming drücken Sie den [EXIT]-Taster bevor Sie [ENTER] betätigten.

Schalten Sie das R-4 nicht während des Projekt-Umbenennens aus.



Rename
Now Processing !

Kopieren eines Projektes (Copy)

Drücken Sie bei aufgerufener Hauptseite den [ENTER/ FINDER]-Taster. Die Finder-Seite (siehe Abbildung) wird aufgerufen.

Projekte sind in alphabetisch absteigender Ordnung dargestellt .

In der Finder-Seite selektieren Sie via Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern oder [SCRUB]-Rad das Quell-Projekt für die Kopie. Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster.





inder

ОРУ

R4_Scene HD

SELECT DESTINATION

YOLD.

Falls sich das gesuchte Projekt in einem Ordner der

internen Festplatte (HD) oder des externen Speichermediums befindet, können Sie via **rechtem** [CURSOR]-Taster in den ausgewählten Ordner wechseln (z. B. in einen Unterordner). Zum Zurückwechseln in den übergeordneten Ordner drücken Sie den linken [CURSOR]-

Taster.

1

MEMO

- Zum Anwählen des externen Speichermediums selektieren Sie zunächst die Festplatte (HD) und drücken dann den linken [CURSOR]-Taster für das Anzeigen des externen Mediums (EX). Das externe Speichermedium muss dazu gemountet sein. Siehe: USB-Anschluss und -Verbindung-L sen (S. 79)
- * Drücken Sie den **rechten [CURSOR]-Taster** nach der Auswahl von EX zum Aufrufen des Inhaltsverzeichnisses des externen Gerätes.
- Wenn die in der Abbildung dargestellte Seite angezeigt wird selektieren Sie mit den [CURSOR]-Tastern "4 Copy."



- Mit den Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern oder dem [SCRUB/ VALUE]-Rad to wählen Sie den Zielordner für die Projekt-Kopie. Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster zum Durch-führen der Copy-Operation. Als Ziel lassen sich gleichermaßen *HD* (Festplatte) und *EX* (externes Speichermedium) auswählen,.
 - * Zum Abbrechen der Copy-Operation drücken Sie [EXIT].

Schalten Sie das Gerät nicht aus während das Projekt kopiert wird.

* Falls das Ziellaufwerk bzw. der Zielordner einen identischen Projekt.namen enthält, fügt das R-4 Pro zur Unterscheidung Nummern wie -1 oder -2. an den Namen des kopierten Projektes an.



AND PUSH

ENTER

Verschieben eines Projektes (Move)

- * Das Verschieben eines Projektes von der Festplatte auf das externe Speichermedium bzw. vice versa ist nicht möglich. Nutzen Sie hier die Copy-Operation und löschen Sie dann das Original (Quell-Projekt).
- 1 Drücken Sie bei aufgerufener Hauptseite den [ENTER/ FINDER]-Taster. Die Finder-Seite (s. Abb.) wird aufgerufen.

Projekte sind in alphabetisch absteigender Ordnung dargestellt .

2 In der Finder-Seite selektieren Sie mit den Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern oder dem [SCRUB]-Rad das zu verschiebende Projekt. Drücken Sie dann [ENTER].





MEMO

Falls sich das gesuchte Projekt in einem Ordner der

internen Festplatte (HD) oder des externen Speichermediums befindet, können Sie via rechten
 [CURSOR]-Taster in den ausgewählten Ordner wechseln (z. B. in einen Unterordner). Zum
 Zurückwechseln in den übergeordneten Ordner drücken Sie den linken [CURSOR]-Taster.

- * Zum Anwählen des externen Speichermediums selektieren Sie zunächst die Festplatte (HD) und drücken dann den linken [CURSOR]-Taster für das Anzeigen des externen Mediums (EX). Das externe Speichermedium muss dazu gemountet sein. Siehe: USB-Anschluss und -Verbindung-L sen (S. 79)
- * Drücken Sie den **rechten [CURSOR]-Taster** nach der Auswahl von EX zum Aufrufen des Inhaltsverzeichnisses des externen Gerätes.

3 Wenn die in der Abbildung dargestellte Seite angezeigt wird selektieren Sie via **[CURSOR]-Taster** "*5 Move*".



Finder	[ENTER]
@ R4_Scene1_001	
1 Select	
2 Delete	
3 Rename	
4 COPY	
↑ 5 Move	

Mit den Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern oder dem [SCRUB/ VALUE]-Rad bestimmen Sie den Ziel-Ordner (jener Ordner, in den das Projekt verschoben werden soll). Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster zum Durchführen der Move-Operation. Auch HD (Festplatte) lässt sich als Ziel eingeben.

* Zum Abbrechen der Operation "Move" drücken Sie [EXIT].

Schalten Sie das Gerät nicht während der Move-Operation aus.



Erzeugen eines neuen Ordners (Make Folder)

1 Drücken Sie bei aufgerufener Hauptseite den [ENTER/ FINDER]-Taster. Die Finder-Seite erscheint (s. Abb).

Projekte sind in alphabetisch absteigender Ordnung dargestellt .

In der Finder-Seite selektieren Sie via Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern oder dem [SCRUB]-Rad das an erster Position befindliche *HD* (interne Festplatte).

Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster.





MEMO

Speichermediums befindet, können Sie via **rechten [CURSOR]-Taster** in den ausgewählten Ordner wechseln (z. B. in einen Unterordner). Zum Zurückwechseln in den übergeordneten Ordner drücken Sie den **linken [CURSOR]-**

Falls sich das gesuchte Projekt in einem Ordner der internen Festplatte (HD) oder des externen

Taster.

2

- * Zum Anwählen des externen Speichermediums selektieren Sie zunächst die Festplatte (HD) und drücken dann den linken [CURSOR]-Taster für das Anzeigen des externen Mediums (EX). Das externe Speichermedium muss dazu gemountet sein. Siehe: USB-Anschluss und -Verbindung-L sen (S. 79)
- * Drücken Sie den **rechten [CURSOR]-Taster** nach der Auswahl von EX zum Aufrufen des Inhaltsverzeichnisses des externen Gerätes.

 Wenn die in der Abbildung dargestellte Seite angezeigt wird selektieren Sie via [CURSOR]-Tastern den Eintrag
 2 Make Folder.





Wenn die in der Abbildung dargestellte Seite angezeigt wird drücken Sie den **[ENTER]-Taster** zur Bestätigung.



Schalten Sie das Gerät nicht während des Ordner-Erzeugens aus.

Make Folder

Now Processing !

5 Der neue Ordner "NewFolder" wurde erstellt.

Die Projekte sind in alphabetischer Anordnung dargestellt, Ordner erscheien ebenfalls alphabetisch geordnet hinter den Projekten.

Mit dem **[CURSOR] Auf/Ab-**oder dem **[SCRUB]-Rad** überprüfen Sie, ob der neue Ordner korrekt generiert ist.

Falls bereits ein identischer Ordner-Name existiert, fügt das R-4

Pro automatisch eine Nummer an den Namen an (z. B. NewFolder-1, NewFolder-11, NewFolder-111 etc.).

Finder	
-(]R4_Scene1_002 -(]R4_Scene2_001 -(]R4_Scene3_001 -(]R4_Scene3_002 -(]R4_Scene3_003 -(]R4_Scene3_003	

Aufgezeichnete Projekte lassen sich direkt im R-4 Pro bearbeiten (Editieren).

No.	Editing- Anweisung	Operation	Siehe
1	Trim	Erzeugt ein neues Projekt aus einer durch zwei Zeitpunkte bestimmten Wellenform-Region.	S. 51
2	Divide	Erzeugt zwei neue Projekte durch Teilen des Projektes an einem zu be- stimmenden Punkt in der Wellenform.	S. 53
3	Combine	Fügt ein Projekt an das Ende des aktuellen Projektes an. Die beiden Files werden zu einem neuen File kombiniert.	S. 55
4	Merge	Mischt mehrere Projekt-Files in einen einzelnen Kanal.	S. 57

* Die Durchführung dieser Bearbeitungen verändert das originale Projekt-File nicht.

* Es steht keine Undo-Funktion zur Verfügung.

Editing-Prozedur

Trim

Trim extrahiert eine aus zwei Punkten zu erzeugende Region der Wellenform-Daten und generiert ein neues Projekt aus dieser Region.

Operationen wie Playback, Stop, Scrub Dial, Shuttle-Rad, und Marker lassen sich zum Aufsuchen der Region-Punkte heranziehen. Das A-B Repeat kann hier nicht eingesetzt werden.

Drücken Sie den R-4 Pro [WAVE EDIT]-Taster.
 Das "Wav Edit Menu" wird im Display dargestellt.

2 Mit den [CURSOR]-Tastern selektieren Sie 1 Trim und drücken dann den [ENTER]-Taster.

Die rechts abgebildete Edit-Seite erscheint.

Zoom für die Zeitachse (1/1–1/65536) Einstellungen via Links/Rechts-[CURSOR]-Taster

Zoom für die Wellenform-Lautstärke (x1–x64) Einstellungen via Auf/Ab-[CURSOR]-Taster.

* Zum Abbrechen drücken Sie den **[EXIT]-Taster**.

3 Drücken Sie bei der Wiedergabe oder dem schnellen Vorlauf den [ENTER]-Taster, wenn der Startpunkt (Point 1) für die Region erreicht ist.

Alternativ zur Wiedergabe lassen sich auch das Scrub- und das Shuttle-Rad zum Auffinden des Edit-Points heranziehen.

* Die Zeitposition des Punktes [1]] ist in Samples angebeben.







4 Gehen Sie analog zu Punkt 3 zum Positionieren auf das Region-Ende (Point 2) für das Extrahieren vor. Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster.

* Die Zeitposition des Punktes 2 ist in Samples angebeben.

Trim	
Z00H: HORZ=1/00128 VERT=×01	
ELAPSE 00:00:12	
TOTAL 00:04:59	
R1 POINT	
PUSH ENTER SET POINT2	-2



Trim
P01#T: 000000000 - 0000572000 00:00 - 00:00:12
Trim, Push [ENTER]

Zum Durchführen der Operation drücken Sie den **[ENTER]-Taster**. Abbrechen können Sie hier via **[EXIT]-Taster** und den Endpunkt der Region (2) erneut eingeben. Zur Korrektur des Start-Punktes (1) drücken Sie den **[EXIT]-Taster** erneut. Auch während der Ausführung können Sie mit dem**[EXIT]-Taster** die Operation abbrechen.

* Schalten Sie das Gerät nicht während des Projekt-Sicherns oder einer Operation aus.



Die extrahiert Region ist als neues Projekt gleichen Namens mit einer angefügten "-1" generiert worden. Das originale Projekt wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Eine Sicherheitsabfrage erscheint.

Beispiel: Wenn das originale Projekt den Namen **Project** besitzt, wird das neue Projekt **Project-1** benannt.

Media Full:



Falls die interne Festplatte nicht mehr über ausreichenden Speicherplatz verfügt erscheint die Warnmeldung "*Media Full!*".

Divide

Divide teilt ein Projekt am eingegebenen Zeitpunkt in der Wellenform-Darstellung auf. Es werden zwei zusätzliche Projekte erzeugt. Playback, Stop, Scrub/Shuttle-Rad und Marker-Operationen können zum Aufsuchen des Divide-Zeitpunktes weiterhin genutzt werden. Das A-B Repeat lässt sich dagegen hier nicht durchführen.

- Drücken Sie den R-4 Pro [WAVE EDIT]-Taster.
 Das "Wav Edit Menu" wird im Display dargestellt.
- 2 Mit den [CURSOR]-Tastern selektieren Sie 2 Divide und drücken dann den [ENTER]-Taster.

Die rechts abgebildete Edit-Seite erscheint.

Zoom für die Zeitachse (1/1–1/65536) Einstellungen via Links/Rechts-[CURSOR]-Tastern.

Zoom für die Wellenform-Lautstärke (x1–x64) Einstellungen via Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern.

* Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.



4

Drücken Sie im Play- oder Vorlauf-Modus den **[ENTER]-Taster** zum Setzen des Divide-Zeitpunktes des Projektes.

Alternativ zur Wiedergabe lassen sich auch das Scrub- und das Shuttle-Rad zum Auffinden des Edit-Points heranziehen.

Eine Sicherheitsabfrage erscheint.

Wav (1 05	e Edit Menu 39123233599	(ENTER)
1 \$ 2 3	Trim Divide Combine	



Di	vide
Z	00H: HORZ=1/00128 VERT=×01
1 1	ELAPSE
- ·	TOTAL
R1	Thiod
PUS	THENTER SET POINT

Divid	le		
FILE1:	0000000000 00:00:00	-	0000043999 00:00:00
FILE2:	0000044000 00:00:00	Ξ	00079 19999 00 : 02 : 59
Divide,			
	Push D	El	NTERI

Divide		
Now P	roces	sing !
		_
Cancel,	Push	[EXIT]

Drücken Sie zur Bestätigung den **[ENTER]-Taster** oder zum Abbrechen den **[EXIT]-Taster**.

Auch wenn die in der Abbildung gezeigte Seite dargestellt ist, lässt sich die Operation noch via **[EXIT]-Taster** abbrechen.

- * Schalten Sie das Gerät nicht während des Projekt-Sicherns oder während der laufenden Operation aus.
- * Das Sichern von großen Projekte kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen..

5

Die als Ergebnis der Divide-Operation generierten zwei neue Projekte erhalten den Namen des Originals mit dem Zusatz "-1" und "-2". Das originale Projekt wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Beispiel: Wenn das originale Projekt den Namen **Project** besitzt, wird das neue Projekt **Project-1** benannt.



<u> Media</u> Fulli

Falls die interne Festplatte nicht mehr über ausreichenden Speicherplatz verfügt erscheint die Warnmeldung "**Media Full!**" message wird aufgerufen.

Combine fügt ein Projekt (des gleichen Formats) an das Ende des aktuellen Projektes an. Die beiden Files werden dabei zu einem neuen File zusammengefügt. Playback, Stop, Scrub/Shuttle-Rad und Marker-Operationen lassen sich nicht einsetzen. 1 Selektieren Sie ein Projekt (aktuelles Projekt"), an welches ein weiteres Projekt angefügt werden soll. In der Hauptseite selektieren Sie via [NEXT]-Taster oder [PREV]-Taster das gewünschte Projekt. Alternativ lassen sich auch die Cursor-Taster in der Finder-Seite heranziehen. 2 Drücken Sie den [WAVE EDITI-Taster. Nave Edit Menu ENTER Es erscheint die Wave Edit Menü-Seite. 1 R4_Scene1_001 Trim 3 2 Divide Mit den [CURSOR]-Tastern wählen Sie 3 Combine und Combine drücken dann den [ENTER]-Taster. Basis-Projekt Eine Edit-Seite, wie die rechts dargestellte, erscheint. Combile * Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster. A R4_Scene1_001 A R4_Scene1_001 📓 anzufügendes R4_Scene2. .001 Projekt (] R4. .Scene3. - 001 Very Long Long L SELECT PROJECT PUSH ENTER 1 Mit den [CURSOR]-Tastern selektieren Sie das ombine R4_Scene1_001 1 R4_Scene1_00 anzufügende Projekt und drücken dann den [ENTER]cene 00 Taster. R4_Scene1_002 R4_Scene2. R4_Scene3. 001 .001 SELECT PROJECT AAN PIICH FATER Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster. Combine Auch während der Ausführung können Sie mit dem [EXIT]-Taster [] R4_Scene1_001 die Operation abbrechen. Now Processing ! Schalten Sie das Gerät nicht während des Projekt-Sicherns oder einer Operation aus. * Das Sichern kann insbesondere bei größeren Projekten eine gewisse Cancel, Push [EXIT] Zeit in Anspruch nehmen. Das aktuelle und das anzufügende Projekt müssen übereinstimmende Sample Rates, WICHING Wortbreiten und Anzahl der Kanäle vorweisen. Combine 🛾 R4_Scene1_001

Combine



5 Eine Kopie der zusammengefügten Projekte wird als neues Projekt mit dem Namen des aktuellen Projektes und dem Zusatz "-1" erzeugt. Die Originale beider Projekte werden dadurch nicht beeinträchtigt.



Beispiel: Wenn das originale Projekt den Namen **Project** besitzt, wird das neue Projekt **Project-1** benannt.

🕂 Media Fulli

Falls die interne Festplatte nicht mehr über ausreichenden Speicherplatz verfügt erscheint die Warnmeldung "*Media Full!*" message wird aufgerufen.

Verschmelzen (Merge)

Mehrere gleichzeitig aufgezeichnete Spuren eine Projektes (MONO x2, MONO x3, MONO x4, STEREO x2) lassen sich über die Operation Merge zu einem Kanal verschmelzen. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Konfigurationen auf.

Originale	Merge
MONOx2	MONOx1
MONOx3	
MONOx4	
STEREOx2	STEREOx1

* Da sich MONO x1, STEREO x1 oder 4-kanalige Projekte nicht verschmelzen lassen, erscheint die Merge-Funktion in diesem Fall nicht im Menü.



3

Drücken Sie den R-4 Pro **[WAVE EDIT]-Taster**. Die Wave Edit Menü-Seite erscheint.

2 Mit den [CURSOR]-Tastern selektieren Sie 4 Merge und drücken dann den [ENTER]-Taster.

Die rechts abgebildete Edit-Seite wird aufgerufen.

Die Lautstärken der zu verschmelzenden Spuren lassen sich über den Parameter MIX LEVEL pegeln. Geben Sie den gewünschten Wert mit den Auf/Ab-[CURSOR]-Tastern oder dem [SCRUB]-Rad ein.

Beispiel: In einem 2-kanaligen Stereo-Projekt (STEREO x2) können Sie den Mix Level auf -6.0 dB setzen, so dass jeder Kanal für das Verschmelzen um 6 dB abgesenkt wird.

* Zum Abbrechen drücken Sie den **[EXIT]-Taster**.

Zur Bestätigung drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Auch während *"Now Processing"* angezeigt wird, lässt sich die Merge-Operation via **[EXIT]-Taster** abbrechen.

- * Schalten Sie das Gerät nicht aus während das Projekt gesichert bzw. eine Operation durchgeführt wird.
- * Das Sichern kann insbesondere bei größeren Projekten eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.



Merse	È		
0 050	23405	561	8
Mix	Leve1	=	-6.0dB
Mer	`9е, Duch	LEV	TEDI
	Fash		11663

Merse [] 0502340	55618	
Now P	roces	sing !
Cancel,	Push	CEXITJ

 Media Full:
 Falls die interne Festplatte nicht mehr über ausreichenden Speicherplatz verfügt erscheint die Warnmeldung "Media Full!".

Edit Timecode

Mit dieser Funktion können Sie den im BWF-Format eingebetteten Timecode ändern.

- * Die Edit Timecode-Seite erscheint nicht für .wav-Daten.
- **1** Drücken Sie den R-4 Pro **[WAVE EDIT]-Taster**. Die Wave Edit Menü-Seite erscheint.
- 2 Mit den [CURSOR]-Tastern selektieren Sie Edit Timecode und drücken den [ENTER]-Taster.

Eine Edit-Seite, wie in der Abbildung dargestellt, erscheint.

3 Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie das gewünschte Feld und ändern den Timecode-Wert [SCRUB/VALUE]-Rad.

- * H:M:S:F: Bezeichnet Hours (Stunden):Minuten:Sekunden:Frames. Die Auflösung für die Frames wird durch die Frame Rate im **Timecode Setup** bestimmt.
- * Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Wave Edit Menu	[ENTER]
0 060823233509	
1 Trim	
2 Divide	
3 Combine	
 4 Edit Timeco 	ode

Edit	Time	code	2	
0 060	3232	3350	<u>)</u> 9	
	н	н	S	F
CURRENT	02:	25 :	46	: 02
NEW	02:	25 :	46	: 02
Set	, Pu	sh (Ente	erl

Edit	Time	code	2	
0 060	3232	3350)9	
	н	н	S	F
CURRENT	02:	25 :	; 46 ;	02
NEW	02:	25 :	88	02
Set	, Pu	sh [Ente	er]

Zur Bestätigung drücken Sie den [ENTER]-Taster.

- * Schalten Sie das Gerät nicht aus während das Projekt gesichert oder ein Prozessor durchgeführt wird.
- * Das Sichern kann insbesondere bei größeren Projekten eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Edit Timecode 10060823233509
Now Processing !

Im R-4 stehen Ihen fünf verschiedene Effekt-Typen zur Verfügung. Ein Effekt lässt sich entweder bereits bei der Aufnahme mit aufzeichnen oder bei der Wiedergabe hinzufügen. Effekt-Einstellungen können separat für jeden Kanal eigensetzt werden.

* Effekte sind im Betrieb mit 96 kHz nicht verfügbar.

■ Effekt-Typen

Nr.	Effekt-Name	Effekt	
0	No Effect	Kein Effekt. Einzusetzen für die Option, Effekte ein/auszuschalten, ohne derzeitig einen Effekte einzusetzen zu müssen.	
1	3-Band EQ	Ein 3-Band-Equalizer	
2	Graphic EQ	Pegeleinstellungen für sechs festgelegte Frequenz-Bänder.	
3	Noise Gate	Unterdrückt Nebengeräusche in Pausen und tieffrequente Störgeräusche.	
4	Enhancer	Fügt dem Originalklang phasenverschobene Frequenzanteile zur Höhenan- hebung hinzu und lässt diesen dadurch präsenter erscheinen.	
5	Comp&DeEsser	Unterdrückt Zischlaute der menschlichen Stimme und erzeugt dadurch einen weicheren Klang. Der Effekt verringert außerdem die Differenz zwischen lau- ten und leisen Signalanteilen für ein ausgeglichenes Klangbild. Ein Kompres- sor verringert die Pegelunterschiede zwischen lauten und leisen Passagen.	
6	MS-Mic	Konvertiert den mittels MS-Stereophonie (Mitte-Seite) aufgezeichneten Sound.	

Das Hinzufügen eines Effektes während der Aufzeichnung ändert Lautstärke und Klangcharakter des originalen Sounds. Falls Sie einen Effekt mit aufzeichnen wollen, sollten Sie in der Aufnahmebereitschaft (Record Standby) via Kopfhörer eine Überprüfung vornehmen. Sie erkennen dadurch bereits im Vorfeld starke Pegelsprünge bzw. Verzerrungen. Nehmen Sie gegebenenfalls eine Probeaufnahme mit diesen Einstellungen vor.

Einzelheiten finden Sie unter Effekte (S. 59).

Drücken des **[EFFECT]-Taster**s während der Wiedergabe oder der Aufnahme, schaltet den Effekt An/Aus. Zur Vermeidung nicht beabsichtigten Effekt-Aktivierens/Deaktivierens wird das Verriegeln aller Tasten via **HOLD-Funktion** empfohlen.

Effekt

 Im R-4 Pro bezeichnet ein Effekte die digitale Veränderung des Klanges zur Erhöhung der Transparenz odes der Durchsetzungsfähigkeit eines Sounds. Ebenfalls können Effekte die Sprachvertändlichkeit erhöhen oder nicht akzeptierbare Störgeräusche reduzieren.

?

Clipping (Verzerrungen)

 Das Hinzufügen von Effekten oder das Lautstärke-Anheben können eine Überschreitung des Signalpegels über die maximal vom Gerät zu verabeitende Signallautstärke bewirken. Die sich daraus ergebenden nicht tolerierbaren Verzerrungen werden als Clipping bezeichnet

MS-Mikrofonie

 Die Mitte/Seite Mikrofonierung erzeugt ein 100 %ig monokompatibles Stereosignal durch die Kombination zweier Mikrofone. Mikrofon 1 mit Nierencharakteristik für das Mitten-Signal und Mikrofon 2 mit Achter-Charakteristik für die Seitensignale. Diese werden um 180° phasenverschoben.

Hinzufügen von Effekten

Die Effekte des R-4 Pro lassen sich gleichermaßen in der Aufnahmebereitschaft und in der Wiedergabe/ Aufnahme ändern. In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie Effekt-Einstellungen in den Betriebsarten Playback, Recording und Recording Standby vornehmen.



1 Drücken Sie den R-4 Pro [EFFECTS]-Taster.

Die Effekt-Setup-Seite wird im Display dargestellt.

Effects `	Тор
Туре 0:	No Effect
Link CH1	CH2 CH3 CH4
PLAY ON	ON ON ON
REC OFF	OFF OFF OFF
STOP	SEP 19 20:10 🕫

2 Mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad selektieren Sie den gewünschten Effekt-Typ.

Einzelheiten zu den Effekt-Typen finden Sie unter **Effekt-Tabelle** (S. 62).

3 Drücken Sie den **[CURSOR]-Ab-Taster**. Der Cursor wechselt auf das "Link"-Feld.

Effects '	TOP (DISP)
THEALE	3-Band Eta
Link c	CUO CUO SIIT
PLAY OFF	ON ON ON
REC OFF	OFF OFF OFF
STOP	SEP 19 20:10 🕬

Effect:	5 TOP	(DISP)
Type 1:	0	Rond EQ
Link	H1 CH2	CH3 CH∌
PLAY	011	ON I ON
REC O	FF OFF	OFF OFF
STOP	SEF) 19 20:10 🔊 🖝

CH1 CH2 CH3 CH4	Die Ein/Aus-Einstellungen und die Effekt-Parameter lassen sich individuell für jeden Kanal vornehmen.
CH1+2 CH3+4	Die Ein/Aus-Einstellungen und die Effekt-Parameter sind für die Kanäle 1+2 und 3+4 gelinkt. Wählen Sie diese Betriebsart für Stereoverkoppelte Kanäle 1/2 und 3/4.
CH1+2+3+4	Die Ein/Aus-Einstellungen und die Effekt-Parameter sind für alle Kanäle gelinkt.

4 Mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad wählen Sie die zu linkenden Kanäle aus.

Effect	s TOP	(DISP)
Type 1:		EQ boot
Link 🕻	CH1+2 (IH3+4
PLAY	1	N STA
REC	OFF	OFF
STOP	SEP	19 20:10 🔊 🖝

Effect:	s TOP
Type 1:	3-Band EQ
Link	C <u>H1+</u> 2 CH3+4
PLAY	OFF ON
REC	UFF OFF
STOP	SEP 19 20:10 🕬

Effec	ts Top:		ISP]
Туре	1: 3	3–Band	EQ
Link	CH1+	2 CH3+	4
PLAY	OFF	ON	
REC	OFF	OFF	
STOP		SEP 19 20:1	0.248





5 In gleicher Weise gehen Sie für "PLAY" und "REC" vor.

PLAY

OFF	Nicht aktiv im Play-Betrieb
ON	Aktiv im Play-Betrieb

REC

6

7

9

OFF	Nicht aktiv während der Aufnahme
ON	Aktiv während der Aufnahme

Drücken Sie den [DISPLAY]-Taster.

Die Effekt-Parameter-Seite erscheint im Display.

- * Die Effekt-Parameter-Seite wird nicht dargestellt wenn "0: No Effect" als Effekt-Typ selektiert ist.
- Mit den [CURSOR]-Tastern und dem [SCRUB/VALUE]-Rad ändern Sie die gewünschten Effekt-Parameter.
- 8 Falls Sie für Link "CH1 CH2 CH3 CH4" oder "CH1+2 CH3+4" ausgewählt haben, drücken Sie den [DISPLAY]-Taster.

Der nächste Kanal (bzw. das nächste Kanalpaar) erscheint im Display.



Während der Parametereinstellung können mit dem [**EXIT]-Taster** zur vorangegangenen Seite wechseln. Die Effekteinstellungen werden sofort aktiv. Wenn Sie den aber den Effekt-Typ (Type) wechseln, werden dessen Voreinstellungen aufgerufen.

Nach der Fertigstellung drücken Sie den **[EXIT]-Taster** zum Zurückwechseln zur Hauptseite.

Jeder Effekt verfügt über zahlreiche Parameter zum Ändern der Klangeigenschaften. Vorgenommene Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten des R-4 Pro erhalten bis Sie einen neuen Effekt-Typ anwählen. Für diesen werden dann dessen Voreinstellungen aktiv.



Effekt-Tabelle

■ 1: 3-Band EQ

Nr.	Parameter- Name	Einstellbereich	Vor-ein- stellung	Beschreibung
1	MID FREQ.	200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1.25Hz, 1.6kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3.15kHz, 4kHz, 5kHz, 6.3kHz	1kHz	Bestimmt die Center-Frequenz für das Mittenband des Equalizers.
2	MID Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	2.0	Legt die Breite des Frequenzbereich- es um die Center-Frequenz fest, welche via MID GAIN gepegelt wird. Höhere Q-Einstellungen engen das Band mehr ein.
3	LOW GAIN	-12dB-0dB-+12dB	0dB	Regelt die Lautstärke des Tiefen-Filters.
4	MID GAIN	-12dB-0dB-+12dB	0dB	Regelt die Lautstärke des Mitten-Filters
5	HIGH GAIN	-12dB-0dB-+12dB	0dB	Regelt die Lautstärke des Höhen-Filters
6	LEVEL	0 - 120	100	Bestimmt die Gesamtlautstärke des EQ

■ 2: Graphic EQ

Nr.	Parameter- Name	Einstellbereich	Vorein- stellung	Beschreibung	
1	125Hz	-12dB–0dB–+12dB 0dB Pegeländerung f		Pegeländerung für das Band 125 Hz.	
2	250Hz	-12dB-0dB-+12dB	0dB	Pegeländerung für das Band 250 Hz.	
3	500Hz	-12dB-0dB-+12dB	0dB	Pegeländerung für das Band 500 Hz.	
4	1kHz	-12dB-0dB-+12dB	0dB	Pegeländerung für das Band 1 kHz.	
5	2kHz	-12dB-0dB-+12dB	0dB	Pegeländerung für das Band 2 kHz.	
6	4kHz	-12dB-0dB-+12dB	0dB	Pegeländerung für das Band 4 kHz.	
7	Level	0–120	100	Bestimmt die Gesamtlautstärke.	

■ 3: Noise Gate

Nr.	Parameter- Name	Einstellbereich	Vorein- stellung	Beschreibung
1	LO-CUT	OFF, 40Hz, 55Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz	100Hz	Unterdrückt nicht erwünschte tief- frequente Störgeräusche wie Wind.
2	THRESHOLD	OFF,1–100	20	Bestimmt den Lautstärke-Schwellw- ert, für das Unterdrücken der Störg- eräusche.
3	LEVEL	0–120	100	Bestimmt die Gesamtlautstärke.

■ 4: Enhancer

Nr.	Parameter- Name	Einstellbereich	Vorein- stellung	Beschreibung		
1	SENSE	0–100	50	Zum Einstellen der Empfindlichkeit		
				des Enhancer-Effektes.		
2	MIX	0–100	50	Regelt das Mischverhältnis zwischen		
				phasenverschobenem Effektanteil		
				und Originalsignal.		
3	LEVEL	0–120	100	Bestimmt die Gesamtlautstärke.		

■ 5: Comp&DeEsser

Nr.	Parameter- Name	Einstellbereich	Vorein- stellung	Beschreibung		
1	DE-ESSER SW.	OFF, ON	ON	Wählen Sie ON zur Unterdrückung expressiver Zischlaute.		
2	THRESHOLD	0–100	50	Zur Einstellung der Lautstärke (Threshold) ab welcher der Kompres- sor die Pegelreduktion beginnt. Eine Kompression findet nur statt, wenn das Eingangssignal diese Lautstärke überschreitet. Niedrige Threshold- Werte aktivieren daher den Kom- pressor auch für leisere Signale.		
3	RATIO	1.0:1, 1.2:1, 1.5:1, 2.0:1, 2.8:1, 4.0:1, 8.0:1, 16.0:1, Inf:1	4.0:1	Bestimmt die Kompressionsstärke nach der Überschreitung des Thresh- old-Pegels. Höhere Ratio-Einstellun- gen bewirken eine stärkere Kompression.		
4	ATTACK	0.25–100ms	10ms	Bestimmt die Verzögerungszeit für den Einsatz der Kompression nach dem Überschreiten des Threshold- Pegels. Höhere Attack-Werte be- wirken längere Verzögerungszeiten.		
5	RELEASE	50–5000ms	100ms	Bestimmt die Verzögerungszeit für das Fortbestehen der Kompression nach dem Unterschreiten des Threshold-Levels. Höhere Release- Werte bewirken ein langsameres Zurückwechseln in den nicht-kom- primierten Status.		
6	GAIN	-6.0dB-+18.0dB Die Lautstärke lässt sich in 0.5dB-Schritten justieren)	0.0dB	Bestimmt die Lautstärke nach der Kompression.		
7	LEVEL	0–120	100	Bestimmt die Gesamtlautstärke.		

■ 6: MS-Mic

Nr.	Parameter- Name Einstellbereich Vorein- stellung Beschreibung		Beschreibung	
1	Wide	le 0–100 8		Bestimmt die Stereobreite.
2	Level	0–120	100	Bestimmt die Gesamtlautstärke.

* Die Stereobreite lässt sich auch während der Aufnahme und der Wiedergabe justieren. Dies ist allerdings beschränkt auf die Verwendung von MS-Mikrofonen, welche Mitten- und Seitensignale direkt ausgeben können. Verkabeln Sie das Mitte-Signal mit CH1 (CH3) und das Seiten-Signal mit CH2 (CH4). Im "System Setup" nehem Sie das System betreffende Einstellungen für die Aufnahme und die Wiedergabe vor. Drücken Sie dazu den **[SYSTEM]-Taster** des R-4 Pro zum Aufrufen des System Setup Menüs. Die Vorgehensweise ist in **Beispiel-Operationen** (S. 65) beschrieben.

No.	Menü	Zusammenfassung	Siehe
1	Recording Setup	Zum Durchführen von Recording-Einstellungen.	S. 65
2	Player Setup	Zum Durchführen von Wiedergabe-Einstellungen.	S. 65
3	Speaker	Schaltet die internen Lautsprecher an/aus.	S. 65
4	LCD Setup	Zum Durchführen von Display-Einstellungen.	S. 65
5	System Setup	Einstellungen für die jeweiligen Betriebsarten des R-4 Pro.	S. 65
6	Timecode	Einstellungen für den Timecode-Betrieb.	S. 67
7	Date & Time	Einstellen des Datums und der Uhrzeit	S. 67
8	Projekt Name	Das R-4 Pro weist einem Projekt automatisch eine Namen für die Aufnahme zu. Die Namenszuweisung lässt sich ändern.	S. 68
9	HDD Utility	Operationen, die interne Festplatte des R-4 Pro betreffend.	S. 69
10	USB Utility	Operationen, angeschlossene externe USB-Speichermedien betreffend.	S. 69
11	Factory Reset	Setzt das R-4 Pro auf die Werkseinstellungen zurück.	S. 71

Beispiel-Operationen

Recording Setup

Die Vorgehensweise für die im folgenden beschrieben Menü-Einstellungen ist identisch. Als Beispiel werden hier die *Recording Setup* Einstellungen beschrieben.

Recording Setup)
Player Setup	
Speaker	
LCD Setup	
System Setup	

6

1 Drücken Sie den R-4 Pro [SYSTEM]-Taster.

Die System Menü-Seite wird im Display dargestellt.

S	JS1	tem	Menu	1		(EN1	ER]
-	1	Red	cord	ing	S	etu	P
<u> </u>	2	P13	ayer	Set	tu	P	
	з	SP6	eaker	~ ·			
	4	LCI) Set	tup			
	5	599	stem	Set	tu	P	
	I STI	OP		SEP	19	20: 10	20

2	Mit den [CURSOR]-Tastern wählen Sie 1 Recording Setup
	und drücken den [ENTER]-Taster.

Die Recording Setup-Seite wird aufgerufen.

3 Mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad bestimmen Sie den *Input Select* (Wahl der Eingangsquelle).

Diese Einstellung wird sofort aktiv. Sie müssen dazu den **[ENTER]-Taster** nicht drücken.

4 Mit den [CURSOR]-Tastern positionieren Sie auf Rec Freq.

5 Mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad wählen Sie eine Rec Freq.

Wählen Sie via **[CURSOR]-Tastern** und **[SCRUB/ VALUE]-Rad** die verbleibenden einzustellenden Parameter.

Zum Beenden der Einstellungen drücken Sie den [EXIT]-Taster.Damit wechseln Sie zurück in die System Menü-Seite.

8 Drücken Sie den **[EXIT]-Taster** erneut, um zur Hauptseite zu gelangen.

Für weitere Einstellungen selektieren Sie via [CURSOR]-Tastern den gewünschten Menü-Eintrag.

Reco	prdir	ng Set	uP	
INPU	it Se	elect	Anal	09
Rec	Fre	я	44.1k	(Hz
Rec	Bit		16Ł)it
Rec	Mode	e Si	TEREC)×2
Pre	Reco	ordins)FF
Pro.	ject	Name	Da	ate 📓

Recording	Setup
Input Sele	ct Analog∏
Rec Freq.	44.1kHz
Rec Bit	16bit
Rec Mode	STERE0x2
Pre Record	ling OFF
Project Na	ime Date

Timecode-Einstellungen

Drücken Sie den R-4 Pro [SYSTEM]-Taster.
 Die System Menü-Seite wird im Display dargestellt.



Die Recording Setup-Seite wird aufgerufen.

3 Mit den [CURSOR]-Tastern positionieren Sie auf
 1 Setup und drücken den [ENTER]-Taster.

Die Recording Setup-Seite wird aufgerufen.

4 Mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad wählen Sie eine Einstellung für Mode.

Diese Einstellung wird sofort aktiv. Sie müssen dazu den **[ENTER]-Taster** nicht drücken.

Mit den [CURSOR]-Tastern positionieren Sie auf Frame Rate.

6 Mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad wählen Sie eine Einstellung für Frame Rate.

Wählen Sie die verbleibenden Einträge via [CURSOR]-Tastern und dem [SCRUB/VALUE]-Rad aus.

8 Nach der Fertigstellung drücken Sie den [EXIT]-Taster zweimal. Sie kehren zurück zum System Menü-Seite.

9 Drücken Sie **[EXIT]** erneut zum Zurückwechseln in die Hauptseite.

Für weitere System-Einstellungen wählen Sie via [CURSOR]-Tastern den gewünschten Menü-Eintrag.







Timecode Setur)
Mode	RTC
Frame Rate	30
Out Select	OFF
Chase	OFF

5

67

Datum & Uhrzeit

4

- Drücken Sie den R-4 Pro [SYSTEM]-Taster.
 Die System Menü-Seite wird im Display dargestellt.
- 2 Mit den [CURSOR]-Tastern positionieren Sie auf 7 Date & Time und drücken den [ENTER]-Taster.

Die Date & Time-Seite wird aufgerufen.

3	Mit den [CURSOR]-Tastern und the [SCRUB/VALUE]-
	Rad nehmen Sie die Einstellungen für Datum/Uhrzeit
	vor.

Nach der Fertigstellung drücken Sie den **[EXIT]-Taster**. Sie kehren zurück zum System Menü-Seite. * Zum Abbrechen drücken Sie den **[EXIT]-Taster**.

Drücken Sie den **[EXIT]-Taster** erneut zum Zurückwechseln in die Hauptseite.

Weitere das System betreffende Einstellungen selektieren Sie via [CURSOR]-Tastern.





Date %	: Time
200 (1	3-09-19(TUE)
2	0:10:00
Set, ∎STOP	Push [Enter] SEP 19 20:10 Are

Projekt-Name



Drücken Sie den R-4 Pro [SYSTEM]-Taster.

Die System Menü-Seite wird im Display dargestellt.

2 Mit den [CURSOR]-Tastern positionieren Sie auf 8 Projekt Name und drücken den [ENTER]-Taster.

Die Projekt Name-Seite wird aufgerufen.

3 Mit den [CURSOR]-Tastern positionieren Sie auf den zu ändernden Namen und drücken dann den [ENTER]-Taster.

Die Namenseingabe-Seite für das Projekt wird aufgerufen.

Via [CURSOR]-Tastern, [SCRUB/VALUE]-Rad,
 [CLEAR]-Taster und [MARK]-Taster ändern Sie den Namen.

Nach der Fertigstellung drücken Sie den **[ENTER]-Taster**. Sie kehren zurück zum Projekt Name-Seite.

* Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Verfügbare Zeichen (Leerzeichen) !#\$%&'()+,-.01234546789;=@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}

Drücken Sie den [EXIT]-Taster erneut zum Zurückwechseln in die Hauptseite.

Weitere das System betreffende Einstellungen selektieren Sie via [CURSOR]-Taster.



Project	Ν	ame		[EN]	TER]
🗙 Namei	н	R4.	.Sc	ene	1
Name2	:	R4_	.sc	ene	2
Name3	:	R4.	.sc	ene	зЦ
Name4	:	R4_	.sc	ene	4 📓
Name5	:	R4.	.sc	ene	5 📓
STOP		SEI	P 19	20:10	20

Project Na	me
R4_Sc	ene1
[CLEAR]:	Delete
[MARK] :	Insert
LENTERJ:	DO Rename
SIVE	SEP 19 20:10 34

Festplatten-Operatione (HDD Utility)

Drücken Sie den R-4 Pro [SYSTEM]-Taster.

Die System Menü-Seite wird im Display dargestellt.

Sys	tem Menu (ENTER)
5	System Setup
6	Timecode
7	Date & Time
8	Project Name
\$ 9	HDD Utility 🐘
 ST 	0P SEP 19 20:10 🕬

ormat Check

Scan

Push [ENTER]

HDD Utility

Execute,



Die HDD Utility-Seite wird aufgerufen.

3

5

* Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Mit den [CURSOR]-Tastern positionieren Sie entweder
auf "Format" oder "Check" und drücken dann den [ENTER]-Taster.

Die Sicherheitsabfrage "Are you sure?" erscheint.
 Mit den [CURSOR]-Tastern wählen Sie "Yes" zum
 Durchführen der Operation oder "No" zum Abbrechen.

Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster.

Die rechts in der Abbildung dargestellte Meldung erscheint. Schalten Sie das Gerät während des Prozesses nicht aus.

Nach der Fertigstellung kehren Sie automatisch zurück zur System Menü-Seite.

Drücken Sie den **[EXIT]-Taster** erneut zum Zurückwechseln in die Hauptseite.

Weitere das System betreffende Einstellungen selektieren Sie via [CURSOR]-Taster.

HDD Format
Now Processing !

USB Storage Utility



Weitere das System betreffende Einstellungen selektieren Sie via [CURSOR]-Tastern.

Factory Reset (auf Werksvoreinstellungen zurücksetzen)

Die System Menü-Seite wird im Display dargestellt.
Progenetation
Mit den [CURSOR]-Tastern positionieren Sie auf 11 Factory Reset und drücken den [ENTER]-Taster. Die Factory Reset-Seite wird aufgerufen.
Drücken Sie den [ENTER]-Taster zum Durchführen von Factory Reset.
* Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.
Pie Sie den beide function

Die Sicherheitsabfrage "Are you sure?" erscheint. Mit den [**CURSOR]-Tastern** wählen Sie "Yes" zum Durchführen der Operation oder "No" zum Abbrechen.

Drücken Sie den R-4 Pro [SYSTEM]-Taster.

Drücken Sie dann den [ENTER]-Taster.

1

5

Nach der Fertigstellung kehren Sie automatisch zurück zur System Menü-Seite.

Drücken Sie den **[EXIT]-Taster** erneut zum Zurückwechseln in die Hauptseite.

Weitere das System betreffende Einstellungen selektieren Sie via [CURSOR]-Taster.

282	<u>cem r</u>	ieriu		EN I	ER.
7	Date	e & 1	Time		8
8	Pro.	ject	Nam	e	
9	HDD	Utii	lity		
10	USB	Stor	~age	Ut	i 1
↑ 11	Fact	tory	Res	et	
■ ST	OP		SEP 19	20: 10	20

Factory R	eset
Factory	Reset,
Push	[ENTER]

F	actory Reset	
	Are you sure ?	
	NO Yes	
	SELECT & PUSH ENTER	

System Menü

1 Recording Setup

Die fett gedruckten Werte stellen die Voreinstellungen dar.

* Recording Setup-Einstellungen lassen sich nicht während der Aufzeichnung oder der Wiedergabe durchführen.

Parameter	Einstellung	Funktion				
Input Select	Analog	timmt den Eingangs-Typ. hlen Sie "Analog" für analoge Eingangsquellen. Verbinden Sie das Mikrofon er die analoge Eingangsquelle mit den XLR-Eingangsbuchsen . Mit dieser Ein- lung werden die internen Mikrofone und die Digitaleingänge ignoriert.				
	Digital	Wählen Sie diese Einstellung zum Aufzeichnung digitaler Eingangssignale über den Digital-Eingang . Mit dieser Einstellung werden die internen Mikrofone und die XLR-Eingangsbuchsen ignoriert. Die Sample Rate wird durch die Einstellung Rec Freq. und die Wortbreite durch Rec Bit bestimmt.				
	Dig + Ana	Mit dieser Einstellung können Sie gleichzeitig analoge Signale über die XLR-Ein- gangsbuchsen und digitale Eingangssignale via Digital-Eingang aufzeichnen. Die digitalen Eingangssignale werden über die Kanäle 1/2, die analogen Einga- ngssignal über die Kanäle 3/4 eingespeist. Diese Einstellung lässt sich nicht bei einer Sample Rate von 192 kHz aktivieren.				
	IntMic	Zur Aufzeichnung über die internen Mikrofone. LIMITER und Sensitivity-Regler sind nicht anwendbar. Diese Einstellung lässt sich nicht bei einer Sample Rate von 192 kHz aktivieren				
	Int + Ana	Zur simultanen Aufnahme über die internen Mikrofone und die analogen Eingänge. MIC-L wird über Kanal 1, MIC-R über Kanal 2 eingespeist, während die Kanäle 3 und 4 den analogen XLR-Eingängen vorbehalten sind. LIMITER und Sensitivity-Regler sind nicht anwendbar, weiterhin lässt sich diese Einstellung nicht bei einer Sample Rate von 192 kHz aktivieren				
Rec Freq.	44.1 kHz, 448.0 kHz, 88.2kHz 96 kHz 192kHz	Bestimmt die Sample Rate für die Aufzeichnung. Höhere Werte erlauben eine Steigerung der Aufnahmequalität, benötigen aber eine entsprechend größere Speicherkapazität auf der Festplatte. Die Einstellung 44.1 kHz stellt den Standard für normale Aufzeichnungen dar und lässt sich problemlos für den Transfer in einen PC und zur Erstellung einer Audio-CD nutzen. Sample Rates ab 88,2 KHz lassen sich insbesondere für Audio-Signal mit betonten hohen Frequenzspektren wie Becken oder Triangel oder zum Einfangen der Transparenz und Klarheit von Natur-Atmos einsetzen.				
Rec Bit	16 bit, 24 bit	Bestimmt die Wortbreite (Auflösung) für die Aufzeichnung. 24-bit erlaubt Aufnahmen mit höchstem Detailreichtum bei entsprechend erhöhtem Festplat- ten-Speicherbedarf. Nutzen Sie die 16-Bit-Einstellung für Standard-Aufzeichnun- gen mit bester Kompatibilität zu PC-Audioprogrammen und 24-bit für Natur- Atmos mit höchstem Detailreichtum, Soloinstrumente und Solostimmen.				

Parameter	Einstellung	Funktion								
Rec Mode	MONOx1	1-kanalige Aufzeichnung eines Mono-FilesBestimmt die Struktur des Projekt-Files Aufnahme. Ein Mono-Wave-File wird fü					kt-Files bei der wird für jeden			
	MONOx2	2-kanalige Aufzeichnung zweier Mono-Files			g	Kanal erzeugt. Anwendung: Einzelmikrofo- nierung von Vocals oder Sprechern, optimal für die separate Nachbearbeitung. Bei der <i>Input Se-</i> <i>lect</i> -Einstellung <i>Analog</i> werden bis zu vier, bei				
	MONOx3	3-kana von d	3-kanalige Aufzeichnung von drei Mono-Files							
	MONOx4	4-kana von vi	alige Auf ier Mono	zeichnung -Files	5	 IntMic oder Digital zwei Mono-Files, generiert. * MONO x3, MONO x4,oder STEREO x2 lassen sich für Input Select-Einstellungen IntMic oder Digital nicht anwählen. * MONO x3 oder MONO x4 sind für Rec Freq. von 88.2kHz, 96 kHz oder 192kHz nicht verfügbar. 				les, generiert. EREO x2 stellungen ihlen. für Rec Freq. : Hz nicht
	STEREOx1	2-Kanal-Aufzeichnung eines Stereo-Files					nahme zwe hen WAV-F og gesetzt, Kanal 1 für er Kanäle 3 oder Digit	i Kanäle (L und 'ile erzeugt. Mit erzeugt das R-4 'L und Kanal 2 3 und 4 werden al für		
	STEREOx2	4-Kan zweie	4-Kanal Aufzeichnung zweier Stereo-Files			Die Einstellung Analog für Input Select generi- ert ein Stereo-File mit Kanal 1 für L und Kanal 2 für R und ein weiteres Stereo-File mit Kanal 3 für L und Kanal 4 für R. * Mit einer Einstellung IntMic oder Digital für Input Select oder 192 kHz, für Rec Freq. kann				
	4CHx1	4-Kan eines 4	4-Kanal Aufzeichnung eines 4-kanaligen Files			Kanäle 1–4 werden als ein einzelnes WAV-File aufgezeichnet. Beachten Sie, dass nicht alle Audio-Programme 4-Kanal-WAV-Files bearbeiten können. * Mit einer Einstellung IntMic oder Digital für Input Select oder 192 kHz, für Rec Freq. kann STEREO x 2 nicht angewählt werden.				
	N	IONOx1	DNOx1 MONOx2 MONOx3 MON			Ox4	STEREOx1	STEREOx2	4CHx1	
	44.1kHz0	0	0	0 *	0	*	0	0 *	0 *	
	48kHzD	0	0	0 *	0	*	0	0 *	0 *	
	88.2kHzD	0	0	×	×		0	0 *	0 *	
	96kHz🛙	0	0	×	×		0	0 *	0 *	
	192kHz	0	0	×	×		0	×	×	
	* Kann nicht	verwend	et werde	n für "Intl	Mic" o	der	"Digital"	für Input S	elect.	

Parameter	Einstellung	Funktion							
Pre Recording	OFF , 1–29 s	Die Pre-Recording-Zeit bezeichnet die Aufnahmezeit bereits vor dem Drücken des [REC]-Tasters. * Die max. Zeit für das Pre-Recording wird bestimmt durch die Sample Rate, die Wortbreite (Auflösung) und die Einstellungen für "Mode".							
		Rec Freq. Rec Bit Rec Mode Pre Recording							
		44.1 16 STEREO x1 29							
			44.1	16	STEREO x2	14	•		
			48	16	STEREO x1	27	•		
			48	16	STEREO x2	13	•		
			48	24	STEREO x1	18	•		
			48	24	STEREO x2	9	•		
			88.2	24	STEREO x1	9			
			88.2	24	STEREO x2	4			
			96	24	STEREO x1	8			
			96	24	STEREO x2	4			
			192	24	STEREO x1	4			
		* Das R-4 Pro beansprucht Leistung auch während des Pre-Recordings. Dies ist insbesondere im Batteriebetrieb zu beachten.							
Project Name	<i>Date,</i> Name1–8	Legt fest, wie ein Name für das Projekt-File vergeben wird. Entweder bezogen auf das aktuelle Datum/Uhrzeit oder den von Ihnen vorgegebenen Projekt Namen . Falls Sie Date auswählen, erhält ein am 25 Januar 2007 um 3:45 Uhr und 12 s auf- gezeichnetes Projekt den Namen "070125034512". Die Datum-Einstellung für den Projekt-Namen erleichtert auf Grund des enthaltenen Aufnahmedatums das Auffinden insbesondere für ein große Anzahle von Projekten. Mit Name können Sie einen der acht selbst erstellten Namen verwenden, das R-4 fügt automatisch eine fortlaufende Nummer hinzu (in 8 Projekt-Name (S. 77)). Mit einem leicht identifizierbaren Namen wie z. B. SCENE001, SCENE002 lassen sich Projekte einfach gruppieren. Das R-4 geht von der jeweils letzen vergeben Nummer im aktuellen Ordner für die weitere Numerierung zus							
Limiter link	1/2/3/4	In jedem Kanal wird ein unabhängiger Limiter verwendet.							
	1+2/3+4	Die Limiter der Kanäle 1/2 und 3/4 sind stereo-verkoppelt (gelinkt).							
1+2+3+4Die Limiter aller Kanäle sind gelinkt.1+2/3/4Die Limiter der Kanäle 1 und 2 sind gelinkt, während die Kanal- unabhängig betrieben werden.									
						hrend die Kanal-	Limiter 3 und 4		
	1/2/3+4	Die Limiter	der Kanäle 3 betrieben we	und 4 sir rden	ıd gelinkt, wä	hrend die Kanal-	Limiter 1 und 2		
2 Player Setup (Wiedergabe-Modi)

Parameter	Einstellung	Funktion	
	Single	Bestimmt den Wiedergabe-Modus.	
Play Mode		Es wird lediglich das selektierte Projekt abgespielt.	
	Sequential	Alle Projekte des Ordners, in dem das aktuelle Projekt enthalten ist, werden nacheinander abgespielt.	
		Schaltet die Wiederholfunktion für die Wiedergabe an/aus.	
		Die Play Mode -Einstellung Single bewirkt das permanente Wiederholen des	
Repeat	OFF, ON	aktuellen Projektes. Dagegen wiederholt die Einstellung Sequential alle Pro-	
		jekte des Ordners, in dem das aktuelle Projekt enthalten ist, vom jeweiligen Lis-	
		ten-Anfang bis zum Listen-Ende.	

3 Speaker

Parameter	Einstellung	Funktion
Speaker	OFF , ON	Schaltet die internen Lautsprecher an/aus.
Switch		* Auch in der Einstellung ON f ür die internen Lautsprechern werden diese trotzdem bei folgenden Betriebszust änden deaktiviert: Aufnahme; Aufnahmebereitschaft; f ür Input Select ist IntMic selektiert; bei der Verwendung von Kopfhörern

4 LCD Setup

Parameter	Einstellung	Funktion		
Contrast	1- 5 -10	Zur Einstellung des LCD-Kontrastes.		
		Höhere Werte heben die hellen Bereiche hervor.		
BackLight	OFF, 1– 10	Zur Regelung der LCD-Hintergrundbeleuchtung.		
		Die Einstellung OFF schaltet diese ganz aus.		
		Höhere Werte steigern die Helligkeit, dadurch erhöht sich der benötigte Strom-		
		bedarf. Diesem Umstand ist im Batteriebetrieb Rechnung zu tragen.		
BackLight	OFF , 2 sec,	Bestimmt das Zeitintervall zum automatischen Ausschalten der Hintergrund-		
Timer	5 sec, 10 sec,	beleuchtung, wenn keine Operationen am R-4 Pro ausgeführt werden. Im Bat-		
	20 sec	teriebetrieb lässt sich so die Batterielebensdauer erhöhen.		

5 System Setup

Parameter	Einstellung	Funktion
Battery	Alkaline,	Bestimmt den verwendeten Batterie-Typ.
Time	Ni-MH	Wählen Sie die Alkaline -Einstellung für den Betrieb mit Alkaline-Batterien,
		oder Ni-MH , wenn Sie Nickel-Metallhydrid-Batterien verwenden.
		* Falls Sie eine Einstellung wählen, die nicht mit den von Ihnen verwendeten Batterien übereinstimmt, wird die Anzeige der verbleibenden Batterieleistung nicht korrekt dargestellt.
Ext-Power	Adapter,	Zur Einstellung der Referenzspannung einer externen Stormversorgung.
	9.0/9.5/	Der Warnhinweis "Battery Low!" erscheint wenn die externe Spannung die hier
	10.0/10.5/	eingestellte Referenzspannung unterschreitet.
	11.0/11.5/	
	12.0V	
Output Sel	4-indiv	Bestimmt den Typ der Audio-Ausgabe.
		Die Audio-Signale der vier Kanäle werden unbearbeitet über die vier LINE
		OUT-Ausgänge ausgespielt.
	Monitor	Die Audio-Signale werden gemäß der Ausgangszuweisung ausgespielt.

6 Timecode

Menü	Parameter	Einstellung	Funktion
Setup	Mode	OFF	Es wird kein Timecode aufgezeichnet.
		INT	Der Timecode des R-4 Pro wird verwendet.
			Betriebsart: normal
		EXT	Der Timecode des angeschlossenen Gerätes
			wird verwendet.
		REC-RUN	Der R-4 Pro Timecode wird verwendet.
			Betriebsart: nur während der Aufzeichnung
		RTC	Die interne Clock wird anstelle des Time-
			codes verwendet.
	Frame Rate	24, 25, 29.97, 29.97D , 30, 30D	Bestimmt die Frame Rate.
	Out Select	ON , OFF	Bestimmt, ob der Timecode über den Time-
			code-Anschluss ausgegeben wird.
	Chase	ON, OFF	Die Projekt-Wiedergabe erfolgt synchron
			zum via [Timecode IN]-Buchse eingehenden
			Timecode.
Set Int TC	MANUAL	H : 00 –23	Bestimmt den Timecode-Startpunkt bei der
	(H : M : S : F)	M : 00 –59	Einstellung INT für Mode.
		S : 00 –59	* CURRENT steht für den aktuellen
		F : 00 –23/24/29	Timecode.
		(gemäß Frame-Rate-Einstellung)	
	JAM EXT	Н : 00 –23	In der Mode-Einstellung EXT lässt sich hier
	$(\mathbf{H}:\mathbf{M}:\mathbf{S}:\mathbf{F})$	M : 00 –59	der Startpunkt in Übereinstimmung mit dem
		S : 00 –59	externen Gerät festlegen.
		F: 00 –23/24/29	* CURRENT bezeichnet den aktuellen
		(gemäß Frame-Rate-Einstellung)	Timecode.
Set Rec-Run	TARGET	Н: 00 –23	In der Mode-Einstellung REC-RUN zur Be-
TC		M : 00 –59	stimmung des Startpunktes für den Time-
		S: 00 –59	code.
		F: UU -23/24/29	
		(gemais Frame-Kate-Einstellung)	

7 Date & Time (Datum/Uhrzeit)

Datum und Uhrzeit lassen sich einstellen.

Mit der Einstellung **Date** für **Projekt Name** wird, ausgehend vom hier eingestellten Wert, der Projekt-Name als aktuelles Datum erzeugt. Die hier vorgenommene Einstellung wird ebenfalls für die Datums- und Uhrzeitanzeige in der Hauptseite herangezogen.



8 Projekt-Name

Mit der Auswahl von **Name 1–8** lassen sich acht unterschiedliche Namen als Vorlagen für Projekt-Namen einsetzen. Dieser besteht aus der Vorlage und einer automatisch vergebenen aufsteigenden Nummer (001, 002, 003). Beispiel: Mit der Vorlage **R4_Scene1** wird **R4_Scene1_001** automatisch als Projekt-Name verwendet.

Für die Namensfunktion müssen Sie im **Recording Setup** den Parameter **Projekt Name** auf **Name 1–8** setzen

Verfügbare Zeichen

```
Verfügbare Zeichen
```

(Leerzeichen) !#\$%&'()+,-.01234546789;=@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}

9 HDD Utility

Für die interne Festplatte des R-4 Pro lassen sich Dienstfunktionen durchführen. Diese Operationen sind während der Aufnahme oder der Wiedergabe nicht möglich.

Funktion	Beschreibung
Format	Formatiert die interne Festplatte.
	Alle Projekts und Ordner auf der internen Festplatte werden gelöscht.
	Die Festplatte ist im Anschluss an diese Operation unbeschrieben.
	* Fertigen Sie vor dem Formatieren entsprechende Sicherheitskopien auf externen Medien an.
Check	Überprüft die interne Festplatte und gibt nach einer Reorganisation die nicht vom R-4
	Pro für Projekte benutzte Sektoren wieder frei.
	* Es gibt keine Garantie für das Wiederherstellen der internen Festplatte in den normalen Betriebszustand. Weil diese Operation direkt die Sektoren der Festplatte bearbeitet können im Einzelfall auch Projekte beschädigt werden. Fertigen Sie daher vor der Operation in jedem Fall entsprechende Sicherheitskopien ihrer Projekte an.
Scan	Überprüft alle Sektoren der internen auf Festplatte auf Lesbarkeit. Diese Operation
	benötigt ca. 50 min für die Durchführung. Falls keine Probleme diagnostiziert wurden
	wechselt das R-4 Pro zurück zum System Menü. Beim Auffinden eines Fehlers wird die
	Warnmeldung "HDD failure" dargestellt. Sichern Sie in einem solchen Fall Ihre Projek-
	tdaten und setzen Sie sich dann mit Ihrem Edirol-Händler in Verbindung. Es kann keine
	Garantie für das Wiederherstellen des Festplatten-Inhalts gegeben werden.

10 USB Storage Utility

Es lassen sich Dienstfunktionen auf einem am R-4 Pro angeschlossenen externen Speichermedium durchführen. Während der Aufnahme und der Wiedergabe sind Utility-Operationen nicht möglich.

Nicht gemountet:

Operation	Beschreibung
Mount	Führt die Operation "Mount" für ein angeschlossenes externes Speichermedium durch.
	* Das externe Speichermedium ist nach dem Anschließen zunächst zu mounten, um vom R-4 Pro korrekt erkannt zu werden.
Format	Formatiert ein externes Speichermedium. Alle Projekte und Ordner auf dem externen
	Speichermedium werden dabei gelöscht, das Medium ist wieder frei.
	 Fertigen Sie vor der Operation Sicherheitskopien Ihrer Projekte an. Nach dem Formatieren wird das externe Speichermedium automatisch gemountet.

Genmountet

Operation	Beschreibung
Unmount	Führt die Operation "Unmount" für ein externes Speichermedium aus, so dass die
	Verbindung korrekt gelöst werden kann.
	* Falls Sie das USB-Kabel eines externen Speichermediums vor der Operation "Unmount" lösen, können Beschädigungen auftreten. Gehen Sie daher mit der nötigen Sorgfalt vor.
Format	Formatiert ein externes Speichermedium. Alle Projekte und Ordner auf dem externen
	Speichermedium werden dabei gelöscht, das Medium ist wieder frei
	* Fertigen Sie vor der Operation Sicherheitskopien Ihrer Projekte an.
Check	Überprüft die interne Festplatte und gibt nach einer Reorganisation die nicht vom R-4
	für Projekte benutzte Sektoren wieder frei.
	Es gibt keine Garantie für das Wiederherstellen der internen Festplatte in den normalen
	Betriebszustand. Weil diese Operation direkt die Sektoren der Festplatte bearbeitet kön-
	nen im Einzelfall auch Projekte beschädigt werden. Fertigen Sie daher vor der Operation
	in jedem Fall entsprechende Sicherheitskopien ihrer Projekte an.

11 Factory Reset (Werksvoreinstellungen)

Mit dieser Operation werden die folgenden Einstellungen wieder auf den Zustand nach der Auslieferung zurückgesetzt. Diese Operation ist während der Aufnahme oder der Wiedergabe nicht möglich.

Recording Setup Player Setup Speaker LCD Setup System Setup Projekt Name HDD Utility Effects (Type, Link, Play, Rec, Parameters) Timecode

Externe USB-Massenspeicher

Externe Massenspeicher lassen sich zum Übertragen von Projekt-Files von der internen Festplatte des R-4 Pro auf einen Computer oder zum Verwenden von WAV-Files aus einem Computer im R-4 Pro einsetzen.

- * Mit einem handelsüblichen USB-Kabel lässt sich ein Computer auch direkt anschließen. Das Übertragen von Files von bzw. zu einem Computer ist unter Anschluss an einen Computer (S. 82) beschrieben.
- * Aufzeichnungen können nicht direkt auf einem externen Massenspeicher durchgeführt und Files nicht direkt von einem Massenspeicher abgespielt werden.
- * Externe Massenspeicher sind USB-Speicher, externe Festplatten und Speicherkarten in einem Kartenleser.

Anschluss eines externen Massenspeichers

- Es werden nur Massenspeicher erkannt.
- Bei partitionierten Massenspeichern wird nur die erste Partition erkannt.
- Wenn in einem Kartenleser mehrere Karten gleichzeitig verwendet werden, wird lediglich eine Speicherkarte erkannt. Welche Karte erkannt wird, ist durch die Spezifikationen des Kartenlesers bestimmt.

USB-Anschluss und -Verbindung-Lösen



Anschluss

1 Es lassen sich **externe Massenspeicher** an den USB [STORAGE ONLY]-Port anschlieβen.

Führen Sie den USB-Stecker vollständig in die Buchse ein. Unsachgemäßes Einführen kann zu Beschädigungen führen. Gehen Sie daher mit der nötigen Umsicht vor.

2 Mounten Sie den externen Massenspeicher gemäß der folgenden Prozedur.

- * Daten eines externen Massenspeichers können nur geladen werden, wenn das Gerät gemountet wurde.
- 1. Drücken Sie den **[SYSTEM]-Taster** am R-4 Pro. Es erscheint die System Menü-Seite.

Syst	tem M	lenu		ENTE	R
6	Time	ecod	e		8
7	Date	e & 1	Time		
8	Pro.	ject	Nam	e	m
9	HDD	Uti	lity		
\$10	USB	Sto	rage	Uti	
ST:	OP		SEP 19	20:10 \$	

 Mit den [CURSOR]-Tastern selektieren Sie 10 USB Storage Utility und drücken den [ENTER]-Taster.
 Wenn das externe Gerät nicht gemountet ist startet das Menü "USB Storage Utility" wie in der Abbildung dargestellt.

- * Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.
- * Wenn der externe Massenspeicher nicht angeschlossen ist, erscheint die folgende Meldung.
- 3. Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie [Mount] und drücken den [ENTER]-Taster.



USB Storage Utility

< Not Connected >

Please connect.

 "Are you sure?" wird angezeigt. Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie "Yes" zum Durchführen oder "No" zum Abbrechen.

Nach der Auswahl drücken Sie den [ENTER]-Taster.

U:	SB Storage Utility	
	Are you sure ?	
	No Yes	
	SELECT & PUSH ENTER	
	Push [ENTED]	
	NO MES SELECT & PUSH ENTER PUSH CENTER]	

Der Fortgang der Operation wird angezeigt.

Schalten Sie das Gerät während der Prozedur nicht aus.

Nach der Fertigstellung erscheint die System Menü-Seite.

* Zur Hauptseite gelangen Sie durch erneutes Drücken von **[EXIT]**.

USB-Verbindung lösen

1

Vergewissern Sie sich, dass auf das Speichermedium nicht geschrieben oder von ihm gelesen wird.

2 Unmounten Sie das externe Speichermedium gemäß der folgenden Prozedur.

- * Vor dem Lösen des USB-Kabels muss das externe Gerät unmountet werden, ansonsten können Daten beschädigt werden. Gehen Sie daher mit der nötigen Umsicht vor.
- 1. Drücken Sie den **[SYSTEM]-Taster** am R-4 Pro.

Es erscheint das System-Menü.

Syst	tem Menu (ENTIER)
6	Timecode 🛛
7	Date & Time
8	Project Name 🏻 🎽
9	HDD Utility
\$1Ø	USB Storage Util _®
ST)P SEP 19 20:10 🔊 🖝

USB Storage Mount

Now Processing !

2. Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie 10 USB Storage Utility und drücken den [ENTER]-Taster.

Das Men
ü``USBStorage Utility``erscheint wie in der Abbildung dargestellt.

- * Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.
- 3. Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie [Unmount] und drücken den [ENTER]-Taster.
- **4.** "Are you sure?" wird angezeigt. Mit dem [**CURSOR]-Taster** selektieren Sie "Yes" zum Durchführen oder "No" zum Abbrechen.

Nach der Auswahl drücken Sie den [ENTER]-Taster.

USB Storage Utility	
Unmount	
Format	
Check	
Execute,	
Push [ENTER]	

U:	58 Storage Utility	
	Are you sure ?	
	No Yes	
	SELECT & PUSH ENTER	
	Push [ENTER]	

Der Fortgang der Prozedur wird wie folgt angezeigt. Schalten Sie das Gerät während der Prozedur nicht aus. Nach dem Beenden der Prozedur erscheint die System Menü-Seite.

- 5. Zur Hauptseite gelangen Sie durch erneutes Drücken von [EXIT].
- Ziehen Sie das USB-Kabel des externen Massenspeichers ab.

USB Storage Mount

Now Processing !

Formatieren eines externen Massenspeichers

Vor der Benutzung mit dem R-4 Pro muss ein externer Massenspeicher formatiert werden.

Einzelheiten dazu auf Seite 69 von Festplatten-Operatione (HDD Utility) (S. 69).

Externe Massenspeicher, welchen auf anderen Geräten formatiert wurden, können im Betrieb mit dem R-4 Pro Störungen hervorrufen.



3

Ausnahme: Wenn Sie den externen Massenspeicher mit einem Macintosh unter OS 9 betreiben wollen, müssen Sie das Formatieren mit dem Mac vornehmen. Das Formatieren des externen Massenspeichers ist für den Betrieb mit einem R-4 Pro im Format

FAT16 vorzunehmen.

82

1

3

Anschluss an einen Computer

Anschluss des R-4 Pro an Ihren Computer

Mit dem R-4 Pro aufgezeichnete Projekte lassen sich via USB-Verbindung in einen Computer übertragen oder kopieren. Ebenso können Daten vom Computer auf die interne Festplatte des R-4 Pro übertragen werden.

Obgleich auch für den USB-Transfer der Batteriebetrieb möglich ist, wird der sicherere Netzbetrieb empfohlen. Unterbrechungen der Stromzufuhr, hervorgerufen durch Nachlassen der Batterieleistung, können Datenschäden auf der Festplatte verursachen.

Schalten Sie das R-4 Pro ein.

2 Verbinden Sie das R-4 mit Ihrem Computer.

Der Computer erkennt das R-4 Pro, die folgende Seite erscheint. Das Scannen des USB-Busses kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.

* Falls die Warnmeldung "Windows kann die gleiche Aktion immer beim Einlegen einer Disc oder Schließen Sie ein Gerät Midi disem File.-Typ an" erscheint klicken Sie [Cancel].

Das R-4 Pro wird wie folgt im Computer angezeigt:

Windows	Unter "Mein Computer" oder Explorer erscheint das R-4 Pro als R-4Pro .
Mac OS	Das R-4 Pro ers als <i>R-4Pro</i> auf dem Desktop.

WAV-Files lassen sich vom R-4 Pro in Ihren Computer oder vom Computer in das R-4 Pro kopieren.

Zum Kopieren eines Files klicken Sie darauf und ziehen es an den gewünschten Ort.



USB-Verbindung R-4 Pro/Computer lösen

Der folgende Abschnitt beschreibt das Aufheben der USB-Verbindung des R-4 Pro zu einem Computer. Diese Prozedur müssen Sie vor dem Abziehen des USB-Kabels durchführen.



Ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab und schalten Sie das R-4 Pro nicht aus solange die USB-Verbindung besteht.

<u>Windows</u>

1 Beenden Sie alle Programme (wie Explorer) und Windows, welche Zugriff auf die Festplatte des R-4 Pro haben.

- * Falls Programme oder Windows (wie z. B. Explorer) mit Zugriff auf die Festplatte des R-4 Pro geöffnet sind, und Sie die USB-Verbindung beenden wollen, erscheint eine Fehlermeldung und die Verbindung kann nicht korrekt beendet werden.
- 2 Doppelklicken Sie in der Windows Befehlsleiste auf *Hardware sicher entfernen* (2).

Die Hardware sicher entfernen Dialogbox erscheint.

Wählen Sie den das R-4 Pro beschreibenden Eintrag.

Eintrag für das R-4 Pro

Windows XP, 2000	USB Massenspeicher
Windows Me	USB-Disk



5

3

Klicken Sie in der Dialogbox [Stop].

Wenn die Dialogbox *Stop Hardware Device* erscheint wählen Sie den das R-4 Pro beschreibenden Eintrag und klicken *[OK]*.



Wenn "**Safe To Remove Hardware**" angezeigt wird, können Sie das USB-Kabel abziehen.

Nach dem Aufheben der USB-Verbindung erscheint:

* Schalten Sie niemals das R-4 P aus oder ziehen Sie das USB-Kabel ab bevor Sie die Verbindung korret beendet haben. Andernfalls kann die interne Festplatte des R-4 Pro beschädigt werden.

Macintosh

2

Beenden Sie die USB-Verbindung des auf dem Schreibtisch dargestellten R-4 Pro.

Unter *Mac OS X* klicken Sie im Finder auf das 📥 Icon des *R-4Pro* oder ziehen Sie das *R-4Pro* Icon auf das 📥 Icon im Dock. Das "Auswerfen"-Icon erscheint anstelle des Papierkorbs an der rechten Dock-Seite.

Unter Mac OS 9 ziehen Sie das R-4Pro Icon in den Papierkorb.

Nachdem das Icon auf dem Schreibtisch nicht mehr dargestellt ist, können Sie das USB-Kabel abziehen.



Anschluss eines Video-Gerätes mit Timecode-Port

Das R-4 Pro kann als Synchronisations-Master betrieben werden und ist in der Lage, SMPTE-Timecode aufzuzeichnen. Es lässt sich selbst via Timecode synchronisieren.

SMPTE Timecode

SMPTE Timecode wurde durch die "Society of Motion Picture und Television Engineers (SMPTE)" etabliert und stellt ein Übertragungssignal zur Synchronisation mehrerer Audio/Video-Geräte dar. Der Timecode gibt die Zeitposition vom Anfang im Format "Stunden:Minuten:Sekunden:Frames" an. Der vom R-4 Pro verwendetet Longitudinal Timecode (LTC) entspricht der Norm SMPTE 12M-1999.



Drop Frame Methode

Die Drop Frame Method stellt eines der SMPTE Timecode-Formate dar. Das 30 Frames per second NTSC, werwendent hauptsächlich in den US und Japan, stellt real 29.97 Frames/second dar. Mit dieser Methode wird die Abweichung der aktuellen Zeit vom Timecode-Wert ausgeglichen. Es werden hier jeweils die ersten zwei Frames jeder Minute ausgelassen (Diese starten mit Frame 02 anstelle Frame 00.) allerdings nicht für die 10te, 20te, 30te, 40te und 50te Minute. Angewendet wird diese Methode für das NTSC-Fernsehen, um die reale Uhrzeit und den Timecode in Übereinstimming zu bringen.



Non-Drop Frame Methode

Auch diese Methode ist ein SMPTE-Timecode-Format. Obwohl das 30 Frames-per-Second NTSC (USA, Japan etc.) real ein 29.97 Frames/second darstellt, repräsentiert diese Metheode mehr den kontinuierlichen Verlauf des Timecodes als die Drop Frame Methode und wird daher für normale Video- oder Musik-Produktionen eingesetzt.

Timecode-Einstellungen

Drücken Sie den [SYSTEM]-Taster am R-4 Pro.

Es erscheint die System Menü-Seite.



2 Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie 6 Timecode und drücken den [ENTER]-Taster.

Die Timecode-Seite wird aufgerufen.



Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie 1 Setup und drücken den [ENTER]-Taster.
 Die Timecode Setup-Seite wird aufgerufen.

T	ime	code	1		ENTER
•	1	Setu	JP -		
	2	Set	Int	TC	
	з	Set	Rec-	-Run	TC

Mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad selektieren Sie Mode.

Timecode Setur	>
Mode	RTC
Frame Rate	30
Out Select	OFF
Chase	OFF

Das R-4 Pro verfügt über die folgenden Timecode-Modes.

OFF	Keine Timecode-Synchronisation.
INT	Der interne Timecode des R-4 Pro wird im Normalbetrieb verwendet.
EXT	Verwendet den von einem externen Gerät eingehenden Timecode.
REC-RUN	Der interne Timecode des R-4 wird nur bei der Aufzeichnung verwendet.
RTC	Die interne Clock wird anstelle des Timecode eingesetzt.

Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie "Frame Rate".

Wählen Sie mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad die entsprechende Einstellung.

Frame Rate:

7

8

4

24, 25, 29.97, 29.97D, 30, 30D

D bezeichnet die Drop-Frame Methode; Die weiteren Frame Rates stellen Non-Drop Frame Rates dar.

Nach der Einstellung drücken Sie den [EXIT]-Taster zweimal.

Das Display wechselt zurück zur System Menü-Seite.

Zur Hauptseite gelangen Sie durch erneutes Drücken des [EXIT]-Taster.

9 Mit den Mode-Einstellungen INT, EXT oder REC-RUN wechselt die Anzeige für Datum und Uhrzeit in der Hauptseite auf die Timecode-Darstellung.

060623233509
ASS 00:00:00:00
UN 35 2012 5 C
1 LL L 44kHz 16 bit
■ STOP (INT 00:00:00:00) =

Bestimmen der Timecode-Startzeit

Setzen der internen Timecode-Startzeit

- Drücken Sie den [SYSTEM]-Taster am R-4 Pro.Es erscheint die System Menü-Seite.
- 2 Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie 6 Timecode und drücken den [ENTER]-Taster.

Die Timecode-Seite wird aufgerufen.

3 Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie 2 Set Int TC und drücken den [ENTER]-Taster.

Es erscheint die Set Int TC-Seite.

4 Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie das gewünschte Feld und ändern die Startzeit mit dem [SCRUB/VALUE]-Rad.

- * H:M:S:F: bezeichnet Stunden (Hours):Minuten:Sekunden:Frames. Der Frame-Wert variiert entsprechend der im Timecode Setup gewählten Frame Rate.
- * Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

In der dann angezeigten Seite (s. Abb. rechts) ist die eingestellte Timecode Startzeit als CURRENT angezeigt.

6 Nach dem Einstellen drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Das Display wechselt zurück zur Timecode-Seite.

Zur Hauptseite gelangen Sie durch erneutes Drücken des [EXIT]-Taster.



Syst	tem Menu		ENT	ER]
2	Player	Setu	IP	2
3	Speaker	·		
4	LCD Set	LUP -		
5	System	Setu	IP	
\$ 6	Timecoo	je –		
ST:	OP	SEP 19	20:10	24





Set I	nt T	C		
	н	H	5	F
CURRENT	00:	00	:00	:00
HANUAL	<u>9</u> 9	00	:00	00
ANII EVI	00:	00	:00	. 00
Set	, Pu	sh	[Ente	er]

5

7

Synchronsation zu einer externen Timecode-Quelle

- * Der **[Timecode In]**-Anschluss des R-4 Pro ist mit der entsprechenden Timecode-Ausgangsbuchse des für die Synchronisation herangezogenen Gerätes zu verbinden.
- **1** Drücken Sie den **[SYSTEM]-Taster** am R-4 Pro.

Es erscheint die System Menü-Seite.

S	JS1	tem Þ	lenu		Ē	INT	ER]
-	1	Rec	ordi	ing	Set	tur	>
I	2	P1a:	Jer	Set	:UP		_
1	з	SPe	aker	·			8
1	4	LCD	Set	LUP			
1	5	Syst	tem	Set	:UP		
	I ST	OP		SEP	19 20	l: 10	20

Player Setup

[ENTER]

19 20:10 24

System Menu

Speaker

4 LCD Setup 5 System Setup 6 Timecode

з

2	Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie 6 Timecode
	und drücken den [ENTER]-Taster .

Die Timecode-Seite wird aufgerufen.

Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie 2 Set Int TC	
und drücken den [ENTER]-Taster .	

Es erscheint die Set Int TC-Seite.

3

4

5

T	ime	code	1		ENT	ER]
	1	Seti	JP.			
ŧ	2	Set	Int	TC		
	З	Set	Rec-	Run	TC	

Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren	Sie JAM EXT.
-------------------------------------	--------------

* Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Set I	nt 1	ΓC		
	н	H	5	F
CURRENT	00:	: 00	:00:	: 00
MANUAL	00 ;	: 00	:00:	: 00
JAH EXT	00 i	00	:00:	:00
Set	, Pu	Ish	CEnte	er]

Drücken Sie den [ENTER]-Taster.
In der dann angezeigten Seite (s. Abb. rechts) ist die eingestellte
JAM EXT-Zeit als CURRENT angezeigt, der Timecode beginnt.

6 Nach dem Einstellen drücken Sie den **[EXIT]-Taster**.

Das Display wechselt zurück zur Timecode-Seite.

Set Rec-Run TC H M S F TARGET []]:00:00:00 Set, Push [Enter] Cancel, Push [Exit]

7 Zur Hauptseite gelangen Sie durch erneutes Drücken des **[EXIT]-Taster**.

Einstellen der REC-RUN Timecode-Startzeit

1 Drücken Sie den **[SYSTEM]-Taster** am R-4 Pro.

Es erscheint die System Menü-Seite.





Die Timecode-Seite wird aufgerufen.



3	Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie 3 Set Rec-Run
	TC und drücken den [ENTER]-Taster.

Es erscheint die Set Rec-Run TC-Seite.

Tim	ecode	2		ENTER]
1	Setu	JP .		
- 2	: Set	Int	TC	
• 3	; Set	Rec-	-Run	TC

5

Push [Exit]

F

Set Rec-Run

Cancel,

4 Mit dem [CURSOR]-Taster selektieren Sie das entsprechenden Feld und ändern den Wert via [SCRUB/VALUE]-Rad.

- * H:M:S:F: bezeichnet Stunden (Hours):Minuten:Sekunden:Frames. Der Frame-Wert variiert mit derim Timecode Setup gewähleten Frame Rateecode Setup.
- * Zum Abbrechen drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Die eingegebene Zeit wird angezeigt und der Timecode beginnt.

6 Nach dem Einstellen drücken Sie den **[EXIT]-Taster**. Das Display wechselt zurück zur Timecode-Seite.

Zur Hauptseite gelangen Sie durch erneutes Drücken des **[EXIT]-Taster**.



TARGET [SIS]: 00:00:00

Set, Push [Enter]

5

7

Bevor Sie mit der Aufnahme beginnen, müssen entsprechende anwendungsspezifische Einstellungen vorgenommen werden. In diesem Kapitel finden Sie zahlreiche Beispiele als Vorlage für Praxisanwendungen zur Einstellung Ihres R-4 Pro. Einzelheiten sind unter **Aufzeichnung** (S. 30) beschrieben.

Anschluss externer Mikrofone für Aufnahmen in CD-Qualität

Dies ist eine Vorlage für die Aufnahme.

Schalter-Einstellungen am R-4 Pro

Phantom Power Schalter ON bei der Verwendung von Kondensatormikrofonen, ansonsten OFF

Menü-Einstellungen für die Aufnahme

Input Select	Analog
Rec Freq.	44.1 kHz
Rec Bit	16 bit
Rec Mode	STEREOx1
Pre Recording	OFF
Projekt Name	Date

Aufnahme von Vogelstimmen in der freien Natur

Diese Grundeinstellungen lassen sich zur Aufzeichnung von Vogelstimmen, Naturatmosphären oder ähnlichen Außenaufnahmen heranziehen. Auf Grund des erforderlichen Batteriebetriebes sollten Sie besonders die stromsparenden Einstellungen beachten.

Schalter-Einstellungen am R-4 Pro

Phantom Power SchalterON bei der Verwendung von Kondensatormikrofonen, ansonsten OFF

Menü-Einstellungen für die Aufnahme

Innut Select	Analog	Mit dem Herabsetzen der Sample Rate (Rec Freg.) und
	44.1.1.1	dor Track-Anzahl lässt sich die Größe der aufzuzeich-
Rec Freq.	44.1 KHZ	
	16 bit	nenden Datei verringern. Weil dadurch ebenfalls die
Rec Bit		Zeit für den Festplatten-Zugriff minimiert wird, stellt
		dies eine effektive Form der Stromersparnis dar.
Baa Mada	STEREOx1,	Auswahl entsprechend der Anzahl der verwendeten
Nec Mode	MONOx1	Mikrofone.
	4 Sec	Die Pre-Recording Einstellung erlaubt das Aufzeichnen
		der Vogelstimmen bereits Sekunden vor dem Drücken
		des Record-Taster. Für Vogelstimmen ist die Einstellung
Dro Decerding		von vier Sekunden ausreichend. Auch durch diese Maß-
Pre Recording		nahme kann die Anzahl der Festplatten-Zugriffe verrin-
		gert werden. Für alle Pre-Recording-Einstellungen
		außer OFF werden Audio-Daten zunächst in den inter-
		nen Zwischenspeicher aufgezeichnet
Projekt Nome	Date	Mit der Einstellung "Date" werden Datum und Uhrzeit
Projekt Name		der Aufzeichnung als Projekt-Name übernommen.

LCD Setup

BackLight Timer 5 sec

System Setup

Battery Type Einstellung gemäß verwendetem Batterie-Typ.

Audio-Aufnahmen zusammen mit Video-Aufzeichnungen

Diese Grundeinstellungen werden für Audio-Aufnahmen zusammen mit Video-Aufzeichnungen angewendet. Für Außenaufnahmen können Sie zusätzlich die Einstellungen des Abschnitts **Aufnahme von Vogelstimmen in der freien Natur** (S. 90) hinzuziehen, die Video-relevanten Einstellungen sind in jedem Fall notwendig.

Schalter-Einstellungen am R-4 Pro

Phantom Power Schalter ON bei der Verwendung von Kondensatormikrofonen, ansonsten OFF

Menü-Einstellungen für die Aufnahme

Input Select	Analog	Die Anzahl der Mikrofone wird durch die Filmbedin- gungen vorgegeben. Für einfache Hintergrundge- räusche in Stereo reduziert sich die Anzahl der Mikrofone auf zwei. Für Theater- oder Musikaufführungen sollten Sie für jede Stimme bzw. Instrument ein Mikrofon vorsehen. Es lassen sich insgesamt vier Spuren gleichzeitig auf- zeichnen.
Rec Freq.	48 kHz	Für Nachbearbeitungen in einem Video-Schnittsy- stem zusammen mit dem Kamerabild sollten Sie eine Sample Rate von 48 kHz gemäß dem Videostandard auswählen.
Rec Bit	16 bit	Für bildlastige Filme bietet die Auflösung von 16-Bit eine ausreichende Tonqualität.
Rec Mode Nehmen Sie die Einstellung gemäß vor. Wählen Sie MONO falls jedes zugewiesen ist. Diese Einstellung g Mikrofon-Signal. Ansonsten ist ST		ellung gemäß der Anzahl der verwendeten Mikrofone O falls jedes Mikrofon einem Akteur oder Instrument Einstellung generiert ein separates WAV-File für jedes onsten ist STEREO auszuwählen.
Pre Recording	OFF	Selektieren Sie OFF weil die Audio-Aufzeichnung zum Bild synchronisiert betrieben wird.
Projekt Name	Name	Ein unverwechselbarer aussagekräftiger Projekt- Name erleichtert das spätere Zuordnen; z. B. SCENE001, SCENE002 etc.

System Setup

Timooodo	Einzustellen für Timecode-Synchronisierte Aufzeichnung.
Timecode	Siehe: Timecode-Einstellungen (S. 84).

Aufzeichnung von Audio-Memos mit dem R-4 Pro

Mit Hilfe der internen Mikrofone lassen sich Aufnahmen allein mit dem R-4 Pro durchführen. Die Audio-Qualität ist hier eingeschränkt und lässt sich nicht hochwertigen Mikrofonen vergleichen. Antriebsgeräusche und das Geräusch der Tasterbetätigung des R-4 Pro lassen sich nicht unterbinden.

Input Select	Int-Mic
Rec Freq.	44.1 kHz
Rec Bit	16 bit
Rec Mode	STEREOx1
Pre Recording	OFF
Projekt Name	Date

4-Kanal-Aufnahmen

Nutzen Sie die Fähigkeit des R-4 Pro zur gleichzeitigen Aufnahme von vier Kanälen. Z. B. können Kanal 1 und 2 eine vom Bühnen-Mixer via Digital-Eingänge und Kanal 3 und 4 via Mikrofone die Raumatmosphäre aufzeichnen.

Schalter-Einstellungen am R-4 Pro

Phantom Power Schalter ON bei der Verwendung von Kondensatormikrofonen, ansonsten OFF

Menü-Einstellungen für die Aufnahme

Input Select	Dig + Ana	"Dig+Ana" erlaubt die gleichzeitige Nutzung der XLR- und der Digital-Eingänge.
Rec Freq.	44.1 kHz	Für eine spätere Nachbearbeitung in einem Audio-Sequenzer
Rec Bit	16 bit	können auch höhere Sample Rates verwendet werden.
Rec Mode	STEREOx2	Mit "STEREOx2" lassen sich gleichermaßen Bühnenmixer-Si- gnale und Raumatmosphäre stereophon aufzeichnen.
Pre Recording	OFF, 1–29 sec	Die Pre-Recording-Zeit kann beliebig eingestellt werden.
Projekt Name	Date, Name	Ein aussagekräftiger Projekt-Name erleichtert das spätere Zuordnen Date übernimmt Datum und Uhrzeit der Aufnahme als Projekt- Name Wählen Sie Namen wie SCENE001, SCENE002 etc. für zusammengehörige Aufnahmen.

Unterschiedliche Eingangspegel bei gleichzeitiger Aufzeichnung

Diese Einstellungen lassen sich für Aufnahmesituationen einsetzen, bei den mit unvorhergesehen Pegelsprüngen zu rechnen ist. Musste man bei herkömmlichen Aufnahmen entweder Clippings in Kauf nehmen oder mit extrem niedrigen Pegeln aufzeichnen können Sie mit dem R-4 Pro mit unterschiedlichen Pegeln aufzeichnen. Nutzen Sie dazu vier Mikrofone, jeweils zwei pro Kanal, wählen Sie unterschiedliche Eingangspegel und führen Sie die Aufzeichnung auf vier Kanälen durch (zwei Stereopaare). Nach der Aufzeichnung stehen zum Austausch für übersteuerte Passagen des einen Kanals korrekt ausgesteuerte Passagen auf dem jeweils anderen Kanal zur Verfügung.

Schalter-Einstellungen am R-4 Pro

Phantom Power Schalter	ON bei der Verwendung von Kondensatormikrofonen, ansonsten OFF
Eingangspegel-Regler	Pegeln Sie Kanal 1 und 2 regulär ein. Für Kanal 3 und 4 wählen Sie dagegen einen etwas geringeren Eingangspegel; z. B12 dB gegenüber Kanal 1 und 2.

Menü-Einstellungen für die Aufnahme

Input Select	Analog
Rec Freq.	44.1 kHz
Rec Bit	16 bit
Rec Mode	STEREOx2
Pre Recording	OFF
Projekt Name	Date

Zusätzliche Kommentare während der Aufnahme aufzeichnen

In dieser Betriebsart lassen sich vier Kanäle gleichzeitig aufzeichnen - Kanal 3 und 4 über die angeschlossenen Mikrofone und Kanal 1 und 2 für Kommentare über die internen Mikrofone.

Schalter-Einstellungen am R-4 Pro

 Phantom Power Schalter
 ON bei der Verwendung von Kondensatormikrofonen, ansonsten OFF

Menü-Einstellungen für die Aufnahme

Input Select	Int+Ana	Selektieren Sie "Int+Ana" zur gemeinsamen Nutzung der XLR-Eingangsbuchsen und der internen Mikrofone.
Rec Freq.	44.1 kHz	Für eine spätere Wellenformbearbeitung in einem Computer
Rec Bit	16 bit	können auch höhere Sample Rates ausgewählt werden.
Rec Mode	STEREOx2	Mit der Einstellung "STEREOx2" werden sowohl die Sounds der externen als auch der internen Mikrofone (Kommentar) in stereo aufgezeichnet.
Pre Recording	OFF, 1–29 sec	Wählen Sie eine Pre-Recording-Zeit nach Bedarf.
Projekt Name	Date, Name	Ein aussagekräftiger Projekt-Name erleichtert das Zuordnen. Date übernimmt Datum und Uhrzeit der Aufnahme als Projekt- Name Wählen Sie Namen wie SCENE001, SCENE002 etc. für zusammengehörige Aufnahmen.

In diesem Kapitel werden die wichtigsten im Display angezeigten Fehlermeldungen beschrieben.

Fehlermeldung	Status
	Int-Batt Low!
	Die Ladung der internen Batterie ist nicht mehr ausreichend.
THE-BALL LOW:	Die Batterie muss ausgetauscht werden, damit die interne Uhr wieder korrekt arbeitet.
	Wenden Sie sich bitte an Ihren Edirol-Händler zum Austauschen der internen Batterie.
	Battery Low!
A Battomul out	Die verbleibende Ladung der Batterien oder der externen Stromversorgung (z. B. Batterie-
T Baccers Low:	Pack) ist nicht mehr ausreichend. Legen Sie neue Batterien ein, erneuern Sie die externe
	Stromversorgung oder verwenden Sie das beigelegte Netzteil.
	HDD buffering
HDD buffering	Die maximale Kapazität des Aufnahmezwischenspeichers ist erreicht. Betreiben Sie das R-4
2	an einem vibrationsarmen Ort bzw. setzen Sie es keinem extremen Schalldruck aus
	(Einzelheiten dazu finden Sie auf S. 21).
	HDD Slow!
	Die maximale Buffer-Kapazität ist erreicht. Die Aufzeichnung wird nicht unterbrochen, es kann
A HDD Slow!	aber zum temporären Aussetzen der Aufzeichnung kommen. Zum Löschen der Fehlermel-
🕮 ризн аму кеу	dung drücken Sie einen beliebigen Taster. Betreiben Sie das R-4 Pro an einem vibrationsar-
	men Ort bzw. setzen Sie es keinem extremen Schalldruck aus. Es ist möglich, dass die
	Festplatten-Kapazität nicht mehr ausreicht. Formatieren Sie die Harddisk gemäß S. 20.
A	HDD Unformatted
A HDD unformatted	Diese Nachricht verweist auf eine für das R-4 Pro nicht lesbare Formatierung der internen
	Festplatte. Formatieren Sie die interne Festplatte mit dem R-4 Pro selbst.
	Media Full!
A Media Full!	Auf der Festplatte oder dem externen Massenspeicher steht nicht mehr genügend freier
	Speicherplatz zur Verfügung. Übertragen Sie Projekt-Files in Ihren Computer und löschen
	Sie nicht mehr benötigte Projekte.
	Over 2GB
A Over 268	Das Projekt ist zu groß. Diese Nachricht wird angezeigt, wenn die Größe des durch Anfügen
	an das bestehende Projekt entstehenden neuen Projektes 2 GB überschreitet. Das R-4 Pro
	kann Files bis maximal 2 GB bearbeiten.
	Over prj #999
🕂 Over prj #999	Diese Nachricht wird beim Drücken des REC-Tasters angezeigt, wenn ein Projekt-Name mit
	der Nummer 999 bereits existiert. Die Aufnahme lässt sich nicht durchführen, bis der Name
	entsprechend geändert wurde.
Λ Project exists!	Projekt exists!
	Es existiert bereits ein identischer Projekt-Name. Vergeben Sie einen anderen Namen.
	File-Sys Error!
The say Flore	Es trat ein Problem mit dem File-System auf.
	Name too long!
Δ	Der Projekt-Name ist zu lang. Diese Nachricht wird angezeigt, wenn ein neues durch Trim,
Whame too long:	Combine oder Copy erzeugtes Projekt ein zu langen Namen generiert. Kürzen Sie in einem
	solchen Fall den Namen des Ursprungsprojektes.
A	Improper Proj.
∴Improper Proj.	Das R-4 Pro ist nicht in der Lage, dieses Projekt zu lesen.
	HOLD ON
	Der HOLD-Schalter ist auf ON gesetzt.
HOLD ON	Diese Nachricht wird angezeigt, wenn Sie bei aktiviertem HOLD-Schalter versuchen, eine
	Operation durchzuführen.
	Now Recording
	Das R-4 Pro zeichnet auf.
Now Recording	Diese Nachricht erscheint beim Versuch, während der Aufzeichnung Operationen durchzu-
	führen. Das R-4 Pro muss dazu zunächst gestoppt werden.
	Now Playing
	Das R-4 Pro befindet sich in der Wiedergabe.
Now Playing	Diese Nachricht wird angezeigt, wenn Sie versuchen, in der Wiedergabe Operationen
	durchzuführen. Dies ist nur im gestoppten Zustand möglich.

Lesen Sie beim Auftreten von Problemen zuerst diesen Abschnitt druch. Es wird hier das Beheben vielfältiger Fehler beschrieben.

Probleme beim Anschluss eines Computers

Die USB-Verbindung mit dem R-4 Pro kann nicht beendet werden

Wenn Sie Programme, welche auf die Festplatte zugreifen wie Windows, Explorer etc. geöffnet haben, kann das R-4 Pro Icon nicht zurückgelegt werden - die USB-Verbindung lässt sich nicht beenden und die folgende Meldung erscheint: "An error occurred while removing USB mass storage device – Unable to close device 'unspecified volume.' Please execute Stop Device again later". Beenden Sie dann alle Programme, welche auf die Festplatte des R-4 Pro zugreifen. Führen Sie dann erneut die Operation "Sicheres Abmelden der" erneut. durch

Eine im R-4 Pro eingesetzte Speicherkarte wird im Computer nicht erkannt

Die installierte Speicherkarte wird vom Computer nicht erkannt. Aus diesem Grund lassen sich Projekte auf der Karte nicht bearbeiten.

Probleme bei der Aufzeichnung

Kein Eingangspegel

Die Aufnahme lässt sich nicht korrekt durchführen, wenn die mit den Eingangspegel-Reglern eingestellten Eingangspegel zu niedrig sind. Nehmen Sie hier die korrekten Eingangspegel-Einstellungen vor. Siehe: "Pegeln der Eingangslautstärke" (S. 31)

Bei der Aufzeichnung mit angeschlossenen Mikrofonen ist auf eine korrekte Verkabelung mit den XLR-Eingangsbuchsen zu achten.

Kontrollieren Sie weiterhin die Einstellungen der Phantom Power Schalter.

Siehe: "Phantomspeisung-Schalter [PHANTOM POWER]" (S. 10)

Es wird kein Eingangspegel angezeigt, wenn die Eingangswahl-Einstellung "Input Select" in den System Setting falsch gewählt wurde.

Siehe: "System Setup" (S. 64)

Störgeräusche werden aufgezeichnet

Bei der Aufzeichnung über die internen Mikrofone könnten Sie metallisch oder mechanisch klingende Klicks bemerken. Diese Sounds stellen die Betriebsgeräusche der internen Festplatte des R-4 Pro dar. Diese sind konstruktionsbedingt und lassen sich bei der Aufzeichnung über die internen Mikrofone nicht vermeiden. Versuchen Sie die Störgeräusche mittels des Effektes **Graphic EQ** während der Aufnahme durch Absenken des 2 kHz- und 4 kHz-Bandes zu minimieren.

Aufnahmen sind verzerrt

Aufnahmen werden verzerrt, wenn die Eingangspegel zu hoch eingestellt wurden. Lesen Sie das Kapitel **"Pegeln der Eingangslautstärke"** (S. 31) und nehmen Sie mit den Eingangspegel-Reglern die korrekten Einstellungen vor. Die Ursache von Verzerrungen kann auch ein während der Aufnahme hinzugefügter Effekt sein. Nehmen Sie das Pegeln mit Effekt erneut vor und/oder ändern Sie die entsprechenden Einstellungen im Effekt selbst.

Das Stereobild fällt zeitweilig zusammen

Ein aktivierter Limiter reagiert auf Pegelspitzen in jedem Kanal. Dies bedeutet, dass Peaks im rechten (oder linken) Kanal die Lautstärke dieses Kanals für die Dauer der Pegelüberschreitung absenken. Bei Stereoaufnahmen kann dies ein zeitweiliges Zusammenfallen des Stereobildes bewirken.

Diesem Umstand lässt sich durch das Linken der Limiter begegnen.
 Siehe: "1 Recording Setup" (S. 72)

Die separate Verwendung des Effektes **Comp&DeEsser** für CH1, CH2, CH3, und CH4 kann in Stereokanälen das zeitweilige Zusammenfallen des Stereobildes bewirken.

 In diesem Fall setzen Sie die LINK-Einstellung auf CH1+2 oder CH3+4, so dass die Kompression stets auf beide Kanäle einer Stereospur einwirkt. Das Stereobild bleibt hier stabil weil CH1 (links) und CH2 (rechts) gleichzeitig um den gleichen Betrag abgesenkt werden..
 Siehe: "Effekte" (S. 59)

Das Stereobild wird auch dann nicht korrekt wiedergegeben, wenn die Einstellungen der Eingangspegel-Regler für L und R signifikant voneinander abweichen und nicht korrekt ausbalanciert sind.

Auch bei korrektem Aufnahmepegel wird der Klang bei der Verwendung von Effekten verzerrt wiedergegeben

Auf Grund der Pegelanhebung von Signalanteilen in manchen Effekten kann dadurch die Lautstärke des gesamten Songs erhöht werden. Dadurch können Verzerrungen (Clippings) auftreten. Abhilfe lässt sich durch folgende Maßnahmen schaffen:

- Verringern des Parameterwertes LEV im Effekt. Die Gesamtlautstärke wird verringert, während der Effektcharakter beibehalten wird. Siehe: "Effekte" (S. 59)
- Verringern des Eingangspegels zur Pegelabsenkung des in den Effekt gesendeten Signals. Diese Einstellung lässt sich einfach durchführen, der Effektcharakter kann sich hier allerdings ändern.

Die Meldung "HDD Slow!" erscheint

Der Festplattenzugriff ist verlangsamt.

Mit wiederholtem Aufzeichnen und Löschen von Projekten kommt es zu einer Fragmentierung der Festplatte, welches die Bearbeitungsgeschwindigkeit herabsetzt.

Für wichtige Aufnahmen wird daher empfohlen, stets alle zusammengehörigen Projekte nach dem Gebrauch zu löschen. Das wiederholte Löschen kleiner Dateien bewirkt eine Festplatten-Fragmentierung, welche zu Fehlern bei der Aufzeichnung führen kann.

Probleme bei der Wiedergabe

Kein Sound

Falls der Lautstärke-Regler für den Monitor auf eine extrem linke Position gesetzt wurde, kann die Lautstärke für das Abhören zu gering sein. Drehen Sie allmählich den Monitor-Regler nach rechts. Siehe: "Monitor-Level Regler [MONITOR]" (S. 13)

Bei einer nicht korrekten Ausgangszuweisung werden keine Signale ausgegeben.

Siehe: Ausgangszuweisung (S. 18)

Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Lautsprecher bzw. Kopfhörer.

Kein Sound aus den internen Lautsprechern

Vergewissern Sie sich, dass im System Menü die Speaker-Einstellung auf ON gesetzt ist. Andernfalls werden die internen Lautsprecher stummgeschaltet.

Im Kopfhörerbetrieb sind die internen Lautsprecher deaktiviert.

Zur Vermeidung einer akustischen Rückkopplung sind während der Aufzeichnung die internen Lautsprecher abgeschaltet.

Ein File auf dem externen Speichermedium lässt sich nicht im R-4 abspielen

Das R-4 Pro kann Files nicht direkt vom externen Speichermedium abspielen.

Zum Abspielen muss das File auf die interne Festplatte kopiert werden..

Selektieren Sie das File dazu via Finder und führen Sie die Operation Copy durch..

Siehe: "Kopieren eines Projektes (Copy)" (S. 47)

Es werden Teile der Aufnahme übersprungen

Wenn das R-4 Pro während der Aufzeichnung starken Vibrationen oder Stößen ausgestzt ist, können Daten nicht rechtzeitig auf die Festplatte geschrieben werden. Dies bewirkt ein zeitweiliges Aussetzen der Aufnahme. Bei der Wiedergabe wird die Abspielzeit lückenlos angezeigt, während einige Sekunden der Aufzeichnung fehlen können. Für die Aufzeichnung ist daher unbedingt eine vibrationsarme Aufstellung des R-4 Pro zu gewährleisten.

Beim Abhören über die internen Lautsprecher werden Teile der Aufnahme übersprungen

Vibrationen, hervorgerufen durch die internen Lautsprecher, können zu Fehlern beim Festplattenzugriff führen. Verringern Sie in einem solchen Fall die Lautsprecher-Lautstärke durch Drehen des Monitor-Reglers nach links bzw. verwenden Sie Kopfhörer zum Kontrollieren der Aufzeichnung.

Aussetzer in der Aufnahme

Mit wiederholtem Aufzeichnen und Löschen von Projekten kommt es zu einer Fragmentierung der Festplatte, welches die Bearbeitungsgeschwindigkeit herabsetzt. Falls Sie die Aufnahme hier fortsetzen, erscheint die Meldung "HDD Slow!" und es können Aussetzer in der Aufzeichnung auftreten.

Für wichtige Aufnahmen wird daher empfohlen, alle Projekte nach dem Gebrauch gemeinsam zu löschen. Das wiederholte Löschen kleiner Dateien bewirkt eine Festplatten-Fragmentierung, welche zu Fehlern bei der Aufzeichnung führen kann.

Bedienungsprobleme

Das Gerät lässt sich nicht einschalen

Vergewissern Sie sich über den korrekten Anschluss des Netzteils. Im Batteriebetrieb sorgen Sie für den korrekten Sitz und die richtige Polung aller Batterien. Überprüfen Sie die Ladung der Batterien, verwenden Sie einen Satz neuer Batterien.

Siehe: "Anschluss des Netzteils und Ein/Ausschalten" (S. 25) "Einsetzten der Batterien und Einschalten des Gerätes" (S. 26)

Vergewissern Sie sich, dass der HOLD-Schalter deaktiviert ist. Andernfalls lassen sich Taster und Shuttle-Rad nicht bedienen. Siehe: "Hold-Schalter [HOLD]" (S. 10)

Finder-Operationen erscheinen verlangsamt

Eine große Anzahl von Files in einem Ordner können das Finder-Öffnen und -Scrollen verlangsamen. Versuchen Sie, Projekte in andere Ordner zu verschieben, so dass sich im originalen Ordner weniger Files befinden.

Die LCD-Hintergrundbeleuchtung schaltet sich aus

Mit der **Backlight**-Einstellung im **LCD Setup** lässt sich das Intervall für das automatische Ausschalten bei Inaktivität bestimmen.

Siehe: "4 LCD Setup" (S. 75)

Einstellungen zurücksetzen

Alle geänderten Effekt- oder System-Einstellungen können auf Ihre Werksvoreinstellungen zurückgesetzt werden. Diese Operation lässt sich nicht rückgängig machen.

Siehe: "Factory Reset (auf Werksvoreinstellungen zurücksetzen)" (S. 71)

Effekte-Parameter wurden initialisiert

Geänderte Effekt-Parameter bleiben erhalten, bis Sie einen neuen Effekt-Typ selektieren. Zur erneuten Verwendung wir das Notieren der Parameterwerte empfohlen. Siehe: "Effekte" (S. 59)

Die Bedienelemente lassen sich nicht betätigen

Vergewissern Sie sich, dass der HOLD-Schalter auf **OFF** gesetzt ist. In der Stellung ON sind die Tastern und das Shuttle-Rad gegen eine versehntliche Bedienung gesperrt. **Siehe: "Hold-Schalter [HOLD]**" (S. 10)

Projekt- und Ordner-Namen in der Hauptseite oder im Finder sind unkenntlich

WAV-File- oder Ordner-Namen mit Double-Byte-Zeichen (z. B. Japanisch) werden nicht korrekt angezeigt.
 In einigen Fällen kann das Umbenennen nicht wunschgemäß durchgeführt werden.
 Siehe: "Verfügbare Zeichen" (S. 77)

Technische Daten

Recorder

■ Spuren:

4

Signalbearbeitung:

AD/DA-Conversion: 24 bit Sampling Frequenz: 44.1/48/88.2/96/192 kHz

Daten-Typ: (Recording und Playback)

Format: BWF, WAV Auflösung: 16/24 bit Sample Rate: 44.1/48/88.2/96/192 kHz

* Sample Rate und Wortbreite können beliebig kombiniert werden.

Aufzeichnungs-Medium

Interne Festplatte (80 GB)

■ Aufnahmezeiten (Stereo, in Stunden)

	44.1 kHz	48 kHz	88.2 kHz	96 kHz	192 kHz
16 bit	116	106	58	53	26
24 bit	77	70	38	35	17

- * Die Aufnahmezeiten sind gerundet, Abweichungen sind möglich.
- * Die angegebenen Aufnahmezeiten beziehen sich auf die kontinuierliche Aufzeichnung eines Files. Für mehrere Files steht insgesamt eine geringer Aufnahmezeit zur Verfügung.

Audio Ein- und Ausgänge

Analog-Eingänge

Kanal 1–4: XLR (Phantomspeisung zuschaltbar) Interne Mikrofone (Stereo)

Analog Ausgänge

Kanal 1–4: Line Out (Cinch) Kopfhörer: Stereoklinke 6,3 mm

Digitaler Ein- und Ausgang

XLR (AES/EBU, entsprechend IEC 60958-4)

■ Eingangswiderstand

Analog Input: 4 kΩ

Nominaler Eingangspegel

Via SENS-Regler lassen sich folgende Eingangspegel selektieren (Mittenposition des Eingangspegel-Reglers) -56, -50, -44, -38, -32, -26, -20, -14, -8, -2, +4 dBu (Eingangspegel-Regler: -∞ bis +8 dB)

■ Ausgangspegel:

LINE Out: -10 dBu (feststehend) Kopfhörer 40 mW + 40 mW

■ Verbleibender Störgeräuschpegel LINE Out: -90 dBu (SENS-Regler: +4 dBu, Eingangspegel-Regler: Min)

■ Harmonische Verzerrung (THD+N)

0.01% (SENS-Regler: +4 dBu, Eingangspegel-Regler: Center)

Empfohlender

Kopfhörerlastwiderstand 32 Ω

■ Frequenzgang 20 Hz-40 kHz (0 - -3 dB)

■ Phantomspeisung

48+/-4 V / 8 mA (gleichzeitig verfügbar für 4 Kanäle, paarweise zuschaltbar)

* Weniger als 25 mA gesamt
* 0 dBu = 0.775 Vrms

LINE Out: 950 Ω Kopfhörer: 10 Ω

Ausgangswiderstand

99

Weitere Ein- und Ausgänge

USB-Interface

A-Type Anschluss (Für USB-Speicher) Unterstützt USB 1.1 und 2.0 Massenspeicher B-Type Anschluss (Zum Anschluss eines Computers)

Effekte

■ Effekt-Typ:

Auswahl eines Effektes des Typs:

- 3-BAND EQ
- 6-BAND GRAPHIC EQ
- NOISE GATE
- ENHANCER
- COMPRESSOR und DE-ESSER

Bedienelemente

- Power-Schalter
- Hold-Schalter
- Input SENS-Regler x 4
- Eingangspegel-Regler x 4
- Monitor Level-Regler
- Phantom Power-Schalter: CH1/2, CH3/4
- Limiter-Schalter
- Scrub (Value)/Shuttle-Rad
- Transport-Taster: PREV (REW),

Weiteres

Display

128 x 64 Punkte Grafisches LCD-Display (Hintergrundbeleuchtet)

Stromversorgung

Netzteil (PSB-1U) Alkaline Trockenbatterien LR6 (AA) Typ x 8, oder Nickel Hydrogen Batterie (HR15/51) x 8 Externe Stromversorgung: 4-Pin XLR Typ (9–16 V)

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C (gemäß internen Testbedingungen) Luftfeuchtigkeit: 80% oder weniger (keine Kondensation)

■ Stromverbrauch

2.0 A

Unterstützt USB 1.1 und 2.0 Massenspeicher.

■ SMPTE Timecode-Anschlüsse

BNC Coaxial Typ (entsprechend SMPTE 12M-1999)

- MS MIC MIXING
- NO EFFECT
- * Verfügbar für Wiedergabe und Aufzeichnung
- * Nicht verfügbar für die Sample Rates 88.2, 96, oder 192 kHz

NEXT (FWD), STOP, PLAY/PAUSE, REC

- Marker-Taster: CLEAR, PREV, NEXT, MARK
- Funktions-Tastern: WAVE EDIT, EFFECTS, SYSTEM
- A-B Repeat-Taster
- Display-Taster
- Abmessungen

240 (W) x 217.4 (D) x 77.1 (H) mm

* Höhe inklusive Gummifüße

■ Gewicht (inklusive Batterien) 1.7 kg

Zubehör

Bedienhandbuch Netzteil Stromversorgungskabel 4Pin XLR Typ USB-Kabel Tragetasche

* Im Interesse einer Produktverbesserung können die Spezifikationenv und/oder das Design ohne Ankündigungen geändert werden.

Blockdiagramm



Index

pit	
.wav	
3-Band EQ	62
4CH	
4-indiv	76
4-kanalige Projekte	

Α

A-B REPEAT	
A-B Repeat-Taster	
ABS	
Aktivlautsprecher	
Alkaline	
Analog	
Analoges Gerät	
Anschlüsse linke Seite	
Anschlüsse rechte Seite	
Auflösung	
Aufnahmebereitschaft	
Aufnahmezeit, möglliche	
Ausgangszuweisung	
Aussteuerungsanzeige	

В

BackLight	75
BackLight Timer	75
Batteriefach	17
Batterie-Lebensdauer	
Batterien	
Battery Low	94
Battery Time	75
Bedienoberfläche	9
Block diagram	
BWF	23

С

Chase	76
Check	
CLEAR	
Clear-Schalter	
Combine	55
Comp&DeEsser	
CompactFlash	
Contrast	75
Copy	
CURSOR/MONITOR SELECT	
Cursor/Monitor Select-Taster	

D

Date	74
Date & Time	
DC IN	14
Delete	
Diebstahlsicherung	14
Dig + Ana	72
Digital	72
5	

DIGITAL IN	
DIGITAL OUT	
Digital-Anschluss	
Digital-Ausgang	
Digital-Eingang	
DISPLAY	
Display	
Display-Taster	
Divide	
Drop Frame Methode	

Ε

Edit Timecode	
EFFECTS	
Effekte	
Ein/Aus-Schalter	9
Eingangspegel-Regler	13, 33, 35, 36
Einstellen des Eingangspegels	
Enhancer	63
ENTER/FINDER	
Enter/Finder-Taster	
Erdungsanschluss	
EXIT	
Exit-Taster	
External Timecode	
Externe Stronquellen	
Ext-Power	75

F

Factory Reset	
Festplatte Überprüfen	
File-Größe	
File-Sys Error	
Format	69, 70, 77, 78, 81
Fortschrittsbalken	
Frame Rate	

G

Graphic EQ	52
------------	----

Н

Hauptseite	
HDD Slow	
HDD Unformatted	
HDD Utility	
HOLD	
HOLD ON	
Hold-Schalter	

I

Improper Proj	
INPUT GAIN.	
Input level knobs	
Input Select	
Int + Ana	
Int-Batt Low	94

Internal Timecode	
Interne Lautsprecher	
Interne Mikrofone	9
Int-Mic	72

J

AM EXT76

Κ

Kanal-Fader	19
Kanal-Name	18
Kensington-Diebstahlsicherung	14
Kopfhörer	
Kopfhörer-Anschluss	15

L

Lautsprecher	
LCD Setup	75
LCD-Hintergrundbeleuchtung	75
LEN	
LIMITER	
Limiter	
Limiter link	74
Limiter-Schalter	
LINE OUT	
Line-Ausgänge	
LTC	

Μ

Macintosh	
Make Folder	
MANUAL	
MARK	
MARKER	
Marker	
Marker-Feld	
Mark-Taster	
Media Full	52, 54, 56, 57, 94
Merge	
MIC-L	9
MIC-R	9
Mixer-Seite	
Mode	76
MONITOR	
Monitor	
Monitor-Level Regler	
Monitor-Pegleanzeigen	
Mono-Projekte	
MONOx1	
MONOx2	
MONOx3	
MONOx4	
Mount	
Move	
MS-Mic	63

Ν

Name	74
Name too long	94

Netzteil	
NEXT	
NEXT-Taster	
Nickel-Metallhydrid	
Ni-MH	75
Noise Gate	
Non-Drop Frame	
Now Playing	
Now Recording	
0	

0

Out Select	
Output Sel	
Over	2GB94
Over prj #999	

Ρ

PAUSE	
Pegelskalierung	
PHANTOM POWER	
Phantomspeisung-Schalter	10, 30, 33, 89
PHONES	
pit	
PLAY	
Play Mode	
Player Setup	
Play-Taster	
POWER	
Pre Recording	
PREV	
PREV-Taster	
Project exists	
Projekt	
Projekt-Name	8, 68, 74, 77, 89

R

REC	
Rec Bit	
Rec Freq	
Rec Mode	
Recording Setup	
Record-Taster	
REC-RUN	
REM	
Rename	
Repeat	
RTC	

S

Sample Rate	
Scan	
SCRUB/VALUE	
Scrub-Rad	
Select	
SENS	
Sequential	
Set Int TC	
Set Rec-Run TC	
SHUTTLE	
Shuttle-Rad	

Single	
SMPTE Timecode	
Speaker	
Speaker Switch	
Start Time	
Stereo-Projekte	
STOP	
Stop-Taster	
STORAGE ONLY	
Stromquelle	
Stromversorgungs-Anschluss	
Stromversorgungskabel	8
SYSTEM	
System Settings	
System Setup	
System-Einstellungen	30, 33, 34, 35, 36
System-Schalter	

Т

76
8
51

U

19
78
17
14
79
70,78
14
8
14

V

Verbleibende Zeit	19
Verbleibender Festplattenspeicher	
Vorderseite	13

W

wav	
WAVE EDIT	11
Wave Edit-Taster	
Werksvoreinstellungen	
Wiedergabe-Einstellungen	
Windows	
Wortbreite	

X

XLR-Eingangsbuchsen	16
XLR-Eingangsbuchsen	16

Ζ

Zeitanzeige	
Zeitanzeige	

Notizen

Notizen