



Bedienungsanleitung



Roundshot VR Drive – Generation 2 Software Release: Version 2.09 (Juni 2013)







Inhalt

1. System Übersicht

| 1.1 | Roundshot VR Drive Hardware Optionen | 4 |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1.2 | Roundshot VR Drive Software Optionen | 7 |
| 1.3 | Zubehör | 9 |

2. Erste Schritte mit Ihrem VR Drive

| 2.1 | VR Drive Hardware einrichten | 12 |
|-------|---------------------------------|----|
| 2.1.1 | Roundshot VR Drive "full" | 13 |
| 2.1.2 | Roundshot VR Drive "semi" | 18 |
| 2.1.3 | Roundshot VR Drive "Drehteller" | 19 |
| 2.1.4 | Spezielle Hardware Optionen | 21 |
| 2.1.5 | Funk-Fernbedienung | 24 |
| 2.2 | Digital-Kamera einrichten | 27 |
| 2.3 | VR Drive Software einrichten | 28 |
| 2.4 | Navigation | 30 |
| 2.5 | VR Drive starten/stoppen | 34 |
| | | |

3. Programm Assistent

| 3.1 | Übersicht | 35 |
|-------|---------------------------------------------------------|----|
| 3.2 | Programm Assistent | 37 |
| 3.2.1 | Programm Assistent für Qualitäts-, Speed- und HDR-Modus | 38 |
| 3.2.2 | Programm Assistent für Drehteller-Modus | 40 |
| 3.2.3 | Programm Assistent für Zeitraffer- und Video-Modus | 40 |

4. Programm Bearbeitung

| 4.1 | Bearbeiten des Qualitäts-, Speed- und Drehteller-Modus | 42 |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 4.2 | Bearbeiten des Zeitraffer- und Video-Modus | 54 |
| 4.3 | Bearbeiten des HDR-Modus | 57 |
| 4.4 | USB Einstellungen | 62 |
| 4.5 | Einstellungen | 63 |
| 4.5.1 | Einstellungen/Allgemein | 63 |
| 4.5.2 | Einstellungen/Datenbank | 70 |
| 4.5.3 | Einstellungen/Service Menü | 78 |
| | | |

5. Tipps und Tricks

| 5.1 | Nodalpunkt-Einstellungen | 79 |
|------|----------------------------------------------------|-----|
| 5.2 | Workflow für das digitale Zusammenfügen der Bilder | 84 |
| 5.3 | Nadir maskieren | 87 |
| 5.4 | Konvertierung in Web-Formate | 90 |
| 5.5 | Vergleich Speed-Modus / Qualitäts-Modus | 91 |
| 5.6 | Gigapixel Fotografie | 92 |
| 5.7 | HDR Fotografie | 94 |
| 5.8 | Drehteller und Objekt-Movie Aufnahmen | 96 |
| 5.9 | Fotografieren mit langen Belichtungszeiten | 98 |
| 5.10 | Vergleich Video-Modus / Zeitraffer-Modus | 99 |
| 5.11 | Voreinstellungen | 101 |
| 5.12 | Oft gestellte Fragen | 102 |
| | | |

Inhalt

6. Wartung & Garantie

| 7. T | echnische Daten | 114 |
|------|------------------------------------------|-----|
| 5.7 | Rückgabe der Ausrüstung / Recycling | 113 |
| 5.6 | Upgrades: Neue Software Modes aktivieren | 112 |
| 5.5 | Software Update: "Club VR Drive" | 108 |
| 5.4 | Internationale Garantie | 107 |
| 5.3 | Kalibration des Touchscreens | 106 |
| 5.2 | Transport & Lagerung | 105 |
| 5.1 | Laden des VR Drive | 105 |

1. System Übersicht

Befestigung der Kamera

1.1 Roundshot VR Drive Hardware Optionen

Das VR Drive ist in verschiedenen **Hardware Konfigurationen** erhältlich. Jede Konfiguration ist für eine spezifische Aufgabe konzipiert:



| VR Drive "full" | VR Drive "semi" | VR Drive "base" | VR Drive "Drehteller" |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | |
| VR Drive Motor mit | VR Drive Motor mit | VR Drive Motor mit | VR Drive Motor mit |
| Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
| Li-Ion Batterien (im | • Li-Ion Batterien (im | • Li-Ion Batterien (im | • Li-Ion Batterien (im |
| Motor) | Motor) | Motor) | Motor) |
| Ladegerät | • Ladegerät | • Ladegerät | Ladegerät |
| • VR Bügel | • VR Bügel | Schnellverschluss | Drehteller mit |
| Schnellverschluss | Schnellverschluss | Basis-Schiene | Halterung |
| y-Motor mit Halterung | • Y-Halterung für | Auslösekabel für | Auslösekabel für |
| und Verbindungskabel | manuelles Schwenken | Digital-Kamera | Digital-Kamera mit 2m |
| • Auslösekabel für Digital- | • Auslösekabel für Digital- | Wasserwaage | Verlängerungskabel |
| Kamera | Kamera | • Inbus-Schlüssel zur | Wasserwaage |
| Wasserwaage | Wasserwaage | Befestigung der | Inbus-Schlüssel |
| Inbus-Schlüssel zur | • Inbus-Schlüssel zur | Kamera | |

Das **VR Drive "full"** ist mit einem Horizontal- (X) und Vertikal-Motor (Y) ausgerüstet. Es rotiert vollautomatisch in allen Richtungen (X,Y).

Befestigung der Kamera

Das **VR Drive "semi"** ist mit einem Horizontal-Motor (X) ausgestattet. Bei diesem Modell erfolgt das vertikale Schwenken manuell.

Für alle jenen Anwendungen, welche kein vertikales Schwenken erfordern – zum Beispiel mit Fischaugen-Objektiv – ist das **VR Drive "base"** ideal. Es besteht aus dem Horizontal-Motor (X) und einer Basis-Schiene.

Das **VR Drive "Drehteller"** besteht aus einem VR Drive Horizontal-Motor (X) und einem Drehteller für Objekt-Movies.

Es ist möglich, zur **Ergänzung der Ausrüstung** zusätzliches Zubehör zu kaufen, zum Beispiel den Drehteller mit 2m Verlängerungskabel, zusätzliche Auslösekabel oder zusätzliche Schienen. Alle Hardware Konfigurationen sind **erweiterbar**. Zum Beispiel ist es möglich, den y-Motor mit Verbindungskabel zu bestellen, um so das VR Drive "semi" zum VR Drive "full" aufzurüsten.

1.1 Roundshot VR Drive Hardware Optionen (Fortsetzung)

Roundshot VR Drive "full"



1.1 Roundshot VR Drive Hardware Optionen (Fortsetzung)

Roundshot VR Drive "semi"





- Y-Halterung für manuelles Schwenken
- Inbus-Schlüssel 4mm zur Befestigung/Lösung
 - der Kamera an der Nodalschiene
 - des y-Motors am VR Halter

25

- des VR Drive x-Motors vom Stativ
- Inbus-Schlüssel 3/16" zur Lösung/Befestigung oder Feineinstellung des Nodalschienen-Verschlusses

1.2 Roundshot VR Drive Software Optionen

Für zylindrische oder sphärische Panoramas, einreihig oder mehrreihig

Qualitäts-Modus



Der VR Drive **Qualitäts-Modus** ist die Basis-Funktion für Panoramas bis zu 360°. Die Kamera wird für jede Position gestoppt und ausgelöst. Dieser Modus eignet sich für Panoramas mit schwierigen Lichtverhältnissen (Innenaufnahmen) oder für Bracketing und HDR-Aufnahmen.

Speed-Modus



Im **Speed-Modus** wird die Kamera ohne stoppen rotiert und ausgelöst, ideal für Aussenaufnahmen mit bewegten Objekten. In der Regel wird dafür eine Verschlusszeit von 1/500 Sek. oder schneller benötigt (6 Sekunden Rotation / 360°).

Für Objekt-Movies

Drehteller-Modus



Im **Drehteller-Modus** nimmt die Kamera Bilder eines auf einem Drehteller rotierenden Objektes für Objekt-Movies auf. Verpassen Sie nie ein Bild - perfekte Positionierung!

Für Zeitraffer Filme

Zeitraffer Modus



Im **Zeitraffer-Modus** löst das VR Drive eine Sequenz von Bildern aus, die anschliessend zu einem Zeitraffer-Film verarbeitet werden. Zwei Aufnahme-Formate stehen zur Verfügung: 360° Rotation oder lineare Bewegung entlang einer Schiene.

1.2 Roundshot VR Drive Software Optionen (Fortsetzung)

Für Video Aufnahmen

Video Modus



Der **Video Modus** ist für sanftes, automatisiertes Schwenken konzipiert. Die Vorgabe der Position und der Zeit in horizontaler (x) und vertikaler (y) Richtung erlaubt professionelles Filmen.

Für 32-bit HDR Bilder

HDR Modus



Im **HDR Modus** wird die Kamera durch das VR Drive gesteuert, was einen grösseren Bracketing-Umfang für 32-bit HDR Bilder erlaubt.

Das Bracketing für digitale Spiegelreflex-Kameras ist auf +/- 2 Blendenstufen limitiert. Für 32-bit HDR Fotografie ist dies jedoch unzureichend. Der VR Drive "HDR Modus" eliminiert diese Limitierung, indem das VR Drive **die Kamera-Software direkt steuert, was einen praktisch unlimitierten Bracketing-Umfang erlaubt**. Dies als voll-integrierte Lösung – keine weiteren Geräte sind dazu nötig.

32-bit HDR Bilder werden für **3D Modelle** (das heisst, für die fotorealistische Umsetzung von Konstruktionsdaten in eine 3D Umgebung) eingesetzt. Auch finden sie Anwendung für **Tonwert-Korrekturen**, mit welchen Details in hellen und dunklen Bildstellen angezeigt werden können.

1.3 Roundshot VR Drive Zubehör



Kurze Nodalschiene (für VR Objektive)



Lange Nodalschiene (für lange und schwere Objektive)



Zusätzlicher VR Halter

Zusätzliche Wasserwaage



Halterung für manuelles Schwenken



Funk-Fernauslöser

1.3 Roundshot VR Drive Zubehör (Fortsetzung)



Zusätzliche Kamera-Auslösekabel (bitte überprüfen Sie die Liste kompatibler Kameras auf unserer Webseite Zusätzliches Motorenkabel x-y



Verlängerungskabel (2m) für Drehteller



Drehteller

1.3 Roundshot VR Drive Zubehör (Fortsetzung)





USB Kabel zur Kommunikation zwischen VR Drive und Kamera (für HDR Modus) Zusätzliches Ladegerät (110-220V)

2. Erste Schritte mit Ihrem VR Drive

2.1 VR Drive Hardware einrichten



Ihr VR Drive wird in einem kompakten Versandkarton mit Schaumstoff geliefert.

Der Versandkarton besteht aus fünf Fächern:



2.1 VR Drive Hardware einrichten (Fortsetzung)

2.1.1 Roundshot VR Drive "full"

Bauen Sie Ihr VR Drive "full" wie folgt auf:



Befestigen Sie den VR Drive x-Motor auf einem **Stativ mit grossem Gewinde (3/8").** Falls Sie ein Stativ mit kleinem Gewinde verwenden (1/4"), schrauben Sie einen Adaptor Ring in den VR Drive x-Motor. Falls das VR Drive sehr stark am Stativ festgeschraubt ist, lässt es sich mit dem Inbus-Schlüssel **lösen.** Schieben Sie den VR Halter mit dem y-Motor in den Schnellverschluss und arretieren Sie ihn.

Um eine **Beschädigung der VR Drive Zahnräder zu verhindern**, empfehlen wir, das **VR Drive nur leicht mit der Hand aufzudrehen** und das VR Drive anschliessend mit dem **Inbus-Schlüssel festzuziehen**. Gleiches gilt beim Lösen.



Öffnen Sie den Schnellverschluss und drehen Sie den VR Halter in Position.



Schliessen Sie den Schnellverschluss.



Drehen Sie nicht bei arretiertem Schnellverschluss am VR Halter. Aufgrund der hohen Hebelwirkung können der VR Drive Motor und die Zahnräder beschädigt werden.



Passen Sie die Höhe des y-Motors mithilfe des Inbus-Schlüssels an. Stellen Sie sicher, dass beim Schwenken nach unten (-90°) genügend Raum für grosse Objektive besteht.



Es ist möglich, den y-Motor ganz nach oben zu schieben.

Für erhöhte **Stabilität** ist es jedoch besser, den **y-Motor so weit unten** wie möglich zu fixieren.



Stecken Sie jetzt das y-Motor Kabel in den VR Drive x-Motor.



Stecken Sie das andere Ende des Kabels im VR Drive y-Motor ein (vorne oder hinten).



Befestigen Sie die Digital-Kamera an der Nodalschiene mithilfe des Inbus-Schlüssels.



Stellen Sie sicher, dass die Kamera immer an der gleichen Stelle befestigt wird. Wir empfehlen, die Kamera ganz nach hinten zu schieben (Nullposition). Falls Sie unterschiedliche Positionen verwenden, stimmen die Nodalpunkte der Software nicht mehr.

Sollte die Nodalschiene nicht lange genug sein, verwenden Sie eine separate, längere Nodalschiene (verfügbar auf Verlangen).

Überprüfen Sie, dass die Kamerarückseite ganz gerade mit einem Winkel von exakt 90° zur Nodalschiene montiert ist:





wrong

correct





Verschliessen Sie die Nodalschienen-Halterung.

Schieben Sie die Kamera mit der Nodalschiene in die Nodalschienen-Halterung.



Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob der VR Drive x-Motor waagerecht ausgerichtet ist.



Stellen Sie mit der Wasserwaage sicher, dass die Kamera genau waagerecht angebracht ist.



Sie können die Wasserwaage auch seitlich am Motor anbringen.



Es ist möglich, die Kamera entweder mit der Nodalschienen-Schraube (A) oder mit der Nodalschienen-Halterung (B) zu justieren.



Stecken Sie das Auslösekabel in den VR Drive x-Motor.



Stecken Sie das andere Ende des Auslösekabels in die Kamera. Drücken Sie den Stecker fest in die Buchse.



Zum Schluss verbinden Sie das USB Kabel zur Kamera und im VR Drive x-Motor (optional)

2.1.2 Roundshot VR Drive "semi"

Das VR Drive "semi" wird auf gleiche Weise wie das VR Drive "full" montiert mit dem Unterschied, dass statt dem y-Motor eine y-Halterung für manuelles Schwenken zum Einsatz kommt und dass nur das Auslösekabel verbunden werden muss.



Die Höhe der Nodalschienen-Halterung kann mit dem Inbus-Schlüssel adjustiert werden.



Stecken Sie das **Auslösekabel in den VR Drive x-Motor** und in **die Kamera.** Drücken Sie den Stecker fest in die Buchse.

Zum Schluss verbinden Sie das USB Kabel zur Kamera und im VR Drive x-Motor (optional)



2.1.3 Roundshot VR Drive "Drehteller"

Montieren Sie den VR Drive "Drehteller" wie folgt:



Arretieren Sie den Schnellverschluss und drehen Sie ihn im Gegen-Uhrzeigersinn vom VR Drive x-Motor. Fixieren Sie ihn mit dem Inbus-Schlüssel, ohne den Inbus-Schlüssel zu drehen.



Befestigen Sie den VR Drive x-Motor umgekehrt auf dem Stativ.



Befestigen Sie das 3/8" Gewinde.



Befestigen Sie den Schnellverschluss.

2.1.3 Roundshot VR Drive "Drehteller" (Fortsetzung)



Zum Schutz des Drehtellers ist dieser beidseitig mit einer Schutzfolie versehen.

Entfernen Sie vor dem Einsatz des Drehtellers die Schutzfolie auf beiden Seiten.

Schieben Sie den **Drehteller** in den **Schnellverschluss** und arretieren Sie ihn fest.

Stecken Sie das Auslösekabel in den VR Drive x-Motor und in die Kamera. Drücken Sie den Stecker fest in die Buchse.

Verwenden Sie das **2m Verlängerungskabel**, um die Distanz zwischen Kamera und Drehteller zu vergrössern. Es ist möglich, mehrere 2m Verlängerungskabel zu verwenden.



2.1.4 Spezielle Hardware Optionen

Es bestehen einige spezielle Montage-Optionen für spezielle Anwendungen:



Befestigen Sie den Kamera-Adaptor im Schnellverschluss, um die Kamera direkt auf dem VR Drive x-Motor zu montieren.



Schieben Sie die Nodalschiene in den Schnellverschluss, um die Kamera direkt auf dem VR Drive x-Motor unter Veränderung des Nodalpunktes zu montieren.





Fixieren Sie den VR Drive y-Motor 90° am VR Halter, um den Aufbau sehr kompakt zu gestalten. Dies vor allem für Gigapixel Fotografie (zylindrisch) mit grossen Kameras und schweren Objektiven. Fixieren Sie den VR Drive y-Motor direkt auf der unteren Schiene mithilfe einer Halterung, um so die Kamera aus dem Zentrum für die -90° Aufnahme (sphärische Panoramas) zu schwenken.

2.1.4 Spezielle Hardware Optionen (Fortsetzung)



Fixieren Sie den VR Drive y-Motor direkt auf der unteren Halterung für kompakte Kameras (grössere Stabilität).



Der VR Halter kann demontiert werden, indem die zwei unteren Schrauben gelöst werden.



Es ist dann möglich, den VR Drive y-Motor direkt auf der unteren Halterung mit den zwei Schrauben zu fixieren.

2.1.4 Spezielle Hardware Optionen (Fortsetzung)

Falls der VR Drive y-Motor in die **falsche Parkposition** fährt, kann die Nodalschiene mechanisch wieder in die richtige Position korrigiert werden (Beispiel: **Parkpositon Y = 90°,** Kamera gegen oben)



Schritt 1: Schalten Sie das VR Drive aus, so dass es in die Parkposition fährt

Schritt 2: Verwenden Sie den grossen Inbus-Schlüssel, um die Schraube zu lösen, welche den y-Motor im VR Halter fixiert

Schritt 3: Schieben Sie den y-Motor nach oben, damit sein Zentrum mit der Rotationsachse zugänglich ist

Schritt 4: Entfernen Sie den VR Halter vom VR Drive, indem Sie den Schnellverschluss öffnen

Schritt 5: Legen Sie den VR Halter mit y-Motor flach auf eine erhöhte Oberfläche; das Zentrum der Rotationsachse soll frei sein





Schritt 6: Öffnen Sie jetzt die Schraube in der y-Motor Rotationsachse mit dem kleinen Inbus-Schlüssel (im Gegen-Uhrzeigersinn)



Schritt 7: Schieben Sie die Nodalschiene nach unten, damit sie sich flach auf der Oberfläche und parallel zum y-Motor befindet

Schritt 8: TightenZiehen Sie die Schraube innerhalb des y-Motors mit dem Inbus-Schlüssel wieder an (Uhrzeigersinn)

Die Nodalschiene ist jetzt in der korrekten (parallelen) Position.

2.1.5 Funk-Fernbedienung

Der Funk-Fernauslöser besteht aus den folgenden Teilen:





Buchse für obere Schraube

Sync Kontakt

Rotes LED





Inbus Schlüssel mit Schrauben

Funk-Empfänger (am VR Drive)

Funk-Sender (in Distanz)





Das VR Drive wird mit **bereits montiertem Funk-Empfänger** geliefert . Dieser muss nicht vom VR Drive entfernt werden. Wenn die Funk-Fernauslöse-Einheit vom VR Drive separiert wird, **nicht auf die Stecker legen**, da diese fragil sind.

2.1.5 Funk-Fernbedienung (Fortsetzung)

Befestigen Sie den Funk-Empfänger folgendermassen:









Schieben Sie die **PINs** des Funkempfängers in die mit dem Antennen-Symbol bezeichnete Buchse. Befestigen Sie die **untere Schraube** mit dem Inbus Schlüssel. Befestigen Sie die **obere Schraube** mit dem Inbus Schlüssel.





Drücken Sie jetzt einen **spitzen** Gegenstand (zum Beispiel einen Stift) in den Sync Kontakt in der Mitte des Funkempfängers. Dann drücken Sie die **"OK"** Taste des **Funksenders**. Dies synchronisiert das Funksignal zwischen Sender und Empfänger.

2.1.5 Funk-Fernbedienung (Fortsetzung)

Sobald der Synchronisations-Prozess vollendet ist, schaltet sich das blinkende rote LED aus. Der Funksender und –empfänger sind nun bereit für den Betrieb.



Das rote LED leuchtet, wenn ein Positionierungs-Befehl erhalten wird. Der Funk-Fernauslöser funktioniert über eine Distanz von etwa **30 Meter.**

Konstantes Drücken der Positionierungstasten beschleunigt die Bewegung.

Die Parameter des Funk-Fernauslöser können in der VR Drive Software im Menü Einstellungen/Generell definiert werden:



Manuelle



Im Menü für **manuelle Bewegung** können für den Einsatz des Funk-Fernauslösers die **Rotationsgeschwindigkeit** und die **Beschleunigung** individuell bestimmt werden. Mit **"Funk ein**" kann das VR Drive aus Distanz eingeschaltet werden. Die Fernsteuerung (links/rechts/auf/ab) ist in beiden Optionen (Funk ein/aus) möglich.

Bitte konsultieren Sie den Abschnitt **"Einstellungen"** für weitere Informationen zu diesen beiden Funktionen.

2.2 Digital-Kamera einrichten



Verwenden Sie immer eine manuelle Belichtung.

Beim Einsatz von automatischer Belichtung werden die Bilder innerhalb der Rotation unterschiedlich belichtet, was Schwierigkeiten beim anschliessenden Zusammensetzen der Bilder bereitet.



Verwenden Sie immer manuelles Fokussieren.

Beim Einsatz von Auto-Fokus ist die Schärfe in jedem Bild anders, was Schwierigkeiten beim anschliessenden Zusammensetzen der Bilder bereitet.

Auch verändert jedes Neufokussieren die effektive Brennweite und den Nodalpunkt.

Verwenden Sie eine **schnelle Speicherkarte** mit genügend Kapazität.

Falls eine CF Karte mit langsamerer Schreib-Geschwindigkeit eingesetzt wird, können die Bilder nicht schnell genug weg gespeichert werden. Einige Bilder werden so verzögert oder ausgelassen.

Dies vor allem dann, wenn der VR Drive "Speed" Modus verwendet wird.



treme Pr

90MB/s

Setzen Sie den Weissabgleich auf einen fixen Wert.

Mit Weissabgleich auf "Auto" erhält jedes Bild einen unterschiedlichen Farbton, was Probleme beim Stitchen des Panoramas bereitet.

Dies ist ganz speziell wichtig für **HDR**. Hier muss der Weissabgleich für jedes Bild exakt identisch sein.

2.3 VR Drive Software einrichten

Drücken Sie den "ein/aus" Knopf, um das VR Drive zu starten:





Bei Auslieferung des VR Drive ist es bereits mit Ihrer Sprache, Ihrer Zeitzone und Kamera-Favoriten eingestellt.

Diese hier beschriebenen Schritte sind nur dann nötig, wenn Sie Ihr VR Drive auf die Werks-Einstellungen zurücksetzen.

Zuerst wählen Sie Ihre Sprache. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

- English
- Deutsch
- Français
- Italiano
- Español
- Chinese
- Japanese

Bestätigen Sie mit "weiter".

Geben Sie jetzt das Jahr, den Monat, den Tag und die Zeit mithilfe des Nummernfeldes ein.

Wenn mehrere Eingabefelder zur Verfügung stehen, ist das aktive Feld in hellblau, das inaktive in dunkelblau markiert. Klicken Sie auf das Eingabefeld, um es zu aktivieren.

Bestätigen Sie mit "weiter".



2.3 VR Drive Software einrichten (Fortsetzung)







Laden Sie die **Kameras**, welche Sie zusammen mit dem VR Drive verwenden möchten, aus der Datenbank, indem Sie die Kameramarke und den Kameratyp auswählen.

Diese Kameras werden in Ihrer Favoritenliste gespeichert. Diese wird zur Programmierung des VR Drives verwendet.

Klicken Sie die Taste 🧾 , um weitere Kameras aus der Datenbank zu laden.

Weitere Kameras können im Menü "Einstellungen" hinzugefügt werden. Falls sich Ihre Kamera nicht in der Liste befindet, können Sie diese später manuell in der Datenbank speichern.





Wenn Ihre Auswahl abgeschlossen ist, bestätigen Sie mit "weiter".

Der Assistent zur Einrichtung der VR Drive Software ist nun abgeschlossen.

Ein erstes Test-Programm im "Qualitäts-Modus" wird angezeigt: "**P1**". Es verwendet die Daten der ersten Kamera in der Favoritenliste und einige Standardeinstellungen.

"P1" kann später editiert, kopiert, verschoben oder gelöscht werden. Es wird zum Einrichten des VR Drives verwendet.



Der Kameratyp (d.h. die Sensorgrösse) wird für die automatische Berechnung der Reihen/Bilder im "Qualitäts-", "Speed-" und "HDR-Modus" verwendet. Für den "Drehteller-" und "Video-Modus" wird der Kameratyp nur zu Informationszwecken angezeigt.



Falls der HDR Modus des VR Drives aktiv ist, muss eine HDR-kompatible Kamera in der Favoritenliste ausgewählt werden. Falls keine HDR Kamera aktiv ist, erfolgt diese Abfrage im Einrichtungsprozess des VR Drives.

2.4 Navigation

Das VR Drive startet mit dem "Home" Menü.

VR Drive inaktiv Aktives Programm + Programm-Verwaltung Programm Programm **P1** Qualität ab auf Nikon D3 Brennweite: 24mm Programm A: 0mm B: 0mm Winkel X: 360° Editieren / Y: 73° Reihen : 1 Info Sequenz: Zick-zack oben-unte manuell : Aus Timer : 0s Bracketing : 1 Batterie-Programm-Geschw X: 6s Y: 8s Ladung Info ٦ 18:21 erweitern + Zeit **Programm starten**

Qualitä Nikon D3 Reihe Winkel X 60 Winkel Y 45 Fotal Bilder 20 Aktuelles Bild 10 Wiederholung : 0 Timer : 0 18:21

VR Drive in Bewegung

Programm stoppen

Programm pausieren

Das "Home"-Menü zeigt das momentan **aktive Programm**. Klicken Sie diese Taste, um das **Programm-Verwaltungs-Menü** zu laden.

Die Pfeiltasten **"Programm ab" + "Programm auf"** erlauben eine einfaches Blättern zwischen Programmen.

In der Mitte des Bildschirms werden die wichtigsten **Programm-Info-Parameter** angezeigt. Ein Klick in dieses Feld lädt das **Menü zur Bearbeitung der Programme**.

Die "Start" Taste startet das aktive Programm.

Wenn ein Programm ausgeführt wird, wechselt das "Start" Symbol zu einer roten **"Stopp"** Taste.

Die **"Pause"** Taste unterbricht den Prozess; weitere Optionen sind möglich (Stop, Weiterfahren)

Mit der Taste **"Programm-Info erweitern"** wird der zweite Teil der Programm-Informationen angezeigt.

Der **Zustand der Batterieladung** und die **aktuelle Zeit** werden mit zwei Symbolen angezeigt.

















2.4 Navigation (Fortsetzung)





P1 Qualität

X/Y Position

Ausrichtung: Hochformat Auslösen: 1s

Pause vorher: 0.0s

Pause nachher: 0.0s Wiederholung: 0 Beschleunigung: 100% Drehrichtung: Gegen-Uhr Klicken Sie die Taste "aktives Programm + Programm-Verwaltung".

In diesem Menü können **neue Programme** mit dem **"Programm-Assistenten"** erstellt werden, bestehende Programme können **gelöscht, kopiert** oder in eine neue Position **verschoben** werden.

Weitere Informationen zu diesem Menü finden Sie im Kapitel "Programm-Verwaltung".

Klicken Sie **"X"**, um zum "Home-Menü" zurückzukehren.

In der Mitte des "Home Menüs" wird der erste Teil der "Programm Infos" angezeigt. Klicken Sie auf "Programm Info erweitern", um den zweiten Teil der Programm Infos anzuzeigen.

Es werden nur diejenigen Programm Infos angezeigt, welche für einen spezifischen Mode relevant sind. Zum Beispiel, im "Speed" Mode bleiben die Felder für "Pause vorher/nachher", "Bracketing" und "Spiegel Vorauslösung" leer.

Kehren Sie zum "Home Menü" zurück, indem Sie die Taste **"Programm Info reduzieren"** klicken (Pfeil nach oben).

X/Y Position



"X/Y Position" setzt die Start- oder Null-Position des VR Drives.

"X" definiert den Winkel in der horizontalen, "Y" in der vertikalen Richtung.

Zum Beispiel kann für eine Bild-Sequenz, welche immer mit der Zenith-Aufnahme beginnt, der Startpunkt als X=0° und Y=90° definiert werden.

2.4 Navigation (Fortsetzung)



| Edit P1 / Seite 1 | | |
|-------------------|--------------|--|
| Modus Qualität | Text | |
| Nikon | Brennweite | |
| D3 | 24mm | |
| A/B Wert | Winkel-Modus | |
| 0/0mm | zylindrisch | |
| X | Y | |
| 360° | 73° | |
| × | | |

Öffnen Sie das **"Programm Edit Menü",** indem Sie in den Bereich der **"Programm Infos"** klicken.

In diesem Menü können alle Programm Parameter verändert werden.

Es erlaubt gleichzeitig den Zugang zum Menü der Einstellungen.

Für mehr Informationen zum "Programm Edit" Menü lesen Sie bitte Kapitel 4.

Kehren Sie zum "Home Menü" zurück, indem Sie **"X"** klicken.

2.4 Navigation (Fortsetzung)

Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht der VR Drive Navigation:



Programm Verwaltung

Programm Assistent

erweitern / reduzieren

2.5 VR Drive starten/stoppen

Im "Home" Menü klicken Sie "Start", um Ihre erste VR Drive Bildsequenz zu starten:



Das VR Drive führt das aktive Programm aus – in diesem Beispiel "P1" im "Qualitäts-Modus". In diesem Beispiel dreht das VR Drive 360° horizontal, um 10 Bilder im Abstand von genau 36° auszulösen. In jeder Position stoppt es und löst ein Bild aus.



Während das VR Drive dreht, zeigt der Touchscreen den Fortschritt der Bildaufnahmen:

- Reihen
- Winkel X
- Winkel Y
- Anzahl ausgelöster Bilder
- Aktuelles Bild
- Anzahl der Programm-Wiederholungen
- Timer



Stoppen Sie das Programm jederzeit, indem Sie die **"Stopp"** Taste klicken. Das VR Drive kehrt auf seine Initialposition zurück und die Software zeigt das "Home" Menü mit dem aktuell aktiven Programm.





Pausieren Sie das Programm jederzeit, indem Sie die **"Pause"** Taste drücken. Das VR Drive pausiert in der aktuellen Position.

Sobald das Programm **pausiert** ist, können die folgenden Funktionen ausgeführt werden:

- Die Bildsequenz durch Drücken der "Stopp" Taste komplett stoppen
- Die Bildsequenz durch Drücken der "Start" Taste neu starten
- Zu einem beliebigen Bild zurückkehren durch Drücken der **"Zurück"** Taste und neu starten durch Drücken der "Start" Taste

3. Programm Verwaltung

3.1 Übersicht





Klicken Sie die Taste "Programm Verwaltung".

Neben neuen Programmen mit dem Programm Assistenten erlaubt das Programm Verwaltungs Menü:

- Ein Programm löschen
- Ein Programm kopieren
- Eine ID Nummer sowie die Sequenz der Programme verschieben

Neu

Klicken Sie die Taste **"neu"**, um den Programm Assistenten zur Schaffung neuer Programme in verschiedenen Modi zu starten. Der Programm Assistent richtet ein neues Programm in einer logischen Abfolge Schritt um Schritt ein.

Konsultieren Sie dazu den nächsten Abschnitt, um den Workflow für jeden Software Mode im Detail zu erfahren.

Löschen

Durch Klicken der Taste **"löschen"** wird das zurzeit aktive Programm gelöscht. Dies entspricht dem Programm, von welchem das "Programm Verwaltungs Menü" gestartet wurde, in diesem Beispiel P1. Alle weiteren Programme (P2, P3, ...) werden eine Stelle nachrücken und erhalten eine neue ID Nummer (P1, P2, ...).



Bevor Sie das Programm löschen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

Brechen Sie ab mit "X".

Bestätigen Sie mit "OK".
3.1 Übersicht (Fortsetzung)

Kopieren

Die Taste "kopieren" dupliziert das aktuell aktive Programm.



Diese Funktion ist dann nützlich, wenn ein Programm geschaffen werden soll, welches einem bereits bestehenden Programm sehr ähnlich ist. Nach Kopieren des Programms editieren Sie einfach die relevanten Parameter im "Programm Editieren" Menü.

Verschieben

Die Taste **"verschieben"** ändert die Sequenz der Programme, indem das aktuell aktive Programm an eine neue Position geschoben wird.

Zum Beispiel, wenn "P8" selektiert und "verschieben" gewählt wird, frägt das Programm nach der neuen Programm ID:



Nach Eingabe der neuen Programm Nummer – in diesem Beispiel "7" – rutschen alle nachfolgenden Programme eine Position nach unten. Das bisherige "P7" wird jetzt zu "P8".

3.2 Programm Assistent

Zur Einrichtung eines neuen Programms startet das VR Drive den Programm Assistenten. Er hilft, die Parameter des Programms in einer logischen Abfolge einzugeben, abhängig davon, welcher Software Modus gewählt wird.



Klicken Sie die Taste **"neu",** um den Programm Assistenten zu starten.

Der Programm Assistent richtet ein neues Programm in einer logischen Abfolge Schritt um Schritt ein.



Geben Sie dem neuen Programm eine ID Nummer.

Dem neuen Programm wird die nächste verfügbare Nummer nach dem letzten Programm zugeordnet.

Bestätigen Sie mit "weiter".



In einem ersten Schritt wählen Sie den VR Drive Mode aus, den Sie für das Programm verwenden möchten.

Alle aktiven Modi werden in der Liste angezeigt.

Klicken Sie auf **"Qualität",** um ein Programm im "Qualitäts-Modus" zu erstellen.

Die Navigation für die nächsten Schritte des Assistenten besteht aus: -**"weiter"** zur Bestätigung der Auswahl und zum Weiterfahren

- "zurück" zur Löschen der Auswahl und Rückkehr zum vorherigen Schritt
- "X" zum Ausstieg aus dem Programm Assistenten

3.2 Programm Assistent (Fortsetzung)

3.2.1 Programm Assistent für Qualitäts-, Speed- und HDR-Modus

Die **Software Modi Qualität, Speed und HDR** werden zur Aufnahme von Panoramabildern eingesetzt. Die Kamera wird an der Nodalschiene befestigt und das VR Drive löst sie in vordefinierten Positionen aus.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen 3 Modi sind die folgenden:

- Qualitäts-Modus: In diesem Basis-Modus wird die Kamera vom VR Drive in jeder Position gestoppt und ausgelöst.
- Speed-Modus: Dieser Modus ist optional und wird f
 ür schnelle Bildaufnahmen eingesetzt. In diesem Modus l
 öst das VR Drive die Kamera "fliegend" aus, das heisst ohne in den einzelnen Positionen zu stoppen. Pausen vor oder nach der Bildaufnahme sind nicht m
 öglich. Dieser Aufnahme-Modus ist nur bei guten Lichtverh
 ältnissen unter Wahl einer schnellen Belichtungszeit m
 öglich.
- HDR-Modus: Dies ist ein weiterer optionaler Modus zur Aufnahme von Panoramas mit hohem Dynamikumfang. Er enthält ein sehr weitreichendes Bracketing-Menü und erlaubt es, die Belichtungszeit, die Blende sowie die ISO/ASA der Kamera via USB Kabel zu steuern.

Dieser Abschnitt zeigt eine Übersicht der Eingabeabfolge der Parameter, so wie sie im Programm Assistenten für den Qualitäts-, Speed- und HDR-Modus definiert ist. Da diese Modi über viele Gemeinsamkeiten verfügen, sind sie in einem Diagramm abgebildet. Spezifische Parameter der verschiedenen Modi sind in den folgenden Farben angezeigt:





3.2.1 Programm Assistent für Qualitäts-, Speed- und HDR-Modus (Fortsetzung)

3.2.2 Programm Assistent für Drehteller-Modus

Im **Drehteller** Modus nimmt die Kamera Bilder eines auf einem rotierenden Drehteller positionierten Objektes für Objekt-Movies auf. Die Hardware-Konfiguration ist gänzlich anders als in anderen Software-Modi, deshalb ist die Eingabe der Programm-Werte spezifisch.



3.2.3 Programm Assistent für Zeitraffer- und Video-Modus

Video und **Zeitraffer** Modi werden dann verwendet, wenn die Kamera sanft entlang eines Pfads in einer X/Y Bewegung gefahren wird.

Die wichtigsten Unterschiede dieser zwei Modi sind die folgenden:

- Im **Zeitraffer Modus** wird das VR Drive dazu verwendet, die Kamera alle paar Sekunden oder Gradwinkel auszulösen. Die Bilder werden später zusammengemixt und beschleunigt, um einen Zeitraffer Film zu erhalten.
- Im Video Modus wird das VR Drive gänzlich als motorisierter Arm eingesetzt. Es werden keine Bilder aufgenommen und die Kamera wird zur Video-Registrierung aktiviert.

Dieser Abschnitt zeigt eine Übersicht der Eingabeabfolge der Parameter, so wie sie im Programm Assistenten für Zeitraffer- oder Video-Modus definiert ist. Da diese Modi über viele Gemeinsamkeiten verfügen, sind sie in einem Diagramm abgebildet. Spezifische Parameter der verschiedenen Modi sind in den folgenden Farben angezeigt:





3.2.3 Programm Assistent für Zeitraffer- und Video-Modus (Fortsetzung)

4. Programm Bearbeitung

Sobald das Programm mit dem Programm Assistenten fertig eingerichtet ist, steht es in der Programm-Liste im Home-Menü zur Auswahl zur Verfügung.

Durch Zugriff auf das Menü "Programm editieren" ist es möglich, alle Programm-Parameter individuell zu verändern.

In diesem Abschnitt sind alle editierbaren Parameter sowie alle Voreinstellungen im Detail erklärt.



4.1 Bearbeiten des "Qualitäts-", "Speed-" und "Drehteller-Modus"





Klicken Sie auf "Mode" um den VR Drive Modus zu verändern.

Es ist möglich, **vom "Qualitäts-Modus" zum "Speed-Modus" zu wechseln** (und umgekehrt).

Der Wechsel zum "Speed-Modus" verändert weder die Berechnung der Reihen (Elevation, Bilder) noch andere Programm Parameter.

Der einzige Unterschied im "Speed-Mode" liegt darin, dass die folgenden Parameter nicht mehr zugänglich und deshalb deaktiviert sind:

- Manuelles Auslösen
- Bracketing
- Pause vorher / nachher
- Beschleunigung
- Spiegel-Vorauslösung

Der "Drehteller-Modus" ist für eine gänzlich andere Anwendung konzipiert. Die Anzahl Bilder werden nicht berechnet und dieser Modus hat ganz andere Parameter. Der "Video-Modus" und der "HDR-Modus" sind ebenfalls grundsätzlich verschieden vom "Qualitäts-" und "Speed-Modus".

Aus diesem Grund ist es nicht möglich, vom "Qualitäts-Mode" zum "Drehteller-", "Zeitraffer-", "Video-" oder "HDR-Mode" zu wechseln.





Klicken Sie auf **"Text",** um die Beschreibung des Programms zu verändern.

Geben Sie einen alphanumerischen/numerischen Text mit der elektronischen Tastatur ein.

Es kann hilfreich sein, einen Stift zu verwenden, um die Zeichen besser eingeben zu können.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".







Klicken Sie auf "Kamera" um die Kameramarke/-typ zu ändern.

Da die Sensorgrösse von Kamera zu Kamera unterschiedlich ist, hat der Wechsel der Kamera eine automatische Neuberechnung der Reihen (Elevation/Bilder) zur Folge.

Die existierenden Reihen im Winkel-Mode "zylindrisch" oder "sphärisch" werden so überschrieben. Im Winkel-Mode "manuell" hat der Wechsel der Kamera keine Auswirkungen – hier müssen die Reihen manuell editiert werden.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Wählen Sie die Kamera, welche Sie für das neue Programm verwenden möchten, aus der Favoritenliste.

Falls sich die gewünschte Kamera nicht in der Liste befindet, verlassen Sie das "Kamera editieren" Menü durch Klicken von "X" und fügen Sie die Kamera im Menü "Einstellungen" hinzu.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit "OK".

Die Reihen (Elevation, Anzahl Bilder) werden nun automatisch neu berechnet.



Klicken Sie auf **"Brennweite"**, um die für das Programm verwendete Brennweite zu verändern.

Die Veränderung der Brennweite hat eine automatische Neuberechnung der Reihen (Elevation/Bilder) zur Folge.

Die existierenden Reihen im Winkel-Mode "zylindrisch", "sphärisch" oder "visuell" werden so überschrieben. Im Winkel-Mode "manuell" hat der Wechsel der Kamera keine Auswirkungen – hier müssen die Reihen manuell editiert werden.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".



Geben Sie die Brennweite des Objektivs ein.

Dieser Wert muss mit der effektiv am Objektiv eingestellten Brennweite übereinstimmen. Sie wird verwendet – zusammen mit der Sensorgrösse der Kamera und dem vertikalen Bildwinkel – um die Anzahl Reihen (Elevation/Bilder) automatisch neu zu berechnen.

Die existierenden Reihen im Winkel-Mode "zylindrisch" oder "sphärisch" werden so überschrieben. Im Winkel-Mode "manuell" hat der Wechsel der Kamera keine Auswirkungen – hier müssen die Reihen manuell editiert werden.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".





Klicken Sie auf **"A/B Wert",** um die Rotations- und Nodalwerte des Programms zu verändern.

Bitte überprüfen Sie, ob die eingegebenen Werte korrekt sind. Wenn sich die Kamera im falschen Nodalpunkt befindet, wird das Zusammenfügen der Bilder nicht funktionieren.







Klicken Sie auf **"Winkel Modus",** um die Art und Weise, wie die Reihen (Elevation, Anzahl Bilder) berechnet werden zu verändern.

Die Optionen sind:

- Zylindrisch
- Sphärisch
- Manuell
- Visuell

Eine Veränderung des Winkel Mode hat eine automatische Neuberechnung der Reihen (Elevation/Bilder) des Programms zur Folge.

Wählen Sie den neuen "Winkel Mode".

Die folgenden "Winkel Mode" Änderungen sind möglich:

- Von zylindrisch zu sphärisch (berechnet eine Sphäre)
- Von sphärisch zu zylindrisch (berechnet eine Reihe mit dem vertikalen Bildwinkel des gewählten Objektivs)
- Von zylindrisch zu manuell (erfordert ein manuelles Programmieren der Reihen)
- Von sphärisch zu manuell (erfordert ein manuelles Programmieren der Reihen)

Der Wechsel von manuell zu zylindrisch oder sphärisch ist nicht möglich.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Die existierenden Reihen im Winkel-Mode "zylindrisch" oder "sphärisch" werden so überschrieben. Im Winkel-Mode "manuell" hat der Wechsel der Kamera keine Auswirkungen – hier müssen die Reihen manuell editiert werden.



Klicken Sie auf **"X"** oder **"Y"**, um den horizontalen oder vertikalen Winkel des Programms zu verändern.

Eine Veränderung des Winkels hat im Winkel-Mode "zylindrisch" oder "sphärisch" eine automatische Neuberechnung der Reihen (Elevation/Bilder) zur Folge.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

| X 360 [1.0.999.9] | | | |
|-------------------------|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | CLR |
| 4 | 5 | 6 | 14+2 |
| 7 | 8 | 9 | 0 |
| 💥 🗇 | | | |

Geben Sie den **"X"** Winkel (horizontaler Winkel) ein.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Die Anzahl Bilder pro Reihe werden jetzt automatisch neu berechnet.



Geben Sie den "Y" Winkel (vertikaler Winkel) ein.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Die Reihen (Elevation, Anzahl Bilder) werden jetzt automatisch neu berechnet.





Klicken Sie auf **"Überlappung",** um die prozentuale Überlappung zwischen den Bildern horizontal und vertikal zu bestimmen.

Die existierenden Reihen (Elevation/Bilder) werden automatisch neu berechnet und überschrieben.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Geben Sie "X Überlappung" (horizontale Überlappung) ein.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Die Anzahl Bilder pro Reihe wird jetzt neu berechnet.

Geben Sie "Y Überlappung" (vertikale Überlappung) ein.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Die Reihen (Elevation, Anzahl Bilder) werden jetzt automatisch neu berechnet.



2

5

8

4

7

3

6

9

CLR

0





Klicken Sie auf "Ausrichtung", um die Art und Weise, wie die Kamera am VR Drive befestigt ist, zu ändern.

Die existierenden Reihen (Elevation/Bilder) werden automatisch neu berechnet und überschrieben.





Klicken Sie auf **"Anzahl Bilder",** um die Berechnungsart der Bilder pro Reihe zu ändern. Diese Option ist nur im Winkel-Modus "zylindrisch" verfügbar.

•Wählen Sie "variabel", um eine spezifische Anzahl Bilder pro Reihe zu erlauben. Mit dieser Option wird die Anzahl Bilder minimiert.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Klicken Sie auf **"Reihen"**, um neue Reihen zu schaffen, bestehende Reihen zu löschen oder eine Reihe zu editieren (Elevation, Anzahl Bilder).

Durch Änderung der Reihen werden alle bisherigen automatischen Berechnungen überschrieben.

Durch Klicken der Taste 🧾 können zusätzliche Reihen dem Programm hinzugefügt werden.

Wählen Sie eine Reihe aus, indem Sie darauf klicken.

Wählen Sie "Bearbeiten" oder "Löschen".

Wenn eine neue Reihe neu geschaffen oder editiert wird, geben Sie die gewünschte **Elevation** in Gradwinkel und die **Anzahl Bilder** pro Reihe ein.

Wählen Sie eine neue Sequenz.



| Sequenz | | |
|---------------------------|-------------|--|
| Zick-zack | Zick-zack | |
| Zentrum-Auf | Zentrum-Ab | |
| Zick-zack | Zick-zack | |
| Oben-unten | Unten-oben | |
| Schlange h- | Schlange h- | |
| oben-unten | unten-oben | |
| Schlange v- oben-unten | | |
| \approx | | |

Zick-zack Zentrum-Auf



Schlange hoben-unten



Vertikal Oben-unten



Zick-zack Zentrum-Ab

ändern.



Schlange hunten-oben



Vertikal Unten-oben



Zick-zack Oben-unten

Wählen Sie "weiter", um weitere Sequenzen anzuzeigen.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Klicken Sie "Sequenz", um die Reihenfolge der Reihen und Bilder zu



Schlange v-

oben-unten

Start

Zick-zack Unten-oben



Schlange vunten-oben





Falls keine der 10 Sequenz-Voreinstellungen ideal sind, verwenden Sie den "manuellen" Winkelmodus. In diesem Modus können die Reihen (Elevation in °, Anzahl Bilder) individuell eingestellt werden.









Klicken Sie auf **"Geschwindigkeit",** um die Rotations-Geschwindigkeit des VR Drive zu verändern.

Geben Sie die "X Geschwindigkeit" für die horizontale Bewegung ein.

Geben Sie die "Y Geschwindigkeit" für die horizontale Bewegung ein.

Die Minimal-Geschwindigkeit beträgt:

• X: 6 Sekunden

• Y: 10 Sekunden

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Klicken Sie auf **"Auslösen",** um die Dauer des Auslösesignals für jede Bildaufnahme zu verändern.

Die Auslösezeit entspricht der Dauer des Auslösesignals, welches das VR Drive der Kamera gibt.

Die Variation der Auslösezeit ist nötig, um den Betrieb des VR Drive im "Speed-Mode" zu optimieren.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".





Klicken Sie auf **"Pause",** um die Pause vor und nach der Aufnahme zu verändern.

Die Pause vor/nach Bildaufnahme ist nötig, um mögliche Vibrationen zu verhindern.



Timer

0s



Klicken Sie auf **"Wiederholung",** um eine Repetition des Programms zu definieren.

Geben Sie die Anzahl Wiederholungen ein.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".



Wenn die Wiederholung auf 2 eingestellt ist, wird das Programm 3x ausgeführt (1x beim Start + 2 Wiederholungen).

Ist es das Ziel, das Programm insgesamt 2x auszuführen, dann geben Sie einen Wert von 1 ein.

Klicken Sie auf **"Timer",** um eine Zeitverzögerung vor Ausführung des Programms zu definieren.

Geben Sie die Zeitverzögerung ein. Diese Zeitverzögerung wird am Anfang eines Programms eingefügt.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".



Time

0..9999]

3

2

CLR

Beschleunigung 100%



Klicken Sie auf **"Beschleunigung",** um den Grad der Geschwindigkeitsanpassung beim Start/Stopp des VR Drives zu bestimmen.

Die Beschleunigungs-Werte variieren von 1% (langsame Anpassung) bis zu 100% (schnelle Anpassung).









Manuell

Ein

Manuell Aus Klicken Sie auf **"Bracketing"**, um mehrere unterschiedlich belichtete Aufnahmen pro Position zu definieren.

Bracketing "1" bedeutet keine Mehrfachbelichtung – nur ein Bild wird pro Position ausgelöst.

Mit Bracketing "3", "5", "7", "9", "11" und "13" werden mehrere Bilder pro Position ausgelöst.

Die Bracketing Werte (Anzahl Bilder, Bracketing in Blendenstufen, Art des Bracketing) werden in der Kamera-Software eingestellt.

Stellen Sie sicher, dass die Anzahl Bilder, welche in der Kamera Software und in der VR Drive Software eingestellt sind, übereinstimmen.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

"Spezielles Bracketing" wird für Kameras mit Möglichkeit der Mehrfach-Auslösung (Multi-Shot) verwendet.

Programmieren Sie das Bracketing und Multi-Shot in der Kamera-Software.

Geben Sie die totale Dauer der Mehrfach-Aufnahmen in der VR Drive Software ein. Das VR Drive gibt der Kamera ein längeres Auslösesignal für die Multi-Shots.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Klicken Sie auf **"manuell",** um die manuelle Auslösung der Bilder in jeder Position zu aktivieren:

- Manuell "ein": aktiviert das manuelle Auslösen aller Bilder
- Manuell "aus": löst die Bilder automatisch aus

Das Bracketing der Kamera im "Qualitäts-Modus" ist auf +/- 2 EVs (Blendenstufen) limitiert. Für 32-bit HDR Fotografie ist dies unzureichend. Mit dem VR Drive "HDR Modus" ist es möglich, diese Limitierung zu umgehen. Das VR Drive kontrolliert dabei direkt die Kamera-Software, was wesentlich grössere Bracketing-Stufen und insgesamt einen grösseren Dynamik-Umfang erlaubt.



| \square | Spie | gel Ausl. | |
|-----------|------|-----------|----------|
| | 0 | S | |
| \leq | [0. | 0999.9] | \equiv |
| 1 | 2 | 3 | CLR |
| 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 0 |
| × 🔗 | | | |

Klicken Sie **"Spiegel Auslösung",** um die Spiegel-Vorauslösung vor jedem Bild zu aktivieren.

Geben Sie die Dauer der Spiegelauslösung ein.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".



Drehrichtung

Uhr

Drehrichtung

Gegen-Uhr

Wählen Sie jetzt, ob die Kamera ein **einzelnes oder doppeltes** Spiegel-Auslöse-Signal erhalten soll.

Typischerweise verlangen Nikon Kameras ein einzelnes, Canon Kameras ein doppeltes Signal.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Klicken Sie auf **"Drehrichtung"**, um die Rotations-Richtung des VR Drive zu ändern.

- Drehrichtung "Uhr": rotiert im Uhrzeigersinn
- Drehrichtung "Gegen-Uhr": rotiert im Gegenuhrzeigersinn





Klicken Sie auf **"Objektivtyp"**, um den Typ des an der Kamera montierten Objektivs zu ändern. Wählen Sie zwischen **"Fischauge"** oder **"Kein Fischauge"**.

Durch Ändern des Objektivtyps erfolgt eine automatische Neuberechnung der Reihen (Elevation/Anzahl Bilder) oder Anzahl Bilder pro Reihe.

4.2 Bearbeiten des Zeitraffer- und Video-Modus

Die Parameter für den **Video- und Zeitraffer-Modus** sind sehr spezifisch. Deshalb können Programme mit diesem Modus nicht in andere Modi mutiert werden (Qualitäts-, Speed-, Drehteller-Modus).

Im Edit-Menü können die Parameter, welche gleich aufgebaut sind wie im Qualitäts-Modus, in gleicher Art und Weise verändert werden, zum Beispiel **Info, Kamera, Brennweite etc.**

Zusätzlich dazu können im Video- und Zeitraffer-Modus spezifische Parameter verändert werden. Zum Beispiel die **Start-Position, die Punkte des Video-Schwenks**, etc. Diese Parameter sind in diesem Abschnitt erklärt.



Die **Bildauslöse-Parameter** ermöglicht es, die Art und Weise der Auslösung im Zeitraffer-Modus zu definieren. Zur Auswahl stehen:

- Sekunden um ein Bild alle ... Sekunden auszulösen
- Position um ein Bild alle ... Grade auszulösen

Bitte beachten Sie, dass der **Bildauslösemodus** (Sekunden oder Grad für Zeitraffer) nicht editiert werden kann, da diese Variable ein gänzlich anderes Bildauslöseverhalten hervorruft.





Klicken Sie auf **"Start",** um die Ausgangsposition des VR Drives für den Video-Schwenk zu verändern.

Standardmässig startet das VR Drive bei **0° / 0°,** um den ersten im Assistenten definierten Punkt zu erreichen.

Geben Sie die **"X"** und **"Y"** Koordinaten des Startpunktes ein.

4.2 Bearbeiten des Zeitraffer- und Video-Modus (Fortsetzung)

Punkte





Klicken Sie auf **"Punkte",** um die Punkte, durch welche der Video-Schwenk geführt wird, zu editieren.

Durch Klicken des Symbols können zusätzliche Punkte dem Programm hinzugefügt werden.

Klicken Sie auf einen Punkt, um ihn zu editieren oder zu löschen.

Löschen Sie einen Punkt durch Klicken von "Löschen".





Bearbeiten Sie einen Punkt durch Klicken von "Bearbeiten".

Die **Parameter** des Punktes werden angezeigt und können einzeln editiert werden

- Punkt-Koordinaten (X/Y)
- Geschwindigkeit
- Beschleunigung
- Pause
- Bild alle ... Grad (oder Sekunden)

Klicken Sie auf "Punkt", um dessen X/Y Koordinaten zu ändern.

Benutzen Sie die Pfeiltasten zur Navigation.

4.2 Bearbeiten des Zeitraffer- und Video-Modus (Fortsetzung)



Klicken Sie auf **"Geschw",** um die Zeitdauer des Video-Schwenks von einem Punkt zum nächsten zu definieren.

Bestätigen Sie mit "OK".



Klicken Sie auf **"Beschleunigung"**, um die Schnelligkeit, mit welcher die Geschwindigkeit angepasst wird, zu setzen.

Wählen Sie einen tiefen Wert für eine langsame Anpassung, einen hohen Wert für eine schnelle Anpassung.

Bestätigen Sie mit "OK".



Klicken Sie auf **"Pause",** um eine Pause (in Sekunden) in einem Punkt zu definieren.

Bestätigen Sie mit "OK".



Im Bildauslöse-Modus (Sekunden oder Grad) löst das VR Drive ein Bild alle paar Grad oder Sekunden aus.

Geben Sie die Anzahl Sekunden oder den Gradwinkel ein, für die ein Bild ausgelöst werden soll.

Stellen Sie sicher, dass die Kamera über genügend Zeit verfügt, um die Bilder zu generieren.

4.3 Bearbeiten des "HDR-Modus"

Die Parameter des **"HDR" Modus** sind sehr spezifisch. Deshalb kann ein Programm, das im HDR Modus erstellt wurde, nicht in ein Programm im Qualitäts-, Speed- oder Drehteller-Modus geändert werden.

Im Editier-Menü können einige Parameter, welche im Qualitäts-Modus identisch sind, in gleicher Art und Weise verändert werden. Zum Beispiel kann der Programm Infotext, die Kamera, die Brennweite etc. editiert werden.

Zusätzlich dazu ermöglicht es der HDR Modus, spezifische Parameter, welche einer Bracketing-Sequenz zugeordnet sind, zu modifizieren. Zum Beispiel können die mittlere Belichtung, die Blendenschritte... usw. angepasst werden. Nur diese spezifischen Parameter werden in diesem Abschnitt erklärt.



М́



Klicken Sie auf **"Modus HDR"**, um alle HDR Parameter für die Bearbeitung anzuzeigen.

Es kann auf alle vorgängig im HDR Programm Assistenten programmierten Parameter zugegriffen werden. Diese können beliebig modifiziert werden.



Klicken Sie **"mittlere Belichtung",** um die mittlere Belichtungszeit der HDR Tabelle zu verschieben oder zu editieren.



Wählen Sie **"verschieben"** oder **"bearbeiten".**

Bestätigen Sie mit "OK".

Das Kamera-Bracketing im Qualitäts-Modus ist limitiert auf +/- 2 EVs (Blenden). Für 32-bit HDR Fotografie ist dies ungenügend. Mit dem VR Drive im "HDR Modus" ist es möglich, diese Limitierung zu umgehen. Im HDR Modus kontrolliert das VR Drive direkt die Kamera-Software und erlaubt so wesentlich grössere Bracketing-Stufen und einen deutlich grösseren Dynamik-Umfang.





Klicken Sie auf "Verschieben".

Die Funktion **"mittlere Belichtung verschieben"** verschiebt die zentrale Belichtung der HDR Tabelle.

Die Werte sind in Blendenstufen gegeben.

Bestätigen Sie mit "OK".

Bearbeiten



Klicken Sie auf "Bearbeiten".

Die Liste der mittleren Belichtungszeiten enthält alle für die gewählte Kamera möglichen Werte.

Definieren Sie die **mittlere Belichtungszeit**, auf der das HDR Bracketing aufgebaut wird.

Bestätigen Sie mit "OK".

Anzahl Bilder





Klicken Sie auf "Anzahl Bilder".

Geben Sie die Anzahl unterschiedlich belichteter Bilder pro Position ein.

Zum Beispiel, mit 5 Bildern wird das VR Drive ein Bild mit mittlerer Belichtungszeit, 2 unterbelichtete Bilder und 2 überbelichtete Bilder auslösen.



Klicken Sie auf "Blendenschritte".

Geben Sie die Blendenschritte zwischen den Bildern ein.

Dies entspricht der Differenz (in Blenden) von einem Bracketing Schritt zum nächsten.

Zum Beispiel, mit 3 Blendenschritten ergibt sich eine Differenz von 3 Blenden für jedes Bild.

Bestätigen Sie mit "OK".

Sequenz



Klicken Sie auf "Sequenz".

Die **Sequenz** Funktion definiert, in welcher Reihenfolge die Bilder ausgelöst werden.

Zum Beispiel, "Mitte-Schnell-Langsam" löst zuerst ein Bild mit mittlerer Belichtungszeit, dann das Bild mit der schnellsten, zweitschnellsten, langsamsten und zweitlangsamsten Verschlusszeit aus.





Klicken Sie "HDR steps".

Die Tabelle zeigt die Belichtungszeit, Blende (f) und ISO/ASA für jedes Bild der Bracketing Sequenz.

Klicken Sie auf die HDR Stufe, um auf dessen Daten zuzugreifen.





Löschen Sie eine HDR Stufe, indem Sie "Löschen" klicken.

Bearbeiten Sie eine HDR Stufe durch Klicken von **"Bearbeiten".**

Bearbeiten





| Blende / Seite 1 | | |
|------------------|-------|--|
| f 4 | f 5.6 | |
| f 8 | f11 | |
| f 16 | f 22 | |
| < | | |

Wählen Sie eine neue Belichtungszeit aus der Liste der möglichen Werte.

Bestätigen Sie mit "OK".

Wählen Sie eine neue Blende (f) in der Liste.

Bestätigen Sie mit "OK".

Das VR Drive berechnet die HDR Stufen neu und zeigt eine neue HDR Tabelle an.

In diesem Beispiel beträgt die Verschlusszeit in der ersten HDR Stufe jetzt 1s und die Blende f=5.6.





Klicken Sie auf "Blendenkompensation".

Wenn diese Option ausgeschaltet ist, ist die Blende für alle Bilder konstant.

Mit Blendenkompensation "ein" kompensiert das VR Drive mit der Blende, falls ein Belichtungslimit erreicht wird (zum Beispiel Belichtungszeit langsamer als 30s oder schneller als 1/8000s).

USB Einstellungen 4.4

Aus

Standardmässig werden die Bilder automatisch vom VR Drive mit dem Kamera-Auslösekabel ausgelöst. Dies erlaubt eine hohe Verlässlichkeit der Bildauslösung. Für Kameras, welche im HDR Modus kompatibel sind (eine Vielzahl an Canon und Nikon Kameras), ist es möglich, die Bilder optional per USB auszulösen sowie weitere USB Funktionen zu nutzen.

USB Einstellungen

Auslösen mit

USB Kabel

Aus

Warten auf

Kamera

Aus

Auslöse-

überprüfung Aus

USB Kabel

Verbunden

Ein

Weissabgleich

prüfen

Aus

Speichertest keine Prüfung

USB Einstellungen USB Einstellungen USB Kabel Auslösen mit USB Kabel Verbunden Aus Warten auf prüfen Kamera Aus Aus keine Prüfung überprüfung Aus



Prüfen

Ein





Ň/

Klicken Sie auf "USB Einstellungen", um auf das Menü der USB Funktionen des VR Drives zuzugreifen.

Klicken Sie auf "USB Kabel Verbunden", um die USB Funktionen einzuschalten:

- Auslösen mit USB Kabel
- Warten auf Kamera
- Speichertest
- Auslöseüberprüfung

Einige Funktionen sind nicht mit allen Kameras kompatibel.

Setzen Sie "Auslösen mit USB Kabel" auf "Ein", um die Kameraauslösung nur via USB zu aktivieren.

Setzen Sie "Weissabgleich prüfen" auf "Ein", um beim Start einer Aufnahmesequenz den Weissabgleich der Kamera zu testen. Das VR Drive liefert eine Warnung, falls ein automatischer Weissabgleich eingestellt ist. Dies verhindert Farbunterschiede zwischen den Bildern einer Aufnahmesequenz.

Setzen Sie "Warten auf Kamera" auf "Ein", wenn Sie mit längeren Belichtungszeiten arbeiten. So wartet das VR Drive auf die Meldung "Ende der Bildaufnahme" der Kamera, bevor es ein nächstes Auslösesignal sendet.

Setzen Sie die "Auslöseüberprüfung" auf "Ein", wenn eine Vielzahl an Bilder in sehr schneller Abfolge ausgelöst werden soll. Das VR Drive stellt sicher, dass jedes Bild ausgelöst wird. Falls nicht, wird die Meldung "Auslösezeit konnte nicht eingehalten werden" angezeigt.

Aktivieren Sie "Speichertest", um zu vermeiden, dass bei voller Speicherkarte Bilder verloren gehen. Wählen Sie zwischen 3 Optionen:

- Keine Prüfung: Die Speicherkarte wird nicht überprüft
- Stoppen wenn voll: Stoppt das laufende Programm, falls die Speicherkarte voll ist
- Prüfung beim Start: Das VR Drive berechnet die nötige Speichergrösse für alle Bilder des Programms. Beim Starten des Programms wird eine Warnung angezeigt, falls die Speicherkapazität nicht ausreichen sollte.

Das Auslösen mit USB Kabel ist nicht unter allen Umständen garantiert. Die Kamera Software und Kommunikation mit dem VR Drive, die CF Karte und weitere Faktoren haben einen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Bildauslösung. Wir empfehlen, das Kamera-Auslösekabel als Standard und das USB Kabel nur als Option zu verwenden.

4.4 Einstellungen





Klicken Sie auf **"Einstellungen"**, um die VR Drive Einstellungen zu bearbeiten.

Das Menü "Einstellungen" ist in 3 Submenüs unterteilt:

- Allgemein
- Datenbank
- Service Menü

4.4.1 Einstellungen/Allgemein

Allgemein

Klicken Sie auf "Allgemein", um dieses Submenü zu öffnen.

Das Submenü "Einstellungen" besteht aus den folgenden Funktionen:





Sprache Deutsch



Klicken Sie auf **"Sprache",** um die Sprach-Einstellungen zu verändern.

Wählen Sie die Sprache.

Bitte beachten Sie, dass die Sprache erst aktiv wird, wenn alle Fenster geschlossen werden oder nach einem Neustart des VR Drive.

4.4.1 Einstellungen/Allgemein



Klicken Sie auf **"Datum",** um auf die Kalendereinstellung zuzugreifen.

CLR

0



Bestimmen Sie das Jahr, den Monat und den Tag.

Bestätigen Sie jede Eingabe mit "weiter" oder brechen Sie ab mit "X".



Auto Abschaltung

| Stunden 18 [023] | | Minuten 30 | |
|------------------------|---|---------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | CLR |
| 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 0 |
| 💥 🗇 | | | |

Klicken Sie auf **"Zeit",** um die Stunden und Minuten des VR Drive festzulegen.

Geben Sie die Stunden und Minuten ein.

Bestätigen Sie mit "weiter" oder brechen Sie ab mit "X".



Klicken Sie auf "Auto Abschaltung", um die Zeitverzögerung bis zum automatischen Ausschalten zu definieren.

Diese Funktion hilft, die Batterie des VR Drives zu schonen.

Für einen längeren Betrieb kann diese Zeitverzögerung erhöht werden.

Geben Sie die Zeit in Minuten ein.



Ein



Klicken Sie auf **"hat Y-Motor"** um den y-Motor zu aktivieren/deaktivieren.

Für ein VR Drive "full" klicken Sie "Ja".

Für ein VR Drive "semi" klicken Sie "Nein".

Klicken Sie auf **"Funk"** um die Einschalt-Funktion der VR Drive Fernbedienung zu aktivieren / deaktivieren.

Deaktivieren Sie die Einschalt-Funktion mit "Nein".

Aktivieren Sie die Einschalt-Funktion mit "Ja".

Mit "Funk aus" ist es möglich, das VR Drive nach links/rechts/auf/ab zu steuern. Es ist hingegen nicht möglich, das VR Drive einzuschalten. Dies kann nur mit der Einstellung "Funk ein" erfolgen.

Da sich die Batterie mit aktivierter Einschalt-Funktion schneller entlädt, zeigt das VR Drive eine Warnmeldung an.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".





anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Software" um weitere Informationen zur Software

Diese Funktion besteht aus

- Schlüssel
- Version
- IP







Klicken Sie auf "Schlüssel", um den Software Schlüssel anzuzeigen.

Der Software Schlüssel wird zur Aktivierung der VR Drive Modi verwendet ("Qualität", "Speed", "Drehteller", "Video").

Der Schlüssel ist spezifisch für jede VR Drive Hardware ID.

Er ist bei Lieferung des VR Drive bereits vorinstalliert oder wird beim Upgrade zu neuen Modi neu eingegeben.

Falls Sie nach einem Upgrade einen **neuen Schlüssel** erhalten haben, geben Sie ihn hier ein.

Bestätigen Sie mit "OK".

Nach Eingabe eines gültigen Schlüssels zeigt die Software die verfügbaren Software Modi.

Bei Eingabe eines falschen Schlüssels wird der letzte korrekte Schlüssel geladen.

Bestätigen Sie mit "OK".



Version



Klicken Sie auf **"Version"** um die Software Version anzuzeigen.

Bestätigen Sie mit "OK".





Klicken Sie auf "IP", um die Internet Protokoll Nummer des VR Drive zu verändern.

Die IP ist nötig, um eine Netzwerk-Verbindung per Ethernet zu schaffen.

Die IP muss sich im gleichen Bereich befinden wie die IP des Computers, welcher zum VR Drive verbindet.



Klicken Sie auf **"Hardware ID"**, um die Hardware -Nummer Ihres VR Drives anzuzeigen.

Diese ID Nummer ist gleichzeitig die Serien-Nummer Ihres Gerätes und ist in unserer "Club VR Drive" Datenbank gespeichert.

Kombiniert mit dem Software Schlüssel aktiviert die Hardware ID die VR Drive Software Modes.

Die Hardware ID kann nicht modifiziert werden.

Bestätigen Sie mit "OK".



| X 0 ° [-999.9999.9] | | Y -90 ° [-90.0.90.0] | |
|---------------------------|---|----------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | CLR |
| 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 0 |
| ₩ 🛷 | | | |

Klicken Sie auf **"Aus in Parkposition",** um die Präferenzen für die VR Drive Parkposition zu definieren.

Geben Sie die gewünschte Parkposition horizontal ("X") und vertikal ("Y") ein.

Zum Beispiel, um für den Transport die Kamera um 90° nach unten zu schwenken, geben Sie folgendes ein:

- X: 0° (oder ein beliebiger Wert)
- Y: -90°



| Manuelle Bewegung | | |
|-------------------|---------------------|--|
| speed 10/20s | acceleration 10% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| × | | |

Klicken Sie auf "Manuelle Bewegung", um die Präferenzen für das manuelle Positionieren des VR Drives zu definieren.

Klicken Sie auf "Geschw".



Geben Sie die Fahrgeschwindigkeit des VR Drives in der X und Y Dimension (in Sekunden) ein.

Die Standard-Werte sind:

- X: 10s
- Y: 20s

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".



Klicken Sie auf "Beschleunigung".

Geben Sie den Grad der Geschwindigkeitsanpassung des VR Drives in % ein:

- 1%: langsame Anpassung
- 100%: schnelle Anpassung

Der Standard beträgt 10%.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".



Die manuelle Fahrgeschwindigkeit und Beschleunigung kommt zum Einsatz, wenn das VR Drive manuell mit der Fernbedienung oder durch Touchscreen-Eingabe (Video-Modus) positioniert wird.



| Standard Bewegung | |
|-------------------|-----------------------|
| Geschw 6/10s | Beschleunigung 50% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| × | |



Klicken Sie auf **"Standard Bewegung",** um die Präferenzen für das automatische Positionieren des VR Drives zu definieren.

Klicken Sie auf "Geschw".



Die Standard-Werte sind:

- X: 6s
- Y: 10s

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".



Klicken Sie auf "Beschleunigung".

Geben Sie den Grad der Geschwindigkeitsanpassung des VR Drives in % ein:

- 1%: langsame Anpassung
- 100%: schnelle Anpassung

Der Standard beträgt 50%.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".



Die Standard-Fahrgeschwindigkeit regelt die Positionierung des VR Drives bei Anfahrt/Rückfahrt auf den Nullpunkt, in die Parkposition etc.

4.4.2 Einstellungen/Datenbank



| Datenbank | | |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Meine Kameras | Vor- Einstellungen | |
| Alle Programme löschen | Zurücksetzen | |
| Import | Export | |
| × | | |

Klicken Sie auf **"Datenbank",** um die Datenbank Funktionen Ihres VR Drives zu laden.

Das Datenbank Submenü besteht aus den folgenden Funktionen:

- Meine Kameras
- Voreinstellungen
- Alle Programme löschen
- Zurücksetzen





Klicken Sie auf **"Meine Kameras"**, um die Kamera-Favoritenliste anzuzeigen.

Fügen Sie mit der 🤳 Taste weitere Kameras hinzu.

Zum Beispiel für Nikon D700:











4.4.2 Einstellungen/Datenbank (Fortsetzung)

Um die Parameter einer Kamera zu editieren, wählen Sie die Kamera.



Klicken Sie

Bearbeiten

Die Kamera Parameter werden wie folgt angezeigt:



Es ist möglich, die Sensorgrösse in mm zu editieren. Wählen Sie **"X (mm)" und "Y (mm)".** Geben Sie die Werte in mm ein. Bestätigen Sie mit **"OK".**





Um eine Kamera aus der Liste zu löschen, wählen Sie die Kamera und klicken Sie

Löschen

Die Kamera bleibt in der Datenbank gespeichert, wird aber von der Favoritenliste entfernt.
Klicken Sie

Um **eine Kamera der Datenbank hinzuzufügen**, wählen Sie eine beliebige Kamera in der Liste und überschreiben Sie deren Werte.

Bearbeiten



Die Kamera Parameter werden wie folgt angezeigt:







Geben Sie die Kameramarke, den Kameratyp und X/Y (mm) ein.

Bestätigen Sie mit "OK".



| 3 | CLR |
|---|-----|
| | |
| 6 | 540 |
| 9 | 0 |
| | 9 |





Klicken Sie auf **"Voreinstellungen",** um die Präferenzen der VR Drive Werte zu verändern.

Die Voreinstellungen sind in Modes gruppiert:

- "Qualität"
- "Speed"
- "Drehteller"
- "Video"
- "HDR"
- "Zeitraffer"



Klicken Sie auf **"Qualität", "Speed", "Drehteller", "Video" , "Zeitraffer" oder "HDR",** um die Voreinstellungen zu verändern.

| Edit PD / Seite 1 | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Mode Qualität | Text | | | |
| Nikon D3 | Brennweite 24mm | | | |
| | | | | |
| A/B Wert 1/1 mm | Winkel Mode zylindrisch | | | |
| A/B Wert 1/1 mm X 360° | Winkel Mode zylindrisch Y 88° | | | |

Klicken Sie auf die Voreinstellung, zum Beispiel:



Wenn Sie stets die gleiche Kamera verwenden, kann es effizienter sein, den **A-Wert** als Voreinstellung zu speichern. So wird dieser Wert jeweils automatisch geladen, wenn ein neues Programm erstellt wird.

Die Tabelle auf der folgenden Seite fasst alle **Programm Parameter** zusammen. Sie sind unterteilt in Parameter, welche im **Programm Assistenten** erfasst, und in Parameter, welche automatisch als **Voreinstellungen** vom Programm geladen werden.

| | Einheiten | Funktion | Qualität | peed | rehteller | eitraffer | 'ideo | IDR |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Text | Text | Informationen zum Projekt | √ | s √ | <u>□</u> | N √ | > √ | ⊥ |
| Kamera | Text | Kameramarke und –typ; wird für die automatische Berechnung von Reihen im "Qualitäts-" und "Speed- Modus" verwendet | ~ | √ | √ | √ | ✓ | ✓ |
| Brennweite | mm | Für automatische Berechnung im "Qualitäts-" und "Speed-Modus" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A/B Wert | mm | Information zur Bestimmung des Rotationszentrums und Nodalpunktes | √ | ✓ | | | | ✓ |
| Winkel Modus | Versch. | Automatische Berechnung der Reihen oder manuelle Eingabe | ~ | ✓ | | | | ✓ |
| Winkel X | Grad | Horizontaler Winkel | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Winkel Y | Grad | Vertikaler Winkel | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| Anzahl Bilder | fix/var | Fixe oder variable Anzahl Bilder pro Reihe | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| Reihen | Elevation: ° Bilder: # | Position der Bildauslösung im X/Y Raum | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Objektivtyp | Fischauge Kein-Fischaug | Fischauge oder traditionelles Objektiv – zur e Berechnung der Reihen | √ | ✓ | | | | ~ |
| Nadir | ein/aus | Zwingt das VR Drive zu einer Nadir-Aufnahme im Winkel-Modus sphärisch | ✓ | ✓ | | | | ~ |
| Start/Ende Y | Grad | Vertikaler Bildwinkel, in welchem die Reihen im manuellen Winkel-Modus verteilt werden | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Start-Winkel X/Y | Grad | Start-Koordinaten im Winkel-Modus visuell | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| End-Winkel X/Y | Grad | End-Koordinaten im Winkel-Modus visuell | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| Sequenz | Versch. | Bestimmt die Richtung der Bildauslösung (Zick-zack, Vertikal, Schlange, Zentrum-auf, Zentrum-ab, Oben- unten, Unten-oben) | ✓ | √ | | | | ~ |
| Geschw X/Y | Sekunden | Geschwindikgeit in x- und y-Richtung von Position zu Position | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Bracketing | 1x9x, Spezial | Anzahl Mehrfach-Auslösungen pro Position, spezial für kontinuerliches Auslösesignal | ✓ | | ✓ | | | |
| Pause vorher/ nachher | Sekunden | Pause vor oder nach Auslösung des Bildes | ~ | | ✓ | ✓ | | ~ |
| Ø Belichtungs- zeit | Sekunden | Mittlere Belichtungszeit, auf welcher die HDR Tabelle beruht | | | | | | ✓ |

| | | | ıalität | eed | ehteller | itraffer | deo | R |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|----------|----------|--------------|
| | Einheiten | Funktion | δ | Sp | Ď | Ze | <u> </u> | 모 |
| Blende | f | Blende, welche für die HDR Belichtung verwendet wird | | | | | | ✓ |
| ISO/ASA | ISO/ASA | ISO/ASA für die HDR Belichtung | | | | | | ✓ |
| Anzahl Bilder | # | Anzahl Bilder, welche pro Position für das HDR Bracketing ausgelöst werden | | | | | | ✓ |
| Blendenstufen | f | Unterschied in Blenden von einer Aufnahme zur nächsten für HDR | | | | | | ✓ |
| Auslöse- sequenz | Versch. | Schnell-langsam oder langsam-schnell | | | | | | ✓ |
| Blenden- kompensation | aus/ein | Option zur Kompensation der Belichtungszeiten mit Blende für HDR | | | | | | ✓ |
| HDR Stufen | Tabelle | Tabelle mit Belichtungszeiten, Blenden und ISO/ASA für jede Aufnahme der Bracketing-Sequenz | | | | | | ✓ |
| Auslöse- Modus | Sekunden / Position | Definiert, wie die Bilder im Zeitraffer-Modus ausgelöst werden | | | | ✓ | | |
| Start-Punkt X/Y | Grade | Start-Position für Video in X/Y Dimension | | | | ✓ | ✓ | |
| Punkte | Grade/ Sekunden | Zur Definition jedes Punktes der Video-Bewegung: X/Y Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Pause in jedem Punkt | | | | ~ | ~ | |
| Bild alle Sek. / Grad | Sekunden/ Grade | Auslösung von Bildern zwischen Punkten im Zeitraffer Modus | | | | ✓ | | |
| Überlappung | % | Überlappung zwischen Bildern in der horizontalen (X) und vertikalen (Y) Dimension | √ | ✓ | | | | ✓ |
| Orientierung | CCW, CW | Rotationsrichtung – Gegenuhr-/Uhrzeiger-Sinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auslösezeit | Sekunden | Zeitdauer, während der das VR Drive der Kamera ein Auslösesignal sendet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Wiederholung | X, Grade | Anzahl Wiederholungen eines Programms und Verschiebung | √ | ✓ | ✓ | ✓ | √ | ✓ |
| Timer | Sekunden | Zeitverzögerung, bis die nächste Programm-Sequenz gestartet wird | √ | | √ | ✓ | | ~ |
| Manuelle Auslösung | aus/ein | Manuelle Auslösung der Kamera in jeder Position | | | | | | ✓ |
| Spiegel- Auslösung | Sekunden | Zeit zum Hochklappen des Spiegels vor der Bildaufnahme | | | | | | ~ |
| Beschleunigung | % | Grad der Geschwindigkeits-Anpassung (1% langsam, 100% schnell) | ✓ | ✓ | ✓ | | | \checkmark |





Klicken Sie **"alle Programme löschen",** um alle Programme vom VR Drive zu entfernen.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Nach Löschung aller Programme ein Standard-Programm im "Qualitäts-Modus" wird als "P1" gespeichert.

Alle Einstellungen (Allgemein (Zeiteinstellungen, etc.)) und die Datenbank (Kameras, Voreinstellungen) bleiben unverändert erhalten.





Klicken Sie **"Zurücksetzen",** um alle Programme zu entfernen und die Werkseinstellungen des VR Drives zu laden.

Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "X".

Nach Löschung aller Programme ein Standard-Programm im "Qualitäts-Modus" wird als "P1" gespeichert.

Alle Einstellungen (Allgemein (Zeiteinstellungen, etc.)) und die Datenbank (Kameras, Voreinstellungen) werden aus den Werkseinstellungen neu generiert.



Um Daten zu importieren und exportieren, verbinden Sie den originalen Roundshot USB Stick in die USB Buchse des VR Drives.

Wichtig: Dieser muss vor Aufruf der Import/Export Funktionen eingesteckt sein.

Klicken Sie auf **"Import",** um vorgängig gesicherte VR Drive Programme neu zu laden.

Falls eine Programmnummer bereits existiert, gibt es zwei Optionen:

- Überschreiben Sie das existierende Programm mit dem importierten Programm
- Fügen Sie das importierte Programm neu hinzu

Bestätigen Sie oder brechen Sie ab mit "X".

Die Programme werden in die VR Drive Software importiert.

Klicken Sie auf "Export", um die Programm-Einstellungen zu sichern.

Die **"Papywizard"** Option exportiert die genaue Position (pitch/roll) jedes ausgelösten Bildes der Programm-Sequenz in eine xml Datei im Papywizard Standard. Die xml Datei kann dann dazu verwendet werden, um die exakte Position jedes Bildes in der Stitching Software zu definieren.

Die **"Seitz"** Option exportiert alle Programme in back-up Dateien, welche zwischen VR Drives geteilt oder erneut ins VR Drive importiert werden können, zum Beispiel nach dem Zurücksetzen des VR Drives.

| Papywizard Format | Seitz Format |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| P1-2012-02-03-08-13.xml P2-2012-02-03-08-13.xml | Parameter.xml Program001.xml Program002.xml |
| (für Stitching Software) | (für back-up / kann ins VR Drive importiert werden) |

Sichern Sie Ihre Programme im Seitz Format von Zeit zu Zeit. Dies stellt sicher, dass keine Programmdaten verloren gehen, wenn das VR Drive zurückgesetzt werden muss.

4.4.3 Einstellungen/Service Menü



Das **Service Menü** wird nur für Werkseinstellungen (Hardware Kalibration) verwendet.



5. Tipps und Tricks

5.1 Nodalpunkt-Einstellungen

Wenn Sie ein neues Programm mit dem Assistenten einrichten, können Sie die folgende Prozedur zum Auffinden des korrekten Nodalpunktes anwenden:











Wählen Sie die Kamera aus der Favoritenliste aus, welche Sie für Ihr Programm verwenden möchten.

Bestätigen Sie mit "weiter".

Falls sich die gewünschte Kamera nicht in der Liste befindet, beenden Sie den Programm Assistenten durch Klicken von "X" und fügen Sie die Kamera im "Programm Editieren/ Einstellungen" Menü hinzu.

Geben Sie die Brennweite des Objektives ein.

Dieser Wert muss mit dem Wert des Objektivs genau übereinstimmen. Er wird zusammen mit der Sensorgrösse dazu verwendet, die Anzahl Reihen und Bilder automatisch zu berechnen.

Bestätigen Sie mit "weiter".

Für VR Drive "full" (mit y-Motor):

Das VR Drive wird nun den Benutzer fragen, ob die Kamera -90° nach unten geschwenkt werden soll, um das Zentrum der Rotation (A-Wert) zu bestimmen.

Falls Sie den A-Wert bereits kennen, wählen Sie "X" und geben Sie den A-Wert im folgenden Fenster ein.

Falls nicht, wählen Sie "OK", um die Kamera um 90° nach unten zu bewegen. Seien Sie vorsichtig, dass sich Ihre Hand nicht zwischen Kamera und y-Motor einklemmt. Für VR Drive "semi" (ohne y-Motor):

Es wird keine Meldung des VR Drives angezeigt.

Falls Sie den A-Wert bereits kenne, geben Sie ihn im folgenden Fenster ein.

Falls nicht, bewegen Sie die Kamera 90° nach unten. Seien Sie vorsichtig, dass sich Ihre Hand nicht zwischen Kamera und VR Halter einklemmt.



Schauen Sie durch den Kamerasucher, öffnen Sie die Schnellverschluss-Arretierung und verschieben Sie den VR Halter seitwärts, bis sich das Zentrum des Suchers exakt über dem Mittelkreuz des VR Drives befindet (Rotations-Zentrum).

Lesen Sie den genauen **A-Wert (in mm)** von der Skala des VR Halters ab.

| A mm (1.999) | | | | | |
|--------------------|---|---|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | CLR | | |
| 4 | 5 | 6 | | | |
| 7 | 8 | 9 | 0 | | |
| | × | | | | |

Geben Sie den exakten A-Wert (in mm) in der Software ein.

Falls die Kamera mit dem VR Drive "full" um 90° nach unten bewegt wurde, wird es nach Bestätigung mit **"weiter"** wieder zurück in die 0° Position geschwenkt.

Falls Sie ein VR Drive "semi" verwenden, schwenken Sie die Kamera manuell zurück in die 0° Position.

Der nächste Schritt besteht darin, den Nodalpunkt der Kamera zu bestimmen.

Der korrekte Punkt, um den die Kamera für Panoramaaufnahmen geschwenkt wird, ist die **Eintrittspupille des Systems**.

Guter Nodalpunkt

Schlechter Nodalpunkt (Parallax-Effekt)



Wenn die Kamera geschwenkt wird, ist die relative Distanz zwischen zwei Objekten

- immer die gleiche, wenn sich die Kamera im richtigen Nodalpunkt befindet
- unterschiedlich, wenn sich die Kamera nicht im richtigen Nodalpunkt befindet

Es gibt zwei Nodalpunkte: den vorderen und den hinteren Nodalpunkt. Die Position der Eintrittspupille für Panoramafotografie ist eine Funktion der Kamera Hardware (Distanz der Kamera-Rückseite bis zum Objektiv), der Konstruktion des Objektivs (Zentrum der Perspektive), der Zoom-Einstellung des Objektivs und der Schärfeeinstellung.

Da es **praktisch unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten** gibt, ist es nicht möglich, alle Nodalpunkte für alle Kameras, Objektive, Zoom-Positionen und Fokussier-Distanzen zu speichern. Deshalb ist es nötig, die Nodalpunkte für Ihre Kameras und Objektive selber zu bestimmen.

Dazu gibt es eine einfache, praktische Vorgehensweise:

Öffnen Sie die Schnellverschluss-Arretierung, so dass der VR Halter geschwenkt werden kann:



Wählen Sie **zwei vertikale Linien im Raum**, zum Beispiel den Rand eines Gebäudes und eine Säule im Hintergrund.

Blicken Sie durch den Sucher und bewegen Sie die Kamera, so dass sich der Rand des Gebäudes am rechten Bildrand befindet.

Dann bewegen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn (nach rechts), so dass sich der Rand des Gebäudes am linken Bildrand befindet.



Falls sich die Distanz zwischen den beiden Linien vergrössert oder verkleinert, befindet sich die Kamera nicht im korrekten Nodalpunkt.

Falls die Distanz zwischen den beiden Linien konstant bleibt, befindet sich die Kamera im korrekten Nodalpunkt.

Schliessen Sie den VR Halter Verschluss.

Lesen Sie jetzt den B-Wert von der Nodalschiene (in mm):

Geben Sie den exakten **B-Wert** (in mm) in die Software ein.

Bestätigen Sie mit "weiter".

Dieser Vorgang muss jedes mal wiederholt werden, wenn eine neue Kamera/Objektiv/Brennweiten/Fokussierungs-Kombination verwendet wird.

Wiederholen Sie diesen Vorgang jedes mal, wenn Sie ein neues Programm einrichten oder nach Befestigung der Kamera am VR Drive.

Ş

Die Bestimmung des korrekten Nodalpunktes ist für das erfolgreiche Zusammenfügen der Bilder sehr wichtig. Falls der Nodalpunkt nicht präzis gesetzt wird, ist es möglich, dass die Bilder nicht zum Panorama zusammengefügt werden können.

Beim Lösen/Anbringen der Digital-Kamera besteht ein Risiko, dass sich die Nullposition der Kamera ändert. Stellen Sie sicher, dass die Kamera immer an der selben Stelle der Nodalschiene befestigt wird. Schieben Sie die Kamera nach hinten bis zur Metall-Arretierung.

 \mathbf{P}

Für grössere Kameras mit längeren Objektiven ist es möglich, dass die Nodalschiene nicht lang genug ist. Statt die Kamera auf der Nodalschiene zu verschieben empfehlen wir stattdessen, eine zweite – längere – Nodalschiene zu verwenden und die Kamera stets ganz hinten an der Metall-Arretierung zu befestigen. Dies verhindert mögliche Fehler, wenn verschiedene Kameras/Objektive eingesetzt werden.

5.2 Workflow für das digitale Zusammenfügen der Bilder

Die vom VR Drive ausgelösten Bilder können mit einer beliebigen Stitching-Software zusammengefügt werden. Da das VR Drive xml Dateien im "Papywizard" Format zur Detektion der Position jedes Bildes exportiert, empfehlen wir den Einsatz einer Software, welche kompatibel mit "Papywizard" ist. Hier zwei Beispiele:

AutoPano + AutoPano Giga (Kolor)

Gehen Sie zu **Datei/Import** und laden Sie die xml Datei von Ihrem Computer in die AutoPano Software.

Verwenden Sie das **Roundshot VR Drive 2** plugin.

| Assistant d'importation | ? <mark>×</mark> |
|-------------------------------------------|------------------|
| Importer depuis Sélectionner un module | 斑 |
| Clauss Papywizard VRDrive2 | |
| < Précédent Suivant > | Annuler |

Nach Auswahl des Pfads für die xml Datei, wählen Sie den Pfad zum Laden der Bilder.

Die Software ordnet jetzt jedes Bild seiner **exakten Position** im Panorama zu.

Eine Vorschau wird angezeigt.

Nach Klicken von **"Fertig"** ist der Import Assistent abgeschlossen und die automatische Erkennung von Kontrollpunkten wird gestartet.

Fahren Sie mit dem **Stitching Workflow** fort bis zur Ausgabe des fertigen Panoramas.

Ŷ

Der Einsatz der **xml Datei** steigert die Konsistenz und Effizienz im Stitching des Panoramas deutlich.

5.2 Workflow für das digitale Zusammenfügen der Bilder (Fortsetzung)

PTGUI

| | File Edit View Images Mask Control Points Tools Project Help | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | D 🔁 🏠 🛃 🖝 🦘 👔 🔍 🍳 🍬 🛊 🗑 🎟 💡 123 o | |
| | Froject Assistant Source Images Mesk | |
| Advanced >> | 1. Load images | Advanced >> |
| | Correr / Nos parameter Richatoratis (auc COF disk from corrers, d'anabald) Larger Margine (Correra international) Face al margine (Correra international) Face al margine (Correct international) Constrainments Constrainments Constrainments | e |
| | | |
| | (Advanced > >.) | Advanced >> Advanced >> Advanced >> |

Als ersten Schritt laden Sie Ihre Bilder in die PTGUI Software.

Gehen Sie dann zu **Datei/Import/Papywizard** und fügen Sie den Bildern die passende xml Datei hinzu.

Die Software ordnet jetzt jedes Bild seiner **exakten Position** im Panorama zu.

Eine Vorschau wird angezeigt.

Fahren Sie mit dem **Stitching Workflow** fort bis zur Ausgabe des fertigen Panoramas.

Der Einsatz der **xml Datei** steigert die Konsistenz und Effizienz im Stitching des Panoramas deutlich.

5.2 Workflow für das digitale Zusammenfügen der Bilder (Fortsetzung)

Bei Verwendung der xml Datei und des VR Drive plug-ins in AutoPano Giga wird das digitale Zusammenfügen der Bilder sehr einfach. Die Parameter sind so definiert, dass sie standardmässig korrekte Stitching Resultate erlauben.

Die einzige noch verbleibende Aufgabe liegt in der Optimierung des Panoramabildes und dem Editieren von speziellen Werten.

Nichtsdestotrotz können zwei Fehler im Stitching Prozess auftreten. Beide dieser Fehler werden durch eine Abweichung zwischen Bildmetadaten und der Daten der xml Datei hervorgerufen. Dies können Sie wie folgt korrigieren:

Abweichung Brennweite

м́/

Im Import-Assistant wird, nach Laden der Bilder und der xml Datei, der folgende Fehler angezeigt: "Brennweiten-Differenz zwischen EXIF und XML".

Dies kann zu Stitching-Fehlern führen.

Es ist dennoch möglich, die Bilder korrekt zusammenzufügen. Öffnen Sie den Abschnitt "Aufnahme-Einstellungen" und wählen Sie die Brennweite, welche Sie tatsächlich während der Aufnahme verwendet haben.

Um dieses Problem zu vermeiden stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Brennweite und Kamera in der VR Drive Software eingegeben haben, bevor Sie ein Programm starten.

Zenith/Nadir Bild-Orientierung

Nachdem Sie die Bilder und die xml Datei geladen haben, ist es unter Umständen möglich, dass die Zenith und die Nadir Aufnahme über eine abweichende Orientierung verfügen.

Dies kommt daher, dass einige Kameras für die Zenith oder Nadir Positionen falsche Orientierungs-Daten in den Bild-Metadaten speichern (zum Beispiel bei Nikon D800).

Um dieses Problem zu lösen ist es nötig, die Orientierungs-Metadaten dieser 2 Bilder in einer externen Software wie zum Beispiel "Photome" zu editieren. Übernehmen Sie den Wert der korrekt orientierten Bilder.

Nach Speichern der Metadaten importieren Sie die Bilder erneut und fahren Sie mit dem Stitchen der Bilder fort.

5.3 Nadir maskieren

Bei der Aufnahme eines sphärischen Panoramas ist das Stativ und der VR Drive x-Motor sichtbar. Da diese zwei Elemente fix sind, können sie nicht durch Anti-Ghost Software entfernt werden.

Weitere Teile der VR Ausrüstung sind zudem im Bild sichtbar wie zum Beispiel Kabel und der VR Bügel. Diese Elemente drehen sich während der Aufnahmen und erscheinen deshalb halbtransparent im Bild.

In diesem Abschnitt erklären wir zwei Methoden zur Maskierung und Retusche des Nadirs der Panoramaaufnahme.

Bewegte Elemente mit Autopano entfernen

Nachdem das Panorama berechnet ist, öffnen Sie das Panorama Edit Menü.

Schieben Sie den Teil des Stativs wie in diesem Beispiel nach oben in die Mitte, so dass der Nadir im Zentrum erscheint.

Jetzt sind alle oben beschriebenen Elemente (Stativ, x-Motor, Kabel, L-Bügel) sichtbar.

Verwenden Sie das **Maskierungs-Werkzeug**, um alle sich bewegenden Elemente im Panorama zu entfernen.

Es ist möglich, für die Selektion **"einfach-Bild"** oder **"ganzer Stack"** (bei HDR Bracketeing) auszuwählen.

5.3 Nadir maskieren (Fortsetzung)

Wie Sie im folgenden Beispiel sehen, sind alle sich bewegenden Teil im Nadir mit dem roten Maskierungs-Werkzeug markiert. Das Stativ ist nicht markiert, da es fix ist und mit dieser Methode nicht entfernt werden kann.

Die Auswahl muss auf allen Bilder dieser Ebene erfolgen.

Wenn die Auswahl komplett ist, klicken Sie auf die Vorschau, um die Resultate dieses Maskierungs-Prozesses anzuzeigen.

Alle sich bewegenden Elemente wurden entfernt. Nur fixe Elemente bleiben im Bild erhalten (Stativ, x-Motor).

5.3 Nadir maskieren (Fortsetzung)

Fixe Elemente mit Pano2VR entfernen

Falls es nötig ist, auch das Stativ und den x-Motor aus dem Bild zu entfernen und ein perfekt sauberen Nadir zu erhalten, kann dies mit Pano2VR Software und einem modifizierten Bild erfolgen.

Öffnen Sie **Pano2VR** und laden Sie das Panoramabild als tiff oder jpeg. Klicken Sie dann auf **Patch Input**, um dem Nadir Bild einen neuen Patch hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

| Panis2VR 4.1.0 - 64bit | All and the second s | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Fichier Outils Alde | | | |
| | | | |
| Insertion Fichier projet: - Echier - (Cover 01.1MC 3438 1MC 3450.32 imposes ton | Sortie Nouveau format de sortie: Flash | 🔹 🦂 Ajouter | Patcher le panorama |
| Permat: Auto-Eguretangdare (2656) 1338/8) Choise la source Origine du patd Converte Trago | | | Nouveau patch: 🙀 Ajouter |
| Visualiser les paramètres Pan: 0.0 Titi 0.0 Champ de vision: 70.00 Modifier | | | |
| Dennées utilisateur Tibe: Auteur: Date/Heure: 2013:04:17 11:18:32 Modifier | | | |
| Hotspots 0 Hotspots définis Modifier | | | OK Annuler |
| Meda | | | |
| 0 Items defined Modifier | Ouvrir après création | 😵 Tout créer | |
| | | Mode évaluation | |

Ein neues Fenster mit einem sphärischen Bildfenster erscheint. Schieben Sie das Bild, bis nur der Nadir-Bildabschnitt sichtbar ist. Dann klicken Sie auf **ausschneiden**. Der sichtbare Bilddteil wird so auf die Festplatte gespeichert.

Öffnen Sie dieses Bild und editieren Sie es in Photoshop. Laden Sie das modifizierte Bild in Pano2VR durch Klicken von **einfügen**. Der Nadir des Panoramabildes ist nun korrigiert und kann wiederum als tiff Datei exportiert werden.

5.4 Konvertierung in Web-Formate

Nach dem Zusammenfügen der Bilder zu einem Panorama erhalten Sie ein flaches tiff oder jpeg Bild, welches noch nicht für eine zylindrische oder sphärische Bildansicht aufbereitet ist.

Der nächste Schritt besteht darin, dieses Bild in einer Viewer-Software anzuzeigen. Dafür muss das Bild entweder in flash, html5, QTVR oder in andere Web-Formate konvertiert werden.

Diese Konvertierung kann zum Beispiel in Pano2VR Software erfolgen.

Laden Sie das Panorama und wählen Sie den Typ der Konvertierung. Speichern Sie das neue Bild und fügen Sie das animierte Bild Ihrer Webseite hinzu.

| Pano2VR 4.1.0 - 64bit | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fichier Outils Aide | |
| | |
| Insertion Fichier projet: Fichier projet: Fichier : [Group 0]-IMG_3438_IMG_3469-32 images_equi.tif Format: Auto - Equirectangulaire (2656x 1/328/8) Choisir la source Origine du patch Convertir limage | Soche Nouveau format de sortie: Flash HTML5 Film QuickTime Transformation |
| Visualiser les paramètres Pan: 0.0 Tilt: 0.0 Champ de vision: 70.00 Modifier | |
| Données utilisateur Titre: Auteur: Date/Heure: Modifier | |
| Hotspots O Hotspots définis Modifier | |
| 0 Items defined Modifier | V Ouvrir après création |
| | Mode évaluation |

5.5 Vergleich Speed-Modus / Qualitäts-Modus

Im **"Qualitäts-Modus"** wird die Kamera vom VR Drive in jeder Position gestoppt und ausgelöst. Im **"Speed-Modus"** löst das VR Drive die Kamera laufend ohne in jeder Position zu stoppen aus.

"Speed-Modus": Non-stop Auslösung

Je schneller die totale Rotationszeit, desto schneller muss die Verschlusszeit der Kamera sein, sonst werden die Bilder verwischt (unscharf).

Die folgende Tabelle zeigt die **maximale Verschlusszeit** für verschiedene Rotationszeiten. Zum Beispiel, wenn die Rotationszeit auf 6 Sekunden gesetzt wird, muss die Verschlusszeit der Kamera 1/1500 Sek. oder schneller sein (1/2000...1/3000...):

| Rotationszeit (X, 360°) | Verschlusszeit |
|-------------------------|---------------------------|
| 6 s | 1/1500 s (oder schneller) |
| 10 s | 1/900 s (oder schneller) |
| 20 s | 1/450 s (oder schneller) |

Wenn eine schnelle Verschlusszeit nicht erreicht werden kann (z.B. bei schwierigen Lichtverhältnissen) ist es möglich, dies zu kompensieren:

- Erhöhen Sie ISO/ASA
- Öffnen Sie die Blende (verwenden Sie eine kleinere Blende) und speichern Sie die Bilder in höherer Auflösung. Die geringere Tiefenschärfe kann durch Verkleinerung der Bilder kompensiert werden
- Reduzieren Sie die Rotationsgeschwindigkeit

5.6 Gigapixel Fotografie

Bei der Schaffung von Gigapixel Panoramabildern werden sowohl Hardware als Software bis an das Limit ausgereizt. Jeder Fehler kann zu einem nicht mehr korrigierbaren Stitching-Fehler und, im schlimmsten Fall, dazu führen, dass die Bilder neu augenommen werden müssen.

Um solche Umstände zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Empfehlungen – spezifisch für Gigapixel Fotografie - für Hardware und Software zu befolgen.

Fixierung von Objektiv und Kamera

In der Gigapixel Fotografie ist es üblich, schwerere Tele-Objektive zu verwenden. Für die Montage der Kamera mit Objektiv am VR Drive befolgen Sie bitte die folgenden Empfehlungen:

- Das maximale Gewicht, welches am VR Drive angebracht und bewegt werden kann, beträgt 20 kg. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Fotoausrüstung dieses Gewicht nicht übersteigt, da sonst das VR Drive beschädigt werden kann
- Falls die Länge der Kamera mit Objektiv die Länge des L-Bügel des VR Drive übersteigt, ist es äusserst wichtig, das VR Drive vor Montage der Kamera einzuschalten und nie ein Programm auszuführen, welches Bilder im Nadir oder Zenith auslöst. Anderenfalls könnte das Objektiv, die Kamera, das VR Drive oder die gesamte Ausrüstung beeinträchtigt werden.
- Es ist natürlich nötig, die Kamera mit Objektiv in den korrekten Nodalpunkt zu setzen. Wenn Sie jedoch lange und schwere Objektive verwenden, ist es auch wichtig, das Gewicht im Zentrum der Rotation optimal auszubalancieren. Wenn immer möglich ist es empfehlenswert, das **Objektiv direkt an der Nodalschiene zu fixieren** wie hier abgebildet.

5.6 Gigapixel Fotografie (Fortsetzung)

Software Modus: Qualitäts- oder Speed-Modus?

Da die Anzahl der Bilder in einem Gigapixel-Projekt extrem hoch ist, kann die gesamte Aufnahmezeit ein Problem darstellen. Hier einige Empfehlungen, um die Aufnahmezeit zu minimieren.

Wo immer es die Lichtbedingungen erlauben, ist es sehr empfehlenswert, den **Speed-Modus** für Gigapixel Fotografie zu verwenden. Dies hat gegenüber dem Qualitäts-Modus zwei wesentliche Vorteile:

- Keine Vibrationen durch das Anfahren/Abbremsen des Motors
- Eine signifikante Reduktion der Aufnahmedauer

Falls es die Lichtbedingungen nicht erlauben, den Speed-Modus einzusetzen, fällt die Wahl auf den **Qualitäts-Modus**. In diesem Fall stellen Sie sicher, im Programm für jedes Bild eine **Pause vor jedem Bild** hinzuzufügen, um so unscharfe Bilder aufgrund von Vibrationen zu vermeiden

Setzen Sie eine schnelle Speicherkarte ein und passen Sie die Rotationsgeschwindigkeit bzw. die Pause nach dem Bild entsprechend an

USB Einstellungen

Da die Aufnahmedauer sehr lang sein kann, ist es wichtig, vorerst einige Überprüfungen vorzunehmen, bevor ein Gigapixel Programm gestartet wird. Diese Überprüfungen können durch das VR Drive automatisch erfolgen, falls die Kamera mit der VR Drive USB Verbindung kompatibel ist. Bitte prüfen Sie dazu die Kompatibilität Ihrer Kamera auf unserer Webseite.

Wir empfehlen die folgenden VR Drive USB Einstellungen:

- Setzen Sie **"Weissablgeich prüfen"** auf **"Ein"**. Das VR Drive zeigt eine Warnung an, falls ein automatischer Weissabgleich in der Kamera eingestellt ist. Dies vermeidet Farbunterschiede zwischen den Einzelbildern.
- Setzen Sie die **"Auslöseüberprüfung"** auf **"Ein"**. Das VR Drive stellt so sicher, dass jedes Bild ausgelöst wird. Falls nicht, wird die folgende Warnung angezeigt: "kann Auslösezeit nicht einhalten". In diesem Fall ist es nötig, die Rotationsgeschwindigkeit des VR Drive zu reduzieren oder eine schnellere Speicherkarte zu verwenden.
- Aktivieren Sie den **"Speichertest"**, um zu vermeiden, dass Bilder verloren gehen, wenn die Speicherkarte voll ist. Wählen Sie aus folgenden 2 Optionen:
 - Stoppen wenn voll: stoppt das Programm, wenn die Speicherkarte voll ist
 - **Prüfung beim Start:** Das VR Drive berechnet die zur Ausführung des Programms nötige Speicherkapazität für alle Bilder. Beim Starten des Programms zeigt das VR Drive eine Warnung an, falls die Speicherkarte über zu geringen Speicherplatz verfügt

Falls die Kamera nicht mit der VR Drive USB Verbindung kompatibel ist, nehmen Sie diese Überprüfungen manuell vor, bevor Sie ein Gigapixel Programm starten.

5.7 HDR Fotografie

Das Bracketing der Kamera im Qualitäts-Modus ist auf +/-2 Blendenstufen limitiert. Für die 32bit HDR Fotografie ist dies ungenügend. Mit dem VR Drive HDR Modus ist es möglich, diese Limitierung zu umgehen. Im HDR Modus kontrolliert das VR Drive die Kamera Software direkt, was wesentlich grössere Bracketing-Schritte und einen grösseren Dynamik-Umfang erlaubt.

Zudem ist jede HDR Sequenz einzigartig und hängt stark vom Licht und dessen Verteilung im Bild ab. Deshalb ist es extrem hilfreich, das VR Drive für schnelles und einfaches Editieren der HDR Sequenz einzusetzen. Folgende Werte können verändert werden:

- Mittlere Belichtung
- Anzahl Bilder
- Blendenschritte zwischen 2 Bildern
- ...

Falls der Umfang der Belichtungszeiten der Kamera nicht ausreicht, um die gewünschten Bracketing-Stufen auszuführen – weil die Anzahl Bilder oder die Bracketing-Schritte zu gross sind – zeigt das VR Drive die HDR Tabelle wie folgt an:

In diesem Beispiel wurde die **mittlere Belichtung auf 1/100s**, die **Anzahl Bilder auf** 5 und die **Blendenschritte auf 4** gesetzt.

Als Resultat davon übersteigt die schnellste Belichtungszeit die Möglichkeiten der Kamera (theoretische Belichtungszeit: 1/25600s, Limite: 1/8000s).

Klicken Sie auf die rote HDR Stufe, bearbeiten Sie diese oder ändern Sie die Anzahl Bilder oder die Blendenschritte.

5.7 HDR Fotografie (Fortsetzung)

Einige Parameter der Kamera können Probleme bei der Bildaufnahme oder beim Stitchen von HDR Bildern bereiten. Deshalb ist es nötig, vor dem Starten eines HDR Programms einige Überprüfungen zu machen. Diese können automatisch durch das VR Drive erfolgen und können im Menü der USB Einstellungen aktiviert werden.

Wir empfehlen die folgenden USB Einstellungen am VR Drive:

- Setzen Sie die Option **"Auslösen mit USB Kabel"** auf **"Ein"**. Das VR Drive benötigt so nur das USB Kabel für Kamera-Kontrolle und Bildauslösung. Dies erlaubt, das Auslösekabel zu entfernen.
- Setzen Sie **"check white balance"** auf **"Ein"**. Das VR Drive zeigt eine Warnung an, falls die Kamera den automatischen Weissabgleich aktiviert hat. Dies verhindert Farbunterschiede zwischen den Bildern.
- Aktivieren Sie die **"Auslöseüberprüfung"**, um zu vermeiden, dass Bilder verloren gehen, wenn die Speicherkarte voll ist. Wählen Sie aus diesen zwei Optionen:
 - **Stoppen wenn voll**: Das Programm wird gestoppt, wenn die Speicherkarte voll ist

• **Prüfung beim Start:** Das VR Drive berechnet den zur Ausführung des Programms notwenigen Speicherplatz. Beim Start des Programms wird eine Warnung angezeigt, falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Der letzte Schritt zur Schaffung des 32-bit HDR Panoramas besteht darin, das Panorama zusammenzufügen. Wir empfehlen ausdrücklich, das VR Drive plug-in in AutoPano Giga mit der VR Drive xml Datei zu verwenden.

Das HDR Panorama kann in 3 einfachen Klicks erstellt werden:

- Importieren Sie die Bilder und die xml Datei im VR Drive plulg-in
- Wählen Sie die bit-Stufe des Outputs:
 - 16bits für direkten Tonwert-korrigierten Output
 - 32bit für effektiven HDR Output
- Starten Sie den Stitching-Prozess

Die Software kombiniert das digitale Zusammenfügen der Bilder und das Mixen des 32-bit Bildes in einem Prozess und ermöglicht die folgenden Vorteile:

• Das Stitchen erfolgt auf nur einer Ebene – für alle anderen Ebenen wird das gleiche Modell angewandt. Dies erlaubt perfektes Alinieren der Ebenen

• Die bereits zusammengefügten Panoramas werden zu einer 32bit Datei zusammen gefügt, was Ghosting Effekte eliminiert

5.8 Drehteller und Objekt-Movie-Aufnahmen

Die Schaffung eines Objekt-Movies mit dem VR Drive ist sehr einfach und erlaubt perfektes Positionieren des Objektes. Das System ist komplett automatisiert von Objekt-Rotation bis zur Bild-Aufnahme. Dazu einige Empfehlungen, wie das System eingerichtet und wie die Bilder am besten in ein Objekt-Movie konvertiert werden.

Ausrüstung

Die Einrichtung der Hardware im Drehteller-Modus unterscheidet sich wesentlich von anderen Modi. Nachfolgend einige Empfehlungen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den VR Drive x-Motor auf den Kopf stellen. Dies verhindert, dass sich die Kabel verwickeln, da der Drehteller das einzige rotierende Element darstellt
- Überprüfen Sie, dass das Objekt nicht mehr als 20 kg wiegt, und platzieren Sie es im Zentrum des Drehtellers
- Setzen Sie das System in eine Umgebung mit kontrolliertem Licht (Studio) – dies erlaubt, dass Farbunterschiede im Objekt-Movie vermieden werden
- Verwenden Sie einen gleichmässigen Hintergrund, zum Beispiel mit weissem Material. Dies hilft, das Objekt anschliessend effizient in jedem Bild freizustellen

Objekt-Movie Arbeitsablauf

• Nach Aufnahme der Bilder geht es darum, die Bilder für eine perfekte Abbildung des Objektes zu verarbeiten. Falls das Licht und der Hintergrund korrekt kalibriert sind, ist es möglich, die **Bildanpassungen in Photoshop automatisiert auszuführen.** Dies erlaubt eine höhere Produktivität und eine höhere Konsistenz.

5.8 Drehteller und Objekt-Movie-Aufnahmen (Fortsetzung)

? X

| 🛞 Object2VR 2.0.2 64bit | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <u>F</u> ichier <u>O</u> utils <u>A</u> ide | | |
| u 🔁 🖬 | | |
| Source | Sortie | |
| Fichier de projet: - Sélectionner la source Table lumineuse | Nouveau format de sortie: Flash | 🔻 📫 Ajouter |
| Paramètres d'affichage Colonne de départ: 0 Rangée de départ: 0 Modifier | | |
| Donnée utilisateur Titre: Auteur: Date/Heure: Modifier | | |
| Hotspots Hotspots désactivés Modifier | V Ouvrir après création | 📽 Tout créer |
| | | Mode d'évaluation |

Objekt-Movie Arbeitsablauf (Fortsetzung)

 Bestimmen Sie die Auflösung und die Sequenz des Objekt-Movies.

 Öffnen Sie eine Objekt-Movie Software Ihrer Wahl. Wir verwenden zum Beispiel Object2VR Software.

• Klicken Sie auf Light table , um die mit dem VR Drive aufgenommene Bild-Sequenz zu importieren

Mise à jour

🖏 Table lumineuse

Colonnes: 1 🖹 Etats: 1

• Exportieren Sie den Objekt-Movie in flash, html5 oder als QuickTime Movie

Bedienungsanleitung Roundshot VR Drive - Version 2.09 – Juni 2013 - © by Seitz Phototechnik AG / Schweiz www.roundshot.ch Seite 97

5.9 Fotografieren mit langen Belichtungszeiten

Bei Verwendung langer Belichtungszeiten im Qualitäts-, HDR-, Drehteller- oder Zeitraffer-Modus ist es sehr wichtig, dass das Bild aufgenommen und gespeichert wird, bevor das VR Drive die Kamera in die nächste Position bewegt.

Dabei sind zwei verschiedene Kamera-Auslösetechniken möglich:

Mit Kamera-Auslösekabel

Wenn das Auslösekabel verwendet wird, hat das VR Drive keine Information über die Belichtungszeit. Deshalb muss der Parameter **"Pause nachher"** entsprechend der Belichtungszeit der Kamera eingestellt werden.

Wenn die Belichtungszeit der Kamera auf 20s eingestellt ist, sollte die **"Pause nachher" auf 22s gesetzt** werden. 20 Sekunde für die Belichtung und 1 bis 2 Sekunden als Sicherheitsmarge.

Bei einigen Kameras ist es möglich, für lange Belichtungszeiten die Option **"Rauschunterdrückung"** zu verwenden. Wenn die Belichtungszeit der Kamera 20s beträgt, verlängert sich die Aufnahmezeit effektiv auf etwa 40s. In diesem Fall muss die **"Pause nachher" auf mindestens 42s** gesetzt werden.

Falls ein Auslösekabel verwendet wird, kann eine beliebige Belichtungszeit der Kamera gewählt werden.

Mit USB Kabel

Wenn mit kompatiblen Kameras ein USB Kabel eingesetzt wird, kann das VR Drive die effektive Belichtungszeit der Kamera abfragen. Es ist deshalb nicht nötig, eine **"Pause nachher"** zu definieren, sofern die folgenden **USB Einstellungen** befolgt werden:

| USB Einstellungen | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| USB Kabel Verbunden Ein | Auslösen mit USB Kabel Ein |
| Weissabgleich prüfen Aus | Warten auf Kamera Ein |
| Speichertest Ohne Prüfung | Auslöse- überprüfung Ein |
| × | |

- Setzen Sie "Auslösen mit USB Kabel" auf "Ein". Das VR Drive verwendet das USB Kabel statt das Auslösekabel zur Bildauslösung.
- Setzen Sie **"Warten auf Kamera"** auf **"Ein"**. Das VR Drive überprüft die Belichtungszeit der Kamera und wartet bis zum Abschluss der Aufnahme, bevor die Kamera zur nächsten Position bewegt wird

Leider kann die **Rauschunterdrückung vom VR Drive nicht abgefragt werden**. Deshalb ist es nicht möglich, diese Option einzusetzen, wenn die Kamera mit USB Kabel ausgelöst wird. In diesem Fall ist es nötig, das Auslösekabel zu verwenden.

5.10 Vergleich Video-Modus / Zeitraffer-Modus

Der **"Video"** und **"Zeitraffer"** Modus werden dazu verwendet, die Kamera sanft durch einen Pfad zu bewegen, um anschliessend einen animierten Film zu schaffen.

Die wesentlichen Unterschiede der 2 Modi sind die folgenden:

Im **Zeitraffer-Modus** löst das VR Drive die Kamera alle Sekunden oder Gradwinkel aus. Die Bilder werden anschliessend zu einem Zeitraffer-Film zusammengerechnet

Im **Video-Modus** wird das VR Drive als motorisierter Arm verwendet. Es werden keine Einzelbilder ausgelöst. Die Kamera wird im Video-Aufnahmemodus eingerichtet

In beiden Modi ist der Nodalpunkt nicht wichtig und die Kamera kann mit Autofokus verwendet werden. Wie unten abgebildet wird die Kamera normalerweise im **Breitformat** mit einem **zusätzlichen L-Bügel** montiert.

Die wesentlichen Vorteile des VR Drives zur Schaffung vom Zeitraffer und Video-Sequenzen sind die folgenden:

- 360°x180° Vollsphäre
- Voll-automatisierter Prozess dank horizontaler und vertikalen Motoren
- Sehr sanfte und präzise Bewegung mit grossem Geschwindigkeitsspektrum von sehr schnell bis sehr langsam
- Sehr starke Motoren, welche eine Ausrüstung von bis zu 20 kg bewegen können
- Alle Sequenzen können sehr effizient mit der VR Drive Software vorprogrammiert und bearbeitet werden
- Die Sequenz kann auch so oft wie nötig **wiederholt** werden, um ein perfektes Resultat zu erzielen
- Jede Sequenz enthält viele Zwischen-Punkte, mit welchen spezifische Geschwindigkeits, Beschleunigungs- und Bildauslöse-Werte bestimmt werden können

5.10 Vergleich Video-Modus / Zeitraffer-Modus

Beim Einrichten eines neuen Video- oder Zeitraffer-Programms leitet der Assistent schrittweise durch die Parameter:

Nach Eingabe der Kamera- und Objektiv-Angaben wird der Startpunkt der Sequenz abgefragt

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das VR Drive nach rechts/links/auf/ab zu bewegen

Wenn die Start-Position erreicht ist, bestätigen Sie mit "OK".

Definieren Sie den nächsten Punkt der Sequenz, indem Sie die Pfeiltasten verwenden oder den Winkel direkt mit den X und Y Feldern eingeben.

Bestätigen Sie mit "OK".

Bei Klicken von "weiter" wird kein nächster Punkt erfasst und die Schaffung der Sequenz wird beendet.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte erfasst haben, bevor Sie auf "weiter" klicken.

Für jeden erfassten Punkt geben Sie folgendes ein:

- Geschwindigkeit Dauer (in Sekunden) vom vorgängigen bis zum aktuellen Punkt
- Pause Zeit (in Sekunden) für den aktuellen Punkt
- **Beschleunigung** Grad der Beschleunigung vom vorgängigen bis zum aktuellen Punkt (1% langsam, 100% schnell)
- Ein Bild alle... Grad Anzahl Bilder, welche in der x/y Bewegung ausgelöst werden (nur im Zeitraffer Modus relevant)

Fahren Sie mit der Eingabe der Punkte fort.

Wenn die Erfassung der Punkte abgeschlossen ist, klicken Sie "weiter".

5.11 Voreinstellungen

Das VR Drive verfügt über Voreinstellungen (presets) für jeden Parameter jedes Modus. Beim Einrichten eines neuen Programms werden diese Werte stets als Standard vorgeschlagen und werden jeweils auf die Hardware Einstellungen angepasst.

Dies kann so optimiert werden, dass die Voreinstellungen mit den meistverwendeten Kamera-, Objektiv- und Software-Parametern übereinstimmen.

Falls zum Beispiel immer die gleiche Kamera verwendet wird, ist es effizienter, den A-Wert mit einer Voreinstellung zu definieren. So wird dieser Wert jedes mal automatisch geladen, wenn ein neues Programm eingerichtet wird.

Klicken Sie auf **"Voreinstellungen"**, um die Präferenzen Ihres VR Drives zu verändern.

Die "Voreinstellungen" sind nach Software Modus gruppiert:

- Qualität
- Speed
- Drehteller
- Video
- HDR
- Zeitraffer

Qualität

Klicken Sie auf **Qualität, Speed, Drehteller, Video, HDR oder Zeitraffer,** um die Voreinstellungen zu verändern.

Klicken Sie zum Beispiel auf A/B Wert:

Dank Voreinstellungen wird die Schaffung der Programme optimiert, ohne dass die Flexibilität des VR Drives dadurch eingeschränkt wird. Auch bei Anzeige des Standard Werts kann dieser beliebig im Assistenten oder später im Edit-Menü verändert werden.

5.12 Oft gestellte Fragen

F: Welches sind die idealen Kameraeinstellungen und welches Zubehör soll ich einsetzen?

A: Ideale Einstellungen sind: manuelle Belichtung, manuelle Schärfeneinstellung, Weissabgleich auf fixen Wert. Zubehör: zusätzliche Wasserwaage im Blitzschuh für Nivellierung, schnelle CF Karte (vor allem für "Speed-Modus"), fixer Weissabgleich.

F: Ich habe ein VR Drive "full", aber der vertikale Motor reagiert nicht. Was kann ich tun?

A: Bitte überprüfen Sie, ob die Kabel korrekt verbunden sind und ob der vertikale Motor in der Software aktiviert ist (Einstellungen/Allgemein/"hat y-Motor: ja").

F: Wie kann ich die Funk-Fernbedienung verbinden?

A: Stecken Sie die Funk-Fernbedienungseinheit in die Buchse am VR Drive. Aktivieren Sie das Funk-Signal in der VR Drive Software (Einstellungen/Allgemein/Funk ein).

F: Die Batterieleistung ist geringer als erwartet. Was ist das Problem?

A: Wenn die Funk-Fernbedienung verbunden ist und die Funktion "Funk" auf "ein" gestellt ist, verbraucht der Funk-Empfänger kontinuierlich Energie, selbst wenn das VR Drive ausgeschaltet ist. Deaktivieren Sie deshalb die Funk-Funktion, um so die Batterie zu schonen.

F: Jedes mal, wenn ich das VR Drive einstelle, sind alle Grundeinstellungen verloren (Datum, Zeit...). Was ist das Problem?

A: Dies bedeutet, dass die Stützbatterie des VR Drives leer ist. Dies kann vor allem dann passieren, wenn Funk-Fernbedienung verbunden und die Funktion "Funk" für längere Zeit auf "ein" gestellt ist. Es ist dann nötig, das VR Drive durch Lösen der vorderen 4 Schrauben zu öffnen und die Stützbatterie auszuwechseln. Es handelt sich um eine Standard-3V-Batterie (rund und flach) mit der folgenden Referenz: CR2032 (3V). Sie ist einfach im VR Drive auffindbar.

F: Wie finde ich den Nodalpunkt? Gibt es eine Datenbank für Nodalpunkte meiner Kamera / Objektive?

A: Zur Einstellung des Nodalpunktes für jede Kamera-Objektiv-Kombination gibt es eine einfache Vorgehensweise. Bitte lesen Sie die Instruktionen im Kapitel 3.1. Aufgrund der praktisch unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten an Kameras, Objektiven, Brennweiten und Fokussierungsdistanzen ist es nicht möglich, eine umfassende Datenbank der Nodalpunkte zu führen.

5.12 Oft gestellte Fragen (Fortsetzung)

F: Wie kann ich eine Kamera, welche sich momentan nicht in der Datenbank befindet, der Liste "meine Kameras" (Favoritenliste) hinzufügen?

A: Gehen Sie zu Einstellungen/Datenbank/meine Kameras. Laden Sie eine neue Kamera aus der Datenbank in die Liste "meine Kameras". Klicken Sie auf die neue Kamera und bearbeiten Sie die Einstellungen. Überschreiben Sie die Parameter: Kamera, Typ, X (mm), Y (mm), X (Pixel), Y (Pixel). Für weitere Informationen lesen Sie bitte Kapitel 4.5.2 Einstellungen (Datenbank/meine Kameras).

Bitte kontaktieren Sie uns per email auf <u>seitz@roundshot.ch</u>, um eine neue Kamera zu melden. Wir werden sie dann der Kamera-Datenbank hinzufügen und eine aktualisierte Datei (.csv) im "Club VR Drive" als Download zur Verfügung

F: Kann ich die Batterien meines VR Drives wechseln?

A: Das ist grundsätzlich möglich, aber nicht nötig. Das VR Drive enthält 4 leistungsstarke Li-Ion Batterien, welche mit dem gelieferten Universal-Ladegerät aufgeladen werden können.

F: Mein VR Drive y-Motor stoppt die Nodalschiene in der falschen Parkposition (z.B. 63° statt 90° mit der Kamera nach oben). Was kann ich tun?

A: Es ist möglich, die Parkposition mechanisch zu korrigieren, indem man die Schraube innerhalb der y-Motors Rotationsachse mit dem Inbusschlüssel löst. Bitte beachten Sie die Instruktionen im Bereich "spezielle Hardware Optionen".

F: Wie kann ich die Software meines VR Drive aktualisieren?

A: Besuchen Sie die Roundshot Webseite <u>www.roundshot.ch</u>, loggen Sie sich im "Club" ein, navigieren Sie zum "Club VR Drive", laden Sie die letzte VR Drive Software und die Kamera-Datenbank-Datei herunter. Entzippen Sie die beiden Dateien und laden Sie sie auf den Roundshot USB Stick, welcher mit dem VR Drive geliefert wurde. Folgen Sie den Instruktionen im Abschnitt 5.5. Falls Sie über keinen Zugang zum "Club" verfügen, kontaktieren Sie uns unter <u>seitz@roundshot.ch</u> unter Angabe der Hardware ID und Bezugsquelle Ihres VR Drives. Wir aktivieren dann Ihre Mitgliedschaft und bestätigen Ihre "Club" Registrierung per email.

F: Der Software Update lädt nicht auf meinem VR Drive. Was mache ich falsch?

A: Stellen Sie sicher, dass Sie die Software Update "zip" Datei nach dem Herunterladen vom "Club" entzippen. Laden Sie das Verzeichnis "MTP_Cameras" und die .csv und die.vrd Datei auf den Roundshot USB Stick. Verwenden Sie keine anderen USB Sticks, da deren Kompatibilität nicht garantiert ist. Stecken Sie den USB Stick ein. Schalten Sie das VR Drive ein, während Sie den ein/aus Schalter während mehreren Sekunden gedrückt halten, bis die grüne Fortschrittsanzeige des Firmware Updates erscheint.

5.12 Oft gestellte Fragen (Fortsetzung)

F: Kann ich mein VR Drive mit neuen Software Modes aufrüsten?

A: Ja, dies ist möglich. Bestellen Sie zusätzliche Software Modes durch Ihren Händler oder direkt im Roundshot e-shop. Wir senden Ihnen einen neuen Software Schlüssel, um die neuen Modi zu aktivieren. Bitte folgen Sie den Instruktionen im Abschnitt 5.6.

F: Kann ich einen neuen VR Drive Modus testen, bevor ich ihn kaufe?

Ja, dies ist möglich. Verlangen Sie einen temporären VR Drive Aktivierungs-Schlüssel für einen bestimmten Software Modus. Alle Software Modi, welche bereits gekauft wurden, werden permanent aktiviert, während Modi für Demo-Zwecke über eine limitierte Aktivierungsdauer (typischerweise 30 Tage) verfügen.

6. Wartung & Garantie

6.1 Laden des VR Drive

Das VR Drive ist mit **4 leistungsstarken, wiederaufladbaren Li-Ion Batterien** ausgestattet. Der Batterie-Status wird permanent im Display angezeigt.

Laden Sie das VR Drive mit dem Universal-Schnelladegerät, welches mit dem VR Drive geliefert wird. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Stromquelle 8110-220V) und stecken Sie den Stecker in die Buchse für das Ladegerät, welches mit einem **"Blitz"** Zeichen markiert ist.

Die normale Ladezeit beträgt **6-7 Stunden** (grün blinkedes LED). Sobald der Ladeprozess abgeschlossen ist, wechselt das LED auf konstant grün.

6.2 Transport & Lagerung

Beim Transport des VR Drive von einem Standort zum nächsten empfehlen wir, entweder das Gerät zu **demontieren** und in einer Ausrüstungstasche zu verstauen oder das VR Drive in **Parkposition -90° oder +90° abzuschalten**.

Wenn das VR Drive abgeschaltet ist, kann Motor oder Zahnräder keinen Schaden nehmen.

Vermeiden Sie, den VR Halter und Nodalhalterung von Hand zu drehen, da dies den Motor und die Zahnräder beschädigen kann.

Wenn das VR Drive für längere Zeit nicht verwendet wird, verwenden Sie die **Versandbox**, um es an einem kühlen und trockenen Ort zu lagern.

Die Li-Ion Batterien müssen nicht entladen werden – sie haben keinen Memory Effekt.

6.3 Kalibration des Touchscreens

Wenn die Touchscreen Positionierung weniger präzis wird, kann der Bildschirm neu kalibriert werden.

Nach Starten des VR Drives doppelklicken Sie an eine beliebige Stelle des Touchscreens.

Für eine maximale Präzision verwenden Sie einen spitzen Gegenstand wie zum Beispiel einen Stift.

Klicken Sie auf das Kreuz oben/links.

Klicken Sie an eine beliebige Stelle des Bildschirms.

Überprüfen Sie die Genauigkeit (Kreuz). Falls OK, bestätigen Sie mit **"OK".** Falls nicht, wiederholen Sie den Test durch Klicken von **"Repeat".**

Klicken Sie jetzt auf das Kreuz **unten/rechts.**

Nach **"OK"** startet das VR Drive mit dem "Home" Menü.

6.4 Internationale Garantie

Ihr Roundshot VR Drive ist durch eine 2-jährige internationale Seitz Garantie geschützt. Die Garantie ist an die Hardware ID (Serien-Nummer) gebunden und in unserer Datenbank gespeichert.

Bei einer Störung oder Defekt der Ausrüstung reparieren wir Ihr VR Drive kostenfrei. Die Garantie umfasst technische Defekte, die nicht von unsachgemässem Gebrauch, Beschädigungen während des Transports oder Fehlern herrühren, die nicht im Zusammenhang mit der Produktion der Kamera stehen.

Wir laden Sie ein, Ihr Produkt bei uns zu registrieren. Die Registrierung hat verschiedene Vorteile:

- Gratis Zugang zur den letzten Software Versionen und Bedienungsanleitungen
- Automatische email Benachrichtigung für neue Software Versionen
- Direkte technische Unterstützung im Falle eines Problems

Die Registrierung Ihres Produktes folgt einem einfachen, 2-stufigen Prozess:

Wir aktivieren Ihren Club Zugang und bestätigen dies per email.
6.5 Software Update: "Club VR Drive"

Besuchen Sie die "Club" Webseite: www.roundshot.ch.

Bitte ändern Sie Ihr Passwort bei Ihrem ersten Besuch im "Club".

| seitz made in switzerland | fat 360 degree panoramic equipment | | Company Contact E-Mail Club |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Products eSho | op Livecam Downloads Gallery | y News Distributors Cl | ub 📲 |
| Company | Club | | |
| en e | and a second as | 222 | |
| | Welcome Aboubakr Be Member aboubakr bekkali | ekkali Old Password: New Password: Change Password | |
| | >> Club Media Fodis | | |
| | >> Club Media Roundshot | | |
| | >> Club D2x | | |
| | >> Club Livecam | | |
| | >> Club VR Drive | | |
| | >> Club VR Drive II | | |

Der "Club VR Drive" enthält Ihre registrierten Produkte, die aktuellsten Bedienungsanleitungen sowie die aktuellste VR Drive Software als Download.

| (| seitz nade in switzerland | | | | | | Company Contact E-Mail Club | | |
|--------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | Products eShop | Livecam | Downloads | Gallery | News | Distributors | Club | | * |
| | Company | C | lub | | | | | | |
| | | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | | | | المجرين | 167 | | 1.4 |
| 139402 | | "CI | lub VR Drive | 11" | 140 | | | | |
| | | >>> | Back to Welcom | e Page | | | | | |
| | | Reg | gistered Produc | ts and Man | uals | | | | |
| | | Rou | undshot VR Drive | 1. | 23456789 | | VR Drive ma VR Drive ma VR Drive Be VR Drive ins VR Drive ma | anual de istrucoes anuel instructions edienungsanleitung struction manual anual de instrucciones | |
| | | Sof | ftware Downloa | ds | | | | | |
| | | >>> | VR Drive softwar | <u>e</u> | | | | | |

6.5 Software Update: "Club VR Drive" (Fortsetzung)

Laden Sie die aktuellste VR Drive Software von der "Club VR Drive" Webseite herunter.

Wichtig: entzippen Sie das Verzeichnis.

Der Software Download besteht aus einem Verzeichnis und zwei Dateien:

MTP_Cameras () CLF01005.csv () VRD02003.vrd

Das Verzeichnis **MTP_Cameras** enthält alle Parameter, welche für die USB Kommunikation zwischen VR Drive und der Kamera benötigt werden, insbesondere für den HDR Modus.

Die .csv Datei enthält die **Kamera-Datenbank**. Da Kameramarken und –modelle einer laufenden Entwicklung unterliegen, erweitern wir die Kamera-Datenbank laufend.

Die .vrd Datei enthält die **VR Drive Software**. Diese Software wird ebenfalls laufend aktualisiert, um neue Funktionen zu ermöglichen und die Bedienung zu verbessern.

Laden Sie das Verzeichnis und diese beiden Dateien auf den USB Stick.



Wichtig: Aufgrund von inkompatiblen Drivern können nicht alle USB Sticks für den VR Drive Software Update verwendet werden.

Zur Sicherheit liefern wir einen Roundshot USB Stick (Kapazität 2 GB) mit Ihrem VR Drive.

Wir empfehlen, dass Sie diesen originalen (und getesteten) Roundshot USB Stick verwenden und dass Sie diesen stets bei Ihrem VR Drive belassen.



Schalten Sie das VR Drive aus, indem Sie den ein/aus Knopf während mehrerer Sekunden gedrückt halten. Der Bildschirm wird dunkel.

Schieben Sie den Roundshot USB Key in den USB Drive.



Starten Sie das VR Drive, indem Sie den ein/aus Schalter während mehrerer Sekunden gedrückt halten, bis das rotierende Roundshot Signet erscheint.

6.5 Software Update: "Club VR Drive" (Fortsetzung)

Ein/aus Schalter



Während mehrerer Sekunden gedrückt halten

Drücken Sie den VR Drive aus/ein Schalter.

Halten Sie ihn gedrückt.

Halten Sie ihn gedrückt, bis die grüne Firmware Fortschrittsanzeige erscheint.



6.5 Software Update: "Club VR Drive" (Fortsetzung)

Das VR Drive lädt nun die neue Software vom USB Key.

Dies wird mit der Meldung "Firmware update / v xx.xxx" bestätigt.



Wenn der Software Update vollständig ist, wird das VR Drive ebenfalls die Kamera-Datenbank aktualisieren, sofern sich diese Update-Datei ebenfalls auf dem USB Stick befindet.

Dieser Prozess wird mit der Mitteilung "camera data are being loaded" bestätigt.







Wenn die Datenbank-Aktualisierung abgeschlossen ist, startet das VR Drive im normalen **Start-Modus.**

Dies wird durch die Start-Anzeige bestätigt.

Die Software Updates sind nun vollständig.

Alle bisherigen Programme und Einstellungen bleiben erhalten.

Sie können den USB Stick jetzt entfernen.



6.6 Upgrades: Neue Software Modes aktivieren

Software Upgrades können nach dem ersten Kauf des VR Drives dazu bestellt werden.

Sie können den Upgrade von Ihrem Distributor oder direkt bei Seitz Roundshot auf unserer Webseite <u>www.roundshot.ch</u> bestellen.

Sobald der Kauf bestätigt ist, senden wir Ihnen einen **16-stelligen Schlüssel**, welcher an die Hardware ID (Serien Nummer) Ihres VR Drives gekoppelt ist. Der Schlüssel aktiviert die Software Modes.



Software

Schlüssel

Klicken Sie auf **"Einstellungen"**, um auf das Menü der VR Drive Einstellungen zuzugreifen.

Klicken Sie auf "Generell".

Klicken Sie auf "Software".

Klicken Sie auf "Schlüssel", um den Software Schlüssel anzuzeigen.

Geben Sie den neuen Software Schlüssel ein.

Bestätigen Sie mit "OK".



Bei Eingabe eines ungültigen Schlüssels wird der letzte gültige Schlüssel geladen.

Bestätigen Sie mit "OK".



Um einen neuen Software Modus zu testen, verlangen Sie einen temporären Software Schlüssel von Roundshot. Er ist während einer limitierten Zeit (30 Tage, 60 Tage...) gültig und erlaubt die uneingeschränkte Nutzung alles Software Funktionen.



Der Software Schlüssel wurde akzeptiert. Die folgenden Modes sind

nun freigeschaltet:

Qualität Speed Drehteller

Video

Schlüssel AC437FF87BC55DE9

Bedienungsanleitung Roundshot VR Drive - Version 2.09 – Juni 2013 - © by Seitz Phototechnik AG / Schweiz www.roundshot.ch

6.7 Rückgabe der Ausrüstung / Recycling

Ihr Roundshot VR Drive ist mit hoch stehenden Qualitätsstandards und hochwertigen Materialien gefertigt und wird Ihnen lang währende Freude bereiten. Falls Sie es dennoch eines Tages entsorgen möchten, sollte dies nicht mit dem normalen Hausrat erfolgen. Mit der korrekten Rückgabe alter Ausrüstung leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.





Für eine optimale Rückgabe bitten wir Sie, Ihr VR Drive an die folgende Adresse zu retournieren:

Seitz Phototechnik AG Umwelt & Recycling Abteilung Hauptstr. 14 8512 Lustdorf / Schweiz

Die Rücklieferung an den Lieferanten ist für Sie **kostenfrei**. Dieser Service ist **weltweit** verfügbar.

Bitte kontaktieren Sie uns, um die Rücklieferung zu organisieren und stellen Sie die Materialien für die Lieferung bereit. Ihre Kamera mit Zubehör wird von unserem Kurierdienst abgeholt und wird in unserem Werk rezykliert.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude mit Ihrem Roundshot VR Drive!

7. Technische Daten



Roundshot VR Drive

| Kamera-Kompatibilität | jede Digital-Kamera mit Auslösekabel oder Video-Kamera | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Objektive | alle | | | | | |
| Brennweiten | vom Fischauge (8mm) bis zu Ultra-Tele (> 1,000mm) | | | | | |
| Min. Aufnahmezeit | Beispiel Speed Modus (1 Reihe - 360°): 6 Sekunden | | | | | |
| Belichtungssteuerung | durch Kamera und optional durch VR Drive (USB) | | | | | |
| Bildtransfer | Flashkarte in Kamera | | | | | |
| Gewicht | 2.7 kg (VR Drive x-Motor, VR Bügel, y-Motor, Verbindungskabel Motor, Auslösekabel) | | | | | |
| Maximales Gewicht auf VR Drive | 20 kg | | | | | |
| Dimensionen | VR Drive full: Breite: 230mm, Höhe: 440mm, Tiefe: 70mm | | | | | |
| Stromzufuhr | Li-Ion Batterien (aufladbar) | | | | | |
| Batterie-Autonomie | 7 Stunden non-stop (Speed Modus), unter normalen Bedinungen 1 Woche | | | | | |
| Batterie-Ladegerät | 110-220V Universalladegerät - Adapter für EU, Nordamerika, Grossbritannien, Australien, Asien | | | | | |
| Modi | Qualität, Speed, Drehteller, Zeitraffer, Video, HDR | | | | | |
| Sprachsupport | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch | | | | | |
| Software-Funktionen | Kamera-Information, Kamera, Brennweite, Nodalpunkte (A/B), Winkelmodus (zylindrisch, sphärisch, manuell, visuell), X-Winkel, Y-Winkel, Überlappung, Kamera-Orientierung, Reihen (Elevation/Bilder), Sequenz, X-Geschwindigkeit, Y-Geschwindigkeit, Auslösezeit, Pause vor/nach Bild, Repetition, Timer, Beschleunigung, Bracketing, manuelle Auslösung, Spiegel-Vorauslösung, Richtung der Rotation, Objektivtyp (normal, Fischauge), Video Punkte, HDR bracketing (mittlere Belichtung, Bracketingschritte, Bilder, HDR Tabelle), generelle Einstellungen, Kamera- Datenbank + Favoritenliste, Voreinstellungen, etc. | | | | | |

Technische Änderungen vorbehalten







Impressum

Copyright 2013 by

Seitz Phototechnik AG Hauptstr. 14 8512 Lustdorf / Schweiz

Tel: +41 52 369 68 00 email: seitz@roundshot.ch

www.roundshot.ch

Technische Änderungen vorbehalten Juni 2013